



Руководство для оператора



Как пользоваться руководствами	1
Руководства, поставляемые с данным аппаратом	2
Полезные функции	3
Начало работы	4
Копир	5
Характеристики и добавление бумаги	6
Настройки установки для операторов	7
Печать	8
Сканирование	9
Сервер документов	10
Устранение неполадок	11
Техническое обслуживание	12

Для безопасного и правильного использования аппарата обязательно прочтите раздел "Техника безопасности" до его эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Как пользоваться руководствами

Используемые в руководствах обозначения.....	9
Отказ от ответственности.....	10
Примечания.....	11
Типы аппаратов.....	12
Названия основных функций.....	13
Информация по моделям.....	14
Функции, требующие установки опций.....	15

2. Руководства, поставляемые с данным аппаратом

Руководства к этому аппарату.....	19
Как пользоваться руководством пользователя.....	22
Чтение руководств в формате HTML.....	22
Чтение руководств в формате HTML на панели управления.....	23

3. Полезные функции

Печать буклетов.....	25
Клеевой переплет.....	27
Финишная обработка до стандартного размера.....	28
Настройка клеевого переплета.....	29
Кольцевой переплет.....	31
Настройка кольцевого переплета.....	32
Сгиб.....	34
Использование многоцелевого фальцовщика.....	34
Использование финишера буклетов.....	38
Регистрация пользовательской бумаги.....	42
Обзор настроек бумаги.....	42
Процесс регистрации нестандартной бумаги.....	45
Использование экрана [Управление нестандартной бумагой].....	45
Использование экрана [Импортировать из библиотеки шаблонов].....	47
Регистрация пользовательской бумаги.....	49
Регистрация пользовательской бумаги в блоке распознавания носителей.....	55
Изменение пользовательской бумаги.....	61
Настройка нестандартной бумаги.....	62
Настройка положения изображения на каждой стороне бумаги.....	66

Поиск бумаги посредством выбора условий.....	68
Печать параметров настройки пользовательской бумаги.....	69
Экспорт пользовательских типов бумаги на SD-карту.....	70
Удаление пользовательской бумаги.....	71
Управление главной библиотекой.....	71
Удаленное подключение к компьютеру или DFE с панели управления.....	73
Удаленное подключение к компьютеру или DFE с панели управления.....	73
Создание адресата удаленного подключения компьютера.....	74
Настройка приложения для удаленного подключения.....	76
Разрешение на удаленное подключение к панели управления с ПК.....	78
Разрешение удаленного управления.....	78
Включение удаленного подключения к панели управления.....	79

4. Начало работы

Перечень названий и функций компонентов.....	81
Функции сигнальной лампочки.....	85
Описание функций опций аппарата.....	87
Описание функций внешних опций аппарата.....	87
Описание функций внутренних опций аппарата и контроллера опций.....	93
Описание названий и функций элементов панели управления аппарата.....	95
Регулировка угла наклона панели управления.....	97
Включение/выключение питания.....	98
Включение/выключение питания.....	98
Включение основного питания.....	98
Выключение основного питания.....	99
Экономия электроэнергии.....	100
Переключатель противоконденсационного нагревателя.....	102
Регулировка экрана.....	104
Использование окна [Начальный экран].....	107
Основные ярлыки окна [Начальный экран].....	109
Переключение режимов нажатием функциональных клавиш.....	110
Экран [Статус принтера].....	112
Экран [Настройки лотка для бумаги].....	113
Экран [Информация].....	114

Экран [Веб-браузер].....	115
Возможные операции на экране приложений.....	117
Переключение языка дисплея.....	119
Сброс настроек системы.....	120
Использование приложений.....	121
Клавиши, отображаемые на экране начальных настроек и экранах каждого стандартного приложения.....	121
Использование окна [Копир].....	124
Использование окна [Сервер Документов].....	125
Использование окна [Принтер].....	129
Использование окна [Сканер].....	130
Переключение режимов экрана.....	142
Вход в систему аппарата.....	143
Отображение экрана аутентификации.....	143
Аутентификация по коду пользователя с использованием панели управления.....	143
Аутентификация кода пользователя с использованием драйвера принтера.....	144
Вход в систему с помощью панели управления.....	144
Выход из системы с помощью панели управления.....	145
Вход в систему с помощью карты доступа.....	146
Выход из системы с помощью карты доступа.....	147
Вход в систему МФУ со смарт-устройства.....	148
Использование смарт-устройства для выхода из системы МФУ.....	149
Функция автоматического выхода из системы.....	149
Вход в систему с помощью драйвера.....	150
Вход в систему с помощью Web Image Monitor.....	151
Выход из системы с помощью Web Image Monitor.....	151
Функция блокировки пользователя.....	151
Изменение пароля для входа в систему.....	152

5. Копир

Автовыбор масштаба.....	155
Двустороннее копирование.....	157
Настройка ориентации оригинала и копии.....	159
Объединенное копирование.....	161

Одностороннее объединение.....	163
Двустороннее объединение.....	164
Копирование на конверты.....	167
Копирование на конверты из многофункционального обходного лотка (Лоток А)	168
Копирование на конверты из широкого лотка большой емкости.....	168
Сортировка.....	169
Изменение количества комплектов.....	169
Сохранение данных на сервере документов.....	170

6. Характеристики и добавление бумаги

Размещение оригиналов.....	173
Рекомендуемые размеры и плотность оригиналов.....	173
Размеры, распознаваемые функцией автоматического выбора бумаги.....	176
Размещение оригиналов на стекле экспонирования.....	179
Размещение оригиналов в устройстве автоматической подачи документов.....	181
Загрузка бумаги.....	184
Меры предосторожности при загрузке бумаги.....	184
Загрузка бумаги в лоток 1	186
Загрузка бумаги в лоток для формата А3/11 × 17.....	188
Загрузка бумаги в лоток 2.....	189
Загрузка бумаги во многофункциональный обходной лоток (Лоток А).....	191
Загрузка бумаги в широкий лоток большой емкости с тремя лотками.....	193
Загрузка бумаги в широкий лоток большой емкости с двумя лотками.....	195
Загрузка бумаги в устройство вставки.....	197
Загрузка обложек в укладчик устройства клеевого переплета.....	199
Загрузка бумаги с фиксированной ориентацией или бумаги для двусторонней печати.....	202
Изменение формата бумаги.....	205
Меры предосторожности при изменении формата бумаги.....	205
Изменение формата бумаги в Лотке 2.....	206
Изменение размера бумаги в трехлотковом широком лотке большой емкости	208
Изменение размера бумаги в широком лотке большой емкости с двумя лотками.....	214
Переключение на формат, не распознаваемый автоматически.....	220
Переход на нестандартную бумагу.....	221
Рекомендуемая бумага.....	222

Рекомендованные форматы и типы бумаги.....	222
Таблица соответствия плотности бумаги и веса стопы.....	254
Бумага, не подходящая для использования.....	256
Хранение бумаги.....	257
Изменение параметров бумаги в лотке.....	259
Работа в меню "Парам.лот.для бум.".....	259
Имена и положения лотков для бумаги (лотки 1 — 8 и лоток A).....	260
Парам.лотка для бумаги.....	261
Использование устройства кольцевого переплета и укладчика большой емкости.....	281

7. Настройки установки для операторов

Как пользоваться экраном [Настройки коррекции для операторов].....	289
Настройки коррекции для операторов.....	291
Функции отображаемых элементов и настройки операций.....	291
Печать с откорректированными параметрами	293
Пункты и функции меню.....	295
Настройка значений.....	305
Аппарат: положение изображения.....	305
Аппарат: качество изображения.....	312
Аппарат: подача/вывод бумаги.....	315
Аппарат: обслуживание.....	320
Конечная обработка: финишер.....	325
Конечная обработка: фальцовка.....	344
Конечн.обработка:устр-во клеевого переплета.....	361
Конечная обработка: укладчик.....	364

8. Печать

Быстрая установка.....	371
Отображение экрана настроек драйвера принтера.....	373
Отображение свойств драйвера принтера.....	373
Отображение диалогового окна настроек печати.....	373
Отображение справочных данных драйвера принтера.....	377
Стандартная печать.....	378
Использование драйвера принтера PCL 6.....	378
Использование драйвера принтера PCL 5с.....	379

Печать на обеих сторонах листа.....	380
Использование драйвера принтера PCL 6.....	380
Использование драйвера принтера PCL 5с.....	380
Типы двусторонней печати.....	381
Печать на конвертах.....	382
Настройка параметров конвертов с помощью панели управления.....	382
Печать на конвертах с использованием драйвера принтера.....	382

9. Сканирование

Подготовка к отправке с помощью функции сканирования в папку.....	385
Создание общей папки на компьютере с ОС Windows и подтверждение информации компьютера.....	385
Создание общей папки на компьютере с ОС X или macOS и подтверждение информации компьютера.....	388
Регистрация общей папки конечного компьютера в адресной книге.....	389
Основная процедура при использовании функции сканирования с отправкой в папку.....	391
Выбор адресатов сканирования в папку.....	394
Отправка файлов в общую сетевую папку.....	395
Ввод пути к адресату вручную.....	395
Настройка пути к адресатам с помощью окна просмотра сети.....	397
Отправка файлов на FTP-сервер.....	397
Основная процедура отправки файлов сканирования по электронной почте.....	400
Выбор адресата или получателя.....	402
Выбор адресата из адресной книги аппарата.....	403
Ввод адреса электронной почты вручную.....	406
Выбор адресата из списка недавних адресатов.....	406
Выбор адресатов с помощью поиска на сервере LDAP.....	407
Регистрация адреса электронной почты адресата или папки.....	409
Сохранение и хранение отсканированных документов.....	411
Основная процедура сохранения отсканированных файлов.....	411
Предварительный просмотр содержимого сохраненного документа.....	413
Отправка сохраненного файла.....	415
Управление сохраненным файлом.....	417
Настройка прав доступа к сохраненным файлам.....	422
Сохранение отсканированных документов на флэш-накопителе USB или карте SD.....	424

Настройка типа файла.....	427
Примечания об ограничениях типов файлов.....	428
Выбор установок сканирования.....	430

10. Сервер документов

Хранение данных.....	431
Печать сохраненных документов.....	434
Прерывание задания на печать.....	436
Изменение количества копий в процессе печати.....	436
Пробная печать.....	437
Печать указанной страницы.....	438

11. Устранение неполадок

Начало работы.....	441
Если аппарат подает сигнал.....	441
Проверка сигнальных ламп, значков состояния и сообщений на панели управления.....	442
Действия при возникновении неполадок во время эксплуатации аппарата.....	447
Если появилось сообщение.....	458
Если появляется сообщение и аппарат не работает.....	458
Сообщения, выводимые при использовании функции копира/сервера документов.....	461
Сообщения, выводимые при использовании функции принтера.....	466
Сообщения, выводимые при использовании функции сканера.....	486
Если появляются другие сообщения.....	506
Устранение неполадок при использовании функции копира/сервера документов.....	514
Если не удается сделать четкие копии.....	514
Если не удается сделать копии с нужными параметрами.....	519
Устранение неполадок при работе с функцией принтера.....	529
Просмотр журнала ошибок.....	529
Если не удается выполнить печать.....	530
Другие проблемы с печатью.....	531
Устранение неполадок при работе с функцией сканера.....	541
Если не удается отправить отсканированные файлы.....	541
Если результат сканирования отличается от ожидаемого.....	546
Устранение замятия бумаги.....	549
Устранение замятия бумаги.....	549

Удаление застрявших скрепок.....	564
Извлечение застрявших гребенок для кольцевого переплета.....	567
Удаление отходов от перфорации.....	568
Удаление использованных скрепок.....	569
Удаление обрезков бумаги.....	569
Коррекция смещения регистрации цветов или несоответствии печатаемых цветов.....	570
Настройка плотности изображения.....	570
В случае смещения регистрации цвета.....	570
Когда цвет отпечатка отличается от цвета оригинала.....	571

12. Техническое обслуживание

Общие требования.....	573
Правила пользования.....	573
Сохранение качества копий.....	575
Резервное копирование данных на жестком диске.....	576
Пополнение и замена расходных материалов.....	576
Выбор места установки.....	584
Оптимальные условия для размещения аппарата.....	585
Техническое обслуживание.....	590
Чистка аппарата.....	590
Очистка стекла экспонирования и стекла сканирования.....	590
Чистка автоподатчика документов.....	591
Чистка вилки электропитания.....	592
Очистка блока TIM-Mag.....	593
Проверка прерывателя замыкания на землю.....	598
Полезная информация.....	600

1. Как пользоваться руководствами

Используемые в руководствах обозначения

1

В этом руководстве используются следующие обозначения:

Важно

Обозначает информацию, на которую следует обратить внимание при эксплуатации аппарата, а также сведения о наиболее вероятных причинах замятия бумаги, повреждения оригиналов или потери данных. Обязательно прочитайте эти пояснения.

Примечание

Содержит дополнительные сведения о функциях аппарата и инструкции по устранению ошибок пользователя.

Ссылки

Этот символ располагается в конце разделов. Указывает, где можно найти дополнительную информацию по теме.

[]

Обозначает названия клавиш, отображаемых на дисплее изделия или на панелях управления.

 **Region A** (главным образом страны Европы и Азии), (главным образом страны Европы) или (главным образом страны Азии)

 **Region B** (главным образом страны Северной Америки)

Различие в функциях региона А и региона Б обозначается двумя символами. Прочтите информацию, обозначенную символом, соответствующим региону, в котором используется данная модель. Для получения сведений о символе, который соответствует используемой модели, см. руководство "Управление устройством".

Отказ от ответственности

В рамках действующего законодательства компания-производитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за ущерб, возникший в результате поломки изделия, потери зарегистрированных данных, использования или неиспользования данного продукта и руководств пользователя, поставляемых с ним.

Всегда выполняйте резервные копии данных, зарегистрированных на данном изделии. Документы и данные могут стереться при операционных ошибках и сбоях в работе аппарата.

Компания-производитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за документы, созданные при использовании данного изделия, или за результаты данных, оформленных вами.

Примечания

Информация, приведенная в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.

Производитель не несет ответственность за любой ущерб или затраты, вызванные использованием в офисном оборудовании любых деталей или частей, кроме оригинальных, поставляемых производителем.

Для обеспечения высокого качества готовых отпечатков производитель настоятельно рекомендует использовать оригинальный тонер, поставляемый производителем.

Некоторые иллюстрации в данном руководстве могут слегка отличаться от поставляемого изделия.

Типы аппаратов

Перед изучением руководства проверьте тип аппарата.

- Тип 1: Pro C7200S, Pro C7200SL
- Тип 2: Pro C7200SX
- Тип 3: Pro C7210S
- Тип 4: Pro C7210SX

В некоторые страны поставляются аппараты не всех типов. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному дилеру.

Для некоторых стран определенные опции могут быть недоступны. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному дилеру.

В зависимости от страны некоторые части аппарата могут не входить в стандартную комплектацию. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному дилеру.

Названия основных функций


В этом руководстве основные компоненты аппарата обозначаются следующим образом:

- Устройство автоматической подачи документов → АПД
- Multi Bypass Tray BY5020 → Многофункциональный обходной лоток (лоток A)
- Широкий лоток большой емкости → Широкий ЛБЕ (в данном руководстве термин "широкий ЛБЕ" обозначает широкий ЛБЕ с тремя лотками и широкий ЛБЕ с двумя лотками)
- LCIT RT5110 → Широкий лоток большой емкости с тремя лотками (широкий ЛБЕ с тремя лотками)
- Vacuum Feed LCIT RT5120 → Широкий лоток большой емкости с двумя лотками (широкий ЛБЕ с двумя лотками)
- Multi-Folding Unit FD5020 → Многоцелевой фальцовщик
- Decurl Unit DU5060 → Устройство для разглаживания листов
- Buffer Pass Unit Type S9 → Буферный модуль
- Ring Binder RB5020 → Устройство кольцевого переплета
- High Capacity Stacker SK5040 → Укладчик большой емкости
- Trimmer Unit TR5040 → Устройство обрезки
- Cover Interposer Tray CI5030 → Устройство подачи обложек
- Perfect Binder GB5010 → Устройство клеевого переплета
- Tab Sheet Holder Type 3260 → Устройство подачи разделительных листов
- Контроллер цветной печати E-35A/E-45A/E-85A → Контроллер Fiere
- TotalFlow Print Server R-62A → Принт-сервер TotalFlow

Информация по моделям

В этой главе описано, как определить регион, к которому относится аппарат.

На задней стороне аппарата имеется наклейка, расположение которой указано ниже. На наклейке приведены данные, определяющие регион, к которому относится аппарат. Изучите данные на наклейке.



DWR603

Следующая информация зависит от региона. Прочтите информацию под символом, который соответствует региону использования аппарата.

 **Region A** (главным образом страны Европы и Азии)

Устройство относится к региону А, если на этикетке имеется следующая информация:

- КОД XXXX -27, -29, -67
- 220-240 В

 **Region B** (главным образом страны Северной Америки)

Аппарат относится к региону Б, если на наклейке имеется следующая информация:

- КОД XXXX -17, -57
- 208-240 В

Примечание

- Размеры в этом руководстве даются в двух системах единиц измерения: метрической и дюймовой. Если аппарат относится к региону А, используется метрическая система. Если аппарат относится к региону Б, используется дюймовая система.
- Если аппарат является моделью для региона А, и на наклейке имеется следующая информация: "CODE XXXX -27, -67", см. также " **Region A** (в основном страны Европы)".
- Если аппарат является моделью для региона А, и на наклейке имеется следующая информация: "КОД XXXX -29", см. также " **Region A** (главным образом страны Азии)".

Функции, требующие установки опций

- Режим копира

Функция	Опция
Копирование из многофункционального обходного лотка (лоток А)	Требуется одна из комбинаций опций: • Многофункциональный обходной лоток (лоток А) и широкий ЛБЕ с тремя лотками • Многофункциональный обходной лоток (лоток А) и широкий ЛБЕ с двумя лотками
Копирование на карточки	Требуется одна из следующих опций: • Устройство подачи разделительных листов • Многофункциональный обходной лоток (Лоток А) • Широкий ЛБЕ с тремя лотками • Двухлотковый широкий ЛБЕ
• Сортировка сдвигом • Укладка	Требуется одна из следующих опций: • Finisher SR5050 • Booklet Finisher SR5060 • Укладчик большой емкости
Сшивание	Требуется одна из следующих опций: • Finisher SR5050 • Booklet Finisher SR5060
Сшивание (по центру)	Booklet Finisher SR5060
Перфорация	Требуется одна из комбинаций опций: • Finisher SR5050 и дырокол • Booklet Finisher SR5060 и дырокол

Функция	Опция
• Z-сгиб • Сгиб письмом наружу • Сгиб письмом внутрь • Двойной параллельный сгиб • Сгиб "калитка"	Требуется одна из комбинаций опций: • Finisher SR5050 и многоцелевой фальцовщик • Booklet Finisher SR5060 и многоцелевой фальцовщик
Сгиб пополам	Требуется одна из комбинаций опций: • Booklet Finisher SR5060 • Finisher SR5050 и многоцелевой фальцовщик
Отрезание незадействованного края	Booklet Finisher SR5060 и устройство обрезки
Клеевой переплет	Устройство клеевого переплета
Кольцевой переплет	Устройство кольцевого переплета

- Режим принтера

Функция	Опция
Печать из многофункционального обходного лотка (лоток A)	Требуется одна из комбинаций опций: • Многофункциональный обходной лоток (лоток A) и широкий ЛБЕ с тремя лотками • Многофункциональный обходной лоток (лоток A) и широкий ЛБЕ с двумя лотками
• Сшивание • Сортировка со сдвигом	Требуется одна из следующих опций: • Finisher SR5050 • Booklet Finisher SR5060

Функция	Опция
Печать с использованием разделителей	Требуется одна из следующих опций: • Устройство подачи разделительных листов • Многофункциональный обходной лоток (Лоток A) • Широкий ЛБЕ с тремя лотками • Двухлотковый широкий ЛБЕ
Перфорация	Требуется одна из комбинаций опций: • Finisher SR5050 и дырокол • Booklet Finisher SR5060 и дырокол
• Z-сгиб • Сгиб письмом наружу • Сгиб письмом внутрь • Двойной параллельный сгиб • Сгиб "калитка"	Требуется одна из комбинаций опций: • Finisher SR5050 и многоцелевой фальцовщик • Booklet Finisher SR5060 и многоцелевой фальцовщик
Сгиб пополам	Требуется одна из комбинаций опций: • Booklet Finisher SR5060 • Finisher SR5050 и многоцелевой фальцовщик
Клеевой переплет	Устройство клеевого переплета
Кольцевой переплет	Устройство кольцевого переплета
Отрезание незадействованного края	Booklet Finisher SR5060 и устройство обрезки
• PostScript 3 • Предотвращение несанкционированного копирования • Безопасность данных для функции копирования	Модуль PostScript 3

- Режим сканера

1

Функция	Опция
PDF с возможностью поиска	Модуль OCR (оптического распознавания текста)

2. Руководства, поставляемые с данным аппаратом

Руководства к этому аппарату

Руководства пользователя для этого аппарата существуют в следующих форматах:

Формат	Руководства
Печатные руководства	• Техника безопасности
Компакт-диск	• Руководство по установке драйвера принтера • Руководство по установке драйвера сканера
Руководства, отображаемые на панели управления	• Руководства Пользователя (руководства в формате HTML)
Веб-страница	• Руководство для оператора • Техника безопасности • Руководства Пользователя (руководства в формате HTML) • Руководство по типам бумаги

Руководство для оператора

В этом документе приведены выдержки из перечисленных ниже руководств, например, описание основных операций аппарата и часто используемых функций. Также приведены инструкции по устранению ошибок, указанных в появляющихся сообщениях.

Техника безопасности

Здесь приведена пояснительная информация о разделе "Техника безопасности". Прежде чем приступить к эксплуатации аппарата, обязательно прочтите это руководство. В руководстве также приведена информация о различных нормативных требованиях и соответствии требованиям охраны окружающей среды.

Подготовка

Здесь описывается панель управления и действия по подготовке к эксплуатации аппарата. Также здесь описываются характеристики бумаги и действия по ее загрузке в аппарат. Кроме того, в этом документе описана процедура использования главной библиотеки,

предназначенной для хранения информации о различных параметрах печати для разных типов бумаги, а также описываются часто используемые функции и полезные свойства.

Основные операции

Здесь описываются перечисленные далее функции, установленные на аппарате стандартной конфигурации.

- Копир / сервер документов

Здесь описывается процедура настройки аппарата для использования функций копира. Также здесь описываются различные свойства копира, процедура управления и настройки исходных параметров. Кроме того, здесь описывается порядок действий по работе с сервером документов.

- Принтер

Здесь описывается порядок действий по использованию драйвера принтера.

- Сканер

Приводится информация о сканировании бумажных носителей на этом аппарате, отправке отсканированных данных на компьютер и их сохранении.

Управление устройством

Содержит инструкции по подключению аппарата к сети и его эксплуатации в сетевой среде. Также здесь приводится информация о настройке исходных параметров системы и сохранения адресной книги.

Обслуживание аппарата и обработка документов

Описываются действия по замене расходных материалов. В этом разделе описаны требования к установке и процедуре очистки аппарата, а также методы устранения возникших неполадок. Кроме того, в этом документе описывается процедура настройки параметров меню "Настройка параметров для операторов".

Руководство по безопасности

Это руководство предназначено для администраторов этого аппарата. В нем содержится информация о различных функциях аппарата по обеспечению безопасности, предназначенных для предотвращения несанкционированного использования аппарата, изменения и копирования данных.

Для повышения безопасности рекомендуется выполнить следующие действия.

- Установите сертификат устройства.
- Включите SSL.
- Измените имя пользователя и пароль администратора.

Для получения подробных сведений см. Руководство по безопасности.

Перед началом настройки функций обеспечения повышенной безопасности и аутентификации обязательно прочтите это руководство.

Технические характеристики

В этом документе описаны технические характеристики аппарата и его параметры.

Руководство по типам бумаги

В этом руководстве описаны характеристики разных типов бумаги и варианты их использования.

Руководство по установке драйвера принтера

В этом руководстве приведены инструкции по установке и настройке драйвера принтера.

Руководство по установке драйвера сканера

В этом руководстве описаны действия по установке драйвера сканера.

Примечание

- Перед настройкой расширенных функций безопасности и параметров аутентификации см. Руководство по безопасности.
- На указанной веб-странице можно найти следующие руководства.
DHCP Option 204

Как пользоваться руководством пользователя

В данном разделе приведена инструкция по эксплуатации этого аппарата.

Чтение руководств в формате HTML

Для чтения руководств в формате HTML рекомендуются следующие браузеры.

- Internet Explorer 8/9/10/11
- Firefox 29
- Safari 5.1.7
- Chrome 35

↓ Примечание

- Если приложение JavaScript в вашем браузере отключено или недоступно, будет невозможно выполнить поиск и использовать некоторые кнопки в документации формата HTML.
- Требуемое разрешение дисплея: от 1 024 × 768 пикселей.
- Порядок использования руководств в формате HTML приводится в справочной информации, доступной по кнопке в правом верхнем углу первой страницы. В справочных разделах разъясняются значения иконок и кнопок, отображаемых в HTML-руководствах.

Поиск по ключевому слову

Поиск можно проводить по всем HTML-руководствам.

В данном разделе объясняется, как можно найти слово "двусторонний".

1. Введите слово "двусторонний" в поле поиска, расположенном в левом верхнем углу первой страницы.
2. Нажмите .
- На экране появится список названий или описаний, содержащих слово "двусторонний".
- Результат поиска появится в окне результатов поиска. Кроме того, вы можете использовать выпадающее меню для выбора руководства.
3. Для отображения пункта, с которым нужно ознакомиться, нажмите на его название.

↓ Примечание

- Для поиска пунктов, которые вы хотите запросить, используйте ключевые слова. В зависимости от вводимого ключевого слова на экране также могут появляться относящиеся к нему слова.

- Пункты, содержащие используемое ключевое слово, отображаются в окне результатов поиска.
- При наличии пробела между словами на экране отображаются страницы, содержащие оба введенных слова. Например, если слова "двусторонний" и "сшивание" введены через пробел, то в окне результатов поиска отображаются элементы, содержащие оба эти слова.

Чтение руководств в формате HTML на панели управления

Кроме того, с содержанием HTML-руководств можно ознакомиться на панели управления. Для получения подробных сведений см. стр. 109 "Основные ярлыки окна [Начальный экран]".

3. Полезные функции

В данной главе описываются полезные функции, такие как печать буклетов, фальцовка, кольцевой переплет, клеевой переплет. В ней также объясняется, как зарегистрировать пользовательский размер бумаги и использовать функцию удаленного рабочего стола.


Печать буклетов

Напечатанные документы можно переплести по центру.

★ Важно

- Следующие типы бумаги можно использовать для печати буклетов с помощью драйвера печати:
 - Обычная, Переработанная, Прозрачная пленка, Цветной, Бланк, С печатью, С перфорацией, Черный, С покрытием: Высокоглянц., С покрытием (Глянц.), С покрытием (Матовая), Металлизир./Перламутр., Синтетическая, Текстурированная

Журнал



CKN120

Настройка параметров печати буклетов

Если используется драйвер принтера PCL 6, печать буклетов можно выбрать в списке "Буклет:" во вкладке [Часто используемые настр-ки] или в меню [2-ст./Компон./Буклет] во вкладке [Детальн.настройки]. При использовании драйвера принтера PCL 5с функцию клеевого переплета можно задать во вкладке [Настройка]. Для получения подробных сведений о методах печати см. справку драйвера принтера.

↓ Примечание

- Если рядом со списком "Буклет:" отображается значок (i / i), режим печати буклетов задать нельзя. Нажмите на значок информации (i / i), чтобы узнать, почему печать буклетов недоступна.
- Если документ содержит страницы с разными исходными форматами, страницы могут быть разбиты.

- Сочетание функций печати буклетов и комбинированной печати позволяет отпечатать несколько страниц на одном листе бумаги, а затем сложить его в форме буклета. Для получения подробных сведений о комбинированной печати см. руководство "Использование основных функций".
- Если указан нестандартный размер бумаги для функции печати буклетов с помощью драйвера принтера PostScript 3, а длина короткого края бумаги равна или короче половины длины длинного края, задание будет отменено.


Клеевой переплет

Если эта функция выбрана, аппарат наносит подогретый клей на распечатанные листы для формирования книжного блока, закрывает книжный блок обложкой и обрезает лишнюю бумагу.

★ Важно

- Для получения подробных сведений об опциях, необходимых для этой функции, см. руководство "Управление устройством".
- Для получения сведений о размерах бумаги, совместимых с функцией клеевого переплета, см. стр. 222 "Рекомендованные форматы и типы бумаги".
- Клеевой переплет можно использовать для следующих типов бумаги:
Обычная, Переработанная, Цветная, Бланк, С печатью, Черный, С покрытием: Высокоглянц., С покрытием (Глянц.), С покрытием (Матовая), Металлизир./Перламутр., Синтетическая, Текстурированная

Инструкции по производству буклетов с клеевым переплетом



BZH095

1. Книжный блок

Толщина буклета, покрытого обложкой.

2. Верхняя кромка

Верхний край буклета.

3. Обложка

Обложка книжного блока.

4. Корешок

Сшитый край буклета.

5. Задняя кромка

Нижний край буклета.

6. Передняя кромка

Край открывающейся стороны буклета.

Настройка параметров клеевого переплета

При использовании драйвера принтера PCL 6 функцию клеевого переплета можно указать в меню конечной обработки на вкладке "Детальные настройки". При использовании драйвера PCL 5c эти параметры можно задать на вкладке Установка. Для получения подробных сведений о методах печати см. справку драйвера принтера.

Примечание

- Способом клеевого переплета можно сшить отдельный книжный блок, состоящий из не менее чем 10 листов.
- Функция клеевого переплета позволяет сшить в книжный блок до 200 листов обычной бумаги. Максимальное количество сшиваемых в книжный блок листов зависит от их толщины.
- Функция клеевого переплета позволяет сшить книжный блок с корешком толщиной не более 23 мм.
- При выбранной функции клеевого переплета автоматически включается функция сортировки.

Финишная обработка до стандартного размера

Укажите формат для буклетов с завершенным переплетом и обрежьте по трем краям до стандартного формата.

Совместимость бумаги книжного блока и листа обложки

При указании конечной обработки до стандартного формата можно выбрать один из следующих форматов: A4, B5 JIS, A5, 8 1/2 × 11, 5 1/2 × 8 1/2

Мы рекомендуем использовать размер листа обложки с соответствующим размером бумаги книжного блока, как показано в следующей таблице.

Необходимый конечный размер	Книжный блок	Обложка
A4	SRA4 226 × 310 мм *1	13 × 19 1/5 13 × 19 13 × 18 SRA3 12 × 18 12 3/5 × 19 1/5 12 3/5 × 18 1/2

Необходимый конечный размер	Книжный блок	Обложка
B5 JIS	A4 $8\frac{1}{2} \times 11$ 16K	A3 11×17 11×15 8K
A5	B5 JIS	B4 JIS 11×15
$8\frac{1}{2} \times 11$	$9 \times 12^{*1}$	$13 \times 19\frac{1}{5}$ 13×19 12×18 $12\frac{3}{5} \times 19\frac{1}{5}$ $12\frac{3}{5} \times 18\frac{1}{2}$
$5\frac{1}{2} \times 8\frac{1}{2}$	$7\frac{1}{4} \times 10\frac{1}{2}$	$10,5 \times 14,5^{*1}$

*1 Укажите нестандартный размер в разделе [Парам.лот.для бум.].

Настройка клеевого переплета

Условия отмены выполнения клеевого переплета или сброса задания.

Выполнение клеевого переплета будет отменено или произойдет сброс задания в следующих случаях:

- аппарат настроен на продолжение печати вручную;
- задан режим [Автопродолжение];
- в качестве входного лотка указан лоток A;
- для указанного входного лотка в блоке [Приоритет настроек лотка] задана опция [Драйвер/Команда];
- Включена функция обложек.
- включена функция прокладочного листа.
- включена функция разделительного листа;
- включена функция сшивания;
- включена функция перфорации;
- Включена функция фальцовки.

- Бумага выводится напечатанной стороной вверх.
- Включена функция клеевого переплета.
- Устройство клеевого переплета не присоединено.
- Применение клеевого переплета невозможно для выбранного лотка, формата или типа бумаги.
- Применение клеевого переплета невозможно для выбранной ориентации бумаги.
- Количество листов превышает максимально допустимое для клеевого переплета.
- Стопка листов бумаги, которую предполагается сшить с использованием клеевого переплета, толще 200 листов обычной бумаги.

Функции, отменяемые при сшивании листов бумаги способом клеевого переплета

При сшивании листов бумаги способом клеевого переплета отменяются следующие функции:

- Укладка
- Расширенная автосмена лотков
- Уменьшенные форматы бумаги ^{*1}


^{*1} Данный параметр относится только к внутренним страницам.

Кольцевой переплет

Если эта функция выбрана, аппарат пробивает отверстия вдоль длинного края бумаги и сшивает листы кольцевыми гребенками. Функция кольцевого переплета применяется для бумаги формата A4 или Letter ($8\frac{1}{2} \times 11$).

★ Важно

- Для получения подробных сведений об опциях, необходимых для этой функции, см. руководство "Управление устройством".
- С кольцевым переплетом можно использовать бумагу следующих типов: Обычная, Переработанная, Прозрачная пленка, Цветная, Бланк, Разделители, Разделители: глянцевые, Разделители: матовые, Разделители:высокоглянц., Черный, С покрытием: Высокоглянц., С покрытием (Глянц.), С покрытием (Матовая), Металлизир./Перламутр., Синтетическая, Текстурированная



BZH091

Настройка параметров кольцевого переплета

При использовании драйвера принтера PCL 6 функцию кольцевого переплета можно указать в меню Финишная обработка на вкладке Расширенные настройки. При использовании драйвера PCL 5c эти параметры можно задать на вкладке Установка. Для получения подробных сведений о методах печати см. справку драйвера принтера.

↓ Примечание

- При сшивании внешних листов с помощью кольцевых гребенок укажите количество листов в диапазоне от 2 до 100. Если имеется только один лист, кольцевая гребенка не устанавливается, хотя отверстия под нее пробиваются.
- Кольцевые гребенки на 50 листов позволяют сшивать в буклет до 50 листов обычной бумаги. Кольцевые гребенки на 100 листов позволяют сшивать в буклет до 100 листов обычной бумаги. Количество сшиваемых кольцевыми гребенками листов зависит от плотности бумаги.
- При выбранной функции кольцевого переплета автоматически включается функция сортировки.

Настройка кольцевого переплета

Условия отмены выполнения кольцевого переплета или сброса задания.

Выполнение кольцевого переплета будет отменено или произойдет сброс задания в следующих случаях:

- аппарат настроен на продолжение печати вручную;
- задан режим [Автопродолжение];
- в качестве входного лотка указан лоток A;
- для указанного входного лотка в блоке [Приоритет настроек лотка] задана опция [Драйвер/Команда];
- включена функция прокладочного листа.
- включена функция разделительного листа;
- включена функция сшивания;
- включена функция перфорации;
- Включена функция фальцовки.
- Бумага выводится напечатанной стороной вверх.
- Включена функция клеевого переплета.
- Устройство кольцевого переплета не присоединено.
- Закончились кольцевые гребенки.
- Приемник дырокола заполнен.
- Применение кольцевого переплета невозможно для выбранного лотка, формата или типа бумаги.
- Применение кольцевого переплета невозможно для выбранной ориентации бумаги.
- Количество распечатанных листов превышает 50 при использовании кольцевых гребенок на 50 листов.
- Количество распечатанных листов превышает 100 при использовании кольцевых гребенок на 100 листов.
- Стопка листов бумаги, которую предполагается сшить с использованием кольцевых гребенок на 50 листов, толще 50 листов обычной бумаги.
- Стопка листов бумаги, которую предполагается сшить с использованием кольцевых гребенок на 100 листов, толще 100 листов обычной бумаги.
- Кольцевые гребенки установлены в обратном направлении.
- Размер кольцевых гребенок не подходит установленному устройству кольцевого переплета.
- Дырокол не присоединен.

- Совместно используются различные кольцевые гребенки (на 50 и 100 листов).

Функции, отменяемые при сшивании листов бумаги способом кольцевого переплета

При сшивании листов бумаги способом кольцевого переплета отменяются следующие функции:


- Укладка
- Расширенная автосмена лотков

Сгиб

Распечатанные документы могут быть согнуты с помощью опционального финишера, многоцелевого фальцовщика или опционального брошюровщика.

★ Важно

- Для получения подробных сведений об опциях, необходимых для этой функции, см. руководство "Управление устройством".



Настройка параметров сгиба

При использовании драйвера принтера PCL 6 функцию сгиба можно указать в меню Финишная обработка на вкладке Расширенные настройки. При использовании драйвера принтера PCL 5c функцию "Z-сгиб" можно задать на вкладке Установка. Для получения подробных сведений о методах печати см. справку драйвера принтера.

↓ Примечание

- Сортировка включается автоматически, если задана функция сгиба пополам или многостраничного сгиба.

Использование многоцелевого фальцовщика

Распечатанные документы могут быть согнуты с помощью установленного опционального финишера и многоцелевого фальцовщика.

Тип сгиба можно выбрать из следующих шести вариантов: Z-сгиба (гармошкой), сгиба пополам, сгиба письмом внутрь, сгиба письмом наружу, двойного параллельного и сгиба калиткой.

Если выбрать [Сгиб нескольких страниц] в драйвере принтера, можно одновременно применить сгиб пополам, сгиб письмом внутрь или сгиб письмом наружу к трем или менее листам бумаги одного размера.

Позиции сгиба

Выберите положение сгиба в драйвере принтера.

★ Важно

- Следующие типы бумаги могут использоваться для функции сгиба:
- Обычная, Переработанная, Цветная, С печатью, С перфорацией, Черный, С покрытием: Высокоглянц., С покрытием (Глянц.), С покрытием (Матовая), Текстурированная


Конечная форма зависит от формата бумаги. В следующей таблице приведены примеры бумаги формата А3, сложенной каждым типом сгиба. Для получения подробных сведений см. справку драйвера принтера.

Направление данных печати	Типы сгиба	Позиция сгиба		
		Печать внутри	Печать снаружи	Не указано
 Книжная	Z-сгиб (гармошкой)	-	-	
	Сгиб пополам			-
	Письмом внутрь	 	 	-
	Письмом наружу	-	-	 
	Двойной параллельный	 	 	-
	Сгиб калиткой			-

Направление данных печати	Типы сгиба	Позиция сгиба		
		Печать внутри	Печать снаружи	Не указано
 Альбомная	Z-сгиб (гармошкой)	-	-	
	Сгиб пополам			-
	Письмом внутри			-
	Письмом наружу	-	-	
	Двойной параллельный			-
	Сгиб калиткой			-

↓ Примечание

- Для получения сведений о подходящих размерах бумаги для функции сгиба или Сгиб нескольких страниц см. руководство "Технические характеристики".
- Если вы используете функцию Сгиб нескольких страниц со сгибом письмом внутри для бумаги формата B5 JIS, согнутые листы будут отличаться по размеру от листов, согнутых без функции Сгиб нескольких страниц.



CNH002

1. Сгиб нескольких страниц не применяется
 2. Сгиб нескольких страниц применяется
- При печати большого числа копий с функцией Z-сгиба рекомендуется подсоединить к финишеру поддерживающий лоток для Z-сгиба. Для получения сведений о подсоединении к финишеру поддерживающего лотка для Z-сгиба см. стр. 90 "Использование функции Z-сгиба" или стр. 91 "Использование функции сгиба письмом наружу".

Примечания по настройке функции фальцовки

Условия отмены функции фальцовки

Функция сгиба будет отменена в следующих случаях:

- выбран размер или тип бумаги, несовместимый с функцией сгиба;
- аппарат настроен на продолжение печати вручную;
- включен режим [Автопродолжение];
- выбран тип бумаги, для которого нельзя применить функцию Сгиб нескольких страниц;
- включен режим Сгиб нескольких страниц, но размеры бумаги не совпадают;
- включен режим Сгиб нескольких страниц, но количество листов превышает максимальное допустимое для режима сгиба;
- выбрано недопустимое сочетание ориентации бумаги и положения сгиба;
- бумага подается из дополнительного устройства вставки;
- не установлен многоцелевой фальцовщик.

Функции, которые запускают сброс задания при использовании в комбинации с функцией сгиба

- Прокладочные листы ^{*1}
- Разделительные листы ^{*1}
- Сшивание ^{*2}
- Перфорация
- Кольцевой переплет
- Клеевой переплет
- На финишере-брошюровщике настроен режим сгиба пополам

^{*1} Задание сбрасывается только в случае совместного использования со сгибом пополам, сгибом письмом внутрь, сгибом письмом наружу, двойным параллельным или сгибом калиткой.

^{*2} Задание сбрасывается только в случае совместного использования со сгибом пополам, сгибом письмом внутрь, сгибом письмом наружу, двойным параллельным или сгибом калиткой. Его можно указать вместе с Z-сгибом, если не выбрано сшивание (центр) (с помощью финишера-брошюровщика).

Функции, которые будут отменены при использовании в комбинации с функцией сгиба

При сшивании буклета отменяются следующие функции:

- Укладка
- Расширенная автосмена лотков
- Вывод бумаги печатной стороной вверх


↓ Примечание

- Если рядом со списком "Сгиб:" отображается значок информации (i / i), настройка функции сгиба невозможна. Нажмите на значок информации (i / i), чтобы узнать, почему функция сгиба недоступна.
- Если не удастся выполнить настройки сгиба даже при установленном фальцовщике, вероятно, в драйвере принтера заданы неправильные значения параметров. Для получения сведений о корректировке настроек драйвера принтера см. Руководство по установке драйвера принтера.
- При сшивании бумаги, согнутой гармошкой, можно сшить меньшее количество листов, чем при обычном сшивании. Это происходит из-за того, что один лист после Z-сгиба эквивалентен 10 несложенным листам. Для получения сведений о количестве листов для сшивания см. "Технические характеристики".
- В зависимости от температуры и влажности помещения, в котором находится аппарат, а также от типа бумаги, которую нужно сложить, тонер может смазаться при использовании функции фальцовки, что приведет к плохому качеству отпечатков.
- При применении сгиба письмом наружу для форматов B4 JIS, A3, 8 1/2 14, 11 × 17, 8K и более может произойти сминание листов. В некоторых случаях при применении фальцовки в сочетании с функцией уменьшения масштаба необходимо использовать листы формата A4 или меньше.
- Качество печати поверх согнутых строк может ухудшиться. Это связано с крекингом внутри плавленного тонера. Потеря контакта с поверхностью поверх согнутых строк может также возникать при использовании некоторых типов бумаги. Во избежание возможных потерь перед выполнением всего задания напечатайте одну пробную страницу.
- Печать остановится, если количество напечатанных листов превышает емкость лотка. В этом случае выньте распечатанные листы из лотка фальцовщика для возобновления печати.

Использование финишера буклетов

Если к аппарату подсоединен буклетный финишер, распечатанные документы можно сгибать пополам.

Сгиб пополам



Позиции сгиба пополам

Задайте в драйвере принтера место сгиба пополам для распечатанных документов.

Если задана опция [Сгиб пополам: печать внутрь (лоток для брошюр финишера)], каждый отпечатанный лист будет согнут пополам напечатанной стороной внутрь и отправлен в лоток финишера для буклетов.

Если установлен [Сгиб пополам: печать снаружи (лоток для брошюр финишера)], каждый отпечатанный лист будет согнут пополам напечатанной стороной наружу и отправлен в лоток финишера для буклетов.

Если установлен [Сгиб пополам: сгиб нескольких стр. (лот. для брош.финишера)], отпечатанные листы будут согнуты пополам напечатанной стороной внутрь и уложены в лотке финишера для буклетов.

★ Важно

- Для функции сгиба пополам можно использовать бумагу следующих типов: Обычная, Переработанная, Цветная, Бланк, С печатью, С перфорацией, Черный, С покрытием: Высокоглянц., С покрытием (Глянц.), С покрытием (Матовая), Металлизир./Перламутр., Синтетическая, Текстурированная

Конечная форма зависит от формата бумаги. В следующей таблице приведены примеры бумаги формата A3, сложенной каждым типом сгиба. Для получения подробных сведений см. справку драйвера принтера.

Направление данных печати	Позиция сгиба		
	Печать внутри	Печать снаружи	Сгиб нескольких страниц
 Книжная			
 Альбомная			

Примечание

- Для получения сведений о размерах бумаги, совместимых с функцией сгиба пополам, см. руководство "Технические характеристики".

Примечания по настройке функции сгиба пополам

Если установлен режим [Сгиб пополам: сгиб нескольких стр. (лот. для брош.финишера)] и заданное количество страниц для сгибания превышает максимально возможное количество одновременно сгибаемых страниц, аппарат сначала сгибает максимально возможное количество страниц, а затем оставшиеся. Одновременно может быть согнуто до шести листов.

Условия сброса задания в комбинации с функцией "Сгиб пополам"

Задание сбрасывается в следующий случаях:

- аппарат настроен на продолжение печати вручную;
 - задан режим [Автопродолжение];
 - для указанного входного лотка в блоке [Приоритет настроек лотка] задана опция [Драйвер/Команда];
 - включена функция прокладочного листа.
 - включена функция разделительного листа;
 - включена функция сшивания;
 - включена функция перфорации;
 - Включена функция сгиба на многоцелевом фальцовщике.
 - Включена функция клеевого переплета.
 - Включена функция клеевого переплета.
- аппарат распечатывает отчет;

- функция сгиба пополам недоступна для бумаги выбранного формата или типа;
- установлен параметр [Сгиб пополам: сгиб нескольких стр. (лот. для брош.финишера)], а размеры бумаги не совпадают;
- Установлен параметр [Сгиб пополам: сгиб нескольких стр. (лот. для брош.финишера)] и количество страниц превышает максимальное число допустимых для функции сгиба.
- не соблюдены необходимые условия для настройки функции сортировки;
- финишер-брошюровщик неисправен;
- Финишер-брошюровщик не подсоединен.

Функции, которые будут отменены при использовании в комбинации с функцией сгиба пополам

Следующие функции будут отменены при использовании в комбинации с функцией сгиба пополам:

- Вывод бумаги печатной стороной вверх

Примечание

- Если рядом со списком "Сгиб:" отображается значок (i), функция сгиба пополам недоступна. Нажмите на информационную иконку (i), чтобы узнать, почему функция сгиба пополам недоступна.
- Если включена функция сгиба пополам, согнутые листы не могут выдаваться напечатанной стороной вверх.
- Если не удастся выполнить настройку параметров сгиба пополам даже при установленном буклетном финишере, вероятно, в драйвере принтера заданы неправильные значения параметров. Для получения сведений о корректировке настроек драйвера принтера см. Руководство по установке драйвера принтера.

Регистрация пользовательской бумаги

С помощью функции настроек бумаги на аппарате можно указать тип, размер, плотность и прочие параметры используемой бумаги и зарегистрировать эти настройки как пользовательскую бумагу. Кроме того, можно легко добиться удовлетворительных результатов печати, выбрав из Главной библиотека настройки для широко используемых брендов бумаги.

Обзор настроек бумаги

3

Параметры лотка для бумаги

Для нормальной печати на бумаге, загруженной в лотки для бумаги, необходимо указывать формат и тип бумаги для каждого из лотков. Данные настройки можно произвести в разделе настроек лотков для бумаги.

В данном аппарате предусмотрены такие функции, как главная библиотека и настройки пользовательской бумаги, что значительно облегчает процедуру конфигурации настроек лотков для бумаги.

Настройка параметров лотков для бумаги может производиться следующими способами:

- Назначьте лоток для пользовательской бумаги
- Вручную укажите параметры бумаги, такие как размер и тип для лотка бумаги

Главная библиотека

В главной библиотеке содержатся данные настроек для таких параметров, как тип и плотность бумаги, условия печати (например, подача бумаги, перенос тонера, условия термического закрепления тонера), которые задаются индивидуально для каждого из доступных в широкой продаже типов бумажных продуктов и для каждого основного типа бумаги.

Для использования настроек, сохраненных в главной библиотеке, необходимо сначала выбрать в ней название или тип бумаги. Настройки бумаги будут зарегистрированы в качестве пользовательской бумаги. Главная библиотека позволяет добиться наилучших результатов печати.

Пользовательская бумага

Каждый используемый тип бумаги можно зарегистрировать как "пользовательскую бумагу", указав название, формат, тип, плотность и другие расширенные параметры в меню "Парам.лот.для бум."

Эта функция удобна тем, что можно зарегистрировать некоторые типы бумаги, которые часто используются в качестве нестандартной бумаги.

"Пользовательская бум." можно также задать из главной библиотеки.

При использовании цветового контроллера аппарат производит автоматическую синхронизацию параметров нестандартной бумаги с данными каталога носителей на цветовом контроллере.

Пользовательскую бумагу можно зарегистрировать одним из следующих способов:

- Выберите название или тип бумаги из главной библиотеки
- Измените параметры уже зарегистрированной пользовательской бумаги
- Вручную укажите параметры бумаги, такие как тип и плотность

В расширенных настройках пользовательской бумаги можно указать условия печати, такие как подача бумаги, перенос тонера и условия его термического закрепления. В главной библиотеке содержатся уже сконфигурированные расширенные настройки, поэтому их не нужно настраивать заново.


При изменении таких параметров бумаги как тип и плотность регистрируемой пользовательской бумаги происходит инициализация расширенных настроек.

Расширенные настройки может изменять только администратор аппарата. Для получения дополнительной информации обратитесь к администратору аппарата.

Можно сохранить на SD-карту все типы зарегистрированной пользовательской бумаги одновременно.

Сохраненные настройки пользовательской бумаги можно воспроизводить и вновь использовать в качестве нестандартной бумаги.

Взаимосвязь между функциями



1. Настройки бумаги можно импортировать из Главная библиотека и регистрировать их в качестве пользовательской бумаги.
2. Все типы пользовательской бумаги можно экспортировать на SD-карту одновременно.
3. Настройки пользовательской бумаги, экспортированные на SD-карту, можно импортировать и регистрировать.
4. Пользовательскую бумагу можно регистрировать, вручную указывая ее параметры, такие как тип и плотность.
5. Вы можете произвести настройку параметров лотков для бумаги, назначив для каждого из лотков свою пользовательскую бумагу.
6. Параметры бумаги, такие как размер и тип бумаги, можно вручную настроить для каждого лотка отдельно.
7. При использовании цветового контроллера аппарат производит автоматическую синхронизацию параметров нестандартной бумаги с данными каталога носителей на цветовом контроллере.
8. При использовании цветового контроллера аппарат производит автоматическую синхронизацию параметров лотка для бумаги с данными о лотке на цветовом контроллере.

↓ Примечание

- Только администратор аппарата может задать [Продвин.настр.] для пользовательской бумаги.
- Для получения сведений о бумаге, рекомендованной к использованию на этом аппарате, см. стр. 222 "Рекомендованные форматы и типы бумаги".
- Для получения дополнительной информации, содержащейся в медиа-каталоге, см. руководство, прилагаемое к цветовому контроллеру.

Процесс регистрации нестандартной бумаги

3


Шаг	С использованием Главная библиотека	Без использования Главная библиотека
1	Выберите бумагу в Главная библиотека и зарегистрируйте ее как пользовательскую бумагу • См. стр. 49 "Выбор бумаги для импорта из раздела Главная библиотека или с SD-карты" • См. стр. 50 "Регистрация бумаги, название которой не отображается в Главная библиотека"	Зарегистрируйте бумагу как пользовательскую, указав ее тип, плотность и прочие параметры на свое усмотрение • См. стр. 50 "Регистрация бумаги, название которой не отображается в Главная библиотека"
2	Выберите в блоке "Параметры лотка для бумаги" зарегистрированный нестандартный тип бумаги для лотка. • См. стр. 259 "Настройка пользовательской бумаги"	

↓ Примечание

- При использовании зарегистрированной пользовательской бумаги см. стр. 259 "Настройка пользовательской бумаги".
- В случае настройки типа и размера бумаги отдельно, без использования функции пользовательской бумаги см. стр. 260 "Ввод размера и типа бумаги вручную".

Использование экрана [Управление нестандартной бумагой]

В этом разделе дается описание обозначений на экране [Управление нестандартной бумагой]. Данный экран появляется после нажатия клавиши [Управл.нестанд.бум.] на экране [Настройка лотка для бумаги].



DWP053

1. [Поиск]

Нажмите [Поиск], чтобы найти бумагу в списке нестандартной бумаги. Снова нажмите [Поиск], чтобы вернуться к списку типов пользовательской бумаги из результатов поиска. Для получения подробных сведений см. стр. 68 "Поиск бумаги посредством выбора условий".

2. [Добавить новое]

Нажмите эту клавишу, чтобы зарегистрировать новый тип пользовательской бумаги. Для получения подробных сведений см. стр. 49 "Регистрация пользовательской бумаги".

3. [Удалить]

Нажмите эту клавишу, чтобы удалить из списка выбранную нестандартную бумагу. Для получения подробных сведений см. стр. 71 "Удаление пользовательской бумаги".

4. [Идентификац.бумаги]

Сканирует бумагу с помощью блока распознавания материалов и ищет тип бумаги с наиболее схожими параметрами среди зарегистрированных пользовательских типов бумаги.

Для получения подробных сведений см. стр. 55 "Регистрация пользовательской бумаги в блоке распознавания носителей".

5. Название

Отображает название параметров в списке пользовательских типов бумаги. Можно отображать следующие параметры.

- [№] (отображается всегда)
- [Назв.бум.] (отображается всегда)
- [Бренд бумаги] (первоначальное отображение)
- [Размер бумаги] (первоначальное отображение)
- [Плотность бумаги] (первоначальное отображение)
- [Производитель]
- [Плотн.бумаги]

- [Тип бумаги]
- [Цвет бумаги]
- [Тип бумаги с покрытием]
- [С перфорацией]
- [Текстурированная]

Примечание

- Вы можете выбрать, отображать или нет каждый параметр, кроме [№] и [Название бумаги].
- Пользовательскую бумагу можно сортировать, нажимая на названия параметров.
- Чтобы выбрать параметр для отображения в списке пользовательской бумаги, нажмите значок списка () , чтобы отобразить экран [Выбрать отображаемый элемент/Организовать порядок], а затем выберите параметр, поставив соответствующий флажок. Вы также можете изменить порядок отображения, перетаскивая названия параметров на экране.

3

6. [Импорт]

Нажмите эту кнопку, чтобы импортировать пользовательский тип бумаги из Главная библиотека или SD-карты. Для получения подробных сведений см. стр. 49 "Выбор бумаги для импорта из раздела Главная библиотека или с SD-карты".

7. [Экспорт]

Нажмите эту клавишу, чтобы экспортировать все типы пользовательской бумаги на SD-карту. Для получения подробных сведений см. стр. 70 "Экспорт пользовательских типов бумаги на SD-карту".

8. [Печать настроек]

Нажмите эту клавишу, чтобы распечатать параметры настройки пользовательской бумаги. Для получения подробных сведений см. стр. 69 "Печать параметров настройки пользовательской бумаги".

9. [К строке]

Нажмите эту клавишу, чтобы прокрутить список пользовательской бумаги до указанной строки. Можно указать номер строки с шагом 100.

10. Список видов пользовательской бумаги

Отображается список нестандартной бумаги.

Пользовательская бумага, для которой назначен лоток, отмечается значком  , а пользовательская бумага, для которой назначено несколько лотков для бумаги, отмечается значком .

Кроме того, рядом с колонкой [№] отображается один из следующих значков:

 : Нестандартная бумага, созданная в качестве новой


 : Пользовательская бумага, зарегистрированная из Главная библиотека

 : Пользовательская бумага, зарегистрированная из Главная библиотека, а затем измененная

Использование экрана [Импортировать из библиотеки шаблонов]

В этом разделе описываются параметры экрана [Импортировать из библиотеки шаблонов].

Этот экран отображается, если нажать [Импорт] на экране [Управление нестандартной бумагой], а затем выбрать [From Master Library].



1. [Поиск]

Нажмите [Поиск], чтобы найти бумагу из списка бумаги. Снова нажмите [Поиск], чтобы вернуться к списку пользовательской бумаги из результатов поиска. Для получения подробных сведений см. стр. 68 "Поиск бумаги посредством выбора условий".

2. [Идентификац.бумаги]

Бумага сканируется в блоке распознавания бумаги, а затем в главной библиотеке происходит поиск нестандартной бумаги, характеристики которой соответствуют параметрам отсканированной бумаги. Для получения подробных сведений см. стр. 55 "Регистрация пользовательской бумаги в блоке распознавания носителей".

3. Название

Здесь отображаются названия параметров из списка Главная библиотека. Отображаются параметры, указанные на экране "Управление нестандартной бумагой".

Кроме того, список Главная библиотека можно отсортировать по любому отображаемому параметру. Нажмите элемент, который следует использовать в качестве критерия сортировки.

4. [Импорт]

Выберите параметр в списке Главная библиотека и нажмите [Импорт], чтобы импортировать выбранную бумагу в качестве пользовательской бумаги. Для получения сведений см. стр. 49 "Выбор бумаги для импорта из раздела Главная библиотека или с SD-карты" и стр. 50 "Регистрация бумаги, название которой не отображается в Главная библиотека".

5. [К строке]

Нажмите эту клавишу, чтобы прокрутить список Главная библиотека до указанной строки. Можно указать номер строки с шагом 100.

6. Список бумаги в библиотеке

Отображается список всех типов пользовательской бумаги, зарегистрированных в Главная библиотека.

↓ Примечание

- Содержимое главной библиотеки на аппарате может отличаться от показанного на иллюстрациях в данном руководстве.

Регистрация пользовательской бумаги

Можно зарегистрировать до 1000 отдельных видов пользовательской бумаги.

Перед регистрацией необходимо проверить название, размер и тип бумаги.

Необходимо проверить, можно ли использовать бумагу данного типа и размера в желаемом лотке для бумаги. Подходит ли бумага для использования в лотке, зависит от ее размера и типа. Для получения подробных сведений о доступных форматах и типах бумаги см. стр. 222 "Рекомендованные форматы и типы бумаги".

↓ Примечание

- Когда число зарегистрированных видов пользовательской бумаги достигнет максимального предела, невозможно будет зарегистрировать новый вид пользовательской бумаги. Удалите все ненужные виды бумаги из списка и повторите попытку регистрации. Для получения подробных сведений см. стр. 71 "Удаление пользовательской бумаги".

Выбор бумаги для импорта из раздела Главная библиотека или с SD-карты

1. Нажмите [Пар.лот.бум.] в верхнем левом углу экрана.
2. Откройте вкладку [Лоток для бумаги].
3. Нажмите клавишу [Управл.нестанд.бум.].

Чтобы импортировать данные с SD-карты, вставьте SD-карту в предназначенный для нее разъем.


Для получения сведений об SD-карте см. руководство "Предварительная настройка".

4. Нажмите [Импорт].
5. Выберите [Из библиотек шаблонов] или [С SD-карты].
6. Выберите название бумаги, которую нужно зарегистрировать.

Выберите элемент списка, отметив его флажком.

Если на представленном экране нет нужной бумаги, используйте кнопку [К строке] или прокрутите экран, пока на нем не появится нужный вариант.

Можно выбрать два или более типов бумаги.



7. Нажмите [Импорт].

8. Нажмите [ОК].

9. Нажмите [Выход].

10. Нажмите .

11. Нажмите значок [Начальный экран]  по центру внизу экрана.

Примечание

- Проверять и изменять настройки зарегистрированной пользовательской бумаги, например, формат, можно с помощью экрана [Управление нестандартной бумагой]. Для получения сведений об изменении настроек пользовательской бумаги см. стр. 61 "Изменение пользовательской бумаги".

Регистрация бумаги, название которой не отображается в Главная библиотека

Если необходимый вид бумаги отсутствует в списке архива или вы не знаете его названия, выполните следующие действия:

- Выбор типа бумаги из главной библиотеки

В главной библиотеке содержится информация не только об оптимальных условиях печати для каждого из имеющихся на рынке видов бумаги, но и для каждого отдельного типа бумаги.

Даже если вы не знаете фирменное название бумаги, вы можете зарегистрировать ее в качестве пользовательской бумаги, выбрав подходящий тип и плотность бумаги из Главная библиотека.

- Ввод типа и плотности бумаги вручную

Пользовательскую бумагу можно зарегистрировать, указав ее тип и плотность вручную.

Выбор типа бумаги из главной библиотеки


Можно выбрать бумагу из главной библиотеки и зарегистрировать ее в качестве пользовательской.

↓ Примечание

- Укажите [Тип бумаги] и [Плотность бумаги] в качестве параметров, отображаемых на экране управления нестандартной бумагой. Для получения сведений о выборе отображаемых названий параметров см. стр. 45 "Использование экрана [Управление нестандартной бумагой]".

- Нажмите [Пар.лот.бум.] в верхнем левом углу экрана.
- Откройте вкладку [Лоток для бумаги].
- Нажмите клавишу [Управл.нестанд.бум.].
- Нажмите [Импорт].
- Выберите [Из библиотек шаблонов].
- Выберите оптимальную комбинацию типа и плотности бумаги.

Если на представленном экране нет нужной бумаги, используйте кнопку [К строке] или прокрутите экран, пока на нем не появится нужный вариант.



No.	Paper Name	Paper Size	Paper Weight	Paper Type
1001	T6000_70W	A3	63.1 – 80.0 gsm	Plain Paper
1002	NBS180K	A3	300.1 – 360.0 gsm	Plain Paper
1003	My Paper	A3	63.1 – 80.0 gsm	Plain Paper
1004	Oktop 733gsm	A3	63.1 – 80.0 gsm	Plain Paper
1005	OKartPost 279gsm	A3	256.1 – 300.0 gsm	Plain Paper
1006	Mondi Color Copy 350gsm	A3	300.1 – 360.0 gsm	Plain Paper
1007	POD Gloss 128gsm	A3	105.1 – 163.0 gsm	Plain Paper
1008	POD Gloss 158gsm	A3	105.1 – 163.0 gsm	Plain Paper

- Нажмите [Импорт].
 - Нажмите [ОК].
 - Нажмите [Выход].
- Выбранная бумага импортируется из Главной библиотеки.
- Нажмите .
 - Нажмите значок [Начальный экран] () по центру внизу экрана.

↓ Примечание


- Проверять и изменять настройки зарегистрированной пользовательской бумаги, например, название бумаги, можно с помощью экрана [Управление нестандартной бумагой]. Для получения сведений об изменении настроек пользовательской бумаги см. стр. 61 "Изменение пользовательской бумаги".

Ввод типа и плотности бумаги вручную

- Нажмите [Пар.лот.бум.] в верхнем левом углу экрана.
- Откройте вкладку [Лоток для бумаги].

3. Нажмите клавишу [Управл.нестанд.бум.].

4. Нажмите клавишу [Добавить новое].



5. Нажмите [Название бумаги].

6. Введите название бумаги.

Можно ввести до 38 символов половинной ширины. Можно зарегистрировать различную пользовательскую бумагу под одним и тем же названием.

7. Нажмите [Р-р бум.].

8. Выберите формат бумаги.

9. Нажмите [Плотность бумаги].

10. Укажите плотность бумаги.

Вы также можете указать [Толщина бумаги].

11. Нажмите [Тип бумаги].

12. Укажите тип бумаги.

13. При необходимости укажите другие параметры, например [Тип бумаги с покрытием], [Цвет бумаги], [С перфорацией], [Текстурированная], [Применить дуплекс] и [Примен.автовыбор бум.].

14. Нажмите [Сохран.бумагу].

Отобразится экран [Сохранить нестандартную бумагу].

Если изменить параметры [Плотность бумаги], [Тип бумаги], [Тип бумаги с покрытием], [Цвет бумаги], [С перфорацией] или [Текстурированная] и нажать [ОК], то появится сообщение об инициализации [Расширенные настройки]. Чтобы применить внесенные изменения для этих настроек, выберите [Изменить]. Чтобы отменить изменения, нажмите [Не измен.].

15. Нажмите [Сохранить].

16. Нажмите [Прогр.].

17. Нажмите [Выход].

Пользовательский тип бумаги сохранится под наименьшим незарегистрированным номером.

18. Нажмите .**19. Нажмите значок [Начальный экран] () по центру внизу экрана.****↓ Примечание**

- Если нужно использовать глянцевую бумагу, выберите вариант [С покрытием: гляnc.] или [С покрытием: в/гляnc.] для параметра [Тип бумаги с покрытием]. Если нужно воспользоваться бумагой с матовым покрытием (включая атласную, мелованную и сатинированную), выберите [С покрытием: матовая] в меню [Тип бумаги с покрытием].
- Для получения сведений о настройках пользовательской бумаги см. стр. 62 "Настройка нестандартной бумаги".
- За дополнительной информацией о меню [Продвин.настр.] обратитесь к администратору аппарата.

3

Регистрация новой пользовательской бумаги путем изменения существующей бумаги

Можно открывать и изменять настройки зарегистрированной пользовательской бумаги и регистрировать изменения в качестве нового вида пользовательской бумаги.

Такая функция особенно удобна при регистрации бумаги того же типа, что и существующая, но другого размера.

В зависимости от того, какие настройки изменить, данные вновь зарегистрированной пользовательской бумаги будут выглядеть следующим образом:

- Когда настройки выбранной пользовательской бумаги не меняются:
Все настройки выбранной пользовательской бумаги ([Назв.бум.], [Размер бумаги], [Плотность бумаги] и [Тип бумаги], в том числе атрибуты для цветного контроллера) копируются в только что зарегистрированный пользовательский тип бумаги.
- Когда меняются параметры [Название бумаги], [Размер бумаги], [Толщина бумаги], [Применить дуплекс], [Примен.автовыбор бум.] или [Расширенные настройки] выбранной пользовательской бумаги:
все изменения применяются ко вновь зарегистрированной пользовательской бумаге.
- Когда меняются параметры [Плотность бумаги], [Тип бумаги], [Тип бумаги с покрытием], [Цвет бумаги], [С перфорацией] или [Текстурированная] выбранной пользовательской бумаги:

изменения применяются ко вновь зарегистрированной пользовательской бумаге, а ее расширенные настройки переводятся в значения по умолчанию, в соответствии с примененными изменениями.

При изменении пользовательской бумаги, зарегистрированной в главной библиотеке, можно изменить параметры [Название бумаги], [Размер бумаги], [Применить дуплекс] и [Примен.автовыбор бум.]. Можно также подтвердить торговое название и версию данных в блоке [Бренд бумаги].

1. Нажмите [Пар.лот.бум.] в верхнем левом углу экрана.
2. Откройте вкладку [Лоток для бумаги].
3. Нажмите клавишу [Управл.нестанд.бум.].
4. Выберите тип пользовательской бумаги.

No.	Paper Name	Paper Brand	Paper Size	Paper Weight
0006	A4 Plain2		A4	63.1 – 80.0 gsm
0007	SRA3 Plain		SRA3	63.1 – 80.0 gsm
0008	T6000_70W	T6000_70W	A3	63.1 – 80.0 gsm
0009	NBS180K	NBS180K	A3	300.1 – 360.0 gsm
0010	My Paper		A4	63.1 – 80.0 gsm
0011	Oktop 73.3gsm	Oktop 73.3gsm	A3	63.1 – 80.0 gsm
0012	OKartPost 279gsm	OKartPost 279gsm	A3	256.1 – 300.0 gsm

5. Нажмите .
6. При необходимости измените настройки нестандартной бумаги (например, название, формат и тип бумаги).
7. Нажмите [Сохр.бумагу].

Если изменить параметры [Плотность бумаги], [Тип бумаги], [Тип бумаги с покрытием], [Цвет бумаги], [С перфорацией] или [Текстурированная] и нажать [Сохр.бумагу], появится сообщение об инициализации параметра [Расширенные настройки]. Чтобы применить внесенные изменения для этих настроек, выберите [Изменить]. Чтобы отменить изменения, нажмите [Не измен.].

8. Нажмите клавишу [Добавить новое].
9. Выберите номер с пометкой "Не запрограммировано".

Примечание

- Новые параметры пользовательской бумаги перезаписывают старые записи, если выбрана существующая пользовательская бумага.

10. Нажмите [Сохранить].
11. Нажмите [Прогр.].
12. Нажмите [Выход].

13. Нажмите .

14. Нажмите значок [Начальный экран]  по центру внизу экрана.


↓ Примечание

- Для получения сведений о настройках пользовательской бумаги см. стр. 62 "Настройка нестандартной бумаги".
- За дополнительной информацией о меню [Продвин.настр.] обратитесь к администратору аппарата.

Регистрация пользовательской бумаги в блоке распознавания носителей

После сканирования бумаги в блоке распознавания носителей осуществляется поиск нестандартной бумаги в главной библиотеке. При обнаружении пользовательской бумаги, характеристики которой аналогичны параметрам отсканированного носителя, отображается соответствующая информация.

Названия деталей и функций блока распознавания носителей



DFZ012

1. Индикатор питания

Загорается при подключении кабеля USB и готовности блока к сканированию бумаги.

2. Индикатор сканирования

Загорается, когда в зоне сканирования находится бумага.

После извлечения бумаги начинает мигать, указывая на выполнение процесса сканирования.

3. Индикатор ошибки

Загорается в случае возникновения ошибки.


4. Зона сканирования бумаги

Здесь располагается бумага для сканирования.

Подключение блока распознавания носителей

1. Подключите кабель USB к главному USB-интерфейсу аппарата.

- USB-интерфейс



DWR305

Регистрация бумаги, отсканированной в блоке распознавания материалов в качестве пользовательской бумаги

Регистрация бумаги из главной библиотеки в блоке распознавания материалов


1. Нажмите [Пар.лот.бум.] в верхнем левом углу экрана.
2. Откройте вкладку [Лоток для бумаги].
3. Нажмите клавишу [Управл.нестанд.бум.].
4. Нажмите [Импорт].
5. Выберите [Из библи.шаблонов].
6. Нажмите клавишу [Идентификац.бумаги].

Custom Paper Management				
← Import From Master Library		Select the paper to be imported.		✓ Import
🔍 Search	📄 Paper Identification	⬆️ Jump to Row		
☐ No.	Paper Name	Paper Brand	Paper Size	Paper Weight
☐ 1001	T6000_70W	T6000_70W	A3	☐ 63.1 – 80.0 gsm
☐ 1002	NBS180K	NBS180K	A3	☐ 300.1 – 360.0 gsm
☐ 1003	My Paper	My Paper	A3	☐ 63.1 – 80.0 gsm
☐ 1004	Oktop 73.3gsm	Oktop 73.3gsm	A3	☐ 63.1 – 80.0 gsm
☐ 1005	OKartPost 279gsm	OKartPost 279gsm	A3	☐ 256.1 – 300.0 gsm
☐ 1006	Mondi Color Copy 350gsm	Mondi Color Copy 350gsm	A3	☐ 300.1 – 360.0 gsm
☐ 1007	POD Gloss 128gsm	POD Gloss 128gsm	A3	☐ 105.1 – 163.0 gsm
☐ 1008	POD Gloss 158gsm	POD Gloss 158gsm	A3	☐ 105.1 – 163.0 gsm

7. Вставьте лист бумаги в блок распознавания носителей, а затем извлеките его.

Вставляя бумагу, придерживайте ее края обеими руками.

Вынимая бумагу, не сгибайте ее.



DFZ009

Отображается список пользовательских типов бумаги, характеристики которых аналогичны параметрам отсканированной бумаги.

8. Выберите нужный пользовательский тип бумаги и нажмите [Импорт].**9. Нажмите [ОК].****10. Нажмите [Выход].**


Выбранная нестандартная бумага будет импортирована из Главная библиотека.

11. Нажмите .**12. Нажмите значок [Начальный экран] по центру внизу экрана.****↓ Примечание**

- Список, отображенный на этапе 7, включает в себя пользовательскую бумагу, параметры которой совпадают с отсканированной не менее чем на 80%.
- Проверять и изменять настройки зарегистрированной пользовательской бумаги, например, формат, можно с помощью экрана [Управление нестандартной бумагой]. Для получения сведений об изменении настроек пользовательской бумаги см. стр. 61 "Изменение пользовательской бумаги".

Регистрация новой пользовательской бумаги в блоке распознавания носителей**1. Нажмите [Пар.лот.бум.] в верхнем левом углу экрана.****2. Откройте вкладку [Лоток для бумаги].****3. Нажмите клавишу [Управл.нестанд.бум.].**

4. Нажмите клавишу [Добавить новое].




5. Нажмите клавишу [Сканировать значен.].

6. Вставьте лист бумаги в блок распознавания носителей, а затем извлеките его.

Вставляя бумагу, придерживайте ее края обеими руками.

Вынимая бумагу, не сгибайте ее.



DFZ009

7. При необходимости измените настройки нестандартной бумаги (например, название, формат и тип бумаги).

8. Нажмите [Сохранить бумагу].

Если изменить параметры [Плотность бумаги], [Тип бумаги], [Тип бумаги с покрытием], [Цвет бумаги], [С перфорацией] или [Текстурированная] и нажать [Сохранить бумагу], появится сообщение об инициализации параметра [Расширенные настройки]. Чтобы применить внесенные изменения для этих настроек, выберите [Изменить]. Чтобы отменить изменения, нажмите [Не измен.].

9. Нажмите клавишу [Добавить новое].

1. Выберите номер с пометкой "Не запрограммировано".

↓ **Примечание**

- При выборе номера уже имеющегося пользовательского типа бумаги он будет перезаписан.


1. Нажмите [Сохранить].
2. Нажмите [Прогр.].
3. Нажмите [Выход].
4. Нажмите .
5. Нажмите значок [Начальный экран] () по центру внизу экрана.

Примечание

- При регистрации и сканировании пользовательской бумаги в блоке распознавания носителей происходит автоматическое заполнение следующих параметров:
 - Плотность бумаги
 - Бумага с покрытием (не матовая)
- Для получения сведений о настройках пользовательской бумаги см. стр. 62 "Настройка нестандартной бумаги".
- За дополнительной информацией о меню [Продвин.настр.] обратитесь к администратору аппарата.

Изменение параметров зарегистрированной пользовательской бумаги в блоке распознавания носителей

1. Нажмите [Пар.лот.бум.] в верхнем левом углу экрана.
2. Откройте вкладку [Лоток для бумаги].
3. Нажмите клавишу [Управл.нестанд.бум.].
4. Выберите пользовательскую бумагу для изменения настроек.
Если на представленном экране нет нужной бумаги, используйте кнопку [К строке] или прокрутите экран, пока на нем не появится нужный вариант.
5. Нажмите .
6. Нажмите клавишу [Сканировать значен.].
7. Вставьте лист бумаги в блок распознавания носителей, а затем извлеките его.
Вставляя бумагу, придерживайте ее края обеими руками.
Вынимая бумагу, не сгибайте ее.



DFZ009

8. Измените настройки.

9. Нажмите [Сохранить бумагу].

Если изменить параметры [Плотность бумаги], [Тип бумаги], [Тип бумаги с покрытием], [Цвет бумаги], [С перфорацией] или [Текстурированная] и нажать [Сохранить бумагу], появится сообщение об инициализации параметра [Расширенные настройки]. Чтобы применить внесенные изменения для этих настроек, выберите [Изменить]. Чтобы отменить изменения, нажмите [Не измен.].

10. Нажмите кнопку [Перезаписывать].

11. Нажмите .


12. Нажмите значок [Начальный экран]  по центру внизу экрана.

Примечание

- Для получения сведений о настройках пользовательской бумаги см. стр. 62 "Настройка нестандартной бумаги".
- Если пользовательская бумага соотносена с лотком для бумаги, ее параметры нельзя изменить. Для их изменения необходимо отменить выбор лотка.
- За дополнительной информацией о меню [Продвин.настр.] обратитесь к администратору аппарата.

Настройка пользовательской бумаги для лотков с помощью блока распознавания носителей

1. Нажмите [Пар.лот.бум.] в верхнем левом углу экрана.
2. Откройте вкладку [Лоток для бумаги].
3. Выберите лоток для настройки параметров бумаги.
4. Нажмите клавишу [Идентификац.бумаги].
5. Вставьте лист бумаги в блок распознавания носителей, а затем извлеките его.
Вставляя бумагу, придерживайте ее края обеими руками.
Вынимая бумагу, не сгибайте ее.



DFZ009

3

Отображается список пользовательских типов бумаги, характеристики которых аналогичны параметрам отсканированной бумаги.

6. Выберите нужный тип пользовательской бумаги и нажмите [Назначить лотку].
7. Нажмите .
8. Нажмите значок [Начальный экран]  по центру внизу экрана.

Примечание

- Если необходимо изменить параметры пользовательской бумаги, нажмите [Редакт.настр.] в шаге 6.

Изменение пользовательской бумаги

Перед внесением изменений в параметры пользовательской бумаги убедитесь, что никто не редактирует их в данный момент в Web Image Monitor или на цветовом контроллере.

Изменить параметры [Название бумаги], [Размер бумаги], [Применить дуплекс] и [Примен.автовыбор бум.] можно только для пользовательской бумаги, зарегистрированной в библиотеке бумаги.

1. Нажмите [Пар.лот.бум.] в верхнем левом углу экрана.
2. Откройте вкладку [Лоток для бумаги].
3. Нажмите клавишу [Управл.нестанд.бум.].
4. Выберите пользовательскую бумагу для изменения настроек.

Если на представленном экране нет нужной бумаги, используйте кнопку [К строке] или прокрутите экран, пока на нем не появится нужный вариант.

5. Нажмите .
6. Измените настройки.

7. Нажмите [Сохранить].

Если изменить параметры [Плотность бумаги], [Тип бумаги], [Тип бумаги с покрытием], [Цвет бумаги], [С перфорацией] или [Текстурированная] и нажать [Сохранить], появится сообщение об инициализации параметра [Расширенные настройки]. Чтобы применить внесенные изменения для этих настроек, выберите [Изменить]. Чтобы отменить изменения, нажмите [Не измен.].

8. Нажмите кнопку [Перезаписывать].

9. Нажмите .

10. Нажмите значок [Начальный экран] () по центру внизу экрана.

Примечание

- Для получения сведений о настройках пользовательской бумаги см. стр. 62 "Настройка нестандартной бумаги".
- Если пользовательская бумага соотнесена с лотком для бумаги, ее параметры нельзя изменить. Для их изменения необходимо отменить выбор лотка.
- За дополнительной информацией о меню [Продвин.настр.] обратитесь к администратору аппарата.

Настройка нестандартной бумаги

Бренд бумаги

Отображается торговое название и версия данных пользовательской бумаги, зарегистрированной в главной библиотеке.

Торговое название и версия данных отображаются только для пользовательской бумаги, зарегистрированной в главной библиотеке.

Производитель

Отображает имя производителя.

Название бумаги

Для каждого вида пользовательской бумаги необходимо выбрать название, длина которого не превышает 38 символов.

Формат бумаги

Размер бумаги можно выбрать из списка типовых размеров или указать "[Нест. разм.]".

Можно указать пользовательский формат в пределах от 100,0 до 330,2 мм (3,94 и 13,00 дюйма) по вертикали и в пределах от 139,7 до 700 мм (5,50 и 27,55 дюйма) по горизонтали.

Плотность бумаги

Укажите плотность (г/м²) пользовательской бумаги. Выберите плотность бумаги между [Плотность бумаги 1] и [Плотность бумаги 8]. Для получения сведений о взаимосвязи между весом стопы и плотностью бумаги см. стр. 222 "Рекомендованные форматы и типы бумаги". Плотность бумаги также можно сканировать с помощью блока распознавания материалов.

Плотность бумаги

Укажите толщину (мкм) пользовательской бумаги. Толщину бумаги также можно сканировать с помощью блока распознавания материалов.

Тип бумаги

Укажите тип пользовательской бумаги.

Тип бумаги с покрытием

Укажите, относится ли данная пользовательская бумага к типу бумаги с покрытием. Тип покрытия бумаги (кроме матовой бумаги) также можно сканировать с помощью блока распознавания материалов.

Цвет бумаги

Укажите цвет нестандартной бумаги.

С перфорацией

Укажите, является ли нестандартная бумага перфорированной.

Текстурированная

Укажите, относится ли данная пользовательская бумага к типу бумаги с выдавленным рельефом.

Применить Дуплекс

Укажите, применяется ли для пользовательской бумаги функция дуплексной (двусторонней) печати.

Прим.автовыб.б.

Укажите, применяется ли для данной нестандартной бумаги функция автоматического выбора бумаги.

Автокоррекция положения изображения

Выполните автоматическую корректировку положения печати на передней стороне или обеих сторонах белой пользовательской бумаги, назначенной лотку. Для выполнения корректировки используется следующая процедура:

1. При корректировке положения печати на лицевой стороне загрузите в лоток 11 листов бумаги. При корректировке на обеих сторонах загрузите 31 листов.

2. Нажмите [Коррекция] для варианта "Регистрац.передн.стор." или "Регистр.передн./задн.стор."

Корректировка выполняется путем печати пяти листов в случае корректировки на передней стороне или 10 листов в случае корректировки на обеих сторонах; один лист используется для подтверждения результата корректировки.

3. Проверьте результат корректировки и нажмите [Примен.].

Применяется настройка, отражающая результат корректировки.

↓ Примечание

- Чтобы проверить только положение печати, загрузите в лоток лист бумаги и нажмите [Тестовая печать] в [Тестовая печать (передняя)] или [Тест.печать(передн./задн.)].
- Скорректируйте положение печати, используя параметры [Коррекция полож.изобр.вручную] или [Рег.выравнив.лицевых и тыльных изображ. по шаблону], если вы выполняете корректировку на не белой пользовательской бумаге или если не удастся достичь удовлетворительного результата с помощью параметра [Автокоррекция положения изображения]. Для получения сведений об использовании параметра [Рег.выравнив.лицевых и тыльных изображ. по шаблону] для корректировки см. стр. 66 "Настройка положения изображения на каждой стороне бумаги".

Коррекция полож.изобр.вручную

Отрегулируйте положение печати вручную на пользовательской бумаге, назначенной лотку. Для получения подробных сведений см. стр. 289 "Настройки установки для операторов".

Сканировать значен.

Узнайте плотность и толщину бумаги, получите информацию о покрытии и идентификационные данные с помощью блока распознавания материалов.

Это пункт отображается только при подсоединении блока распознавания материалов.

Обновить значение

Получите идентификационные данные с помощью блока распознавания материалов.

Это пункт отображается только при подсоединении блока распознавания материалов.

Продвин.настр.

Определите улучшенные настройки для данного вида бумаги.

Данные настройки может указать только администратор аппарата.

Улучшенные настройки могут быть изменены даже в том случае, если для выбранного вида пользовательской бумаги назначен лоток.

Для получения дополнительной информации обратитесь к администратору аппарата.

Вы можете изменить параметры пунктов [Название бумаги], [Размер бумаги], [Применить дуплекс] и [Примен.автовывбор бум.], если пользовательская бумага зарегистрирована с помощью главной библиотеки.

Настройки, которые можно изменять, зависят от следующего:

Настройки	Пользовательская бумага, зарегистрированная с помощью библиотеки шаблонов (отмечается в списке значком  или )	Нестандартная бумага, зарегистрированная посредством настройки типа и плотности ()
Бренд бумаги	Недоступно	-
Производитель	Недоступно	-
Название бумаги	Доступно	Доступно
Формат бумаги	Доступно	Доступно
Плотность бумаги	Недоступно	Доступно
Плотность бумаги	Недоступно	Доступно
Тип бумаги	Недоступно	Доступно
Тип бумаги с покрытием	Недоступно	Доступно
Цвет бумаги	Недоступно	Доступно
С перфорацией	Недоступно	Доступно
Текстурированная	Недоступно	Доступно
Применить Дуплекс	Доступно	Доступно
Прим.автовывб.б.	Доступно	Доступно
Сканировать значен.	Доступно	Недоступно
Обновить значение	Доступно	Доступно
Продвин.настр.	Доступно ^{*1}	Доступно ^{*1}

*1 Может быть изменено только администратором аппарата.

Примечание

- Перед изменением настроек убедитесь в том, что размер и тип выбранной бумаги соответствуют параметрам лотка для бумаги, в который она будет загружена. Совместимость бумаги с лотком зависит от ее размера и типа.

Настройка положения изображения на каждой стороне бумаги

3

Позволяет настроить одинаковое расположение изображения на обеих сторонах бумаги.

Сначала распечатайте шаблон и измерьте длину указанной области. Затем введите значение длины в аппарат, чтобы отрегулировать положение изображения.

Укажите формат каждого используемого листа бумаги. Заданные значения сохраняются в виде параметров пользовательской бумаги и их можно использовать в следующий раз.

Для регулировки положения изображения требуются права администратора.

Подготовка

Перед настройкой положения изображения выполните следующие действия:

- Коррекция перекоса с помощью контроллера цвета

Сначала скорректируйте перекося с помощью цветного контроллера. Для получения дополнительных сведений см. руководства к цветному контроллеру.


- Печать шаблона

После корректировки перекося распечатайте шаблон с поставляемого компакт-диска. Выберите шаблон, размер которого совпадает с форматом бумаги, которая содержит изображение, положение которого необходимо настроить на устройстве.

- Выполните измерение шаблона

В углах распечатанного шаблона изображены стрелки.

Измерьте расстояние от углов бумаги до вершин стрелок и расстояние между вершинами стрелок. Запишите полученные значения в поля на шаблоне. Выполните данное действие для каждой стороны бумаги.



DFZ010

3

1. Длина между концами стрелок.
2. Расстояние от угла бумаги до вершины стрелки

Ввод значения

При вводе длин шаблона после замеров будет выполнен автоматический расчет и ввод значений корректировки положения изображения.

1. Нажмите [Пар.лот.бум.] в верхнем левом углу экрана.
2. Откройте вкладку [Лоток для бумаги].
3. Нажмите клавишу [Управл.нестанд.бум.].
4. Выберите название бумаги, которую нужно зарегистрировать.

Если на представленном экране нет нужной бумаги, используйте кнопку [К строке] или прокрутите экран, пока на нем не появится нужный вариант.

Custom Paper Management					
Custom Paper Management			If programmed paper is selected, settings can be changed & registered as another custom paper. If selected custom paper is allocated to any tray, it cannot be deleted.		
+ Add New		Delete		Print the Settings	
Search		Paper Identification		Import	Export
				Jump to Row	
No.	Paper Name	Paper Brand	Paper Size	Paper Weight	
0006	A4 Plain2		A4	63.1 – 80.0 gsm	
0007	SRA3 Plain		SRA3	63.1 – 80.0 gsm	
0008	T6000_70W	T6000_70W	A3	63.1 – 80.0 gsm	
0009	NBS180K	NBS180K	A3	300.1 – 360.0 gsm	
0010	My Paper		A4	63.1 – 80.0 gsm	
0011	Oktop 73.3gsm	Oktop 73.3gsm	A3	63.1 – 80.0 gsm	
0012	OKartPost 279gsm	OKartPost 279gsm	A3	256.1 – 300.0 gsm	

5. Нажмите .
6. Нажмите [Продвин.настр.].
7. При отображении экрана аутентификации введите имя пользователя администратора и пароль для входа.

Экран аутентификации не отображается, если вы вошли в систему в качестве администратора.

8. Нажмите [Рег.выравн.передн./задн.изобр.с шабло.].**9. Введите значения, записанные на распечатанном шаблоне.**

Введите измеренные величины в соответствующие поля на вкладках [Сторона 1] и [Сторона 2].

Выберите необходимый параметр и введите значение с помощью цифровой клавиатуры.

Можно указывать значения в диапазоне 0,1 — 999,9 мм с шагом 0,1 мм.

10. Нажмите [Применить].**11. Нажмите [Сохранить].****12. Нажмите [Сохран.бумагу]****13. Нажмите кнопку [Перезаписывать].****14. Нажмите .****15. Нажмите значок [Начальный экран] по центру внизу экрана.****↓ Примечание**


- Для получения сведений о регистрации пользовательской бумаги см. стр. 49 "Регистрация пользовательской бумаги".

Поиск бумаги посредством выбора условий

Можно указать параметры поиска бумаги в списке типов бумаги, например, пользовательские типы бумаги и главную библиотеку.


При поиске бумаги можно использовать следующие условия: [№], [Бренд бумаги], [Производитель], [Название бумаги], [Размер бумаги (обычная)], [Размер бумаги (нестанд.)], [Плотность бумаги], [Толщина бумаги], [Тип бумаги], [Тип бумаги с покрытием], [Цвет бумаги], [С перфорацией], [Текстурированная], [Применить дуплекс] и [Примен.автовыбор бум.].

1. На каждом экране нажимайте [Поиск].



2. Нажмите каждое условие, чтобы задать параметры поиска, затем введите строку поиска.

Чтобы добавить строку поиска, нажмите **+**.



3. Нажмите [OK].

4. Нажмите клавишу [Поиск].

Если на представленном экране нет нужной бумаги, используйте кнопку [К строке] или прокрутите экран, пока на нем не появится нужный вариант.

Печать параметров настройки пользовательской бумаги

Можно распечатать параметры зарегистрированной пользовательской бумаги на экране [Управление нестандартной бумагой].

За один раз можно распечатать 1000 наборов настроек пользовательской бумаги.


1. Нажмите [Пар.лот.бум.] в верхнем левом углу экрана.

2. Откройте вкладку [Лоток для бумаги].

3. Нажмите клавишу [Управл.нестанд.бум.].

4. Выберите пользовательскую бумагу, параметры которой необходимо распечатать.

Если на представленном экране нет нужной бумаги, используйте кнопку [К строке] или прокрутите экран, пока на нем не появится нужный вариант.



5. Нажмите [Печать настроек].

6. Нажмите [Печать настроек].

7. Нажмите .

8. Нажмите значок [Начальный экран] по центру внизу экрана.

Экспорт пользовательских типов бумаги на SD-карту

В библиотеку бумаги на SD-карте можно одновременно сохранить все имеющиеся зарегистрированные пользовательские типы бумаги.

В архиве может храниться до 1000 видов пользовательской бумаги.

Каждому сохраненному типу пользовательской бумаги присваивается порядковый номер, начиная с 0001. Новые данные будут записываться поверх существующих в том случае, если название и размер бумаги совпадают.

1. Нажмите [Пар.лот.бум.] в верхнем левом углу экрана.

2. Откройте вкладку [Лоток для бумаги].

3. Нажмите клавишу [Управл.нестанд.бум.].

4. Вставьте карту SD в разъем.

Для получения сведений об SD-карте см. руководство "Предварительная настройка".

5. Нажмите кнопку [Экспорт].

6. Нажмите [OK].

7. Нажмите [Выход].

8. Нажмите .

9. Нажмите значок [Начальный экран] по центру внизу экрана.


Удаление пользовательской бумаги

Перед удалением пользовательской бумаги убедитесь, что никто не изменяет ее настройки в Web Image Monitor или на цветовом контроллере.

Вы можете экспортировать пользовательскую бумагу на карту SD. Для получения сведений о резервном копировании пользовательской бумаги см. стр. 70 "Экспорт пользовательских типов бумаги на SD-карту".

1. Нажмите [Пар.лот.бум.] в верхнем левом углу экрана.
2. Откройте вкладку [Лоток для бумаги].
3. Нажмите клавишу [Управл.нестанд.бум.].
4. Выберите вид пользовательской бумаги для удаления.

Если на представленном экране нет нужной бумаги, используйте кнопку [К строке] или прокрутите экран, пока на нем не появится нужный вариант.



Custom Paper Management

If programmed paper is selected, settings can be changed & registered as another custom paper. If selected custom paper is allocated to any tray, it cannot be deleted.

Buttons: Add New, Delete, Search, Paper Identification, Import, Export, Print the Settings, Jump to Row

No.	Paper Name	Paper Brand	Paper Size	Paper Weight
0006	A4 Plain2		A4	63.1 – 80.0 gsm
0007	SRA3 Plain		SRA3	63.1 – 80.0 gsm
0008	T6000_70W	T6000_70W	A3	63.1 – 80.0 gsm
0009	NBS180K	NBS180K	A3	300.1 – 360.0 gsm
0010	My Paper		A4	63.1 – 80.0 gsm
0011	Oktop 73.5gsm	Oktop 73.5gsm	A3	63.1 – 80.0 gsm
0012	OKartPost 279gsm	OKartPost 279gsm	A3	256.1 – 300.0 gsm

5. Нажмите [Удалить].
6. Нажмите [OK].
7. Нажмите .
8. Нажмите значок [Начальный экран]  по центру внизу экрана.

Примечание

- Пользовательскую бумагу невозможно удалить в том случае, если она соотнесена с лотком.
- Невозможно удалить пользовательскую бумагу, которая используется в цветовом контроллере. Для получения дополнительной информации см. руководство, прилагаемое к цветовому контроллеру.

Управление главной библиотекой

Чтобы обновить библиотеку шаблонов, проделайте следующее:

Обновление библиотеки шаблонов

За дополнительными сведениями обращайтесь к представителю сервисной службы.

Копирование данных из библиотеки бумаги на SD-карте на другой аппарат той же модели

Можно копировать параметры бумаги из базы данных на SD-карту.

Для получения подробных сведений см. стр. 49 "Выбор бумаги для импорта из раздела Главная библиотека или с SD-карты".

Удаленное подключение к компьютеру или DFE с панели управления

С помощью приложения, установленного на аппарате, с панели управления аппарата можно управлять экраном компьютера или DFE, подключенным к сети.

С помощью панели управления аппарата можно удаленно управлять работой компьютера или DFE, выполняя различные операции, такие как отправка задания на печать.

Подключение к компьютеру удаленным образом

Чтобы удаленно подключиться к компьютеру, используйте клиентское приложение удаленного доступа к рабочему столу.

Вы можете подключиться к серверу RDP (Remote Desktop Protocol), поддерживающему RDP версии 8.0 (совместимому с ней).

Подключение к DFE удаленным образом

Чтобы удаленно подключиться к DFE, используйте приложение для подключения к DFE.

Значок подключения к DFE отображается только тогда, когда устройство DFE подключено к аппарату. Кроме того, значок подключения к DFE меняется в зависимости от подключаемого DFE.

↓ Примечание

- Одновременно можно подключиться только к одному компьютеру или DFE.
- Эта функция недоступна во время удаленной работы на панели управления аппарата (см. стр. 78 "Разрешение на удаленное подключение к панели управления с ПК").
- В качестве адресата можно зарегистрировать до шести компьютеров и только один DFE.
- Нажмите клавишу Enter (Ввод) дважды, чтобы подтвердить вводимый текст с помощью Microsoft IME (латинский шрифт) на Fiergy для ввода японских символов при подключении к Fiergy.

Удаленное подключение к компьютеру или DFE с панели управления

В этом разделе описывается процедура удаленного подключения к компьютеру или DFE с панели управления аппарата.

Удаленное подключение к компьютеру с панели управления

1. Нажмите значок [Начальный экран] () по центру внизу экрана.
2. Нажмите .
3. Откройте вкладку [Приложения].
4. Нажмите значок [Remote Desktop].

5. Выберите адресата.

Будет запущено приложение удаленного подключения, и экран компьютера отобразится на панели управления аппарата.

Для получения подробных сведений о создании нового адресата см. стр. 74 "Создание адресата удаленного подключения компьютера".

Удаленное подключение к DFE с панели управления

1. Нажмите значок [Начальный экран] () по центру внизу экрана.
2. Нажмите .
3. Откройте вкладку [Приложения].
4. Нажмите значок подключения DFE.
5. Введите учетные данные для подключения к DFE, затем нажмите [Войти].

Будет запущено приложение удаленного подключения, и экран DFE отобразится на панели управления аппарата.

↓ Примечание

- Вы также можете назначить приложению для удаленного подключения к компьютеру или DFE функциональную клавишу и запускать приложение, нажимая на эту функциональную клавишу. Для получения подробных сведений об использовании функциональных клавиш см. стр. 110 "Переключение режимов нажатием функциональных клавиш".
- При нажатии кнопки [Меню] () в ходе сеанса удаленного подключения появляется следующее меню.
 - Keyboard: отображает программную клавиатуру.
 - EFI Certification: редактировать данные аутентификации. Этот пункт отображается только в случае, когда адресатом подключения является DFE, а целевым устройством - Fiery.
 - Disconnect: разорвать удаленное подключение.
- Текущий сеанс удаленного подключения не прерывается даже при нажатии кнопки [Начальный экран] () или других элементов управления, и клиентское приложение переходит в фоновый режим. Более того, текущий сеанс удаленного подключения возобновляется даже после перезагрузки системы аппарата.

Создание адресата удаленного подключения компьютера

Чтобы подключиться с панели управления аппарата к компьютеру (серверу RDP) удаленным образом, создайте адресата удаленного подключения следующим образом:

Для настройки адресата подключения выполните следующие действия.

1. Нажмите значок [Начальный экран]  по центру внизу экрана.
2. Нажмите .
3. Откройте вкладку [Приложения].
4. Нажмите значок [Remote Desktop].
5. Нажмите [Add Connection].

Укажите следующие параметры:

Host (Хост)

Label

Укажите имя, под которым необходимо зарегистрировать информацию об адресате.

Host

Укажите имя узла (IP-адрес) адресата.

Port

Укажите номер порта адресата.

По умолчанию: [3389]

Учетные данные

Username

Введите имя пользователя для входа в систему.

Password

Введите пароль для входа в систему.

Domain

Введите имя домена.

Настройки

Screen

- Colors

Укажите глубину цвета экрана. Доступные варианты:

- High Color (16 Bit)
- True Color (24 Bit)
- Highest Quality (32 Bit)

По умолчанию: [Highest Quality (32 Bit)]

Advanced

- Enable Gateway

Выберите, следует ли использовать шлюз.

По умолчанию: [OFF]

- Gateway Settings

Настройте параметры шлюза. Можно указать следующие параметры:

- Host

Введите имя узла.

- Port

Введите номер порта.

По умолчанию: [443]

- Username

Введите имя пользователя.

- Password

Введите пароль.

- Domain

Введите имя домена.

- Security

Укажите настройку шифрования.

- Automatic

- RDP

- TLS

- NLA

По умолчанию: [Automatic]

6. Нажмите [Возврат] () по центру внизу экрана.

7. Нажмите клавишу [Да] на экране подтверждения.

Настройки сохранены в качестве нового адресата.

8. Нажмите значок [Начальный экран] () по центру внизу экрана.

Настройка приложения для удаленного подключения

В данном разделе объясняются пункты настройки приложения подключения удаленного клиентского компьютера и DFE.

Эти настройки являются общими для приложений удаленного подключения настольного компьютера и DFE.

Настройте приложения для подключения с помощью следующей процедуры.

1. Нажмите значок [Начальный экран] () по центру внизу экрана.

2. Нажмите .
3. Откройте вкладку [Приложения].
4. Нажмите значок [Remote Desktop].
5. Нажмите клавишу [Меню] ().
6. Нажмите [Настройки].

На дисплее отображается экран настройки.

Энергосбережение

Close idle Connections

Укажите время ожидания перед закрытием сеанса после выключения экрана.

Укажите величину от 0 (не разъединять) до 5 (минут) с шагом в 1 минуту.

По умолчанию: [5]

Безопасность

Accept all Certifications

Укажите, принимать все сертификаты или нет.

По умолчанию: [OFF]

Clear Certificate Cache

Очищает кэш-память сертификатов.

7. Нажмите значок [Начальный экран] () по центру внизу экрана.

Разрешение на удаленное подключение к панели управления с ПК

Можно следить за панелью управления или управлять аппаратом в удаленном режиме посредством веб-браузера, запущенного на компьютере, который подключен к той же сети. Также можно выключить или заблокировать экран, чтобы предотвратить нежелательное управление аппаратом.

Чтобы разрешить удаленное подключение к панели управления, включите [Удаленное управление панелью] с экрана инструментов пользователя аппарата.

↓ Примечание

- Только администратор аппарата может настраивать удаленное подключение к панели управления.
- Вы не можете применить эту функцию при использовании приложения удаленного подключения к рабочему столу или DFE.

Разрешение удаленного управления

Диалоговое окно удаленного управления или мониторинга появляется, когда администратор запрашивает разрешение на такое удаленное управление аппаратом или его мониторинг во время эксплуатации аппарата пользователем. В зависимости от ситуации выберите один из указанных далее вариантов действий.

- Чтобы запретить администратору удаленное управление и мониторинг, нажмите [Запретить].
- Чтобы разрешить администратору только мониторинг экрана аппарата, нажмите [Разрешить мониторинг].
- Чтобы разрешить администратору удаленное управление аппаратом, нажмите [Разреш.удал. управление].

При запуске удаленного управления его статус будет указан в системном сообщении.

↓ Примечание

- Содержание сообщения в диалоговом окне с запросом на удаленное управление или мониторинг зависит от содержимого запроса администратора.
- В случае бездействия в течение 30 секунд после появления диалогового окна с запросом на удаленное управление или мониторинг автоматически начнется удаленное управление или мониторинг.
- Если на аппарате не выполняются никакие операции в течение более 180 секунд, диалоговое окно с запросом на удаленное управление или мониторинг не появляется.

- После установки подключения для удаленного управления или мониторинга на аппарате указанные ниже функции выключаются.
 - Функция экономии энергии.
 - Таймер автоматического сброса системы.
 - В указанных ниже случаях администратор отключается от аппарата при активном соединении.
 - Администратор не управляет удаленно аппаратом в течение времени, указанного в поле [Задать время ожид. удален.подключения]^{* 1}
 - Аппарат выключен.
 - Выполняется перезагрузка панели управления аппарата.
 - Пока подключение активно, администратор может удаленно просматривать экран аппарата. Чтобы посмотреть экран с информацией, к которой администратор не предоставил вам доступ, например идентификатор, пароль или другие конфиденциальные данные, отключите удаленное управление.
- ^{* 1} Значение параметра [Время ожид. (мин.)] по умолчанию равно 30 минут. Для получения подробных сведений о настройках см. стр. 79 "Включение удаленного подключения к панели управления".

Отключение удаленного управления

Удаленное управление можно отключить следующим образом.

1. Нажмите системное сообщение.

Появится диалоговое окно системных сообщений.

2. Нажмите [Disconnect] (Отключить).

Отобразится сообщение о прекращении соединения, и удаленное управление будет отключено.

Примечание

- Удаленное управление может быть отключено администратором.
- При заблокированном экране аппарата удаленное управление нельзя прервать через экран аппарата.

Включение удаленного подключения к панели управления

Важно

- Если пункты меню "Функции удаленного управления/контроля" и настройки пароля не отображаются, обратитесь к своему торговому представителю или представителю службы поддержки.

1. Нажмите значок [Начальный экран]  по центру внизу экрана.
2. Нажмите значок [Инструменты пользователя]  на начальном экране.
3. Нажмите клавишу [Основные настройки для дополнительных устройств].
4. Нажмите клавишу [Удаленное управление панелью].
5. Переведите [Функции удаленного управления/контроля] в положение [Вкл.].
6. Настройте другие пункты меню по мере необходимости.

Функции удаленного управления/контроля

Включите или выключите функции удаленного управления и мониторинга.

По умолчанию: [ВЫКЛ.]

URL удаленного подключения

Отображается URL-адрес (IP-адрес и порт), когда включена функция удаленного управления и мониторинга.

Активировать пароль для контроля

Установите флажок в этом поле, чтобы включить функцию ввода пароля администратора во время подключения к аппарату для мониторинга.

Активировать пароль для контроля

Введите пароль для удаленного мониторинга аппарата.

Можно ввести до 8 полуширинных символов из набора: a–z, A–Z и 0–9.

Вы не сможете осуществлять мониторинг аппарата, не указав пароль.

Активировать пароль удаленного управления

Установите флажок в этом поле, чтобы включить функцию ввода пароля администратора во время подключения к аппарату для удаленного мониторинга.

Задать пароль удаленного управления

Введите пароль для удаленного управления аппаратом.

Можно ввести до 8 полуширинных символов из набора: a–z, A–Z и 0–9.

Вы не сможете управлять аппаратом удаленным образом, не указав пароль.

Задать время ожидания удаленного подключения

Если администратор установит удаленное подключение к аппарату, но не будет совершать никаких операций с ним в течение указанного времени, то подключение будет разъединено автоматически по истечении этого времени. Укажите значение от 3 до 60 минут.

По умолчанию: [30 минут]

7. Нажмите значок [Начальный экран]  по центру внизу экрана.

4. Начало работы


В этой главе описываются подготовительные операции перед использованием аппарата и приводятся инструкции по эксплуатации.

Перечень названий и функций компонентов

ВНИМАНИЕ

- Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства. Это может привести к возгоранию в результате перегрева внутренних частей устройства.

Вид спереди и слева



DWP101

1. Выключатель основного питания

Чтобы использовать аппарат, необходимо включить главный переключатель питания. Если он выключен, откройте крышку основного переключателя и включите его.

2. АД

Опустите устройство АД на оригиналы, помещенные на стекло экспонирования.

При загрузке стопки оригиналов в АПД документы будут автоматически подаваться один за одним.

3. Стекло экспонирования

Сюда помещаются оригиналы лицевой стороной вниз.

4. Передняя левая крышка

Откройте для удаления замятой бумаги или включения/выключения рабочего переключателя переменного тока.

5. Панель управления

См. стр. 95 "Описание названий и функций элементов панели управления аппарата".

6. Передняя верхняя правая крышка

Откройте для замены тонер-картриджей.

7. Передняя правая крышка

Открывайте для удаления замятой бумаги.

8. Лотки для бумаги (Лотки 1-2)

Место для загрузки бумаги. Лоток 1 представляет собой лоток для тандемной печати, в котором бумага автоматически перемещается с левой стороны в правую, когда заканчивается бумага в правой части.

При подаче бумаги на передней левой части лотка загорается индикатор.


9. Передняя нижняя левая крышка

Откройте, чтобы заменить емкость с отработанным тонером.

10. Переключатель переменного тока

Нажмите переключатель, чтобы полностью выключить аппарат. При обычном использовании переключатель переменного тока должен быть включен. Переключатель находится под передней левой крышкой. Для получения подробных сведений см. стр. 573 "Правила пользования".

Вид спереди и справа



4


DWP002

1. Сигнальная лампочка

См. стр. 85 "Функции сигнальной лампочки".

2. Удлинитель АПД

Для бумаги больших размеров вытяните расширитель.

Вид сзади и справа

DWP103

1. Вентиляционные отверстия

Предотвращают перегрев устройства.

2. Прерыватель утечки тока на землю

Защищает от поражения электрическим током. Для получения сведений о проверке автоматического выключателя с функцией защиты при утечке на землю см. стр. 598 "Проверка прерывателя замыкания на землю".


↓ Примечание

- При выполнении большого количества печатных заданий в условиях высокой температуры окружающей среды процесс печати может приостановиться, а для охлаждения аппарата продолжат работу внутренние вентиляторы, расположенные вблизи вентиляционных отверстий.
- Внутренний вентилятор, расположенный вблизи вентиляционного отверстия аппарата, может продолжать охлаждение устройства после завершения большого задания печати.

Функции сигнальной лампочки

★ Важно

- Не толкайте и не тяните сигнальную лампочку, установленную на аппарате. Несоблюдение этой инструкции может привести к повреждению или неисправности сигнальной лампочки или аппарата.



CUV121

Сигнальная лампочка с помощью визуальных сигналов извещает пользователя об отсутствии бумаги или ее замятии.


Цвета лампочки и их значения:

Лампочка	Статус
Нижняя лампочка горит синим.	Печать
Нижняя лампочка мигает синим.	• Сканирование • Прием данных

Лампочка	Статус
Верхняя лампочка горит красным.	Ошибка (Пример) • при появлении сообщения о вызове сервисной службы • Замятие бумаги • Закончилась бумага • Закончился тонер • Переполнение памяти • Заполнена емкость отработанного тонера Прочтите сообщение на панели дисплея и выполните соответствующее действие. Для получения подробных сведений см. стр. 458 "Если появилось сообщение".
Верхняя лампочка мигает желтым.	Предупреждение (Пример) • Тонер практически закончился. • Емкость отработанного тонера почти заполнена. Прочтите сообщение на панели дисплея и выполните соответствующее действие. Для получения подробных сведений см. стр. 458 "Если появилось сообщение".

Описание функций опций аппарата

Описание функций внешних опций аппарата



DWP107

1. Booklet Finisher SR5060

Используется для сортировки, укладки и скрепления нескольких листов бумаги. Функция сшивания внакидку позволяет сшивать листы бумаги в центре и складывать их в буклеты. Состоит из следующих лотков для бумаги:

- Верхний лоток финишера
- Сдвижной лоток финишера
- Лоток для буклетов финишера

Копии можно перфорировать, если на финишере установлена опция дырокола.

2. Устройство обрезки кромок

Обрезает переднюю кромку бумажной стопки после сшивания внакидку.

3. Укладчик большой емкости

Состоит из следующих лотков для бумаги:

- Верхний лоток укладчика
- Лоток укладчика

В верхнем лотке укладчика помещается до 250 листов бумаги, а в лотке укладчика помещается до 5000 листов бумаги. Можно подсоединить до двух укладчиков большой емкости.

4. Устройство кольцевого переплета

Скрепляет листы бумаги кольцевой гребенкой.

5. Многоцелевой фальцовщик

Устройство может выполнить следующие виды сгибов: Сгиб пополам, Сгиб письмом наружу, Сгиб письмом внутрь, Двойной параллельный сгиб, Сгиб "калитка" и Z-сгиб.

6. Устройство подачи обложек

Вставляет обложки или разделительные листы в копии или распечатанные документы.

7. Блок охлаждения бумаги

Охлаждает копии или распечатанные документы.

8. Блок разглаживания

Разглаживает бумагу, препятствуя ее заминанию.

9. Широкий ЛБЕ с тремя лотками

Вмещает до 4 400 листов бумаги. Можно загружать бумагу формата не больше SRA3 или $13 \times 19^{1/5}$.

10. Многофункциональный обходной лоток (Лоток А)

Вмещает до 500 листов бумаги.

11. Комплект крепления многофункционального обходного лотка

Используется для крепления многофункционального обходного лотка (лоток А) к двухлотковому широкому ЛБЕ.

12. Лоток для титульных страниц многофункционального обходного лотка (Лоток А)

Обеспечивает возможность загрузки бумаги большого формата в многофункциональный обходной лоток (Лоток А).

13. Выходной лоток для баннерных листов серии SR5000

Позволяет выводить бумагу длиной 487,8 мм (19,21 дюйма) и более по горизонтали на Finisher SR5050 или Booklet Finisher SR5060.

14. Finisher SR5050

Используется для сортировки, укладки и скрепления нескольких листов бумаги. Состоит из следующих лотков для бумаги:

- Верхний лоток финишера
- Сдвижной лоток финишера

Копии можно перфорировать, если на финишере установлена опция дырокола.

15. Устройство клеевого переплета

Наносит клей на корешок собранных страниц для создания буклета.

16. Лоток А3/11 × 17

Данный модуль позволяет загрузить в лоток 1 бумагу формата А3, 11 × 17 или более крупного формата. Блок лотков А3/11 × 17, установленный на аппарате, не может использоваться в качестве tandemного лотка.

При подаче бумаги на передней левой части лотка загорается индикатор.

17. Блок интерфейса

Позволяет подключить к аппарату дополнительные опции.

18. Двухлотковый широкий ЛБЕ

Поддерживает до 4 800 листов бумаги. Можно загружать бумагу формата не больше SRA3 или $13 \times 19\frac{1}{5}$. Можно подсоединить до трех двухлотковых широких ЛБЕ.

19. Соединительный модуль двухлоткового широкого ЛБЕ

Соединяет двухлотковый широкий ЛБЕ с дополнительным двухлотковым широким ЛБЕ.

20. Лоток для титульных страниц двухлоткового широкого ЛБЕ

Обеспечивает загрузку бумаги большого формата в широкий ЛБЕ с двумя лотками.

↓ Примечание


- Нельзя установить несколько финишеров одновременно.
- Одновременная установка широкого ЛБЕ с тремя лотками и широкого ЛБЕ с двумя лотками не поддерживается.
- Если подключены два укладчика большой емкости, установка многофункционального фальцовщика, устройства кольцевого переплета или устройства клеевого переплета невозможна.
- Установка многоцелевого фальцовщика возможна только в случае, если установлен финишер Finisher SR5050 или брошюровщик Booklet Finisher SR5060.
- Установка устройства кольцевого переплета или устройства клеевого переплета возможна, если установлен финишер Finisher SR5050, брошюровщик Booklet Finisher SR5060 или укладчик большой емкости.
- Устройство обрезки можно установить только в случае, если установлен Booklet Finisher SR5060.
- Укладчик большой емкости можно установить только в случае, если установлено устройство для разглаживания листов.
- Установить одновременно устройство кольцевого переплета и устройство клеевого переплета невозможно.
- Многофункциональный обходной лоток (лоток А) можно подсоединить только в случае, если установлен широкий ЛБЕ с двумя лотками или широкий ЛБЕ с тремя лотками. Однако подсоединение многофункционального обходного лотка (лотка А) к двухлотковому широкому ЛБЕ возможно только после установки комплекта для крепления многофункционального обходного лотка.

Удаление отпечатков с финишера во время печати

В этом разделе описано, как приостановить большое задание копирования или печати при использовании финишера.

В зависимости от копируемого изображения отпечатки могут укладываться неправильно. В этом случае приостановите задание, удалите отпечатки и перезапустите задание.


1. Нажмите клавишу [Приостановить/Продолжить].



DER120

1. Клавиша [Приостановить/Продолжить]

2. Выньте стопку бумаги из сдвижного лотка финишера.



DER121

3. Нажмите клавишу [Приостановить/Продолжить], чтобы возобновить печать.

↓ Примечание

- Можно приостановить копирование или печать только при выборе сдвижного лотка финишера в качестве выходного лотка.


Использование функции Z-сгиба

Для использования функции Z-сгиба нужно установить поддерживающий лоток для Z-сгиба.

Finisher SR5050 и Booklet Finisher SR5060

- Сдвижной лоток финишера


Прикрепите поддерживающий лоток финишера для Z-сгиба, вставив два штифта на его нижней стороне в соответствующие отверстия на сдвижном лотке финишера.



CWR001


Многоцелевой фальцовщик

1. Поднимите и передвиньте вправо лоток поддержки Z-сгиба для многофункционального фальцовщика, а затем установите его на место.



CWR002


После окончания работы с лотком поддержки Z-сгиба для многоцелевого фальцовщика, поднимите его, передвиньте влево, а затем опустите его.



CWR003

Использование функции сгиба письмом наружу


Для одновременного использования функций Сг.письм.наружу и Сгиб неск.стр. установите лоток поддержки Z-сгиба для многоцелевого фальцовщика и держатель для сгиба письмом наружу.




1. Лоток поддержки Z-сгиба для многоцелевого фальцовщика

2. Держатель для сгиба письмом наружу


1. Поднимите и передвиньте вправо лоток поддержки Z-сгиба для многофункционального фальцовщика, а затем установите его на место.



2. Вытащите держатель для сгиба письмом наружу.



По окончании использования лотка поддержки Z-сгиба для многоцелевого фальцовщика и держателя для сгиба письмом наружу верните каждый в исходное положение.




CWR009

Вывод плотной бумаги или конвертов в верхний лоток укладчика большой емкости

4

Подсоедините лоток поддержки плотной бумаги при выводе следующих типов бумаги в верхний лоток укладчика большой емкости:

- Плотная бумага длиной более длины формата B4 JIS
- Конверты длиной более 332 мм (13,1 дюйма)




DWP023

Описание функций внутренних опций аппарата и контроллера опций

- Модуль OCR (оптического распознавания текста)
Позволяет использовать функцию поиска в файлах PDF.
- Модуль PostScript 3
Позволяет печатать с использованием драйвера принтера Adobe PostScript 3.
Предназначена для печати документов с помощью функции PDF Direct Print (Прямая печать в PDF) и их сохранения в формате PDF с помощью функции Print from Storage Device (Печать с запоминающего устройства).
- Контроллер цветной печати

Вы можете печатать документы, используя дополнительный контроллер. В качестве контроллера цветной печати можно использовать сервер печати Total Flow или контроллер Fiery.

Описание названий и функций элементов панели управления аппарата



1. Дисплей

На этом сенсорном экране находятся значки, кнопки, ярлыки и виджеты, позволяющие осуществлять навигацию по окнам различных функций и приложений и получать сведения о состоянии устройства и прочую информацию. См. стр. 107 "Использование окна [Начальный экран]" и стр. 121 "Использование приложений".

2. Клавиша [Проверка статуса]

Нажмите, чтобы проверить статус системы аппарата, рабочий статус каждой функции и текущие задания. Можно также отобразить историю выполнения заданий и информацию по обслуживанию аппарата.

3. Индикатор состояния

Указывает на состояние системы. Горит в случае ошибки или при израсходовании тонера.

4. Клавиша [Энергосбережение]

Нажмите для включения режима низкого энергопотребления или спящего режима. Когда аппарат находится в спящем режиме, снова нажмите эту клавишу, чтобы вывести его из этого режима. См. стр. 100 "Экономия электроэнергии".

5. Индикатор энергосбережения.

В режиме пониженного энергопотребления индикатор основного питания горит. В режиме ожидания индикатор основного питания медленно мигает.

6. Индикатор питания

Индикатор основного питания светится при включении основного выключателя питания.

7. Индикатор "Ввод данных" (режим принтера)

Мигает при получении заданий печати с компьютера. См. руководство "Печать".

8. [#] (клавиша Ввод)

Используется для подтверждения введенных значений или выбранных элементов.

9. Клавиша [Пуск]

Используется для запуска процесса копирования, печати, сканирования или отправки.

10. Клавиша [Сброс]

Нажмите для удаления введенного числа.

11. Клавиша [Стоп]

Используется для прекращения выполнения задания, например копирования, сканирования или печати.

12. Цифровые клавиши

Используется для ввода числа копий и данных для выбранной функции.

13. Клавиши настройки дисплея

Предназначены для настройки выводимого на экран изображения.

См. стр. 104 "Регулировка экрана".

14. Клавиша сброса панели управления

Нажмите эту клавишу, чтобы перезапустить панель управления. Используется, когда панель управления не отвечает.

15. Разъемы для носителей

Используйте для работы с SD-картами или запоминающими USB-устройствами. Для получения подробных сведений см. руководство "Предварительная настройка".

16. Индикатор доступа к носителю

Загорается при установке SD-карты в разъем для носителей информации.

17. USB-хост

Предназначены для подключения клавиатуры, мышки, модуля распознавания носителей или другого USB-устройства.

↓ Примечание


- Для удобства работы можно отрегулировать угол наклона панели управления.

4

Регулировка угла наклона панели управления


Для удобства работы можно отрегулировать угол наклона панели управления.

1. Установите панель управления под нужным углом по горизонтали.



DWP990

2. Установите панель управления под нужным углом по вертикали.



DWP991

Включение/выключение питания

Включение/выключение питания

★ Важно

- Не нажимайте на основной выключатель питания несколько раз подряд.
- После нажатия на основной выключатель питания подождите минимум 10 секунд, пока не загорится или не погаснет индикатор питания.
- Если индикатор питания не загорается или не гаснет в течение 5 минут после нажатия кнопки питания, обратитесь к представителю сервисной службы.

Переключатель основного питания расположен сверху на левой стороне аппарата. Если этот переключатель включен, включается основное питание и загорается индикатор основного питания на правой стороне панели управления. Если этот переключатель выключен, выключается основное питание и гаснет индикатор основного питания на правой стороне панели управления. После этого отключается электропитание аппарата.


Проверьте потребляемую мощность этих опций и подключите их к расположенной недалеко розетке, но не к той, к которой подключен основной аппарат.

↓ Примечание

- Устройство автоматически переходит в режим выключения блока термозакрепления, режим низкого потребления энергии или в спящий режим, если им некоторое время не пользуются. Для получения подробных сведений см. стр. 100 "Экономия электроэнергии".

Включение основного питания

1. Убедитесь, что вилка кабеля питания надежно вставлена в розетку сети электропитания.
2. Откройте крышку переключателя основного питания и нажмите на него.
Загорается индикатор основного питания.



DWP071

↓ Примечание

- После включения основного выключателя питания может появиться экран с индикацией процесса инициализации устройства. Не выключайте питание во время этого процесса. Процесс инициализации длится около 18 минут. Однако продолжительность инициализации зависит от установленных на аппарате опций.
- Если аппарат не включится даже после нажатия переключателя основного питания, откройте левую крышку и проверьте, включен ли переключатель питания переменного тока. Для получения сведений о переключателе питания переменного тока см. стр. 573 "Правила пользования".
- Значки приложений появляются в окне [Начальный экран] по мере их запуска.

4

Выключение основного питания

⚠ ВНИМАНИЕ

- При отсоединении сетевого кабеля от стенной розетки тяните только за вилку, а не за кабель. В противном случае можно повредить кабель. Использование поврежденных сетевых кабелей может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

★ Важно

- Не отключайте питание во время работы устройства.
 - Не удерживайте переключатель основного питания при выключении основного питания. В этом случае питание аппарата выключается принудительно, что может повредить жесткий диск или память и вызвать сбой в работе аппарата.
1. Откройте крышку переключателя основного питания и нажмите на него.

Индикатор основного питания гаснет. При завершении работы устройства отключение основного питания осуществляется автоматически. Если экран панели управления продолжает работать, свяжитесь с представителем сервисной службы.

Экономия электроэнергии

В данном устройстве имеются следующие функции энергосбережения.

Режим выключения блока термозакрепления

Если устройство не используется в течение определенного промежутка времени, оно издает щелчок и переходит в режим выключения блока термозакрепления.

В режиме выключения блока термозакрепления экран устройства включен, однако нагреватель блока закрепления отключен для экономии энергии. В данном режиме возможно сканирование документов с помощью панели управления. Однако для выполнения печати необходимо вывести устройство из этого режима.

Вы можете изменить промежуток времени, по окончании которого устройство будет переключаться в режим выключения блока термозакрепления, используя параметр [Режим выкл. блока закрепл. (Энергосбереж.) Вкл./Выкл.]. Для получения подробных сведений см. руководство "Управление устройством".

Для выхода из режима выключения блока термозакрепления выберите один из следующих способов:

- Запустите задание печати
- Перейдите на экран [Копир]
- Коснитесь экрана панели или нажмите одну из клавиш панели управления при отображении экрана [Копир]

Время, необходимое для выхода из режима выключения блока термозакрепления и продолжения печати, равно времени, необходимому для прогрева. Для получения подробных сведений о времени прогрева см. руководство "Технические характеристики".

Режим экономного энергопотребления

Если в течение некоторого времени после выполнения задания аппарат не используется, дисплей отключается, и аппарат переходит в энергосберегающий режим. В энергосберегающем режиме устройство потребляет меньше электроэнергии.

Время до переключения в энергосберегающий режим можно менять с помощью [Таймера энергосберегающего режима]. Для получения подробных сведений см. руководство "Управление устройством".

Для изменения настройки перехода в энергосберегающий режим нажмите клавишу [Энергосбережение]. Для получения подробных сведений см. руководство "Управление устройством".

Для выхода из энергосберегающего режима выберите один из следующих способов:

- Поднимите АПД
- Поместите документ в АПД
- Нажмите клавишу [Проверка статуса]

Режим ожидания (спящий режим)

Если аппарат не используется в течение определенного периода времени или нажата клавиша [Энергосбережение], аппарат переходит в режим ожидания для дополнительного сокращения потребления электроэнергии. Для получения подробных сведений см. руководство "Управление устройством".

Если аппарат находится в спящем режиме, доступны только клавиши [Энергосбережение] и [Проверка статуса]. Аппарат может выполнять печать с компьютеров.

Можно изменить промежуток времени, по окончании которого устройство будет переключаться в спящий режим, используя параметр [Таймер режима ожидания]. Для получения подробных сведений см. руководство "Управление устройством".

Для выхода из спящего режима выберите один из следующих способов:

- Поднимите АПД
- Поместите документ в АПД
- Нажмите клавишу [Энергосбережение]
- Нажмите клавишу [Проверка статуса]

Примечание

- Когда аппарат находится в режиме пониженного энергопотребления, клавиша [Энергосбережение] горит. В режиме ожидания клавиша [Энергосбережение] медленно мигает. В режиме отключенного блока закрепления клавиша [Энергосбережение] не подсвечивается.
- Функции энергосбережения не будут действовать в следующих случаях:
 - во время фиксированного прогрева
 - в случае приостановки операций во время печати
 - при отображении предупреждения (устройство переходит в режим выключения блока термозакрепления при закрытой крышке.)
 - при замятии бумаги (устройство переходит в режим выключения блока термозакрепления при закрытой крышке.)
 - когда индикатор поступления данных горит или мигает (устройство переходит в режим выключения блока термозакрепления, за исключением случаев, когда индикатор поступления данных горит или мигает при сохранении документов.)
- Устройство не будет переведено в режим пониженного энергопотребления или в спящий режим в следующих случаях:
 - во время обмена данными с внешним оборудованием
 - во время работы жесткого диска
 - при появлении сообщения о вызове сервисной службы
 - когда открыты АПД, крышка аппарата или крышка АПД

- при появлении сообщения "Добавьте тонер"
- в процессе добавления тонера
- Функции аппарата
- Счетчик
- Запрос
- Управление адресной книгой
- Параметры лотка для бумаги
- в процессе обработки данных
- во время регистрации получателя в списке адресов
- при включенном или мигающем индикаторе "Ввод данных"
- при отображении экрана пробной печати, экрана заблокированной печати, удержанной печати или сохраненной печати
- при появлении окна документа, сохраненного с помощью функции принтера (в этом случае аппарат переходит в энергосберегающий режим)
- во время работы внутреннего охлаждающего вентилятора
- во время доступа к аппарату через приложение Web Image Monitor


Переключатель противоконденсационного нагревателя

В зимнее время года или при большой влажности возможны сильные изменения температуры и влажности, при этом бумага в лотках для бумаги может впитывать влагу. Это может ухудшить качество изображения.

Во избежание этого аппарат оснащен двумя встроенными нагревательными устройствами против возникновения влажности.

На внутренней крышке расположены два переключателя нагревателя против образования влажности, которые видны после извлечения лотка 1. Включите переключатели, если уровень влажности повышается и снижается качество изображения. В других случаях переключатели можно отключить.

Левый переключатель активирует нагреватель лотка для бумаги, а правый переключатель активирует нагреватель блока переноса.



DER102


Регулировка экрана

Регулировать цветовую гамму, яркость и положение экрана панели управления можно с помощью клавиш регулировки дисплея, находящихся в правом нижнем углу панели управления.

Чтобы отрегулировать экран и разблокировать его, нажмите одновременно клавиши со стрелочками вверх и вниз и удержите их в течение пяти секунд.

↓ Примечание

- Настройка сохраняется автоматически, если в течение 10 секунд оператор не выполняет никаких операций по настройке.



DWP083

1. Кнопка режима

Предназначена для запуска и завершения процесса регулировки экрана. Также с помощью этой кнопки во время регулировки экрана можно выбрать параметр настройки или отменить его выбор.

2. Кнопка "Вверх"

Предназначена для перемещения между параметрами настройки или изменения значения этих параметров.

Во время перемещения между параметрами курсор переходит к расположенному выше параметру.

Во время изменения значений параметров после нажатия этой кнопки значения будут увеличиваться.

Кроме того, эта кнопка предназначена для включения функции регулировки экрана.

3. Кнопка "Вниз"

Предназначена для перемещения между параметрами настройки или изменения значения этих параметров.

Во время перемещения между параметрами курсор переходит к расположенному ниже параметру.

Во время изменения значений параметров после нажатия этой кнопки значения будут уменьшаться.

Кроме того, эта кнопка предназначена для включения функции регулировки экрана.

Вид экрана регулировки дисплея

Monitor Setting	
Contrast	55
ContrastRed	50
ContrastGreen	50
ContrastBlue	50
Filter	Non
Gamma	1.0
Backlight	24
InputSelect	DVI
OSD HPosition	128
OSD VPosition	128
OSD Effect	0
OSD Timeout	30
Default	
Save Data	
Cancel	
Status	

4

Параметр настройки	Содержимое	Диапазон настройки	Начальное значение
Contrast	Регулировка общего контраста всех цветов в гамме RGB	0-255	55
ContrastRed	Регулировка контраста красного (цифровая настройка)	0-255	50
ContrastGreen	Регулировка контраста зеленого (цифровая настройка)	0-255	50
ContrastBlue	Регулировка контраста синего (цифровая настройка)	0-255	50
Filter	Выбор настройки пространственного фильтра	Нет, 0–4	Нет
Gamma	Выбор значения параметра гамма-коррекции	0,1–3,0	1,0
Backlight	Регулировка яркости	0–31	24
InputSelect	Выбор исходного изображения для вывода на экран	DVI/RGB	DVI

Параметр настройки	Содержимое	Диапазон настройки	Начальное значение
OSD HPosition	Регулировка горизонтального положения отображения экранного меню (OSD)	5–253	128
OSD VPosition	Регулировка вертикального положения отображения экранного меню (OSD)	63–210	128
OSD Effect	Выбор значения параметра прозрачности экранного меню (OSD)	0-7	0
OSD Timeout	Выбор времени ожидания перед закрытием экранного меню (OSD)	Нет, 5–60 ^{*1}	30
Default	Переход к заводским настройкам по умолчанию	-	-
Save Data	Сохранение данных	-	-
Cancel	Отмена выбора или скрытие экранного меню (OSD)	-	-
Status	Отображение экрана состояния	-	-

*1 Доступные значения параметра времени: 5-10, 15, 20, 30, 40, 50 и 60.

Использование окна [Начальный экран]

[Начальный экран] устанавливается в качестве экрана по умолчанию при включении аппарата.


Ярлыки всех функций отображаются в окне [Нач.экран]. В окно [Нач.экран] можно добавлять ярлыки часто используемых функций или веб-страниц, и регистрировать в нем виджеты, например Виджет смены языков. Внешний вид [начального экрана] и экран каждой функции зависит от установленных опций.

Для отображения окна [Нач.экран] нажмите кнопку [Нач.экран] (🏠), расположенную в центре нижней части экрана.

★ Важно

- При нажатии на экран избегайте излишних усилий или ударов по нему - это может привести к его поломке. Максимально допустимое усилие составляет примерно 30 Н (около 3 кгс). (Н = Ньютон, кгс = сила в килограммах. 1 кгс = 9,8 Н).

Для переключения между экранами проведите пальцем по экрану влево или вправо.



1. Отображение статуса аппарата

Отображает статус аппарата.

2. Отображение статуса задания

Отображает статус первого задания из списка заданий.

3. Значок оставшегося тонера

Отображает оставшееся количество тонера.

4. Значок зарегистрированного пользователя

Эта клавиша отображается только при включенной функции аутентификации пользователей. Если нажать на этот значок, когда отображается надпись [Войти], появится экран для входа в систему. После входа в систему аппарата здесь отображается имя вошедшего пользователя. Нажмите этот значок, чтобы выйти из системы.

Для получения сведений о входе в систему в качестве администратора см. стр. 143 "Вход в систему аппарата".

5. Функциональные клавиши

Для получения подробных сведений см. стр. 110 "Переключение режимов нажатием функциональных клавиш".

6. Значок списка приложений

Нажмите для отображения списка приложений. Можно создать ярлыки приложений на [начальном экране].

Чтобы воспользоваться приложением, отображаемым во вкладках [Виджеты] и [Прогр.], создайте ярлык приложения на [начальном экране]. Для получения подробных сведений см. руководство "Предварительная настройка".

7. Иконки переключения экранов

Нажмите для переключения между пятью начальными экранами. Ярлыки отображаются в нижней правой и левой частях экрана, а количество ярлыков обозначает число экранов для перехода с каждой стороны текущего экрана.

8. [Счетчик]

Предназначен для отображения или вывода на печать общего количества отпечатанных листов. См. стр. 601 "Счетчик".

9. [Media Information] / /

Нажмите, чтобы извлечь карту SD или USB-устройство из разъема для носителей. Для получения подробных сведений см. руководство "Предварительная настройка".

10. Сообщение об удаленном управлении

Отображает состояние соединения, когда выполнено удаленное подключение к панели управления с компьютера. Для получения сведений о меню Удаленное управление панелью см. стр. 78 "Разрешение на удаленное подключение к панели управления с ПК".

11. [Меню]

Отображение экрана меню для используемого приложения. В некоторых приложениях эта кнопка может быть отключена. Для сброса настроек [Нач.экрана] к значениям по умолчанию нажмите эту кнопку в окне [Нач.экран].

12. [Нач.экран]

Нажмите для отображения окна [Нач.экран].

13. [Return]

При включенных функциях экрана или использовании приложений нажатие этой кнопки приводит к возврату на предыдущий экран. В некоторых приложениях эта кнопка может быть отключена. Можно указать, является ли эта клавиша активной в некоторых приложениях. Для получения подробных сведений о настройках см. руководство "Управление устройством".

14. Сообщение системы

Отображение сообщений системы аппарата или приложений.

15. Зона отображения ярлыков

Отображает ярлыки и виджеты функций или приложений. Отображаемые ярлыки на различных начальных экранах отличаются друг от друга. Для получения подробных сведений о значках на каждом экране см. стр. 109 "Основные ярлыки окна [Начальный экран]".

Можно также добавлять ярлыки и распределять иконки по папкам. Для получения сведений о начальном экране см. руководство "Предварительная настройка".

↓ **Примечание**

- Можно поменять обои [Нач.экрана]. Для получения подробных сведений см. руководство "Предварительная настройка".
- Можно переключать режимы, нажимая иконки на [Начальном экране]. Режимы можно также переключать нажатием функциональных клавиш.
- Переключение режимов невозможно в следующих случаях:
 - при сканировании оригинала с помощью функции сканера
 - при переходе на следующие экраны:
 - Функции аппарата
 - Счетчик
 - Запрос
 - Управление адресной книгой
 - Текущее задание / История задан.
 - при прерывании копирования
- [Начальный экран] устанавливается в качестве экрана по умолчанию при включении аппарата. Значение этого параметра по умолчанию можно изменить в разделе Приоритет функций. См. руководство "Управление устройством".

Основные ярлыки окна [Начальный экран]

По умолчанию в окне [Начальный экран] отображаются следующие ярлыки:


Значок	Описание
Копия 	Нажмите для отображения экрана функции копира. Для получения сведений об использовании функции копира см. руководство "Основные операции".

Значок	Описание
Сканер 	Нажмите для отображения экрана функции сканера. Для получения сведений об использовании функции сканера см. стр. 385 "Сканирование".
Принтер 	Обеспечивает простую и быструю настройку параметров для использования аппарата в качестве принтера. Для получения подробных сведений об использовании функции принтера см. стр. 371 "Печать".
Сервер Документов 	Нажмите для сохранения или печати документов на жестком диске аппарата. Для получения подробных сведений об использовании функции Сервер документов см. руководство "Использование основных функций".
Руководство пользователя 	Нажмите для отображения руководств к этому устройству.
Инструменты пользователя 	Нажмите для отображения экрана начальных настроек устройства.
Статус принтера 	Нажмите для отображения экрана информации об устройстве. Для получения подробных сведений см. стр. 112 "Экран [Статус принтера]".
Настройки лотка для бумаги 	Нажмите для отображения экрана параметров лотка для бумаги. Для получения подробных сведений см. стр. 113 "Экран [Настройки лотка для бумаги]".
Настройки коррекции для операторов 	Нажмите для отображения экрана "Настройки коррекции для операторов". Для получения подробных сведений см. стр. 289 "Настройки установки для операторов".

Для более удобной работы с устройством на [Начальный экран] можно добавить ярлыки. Для получения сведений о добавлении значков на экран [Начальный экран] см. руководство "Предварительная настройка".

Переключение режимов нажатием функциональных клавиш

Переключать режимы можно нажатием функциональных клавиш в верхней части экрана.



DWP120

1. Функциональные клавиши

Функциональные клавиши доступны для использования, если в функциях экрана включен режим [Функциональная клавиша]. См. руководство "Управление устройством".

[Статус принтера], [Настройки лотка для бумаги] и [Настройки коррекции для операторов] являются фиксированными элементами, и их нельзя изменить. Для получения сведений о каждой функции см. стр. 112 "Экран [Статус принтера]", стр. 113 "Экран [Настройки лотка для бумаги]" и стр. 289 "Настройки установки для операторов".

Часто используемые функции можно назначить шести другим клавишам справа.

За функциональными клавишами можно закрепить часто используемые функции с помощью следующей процедуры:


1. Нажмите клавишу [Начальный экран] (🏠), расположенную по центру внизу экрана.
2. Нажмите значок [Инструменты пользователя] (⚙️).
3. Нажмите [Функции экрана].
4. Нажмите [Настройки устройства экрана].
5. Нажмите [Настройки функциональной клавиши].
6. Установите флажок [Функциональная клавиша].
7. Для назначения какой-либо функции выберите одну из клавиш [Функциональная клавиша 1] – [Функциональная клавиша 6].
8. Нажмите кнопку [Присвоенная функция].
9. Выберите необходимую функцию в списке.

- 10. Нажмите клавишу [Отображаемое имя].
- 11. Введите название функции для отображения на клавише.
- 12. Нажмите [OK].
- 13. Нажмите клавишу [Начальный экран] (🏠), расположенную по центру внизу экрана.
Функциональная клавиша зарегистрирована на верхней части экрана.

Экран [Статус принтера]

Нажмите [Статус принтера] среди функциональных клавиш, чтобы отобразить экран с информацией об устройстве.

На экране с информацией об устройстве отображаются сведения о статусе расходных материалов в основном блоке и в каждой из опций, а также список заданий.



DWPB31

1. Информация о расходных материалах и бумаге

Здесь отображаются сообщения с ошибками, сигнализирующими о необходимости пополнить расходные материалы, или уведомления о заполнении емкости с отработанным тонером, а также такая информация, как статус установки и оставшийся объем тонера. Также отображаются настройки и оставшееся количество бумаги в каждом лотке.

2. Информация о задании

Отображается список заданий.

3. [Статус расх.мат.]

Нажмите [Статус расх.мат.], чтобы увидеть информацию о бумаге, техническом обслуживании, хранении данных, адресе аппарата и запросах.

Для получения подробных сведений см. руководство "Предварительная настройка".


4. Вид аппарата спереди

Здесь отображается конфигурация аппарата, используемые для печати лотки, наличие ошибок и прочая информация.

Экран [Настройки лотка для бумаги]

Нажмите функциональную клавишу [Настройки лотка для бумаги], чтобы отобразить экран [Настройки лотка для бумаги].

На экране [Настройки лотка для бумаги] можно задать параметры бумаги для лотков и устройства подачи обложек, а также параметры функциональной бумаги.



DWP846

1. Вкладка [Лоток для бумаги]

Отображает список с параметрами настройки для каждого лотка и устройства подачи обложек.

Значок  указывает на то, что лоток настроен вручную или не поддерживает дуплексную печать.

Значок  указывает на то, что лоток настроен вручную или исключен из списка источников для автоматического выбора бумаги.

Экран [Назначить бумагу] отображается, когда вы выбираете лоток. Если вы выбираете устройство подачи обложек, отображается экран [Настройки устройства вставки].

Для получения сведений о параметрах бумаги для лотка см. стр. 259 "Изменение параметров бумаги в лотке".

2. Вкладка [Обложка/Обознач./Прокладочн./Раздел.лист]

Отображает список параметров для передней обложки, задней обложки, листов назначения и разделительных листов.

При выборе функциональной бумаги отображается экран настроек функциональной бумаги.

3. Вид аппарата спереди

Отображает конфигурацию аппарата, лотки, используемые для печати, наличие ошибок и прочую информацию.

4. [Управл.нестанд.бум.]

Отображает экран [Управление нестандартной бумагой].


Для получения сведений об экране [Управление нестандартной бумагой] см. стр. 45 "Использование экрана [Управление нестандартной бумагой]".

Экран [Информация]

Чтобы привлечь внимание пользователей к экономии ресурсов, на экран аппарата можно выводить данные о снижении расхода бумаги.

В окне [Информация] также отображается коэффициент использования цвета.

Если включена опция аутентификации пользователей, это окно отображается при входе в систему аппарата. Если функция аутентификации пользователей отключена, это окно отображается после возвращения из спящего режима или после перезагрузки системы. Экран [Информация] появляется при включении питания в независимости от настроек аутентификации.



DWP122

1. [Пред.] / [Тек.]

Нажмите для переключения между экранами [Информация] предыдущего и текущего счетных периодов.

2. Сокращ.расх.бум.

Показывает количество страниц, сэкономленных за счет использования функций дуплексной и комбинированной печати. Значение указывает процент сэкономленной бумаги от общего количества израсходованной бумаги. Чем выше эта цифра, тем больше становится деревьев. По достижении определенного уровня экономии бумаги на деревьях появляются плоды.

Нажмите на текстовое облако для отображения следующих пунктов:

- Всего отпечатков:
Отображается общее количество страниц, напечатанных в текущем счетном периоде.
- 2-стор.использов.:
Отображается соотношение 2-сторонних отпечатков к общему числу отпечатков.
Чем выше коэффициент, тем больше листьев отображается.
- Смеш.использов.:
Отображает отношение комбинированных отпечатков к общему числу отпечатков.
Чем выше коэффициент, тем больше листьев отображается.

3. Использование цвета

Отображается отношение цветных отпечатков к общему количеству отпечатков.

4. [Закрыть]

Нажмите, чтобы закрыть окно [Информация] и возобновить работу.

5. Периоды подсчета

Отображаются текущий и предыдущий периоды подсчета.

6. Сообщение

Отображается сообщение от администратора.

↓ Примечание


- В зависимости от настроек аппарата окно [Информация] может не отображаться. Для получения подробных сведений см. Руководство по безопасности.
- Проверить статус использования можно также с помощью приложения Web Image Monitor. Для получения подробных сведений см. справку по Web Image Monitor.
- В разделе [Период эко-счетчика/сообщение администратора] в меню [Параметры системы] можно проверить "Период подсчета", "Сообщение администратора", "Отобразить информац. экран" и "Время отображения". Настройки может менять только администратор. Для получения подробных сведений см. Руководство по безопасности.

Экран [Веб-браузер]

В аппарате предусмотрен веб-браузер, с помощью которого можно просматривать веб-страницы.

Для этого необходимо выполнить настройку сетевых параметров в [Функциях экрана]. Для получения подробных сведений о настройках см. руководство "Управление устройством".

Чтобы запустить веб-браузер на панели управления, нажмите , а затем значок [Веб-браузер] на вкладке [APPS].



1. Вкладка

Нажмите для переключения между экранами. Для отображения строки URL-адреса нажмите по вкладке веб-страницы.

2. Адресная строка

Нажмите на эту строку для ввода URL-адреса веб-страницы. Можете ввести URL-адрес веб-страницы, которая должна раскрыться при нажатии адресной строки.

3. Меню

Чтобы открыть это меню, нажмите значок [Меню] () , расположенный по центру внизу экрана.

4. [Обновить]/[Стоп]

Нажмите для перезагрузки веб-страницы.

При перезагрузке веб-страницы появляется кнопка [Стоп].

5. [Вперед]

Для возврата к предыдущей веб-странице нажмите значок [Скорость возврата каретки] () , расположенный по центру внизу экрана.

6. [Новая вкладка]

Нажмите для открытия новой вкладки.

7. [Новая вкладка (инкогнито)]

Нажмите для открытия новой вкладки, действия в которой не оставляют записей в истории веб-браузера или поиска.

8. [Отправить страницу]

Нажмите, чтобы поделиться веб-страницами с другими устройствами.

9. [Найти на странице]

Нажмите и введите текст для поиска на текущей веб-странице.

10. [Полная версия]

Нажмите для переключения режима отображения веб-страницы с мобильной версии на рабочий стол.

11. [Сохранить страницу]

Нажмите для сохранения веб-страницы с целью ее чтения в режиме офлайн.

12. [Информация о странице]

Нажмите для отображения URL-адреса или сертификата сервера веб-страницы.

13. [Печатать]

Нажмите для настройки параметров печати, таких как форматы бумаги и двусторонняя печать. Для получения подробных сведений см. руководство "Предварительная настройка".

14. [Сохранить PDF-файл]

Нажмите для сохранения PDF-файла, отображаемого в веб-браузере. Файл можно сохранить на SD-карту или USB-накопитель. Для получения подробных сведений см. руководство "Предварительная настройка".

15. [Настройки]

Нажмите для настройки параметров безопасности и других параметров браузера. Для получения подробных сведений см. руководство "Предварительная настройка".

↓ Примечание


- Для получения подробных сведений о мерах предосторожности в случае осуществления доступа к внешним серверам с помощью Веб-браузер см. руководство "Предварительная настройка".

Возможные операции на экране приложений

В этом разделе описывается начальный экран и объясняется, какие операции можно совершать на экране некоторых приложений.

- Сжатие


Прикоснитесь к экрану большим и указательным пальцами и сведите их, чтобы уменьшить масштаб экрана. Для этой операции может быть также эффективно двойное нажатие.



DWP061

- Увеличение


Прикоснитесь к экрану большим и указательным пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить размер экрана. Для этой операции может быть также эффективно двойное нажатие.



DWP062

- Перелистывание


Для переключения между экранами проведите пальцем по экрану влево или вправо.



DWP063

- Долгое нажатие


Прикоснитесь к экрану пальцем и удерживайте, пока не откроется следующий экран. Отображение экрана меню для используемого приложения.



DWP064

- **Перетаскивание**

Проведите пальцем по экрану, удерживая выбранным соответствующий элемент.
Перетащите значок туда, где нужно разместить его на экране.



DWP065

↓ **Примечание**

- При использовании любых приложений, кроме стандартного, можно ввести текст для описанных выше операций.

Переключение языка дисплея

Можно изменить язык, используемый для отображения информации на дисплее. По умолчанию установлен английский.

1. Нажмите клавишу [Начальный экран] (🏠), расположенную по центру внизу экрана.
2. Нажмите значок [Инструменты пользователя] (⚙️).
3. Нажмите [Функции экрана].
4. Нажмите [Язык и ввод].
5. Нажмите [Сменить язык].
6. Выберите необходимый язык.
7. Нажмите клавишу [Начальный экран] (🏠), расположенную по центру внизу экрана.

Примечание

- Можно указать доступные языки дисплея в пункте [Выберите переключаемые языки]. Для получения подробных сведений см. руководство "Управление устройством".

Сброс настроек системы

После завершения выполнения задания аппарат по прошествию заданного промежутка времени возвращает параметры по умолчанию, указанные в разделе приоритета функций. Эта функция называется "Сброс системы".

Для получения сведений о настройке параметров по умолчанию в меню Приоритет функций см. руководство "Управление устройством".

Для изменения времени ожидания аппарата перед восстановлением значений по умолчанию используется настройка Таймер автосброса системы. См. руководство "Управление устройством".

Использование приложений

Экраны функций открываются нажатием соответствующих значков [Копир (классическое)], [Принтер (классическое)] или [Сканер (классическое)] в окне [Начальный экран].

Для каждой функции можно использовать два вида экрана ("Экран стандартных приложений" и "Экран других приложений").

Экран стандартных приложений

В верхней части экрана отображаются часто используемые функции и параметры. Для выбора элемента настройки прокрутите экран вверх или вниз. После выбора элемента открывается выпадающее меню или параметр настройки. Для получения подробных сведений об операциях на этом экране см. стр. 124 "Использование окна [Копир]", стр. 125 "Использование окна [Сервер Документов]", стр. 129 "Использование окна [Принтер]" и стр. 130 "Использование окна [Сканер]".

Экран других приложений

Другие функции и приложения для настройки и регулировки аппарата отображаются на этом экране. На экране других приложений доступно: состояние принтера, настройки лотка для бумаги, регулировки оператора и прочие элементы настройки.


Клавиши, отображаемые на экране начальных настроек и экранах каждого стандартного приложения

На дисплее отображаются сообщения, меню функций и рабочие состояния аппарата.

Отображаемые функции служат кнопками выбора. Можно выбрать или указать элемент, слегка нажав на него.

При выборе или указании элемента на дисплее он выделяется следующим образом: .

Клавиши, отображенные как , использовать нельзя.

Экран начальных настроек.**1. Экран функций**

Для каждой функции создан отдельный экран.

2. [Сброс].


Служит для сброса текущих параметров.

3. [Инструменты пользователя]

Нажмите для использования следующих элементов:

- **Функции экрана**
Нажмите, чтобы настроить параметры по умолчанию для операционной системы панели управления. См. руководство "Управление устройством".
- **Функции аппарата**
Нажмите, чтобы настроить параметры по умолчанию для системы аппарата. Можно также настроить параметры по умолчанию для функций копира, сервера документов, принтера и сканера. См. руководство "Предварительная настройка".
- **Счетчик**
Служит для проверки или печати показаний счетчика. См. руководство "Техническое обслуживание и управление".
- **Запрос**
Нажмите, чтобы выяснить, где можно заказать дополнительные расходные материалы, а также телефоны, по которым нужно звонить в случае возникновения неисправностей.
- **Управление адресной книгой**
Нажмите для отображения адресной книги.

Экран стандартных приложений



1. [Упрощ.экран]

Нажмите для перехода на упрощенный экран. См. стр. 142 "Переключение режимов экрана".

2. [Прогр.]

Нажмите для регистрации часто используемых настроек или для вызова зарегистрированных настроек. См. руководство "Предварительная настройка".


3. [Прерыван.]

Нажмите для прерывания копирования. См. руководство "Основные операции".

4. [Пробн.копия]

Используется для создания одного комплекта копий или отпечатков, чтобы проверить качество печати перед печатью нескольких комплектов. См. руководство "Использование основных функций".

Использование окна [Копир]



DWP128

1. Состояние аппарата и сообщения

Отображает рабочее состояние и сообщения.

2. Часто используемые коэффициенты уменьшения/увеличения масштаба

В функции [Масштаб] меню Инструменты пользователя можно назначить до двух часто используемых коэффициентов увеличения/уменьшения, отличных от предустановленных. Для получения дополнительной информации о скорости копирования см. руководство "Предварительная настройка".

3. [Сохр.файл]

Позволяет сохранять документы на Сервере документов.

4. Оригинал, количество и копии

Показывает количество отсканированных оригиналов, заданных и выполненных копий.

5. [Проверить режимы]

Нажмите кнопку для подтверждения установленных настроек.

6. Функции Сортиров., Укладка, Сшивание, Перфорация и Сгиб

Отображает доступные настройки функций сортировки, укладки, сшивания, перфорации и сгибания копий.

В разделе [Ввод/вывод] меню Инструменты пользователя можно назначить часто используемые функции сшивания, перфорации и сгибания. Для получения дополнительной информации см. руководство "Предварительная настройка".

7. Доступные функции

Нажмите на название функции для отображения ее меню. При выборе функции под клавишей загорается значок .

8. Оригинал и настройки сканирования


Эта область используется для настройки типа документа, цветового режима, уровня плотности изображения и других параметров.

Использование окна [Сервер Документов]

Управление документами в папках сервера документов.


Для просмотра списка документов в папке коснитесь клавиши папки.

Экран списка папок



DWP129

Экран списка файлов



DWP130

1. Состояние аппарата и сообщения

Отображает рабочее состояние и сообщения.

2. [№.], [Имя папки] и [Дата/Врм. созд.]

Нажмите на элемент для сортировки папок. Для сортировки в обратном порядке выберите тот же элемент еще раз.

3. Страница, количество и печать

Отображается количество документов, сохраненных в памяти, количество комплектов для печати и количество сделанных отпечатков.

4. [Новая папка]

Нажмите для создания новой папки.

5. [Редактир.папку]

Нажмите для изменения имени папки или пароля, либо для удаления папки.

6. Клавиши управления папкой

Нажмите для отображения списка сохраненных файлов в папке. Если папка защищена паролем, слева от имени папки отображается символ замка .

7. Список и миниатюры

Отображает кнопку для переключения экрана между режимом списка и режимом значков.

8. [Имя польз.], [Имя файла] и [Дата]

Нажмите элемент для сортировки файлов. Для сортировки в обратном порядке выберите тот же элемент еще раз.

9. [1 уров. вверх]

Нажмите для отображения списка папок.

10. Операционные клавиши

Нажмите для использования сохраненных файлов.

Если файл, который нужно выбрать, не отображается в списке, нажмите [] или [] для прокрутки экрана.

11. Значки

Отображает значок для функции и цветового режима, использованных для сохранения документа. Если файл защищен паролем, то слева от имени файла отображается значок замка .


Перечисленные ниже значки отображаются в списке Сервер Документов и указывают на функцию и цветовой режим, с помощью которых документ был сохранен. На аппаратах Типа 2 и 4 над значком цветового режима отображается знак "плюс", если в документе содержатся особые цвета.

Функция	Значок
Копир	
Принтер	

Цветовой режим	Значок
Полноцветные	
Черно-белый	

Окно [Миниатюра]

В режиме миниатюр отображаются уменьшенные изображения сохраненных документов. Данная функция используется для проверки содержимого документов на экране списка файлов.



↓ Примечание


- В зависимости от настроек безопасности некоторые типы сохраненных документов могут не отображаться.
- Для получения сведений о способах проверки файлов, сохраненных с помощью функции сканера, см. стр. 135 "Экран [Выбр. сохр. файл] функции сканера".

Окно [Пред.] функции Сервер Документов

В этом разделе приведено описание элементов окна [Пред.] и способов предварительного просмотра сохраненных документов.

В окне [Пред.] можно проверить содержимое сканируемых документов.

Для предварительного просмотра сохраненных документов отметьте на экране списка файлов нужные документы и нажмите [Пред.].



DWP131

1. [Выход]

Закрывает экран предварительного просмотра.

2. Отобразить файл

Отображает имя файла.

Если были выбраны два и более файлов для предварительного просмотра, кнопка [Переключить] позволяет переключаться между ними.

3. Отобразить стр.

Отображает номер просматриваемой в данный момент страницы, общее количество страниц, размер страницы и цветовой режим.

4. [Переключить]

Переходит на следующую страницу выбранного файла.

5. Позиция отображения

Указывает местонахождение значка предварительного просмотра при увеличении страницы.

6. [←][→][↑][↓]

Двигает область отображения в направлении стрелки.

7. [Уменьш.] и [Увелич.]

Увеличивает или уменьшает выбранную страницу.

8. Предварительный просмотр


Предварительный просмотр отсканированных документов. Двойное касание позволяет увеличить изображение и отобразить его в исходном размере. Место нажатия на изображение отображается в центре области просмотра при предварительном просмотре увеличенного изображения.

↓ Примечание

- Если предварительный просмотр уже выбран из другой функции, то функция экрана предпросмотра может оказаться неэффективной.

- Окно предварительного просмотра недоступно для бумаги формата свыше A3, или если файл изображения поврежден. Если файл с изображением поврежден, сохраните его еще раз.

Использование окна [Принтер]



DWP132

1. Отображение состояния аппарата или сообщений

Здесь отображается текущее состояние аппарата, например "Готово", "Офлайн" и "Идет печать...".
Здесь отображается информация о задании на печать (ИД пользователя и имя документа).

2. Индикаторы состояния лотков для бумаги

Отображение настроек лотка для бумаги.

3. [Печатать с запоминающего устр-ва]

Нажмите для отображения экрана печати файлов, записанных непосредственно на запоминающем устройстве.

4. [Сброс здн.]

Нажмите для отмены текущего задания на печать.

Если нажать эту кнопку при выбранном параметре Шестнадцатеричный вывод, функция Шестнадцатеричный вывод отменяется.

5. [Операции с заданием]

Нажмите для приостановления задания в процессе обработки.

6. [Подача страницы]

Служит для печати всех данных, оставшихся в буфере ввода данных аппарата.

7. [Список здн.буфера]

Служит для отображения заданий, находящихся в буфере.

8. [Журнал ошибок]

Служит для отображения журналов ошибок заданий на печать, отправляемых с компьютера.

9. [Задания на печать]


Нажмите для отображения заданий на печать, отправленных с компьютера.

Использование окна [Сканер]

Окно [Эл. почта]

В этой главе приводятся сведения о структуре экрана отправки файлов сканирования по электронной почте.

4



DWP133

1. [Рег. №]

Нажмите эту кнопку, чтобы задать адресата, используя 5-значный регистрационный номер.

2. Состояние аппарата и сообщения

Отображает рабочее состояние и сообщения.

3. Эл.почта/Папка

Нажимайте эти вкладки для переключения между экранами [Эл. почта] и [Сканировать в папку].

- Если выбрано **Email** (Эл. почта), можно указать адресатов электронной почты.
- Если выбрано **Folder** (Папка), можно указать адресатов папки.

Переключите экран также при отправке одних и тех же файлов как по электронной почте, так и путем сканирования с отправкой в папку.

4. Значок электронной почты

Сообщает о том, что отображается окно [Эл.почта].

5. [Ручной ввод]

Чтобы указать незарегистрированных в адресной книге адресатов, нажмите эту клавишу, после чего введите адреса электронной почты с появившейся экранной клавиатуры.

6. [Недавний]

Нажмите эту клавишу, чтобы выбрать адресатов, недавно введенных в режиме [Ручн.ввод]. Если недавних адресатов много, нажимайте на [▲] или [▼] для прокрутки списка.

7. Переключение экранов

Нажмите для перехода к экрану [Сканер WSD (Push-типа)] или [Сканер DSM]. Если вы используете WSD-сканер, появится [WSD назн.]. Если вы используете DSM-сканер, появится [Адресат DSM].

8. [Проверить режимы]

Позволяет подтверждать параметры сканирования.

9. Поле адресатов

Появляется заданный адресат. Если было задано более одного адресата, нажмите на [▲] или [▼] для прокрутки адресатов.

10. Список адресатов

Появляется список адресатов, зарегистрированных в аппарате. Если нельзя отобразить всех адресатов, нажмите на [▲] или [▼], чтобы переключить экран.

Обозначение () указывает на группу, используемую в качестве адресата.

Обозначение ( или ) указывает на адресата, который может получить шифрованное сообщение электронной почты.

11. [Текст], [Тема], [Безопасность], [Имя отправителя] и [Увед. о пр.]

Введите сообщение и укажите тему, уровень безопасности (шифрование и электронная подпись), отправителя, а также необходимость использования уведомления о прочтении сообщения.

12. [Выбр.сохр.файл]

Позволяет отправлять документы, хранящиеся на Сервере документов.

13. [Отпр. Имя файла/Тип]


Нажмите для настройки таких параметров, как формат и имя файла.

14. Оригинал и настройки сканирования

Позволяет указать настройки сканирования и типы подачи документов.

Окно [Сканировать в папку]

В этом разделе дано описание структуры окна отправки файлов сканирования с помощью функции сканирования в папку.



DWP134

1. [Рег. №]

Нажмите, чтобы указать адресата, используя пятизначный регистрационный номер.

2. Состояние аппарата и сообщения

Отображает рабочее состояние и сообщения.

3. Эл.почта/Папка

Нажмите для переключения между экранами [Сканировать в папку] и [Эл.почта].

- Если выбрано **Email** (Эл. почта), можно указать адресатов электронной почты.
- Если выбрано **Folder** (Папка), можно указать адресатов папки.

Кроме того, переключайтесь на это окно при одновременной отправке файла как сканированием в папку, так и по электронной почте.

4. Значок сканирования в папку

Сообщает о том, что отображается окно [Сканировать в папку].

5. [Ручной ввод]

Для настройки адресатов, отсутствующих в адресной книге, укажите адресатов сканирования в папку на отображаемом экране нажатием данной клавиши.

6. [Недавний]

Нажмите эту клавишу, чтобы выбрать адресатов, недавно введенных в режиме [Ручн.ввод]. Если адресатов много, нажимайте [▲] и [▼] для прокрутки списка.

7. Переключение экранов

Нажмите для перехода к экрану [Сканер WSD (Push-типа)] или [Сканер DSM]. Если вы используете WSD-сканер, появится [WSD назн.]. Если вы используете DSM-сканер, появится [Адресат DSM].

8. [Проверить режимы]

Позволяет подтверждать параметры сканирования.

9. Поле адресатов

Появляется заданный адресат. Если было задано более одного адресата, нажмите на [▲] или [▼] для прокрутки адресатов.

10. Список адресатов

Появляется список адресатов, зарегистрированных в аппарате.

Если нельзя отобразить всех адресатов, нажмите на [▲] или [▼], чтобы переключить экран.

Обозначение (👤👤👤) указывает на группу, используемую в качестве адресата.

11. [Текст], [Тема], [Безопасность], [Имя отправителя] и [Увед. о пр.]

Введите сообщение и укажите тему, безопасность электронной почты (шифрование и подпись), отправителя, а также требуется ли использовать функцию уведомления о прочтении сообщения. Эти данные будут использованы для передачи электронной почты, когда отправка файлов выполняется одновременно путем сканирования в папку и по электронной почте. Для получения подробных сведений см. руководство "Основные операции".

12. [Выбр.сохр.файл]

Позволяет отправлять документы, хранящиеся на Сервере документов.

13. [Отпр. Имя файла/Тип]


Нажмите для настройки таких параметров, как формат и имя файла.

14. Оригинал и настройки сканирования

Позволяет указать настройки сканирования и типы подачи документов.

Экран [Сканер WSD (Тип Push)]

В данном разделе описываются элементы окна, позволяющего отправлять файлы с помощью WSD-сканера (Push-типа).



DWP135

1. [Обнов.]

Нажмите эту клавишу для обновления списка адресатов.

2. WSD

Эта вкладка выделяется при каждом использовании устройства в качестве WSD сканера.

3. [WSD назн.]

Нажмите для отображения окна [Эл.почта] или [Сканировать в папку].

4. [Проверить режимы]

Позволяет подтверждать параметры сканирования.

5. Поле адресатов

Здесь показывается указанный адресат. Вы можете указать только одного адресата.

6. Список адресатов

Здесь показывается список доступных адресатов.


Если все адресаты не могут быть показаны, нажмите [▲] или [▼] для перемещения по списку.

7. Оригинал и настройки сканирования

Позволяет указать настройки сканирования и типы подачи документов.

Экран [Сканер DSM]

В данном разделе описываются элементы окна, позволяющего отправлять файлы с помощью DSM.



DWP136

1. DSM

Эта вкладка выделяется при каждом использовании устройства в качестве сканера DSM.

2. [Адресат DSM]

Нажмите для отображения окна [Эл.почта] или [Сканировать в папку].

3. [Проверить режимы]

Позволяет подтверждать параметры сканирования.

4. Поле адресатов

Здесь показывается указанный адресат. Вы можете указать только одного адресата.

5. Список адресатов

Здесь показывается список доступных адресатов.

Если все адресаты не могут быть показаны, нажмите [▲] или [▼] для перемещения по списку.

6. Оригинал и настройки сканирования


Позволяет указать настройки сканирования и типы подачи документов.

Экран [Выбр. сохр.файл] функции сканера

В этом разделе приведено описание процедуры вывода на экран списка сохраненных файлов.


Для отображения списка сохраненных файлов нажмите "Выбрать сохраненный файл" в исходном окне сканера. Вы можете управлять файлами, сохраненными в папках. Для просмотра списка файлов в папке коснитесь клавиши папки.

Экран списка папок



DWP137

Экран списка файлов



DWP138

1. [№.], [Имя папки] и [Дата/Врм. созд.]

Нажмите элемент, который следует использовать в качестве критерия сортировки. Для сортировки в обратном порядке выберите тот же элемент еще раз.

2. [Новая папка]

Нажмите для создания новой папки.

3. [Редактир.папку]

Нажмите для изменения имени папки или пароля, либо для удаления папки.

4. Клавиши управления папкой

Нажмите для отображения списка сохраненных файлов в папке. Если папка защищена паролем, то слева от имени папки отображается значок замка (🔒).

5. Список/Миниатюры

Позволяет выбирать между отображением сохраненных файлов в виде списка или в виде миниатюр.

6. [Отпр.]

Нажмите эту клавишу, чтобы отправить сохраненный файл по электронной почте или сканированием в папку.

7. [Управл./Удал.файла]

Нажмите здесь, чтобы удалить сохраненные файлы или изменить файловые данные.

8. [Имя польз.], [Имя файла] и [Дата]

Нажмите для сортировки файлов в выбранном пункте. Для сортировки в обратном порядке выберите тот же элемент еще раз. Однако при доставке файлы не могут быть отсортированы в обратном порядке.

9. [Подробнее]

Нажмите здесь, чтобы вывести информацию о выбранном файле.

10. [Предпросм.]

Нажмите здесь для предварительного просмотра выбранного файла. Для получения подробных сведений см. руководство "Основные операции".

11. Список сохраненных файлов

Отображает список сохраненных файлов.

Если файл, который нужно выбрать, не отображается в списке, нажмите [▲] или [▼] для прокрутки экрана. Если файл защищен паролем, то слева от имени файла отображается значок замка (🔒).

12. Клавиши поиска файлов

Нажмите для переключения к экранам поиска файла по имени пользователя, имени файла или для отображения всех файлов.

↓ Примечание


- При определенных настройках параметров безопасности некоторых файлов может не оказаться в списке.
- Файлы, сохраненные с помощью всех функций аппарата, за исключением функции копира, не будут показаны в списке.

4


Экран [Проверить режимы] функции сканера

Используйте экран [Проверить режимы] для проверки настроек сканирования и передачи.

При нажатии на кнопку [Проверить режимы] экран переключается с исходного окна сканера на экран [Проверить режимы].



Окно [Проверить режимы]



1. Значок функции передачи

Отображает значок, символизирующий использование функции передачи.

Обозначение (👤👤👤) указывает на группового адресата.

Обозначение (🔒 или 👤🔒) указывает на адресата, который может получить шифрованное сообщение электронной почты.

2. Отправитель и адресат

Отображает отправителя и адресатов передачи.

3. Отправить

Отображает настройки передачи, например, отправителя и тему.

Можно также проверить настройки безопасности (шифрование и подпись).

4. Сохр.парам.файла

Отображает настройки хранения документов, выбранные в пункте [Сохранить файл].

5. [Расш.груп.знач.]

Нажмите, чтобы отобразить членов группы, если в качестве адресата указана группа.

6. Оригинал

Отображает настройки сканирования, тип подачи оригинала и другие параметры сканирования.

↓ **Примечание**

- Когда это устройство используется как сканер WSD, могут отображаться только настройки, указанные непосредственно на устройстве.


Окно [Предпросмотр] функции сканера

Используйте экран [Пред.] для проверки правильности сканирования оригиналов.

В этом разделе описан экран [Пред.], который можно использовать перед отправкой файлов по электронной почте, перед сканированием в папку или использованием DSM-сканера.

Перед началом сканирования нажмите [Пред.]. Если сканирование оригиналов происходит при нажатой клавише [Пред.], появляется экран [Пред.].

Вы можете запустить или отменить отправку файлов после предварительного просмотра и настроек сканирования.



DWP140

1. [Отм. отпр.]

Нажмите, чтобы закрыть окно предварительного просмотра и прервать передачу.

2. [Отпр.]

Нажмите, чтобы закрыть окно предварительного просмотра и продолжить передачу.

3. Отобразить файл

Отображает имя и размер файла.

4. Отобразить стр.

Отображает номер просматриваемой в данный момент страницы, общее количество страниц, размер страницы и цветовой режим.

5. [Переключить]

Нажмите, чтобы изменить страницу отображаемого осканированного файла.

6. Позиция отображения

Отображает положение изображения при увеличении.

7. [←][→][↑][↓]

Нажмите, чтобы сместить отображаемую область.

8. [Уменьш.] и [Увелич.]

Нажмите, чтобы уменьшить или увеличить масштаб предварительного просмотра.

9. Предварительный просмотр

Предварительный просмотр отсканированных документов. Двойное касание позволяет увеличить изображение и отобразить его в исходном размере. Место нажатия на изображение отображается в центре области просмотра при предварительном просмотре увеличенного изображения.

↓ **Примечание**


- При сканировании с использованием WSD предварительный просмотр недоступен. В этом случае просмотрите отсканированные изображения на целевом компьютере.
- Предварительный просмотр недоступен, если файл сканируется с использованием опции [Сохр.на жестк.диске]. С помощью экрана [Пред.] можно просматривать сохраненный файл из списка сохраненных файлов. Для получения подробных сведений о просмотре сохраненного файла см. руководство "Основные операции".
- Если в качестве типа файла указан [Высокое сжатие], предварительный просмотр недоступен.
- В случае сбоя сканирования или повреждения файла изображения предварительный просмотр может не отображаться. В этом случае отсканируйте оригинал снова.

Экран [Сост.отск.файлов] функции сканера

В этом разделе рассматриваются отображаемые позиции и поясняется, как отобразить окно [Сост.отск.файлов].


Используйте окно [Сост.отск.файлов] для проверки результатов отправки по электронной почте и сканирования в папку.

Нажмите на кнопку [Сост.отск.файлов], чтобы отобразить окно Сост.отск.файлов.



Одновременно отображаются до девяти результатов передачи. Чтобы переключаться между результатами, нажмите на [▲] или [▼].

Окно [Сост.отск.файлов]



DWP141

1. Дата/Время

Отображает время и дату передачи, указанные в аппарате, или время и дату при подтверждении состояния Заверш., Ошибка или Отмен..

2. Значок функции передачи

Отображает значок, символизирующий использование функции передачи.

Обозначение  указывает на адресата, который может получить зашифрованную электронную почту.

3. Адресат

Отображает адресата передачи.

Если выбрано несколько адресатов, то отображается первый выбранный адресат.

При отправке файлов по электронной почте другие адресаты отображаются как "+ X" (X указывает количество адресатов).

4. Отправитель

Отображает имя отправителя.

5. Имя файла

Отображает имена сохраненных файлов, которые одновременно отправляются и сохраняются, или имена сохраненных файлов, которые отправляются.

6. Описание ошибок

Нажмите для отображения вероятных причин ошибок функционирования сканера.

7. Статус

Отображает одно из следующих состояний передачи: Принято, Пер., Ожидан., Ошибка или Отмен..

8. [Отмена]

Чтобы отменить передачу, выберите файл, находящийся в состоянии "Ожидан.", а затем нажмите на клавишу [Отмена].

9. [Печ.спис.]

Нажмите эту клавишу для вывода результатов передачи на печать.

10. [▲]/[▼]

Нажимайте для прокручивания окна.

↓ Примечание

- Проверить результаты отправки с помощью функции сканера в окне [История здн.] невозможно. Для проверки результатов передачи нажмите [Сост.отск.файлов].
- В зависимости от настроек безопасности некоторые результаты передачи могут не отображаться.

Переключение режимов экрана


В этом разделе описан порядок переключения на упрощенный экран и отображаемые клавиши.

Возможно использование только основных функций.

Размер символов и клавиш будет увеличен для упрощения работы.

1. Нажмите [Упрощ.экран].

На этом рисунке показан упрощенный дисплей функции копира.

**1. [Цвет клав.]****↓ Примечание**

- Для возврата к начальному экрану нажмите клавишу, указанную в Шаг 1.

Вход в систему аппарата

Отображение экрана аутентификации

Если включены функции Базовая аутентификация, Аутентификация Windows или Аутентификация LDAP, на дисплее отображается экран аутентификации. Пользование устройством возможно только после ввода собственных значений параметров Имя польз.логина и Пароль логина. Если активна Аутентификация по коду пользователя, вы не можете использовать устройство до тех пор, пока не введете Код пользователя.

Если вы можете пользоваться устройством, это значит, что вы находитесь в системе устройства. Если работа с функциями аппарата невозможна, значит, вы вышли из системы. После выполнения входа не забывайте выполнять выход для предотвращения несанкционированного использования устройства.

★ Важно

- Попросите администратора присвоить Имя польз.логина, Пароль логина и Код пользователя. Для получения сведений об аутентификации пользователей см. Руководство по безопасности.
- Код пользователя для ввода в окне Аутентификация по коду пользователя является числовым значением, зарегистрированным в Адресной книге как "Код польз."


↓ Примечание

- В случае неудачной аутентификации появляется сообщение "Аутентификация не удалась". Проверьте правильность ввода параметров Имя польз.логина и Пароль логина.

Аутентификация по коду пользователя с использованием панели управления

При включенном режиме Аутентификация по коду пользователя появляется экран с запросом на ввод кода пользователя.

1. Введите Код пользователя (до восьми цифр) и нажмите [OK].



↓ Примечание

- Чтобы выйти из системы, нажмите клавишу [Энергосбережение] после завершения работы или нажмите и удерживайте [Сброс].

Аутентификация кода пользователя с использованием драйвера принтера


При включенном режиме Аутентификация кода пользователя укажите Код пользователя на экране свойств принтера в окне драйвера принтера. Для получения подробных сведений см. справку драйвера принтера.

↓ Примечание

- При входе в систему в режиме Аутентификация кода пользователя выходить из системы не требуется.

Вход в систему с помощью панели управления

В данном разделе описана процедура входа в систему устройства при включенном режиме Базовая аутентификация, Аутентификация Windows или LDAP аутентификация.

1. Нажмите значок вошедшего пользователя в правом верхнем углу экрана.

2. Нажмите [Имя пользов.].**3. Введите имя пользователя для входа.****4. Нажмите [Пароль].****5. Введите Пароль для входа в систему.****6. Нажмите [Логин] (Вход в сист.).****↓ Примечание**

- В случае неудачной аутентификации появляется сообщение "Нельзя войти в систему. ". Проверьте правильность ввода параметров Имя польз.логина и Пароль логина.
- При активированном режиме аутентификации по коду пользователя появляется другой экран. См. стр. 143 "Аутентификация по коду пользователя с использованием панели управления".


Выход из системы с помощью панели управления

В данном разделе описана процедура выхода из системы устройства при включенном режиме Базовая аутентификация, Аутентификация Windows или LDAP аутентификация.

★ Важно

- Для предотвращения несанкционированного использования устройства всегда выходите из системы по завершении работы.

1. Нажмите значок вошедшего пользователя в правом верхнем углу экрана.



2. Нажмите [OK].

Вход в систему с помощью карты доступа


При использовании функции быстрой аутентификации карт можно войти в систему, поднеся карту доступа к аппарату.

★ Важно

- Одновременное считывание нескольких карт доступа невозможно.

При использовании карты доступа, зарегистрированной под вашим именем пользователя и паролем:

1. Проведите картой над считывателем карт NFC.




DWP047

Будет выполнен вход в систему аппарата.

При использовании карты доступа, не зарегистрированной под вашим именем пользователя и паролем:

1. Проведите картой над считывателем карт NFC.



DWP047

Появится экран регистрации.

2. Введите имя пользователя и пароль, зарегистрированные в адресной книге аппарата.
3. Нажмите [Регистрация].
4. Нажмите [Выход].
5. Проведите картой над считывателем карт NFC.

Будет выполнен вход в систему аппарата.

↓ Примечание

- Если поднести карту доступа к аппарату, в системе которого в данный момент работает другой пользователь, сеанс пользователя, который ранее выполнил вход, завершится, а вы войдете в систему аппарата.
- Кроме того, в систему аппарата можно также войти нажатием значка [Войти с клавиатуры] с последующим указанием имени пользователя и пароля.


Выход из системы с помощью карты доступа

При использовании функции быстрой аутентификации карт можно выйти из системы, поднеся карту доступа к аппарату.

★ Важно

- Одновременное считывание нескольких карт доступа невозможно.

1. Проведите картой над считывателем карт NFC.



DWP047

Будет выполнен выход из системы аппарата.

↓ Примечание

- Кроме того, выйти из системы аппарата можно нажатием значка [Выйти] в правом верхнем углу экрана.

Вход в систему МФУ со смарт-устройства

Чтобы войти в систему аппарата, на котором предусмотрена аутентификация пользователей, без ввода имени пользователя и пароля, нужно просто поднести смарт-устройство к панели управления.

Для получения сведений о приложении RICOH Smart Device Connector см. руководства по RICOH Smart Device Connector.

★ Важно

- Для использования этой функции активируйте быструю аутентификацию карт и модуль аутентификации Bluetooth.
- Перед использованием этой функции зарегистрируйте смарт-устройство в системе МФУ с помощью функции быстрой аутентификации карт.
- Если на аппарате включена настройка Bluetooth и для параметра "Быстрая аутентификация карт" выбрано значение "Bluetooth", войти в систему можно, поднеся смарт-устройство к панели управления.
- Для использования смарт-устройства необходимо включить настройку Bluetooth и запустить приложение RICOH Smart Device Connector.
- Аппаратное обеспечение и операционная система смарт-устройства должны поддерживать технологию Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE).

1. Убедитесь, что на смарт-устройстве включена функция Bluetooth.

2. На панели управления аппарата откройте экран авторизации функции быстрой аутентификации карт.
3. В меню RICOH Smart Device Connector пролистните экран влево/вправо, найдите и нажмите [Зарегистр.аппар.].
4. Нажмите [Вход в систему/Выход].
5. Дотроньтесь смарт-устройством до наклейки Bluetooth на панели управления аппаратом.

Смарт-устройство подключено к аппарату и вход в систему выполнен.

↓ Примечание

- Если МФУ находится в спящем режиме, выполнить вход в систему, поднеся смарт-устройство к панели управления, невозможно.
- Если поднести смарт-устройство к аппарату, в системе которого в данный момент работает другой пользователь, сеанс пользователя, который ранее выполнил вход, завершится, а вы войдете в систему аппарата.

4

Использование смарт-устройства для выхода из системы МФУ

Если на аппарате активирована настройка Bluetooth и для параметра "Быстрая аутентификация карт" выбрано значение "Bluetooth", выйти из системы можно, подержав смарт-устройство над панелью управления.

1. Дотроньтесь смарт-устройством до наклейки Bluetooth на панели управления аппаратом.

Будет выполнен выход из системы аппарата.

↓ Примечание

- Кроме того, выйти из системы аппарата можно нажатием значка [Выйти] в правом верхнем углу экрана.

Функция автоматического выхода из системы

На этом устройстве предусмотрена функция автоматического выхода из системы.

Если устройство не используется в течение определенного времени, осуществляется автоматический выход пользователя из системы.

Вход в систему с помощью драйвера

Введите имя пользователя и пароль, зарегистрированные в аппарате. Это необходимо сделать только при первом входе в систему.

Описание процедуры приведено на примере Windows 7.

Вход в систему с помощью драйвера принтера

1. Откройте диалоговое окно свойств принтера и перейдите во вкладку [Расширен.параметры].
2. Отметьте поле [Аутентификация пользователя].
3. Если вы хотите зашифровать пароль, нажмите [Ключ шифрования драйвера...].
Если вы не хотите шифровать пароль, перейдите к шагу 6.
4. Укажите ключ шифрования, уже установленный на аппарате.
5. Нажмите [ОК], чтобы закрыть диалоговое окно [Ключ шифрования драйвера].
6. Нажмите [ОК], чтобы закрыть диалоговое окно свойств принтера.
7. Из окна [Печать] откройте диалоговое окно свойств печати.
8. Настройте параметр аутентификации пользователя.

Если используется драйвер принтера PCL 5e, перейдите во вкладку [Действ. доступ] и нажмите [Аутентификации...].

Если используется драйвер принтера PCL 6, откройте вкладку [Детальн.настройки], выберите [Настр.задания] и нажмите [Аутентификация...] в блоке [Настр.задания].

9. Для аутентификации пользователя введите имя пользователя и пароль для входа в систему, уже установленные на аппарате или на сервере.

Обязательно введите именно то имя пользователя или пароль, которые зарегистрированы на аппарате или на сервере.

В случае ввода неправильного имени пользователя или пароля печать не начнется.

10. Нажмите [ОК], чтобы закрыть диалоговое окно [Аутентификация].
11. Нажмите [ОК], чтобы закрыть диалоговое окно свойств печати.

Примечание

- В зависимости от используемого приложения параметры, указанные в данной процедуре, могут не вступить в действие.
- При входе в систему с использованием драйвера нет необходимости выходить из нее по окончании работы.

Вход в систему с помощью Web Image Monitor

В этом разделе описана процедура входа в систему устройства с помощью приложения Web Image Monitor.

1. Откройте веб-браузер.
2. Введите в адресной строке "http://(IP-адрес аппарата или имя хоста)/".
3. Нажмите [Логин].
4. Введите Имя польз.логина и Пароль логина, а затем нажмите [Вход в систему].

Сохранение имени пользователя и пароля для входа в систему зависит от конфигурации используемого веб-браузера. Если не требуется их сохранять, настройте параметры веб-браузера так, чтобы данная информация не сохранялась.

Примечание

- Для режима Аутентификация по коду пользователя введите Код польз. в блоке [Регистрационное имя пользователя], а затем нажмите [Вход в систему].
- Процедура может различаться в зависимости от используемого веб-браузера.

Выход из системы с помощью Web Image Monitor

В данном разделе описана процедура выхода из системы с помощью приложения Web Image Monitor.

1. Нажмите [Завершение сеанса].

Примечание

- После выхода из системы очистите кэш-память веб-браузера.

Функция блокировки пользователя

Данный аппарат оснащен функцией блокировки пользователя.

Если неправильный пароль был введен несколько раз подряд (количество попыток определяется администратором), функция блокировки пользователя предотвращает дальнейшие попытки ввода под одним и тем же именем пользователя.

Даже если заблокированный пользователь введет затем правильный пароль, аутентификация будет отрицательной, и использовать аппарат будет невозможно.

Для получения подробных сведений о разблокировке заблокированного пользователя см. Руководство по безопасности.

Изменение пароля для входа в систему

При регистрации паролей пользователей можно использовать буквенно-цифровые знаки и символы.

Длина пароля может быть до 128 однобайтовых знаков.

Пароли следует вводить с учетом регистра. Помните об этом при регистрации пароля.

★ Важно

- Не сообщайте пароль посторонним лицам. Не записывайте пароль и не оставляйте его в местах, где его могут увидеть посторонние.
- Периодически меняйте пароль.
- Выбирайте пароль, разгадать который сложно.

Политика паролей

Этот аппарат предусматривает политику использования паролей.

Допускается регистрация только тех паролей, которые отвечают определенным критериям сложности и минимальной длины. Для получения подробных сведений о критериях см.

Руководство по безопасности.

Пароли могут содержать следующие символы:

- Заглавные латинские буквы: от A до Z (26 символов)
- Строчные латинские буквы: от a до z (26 символов)
- Цифры от 0 до 9 (10 символов)
- Символы: (пробел) ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | } ~ (33 символа)

Некоторые символы ввести невозможно вне зависимости от того, вводятся они с клавиатуры или с панели управления.

Изменение пароля с помощью панели управления

1. Нажмите клавишу [Начальный экран] () , расположенную по центру внизу экрана.
2. Нажмите значок [Инструменты пользователя] () .
3. Нажмите [Функции аппарата].
4. Дважды нажмите [Войти].
5. Введите имя пользователя и нажмите [ОК].
6. Введите пароль и нажмите [ОК].
7. Нажмите [Выход].
8. Нажмите [Управление адресной книгой].
9. Выберите пользователя.

10. Нажмите [Инфо. аутен.]
11. Нажмите [Измен.] рядом с полем [Пароль логина].
12. Введите новый пароль и нажмите [ОК].
13. Если появится окно подтверждения пароля, введите новый пароль еще раз и нажмите клавишу [ОК].
14. Нажмите [ОК].
15. Нажмите [Инструменты пользователя] () в правом верхнем углу экрана.
16. Нажмите клавишу [Начальный экран] () , расположенную по центру внизу экрана.

Изменение пароля с помощью Web Image Monitor

4

1. Откройте веб-браузер.
2. Введите в адресной строке "http://(IP-адрес аппарата или имя хоста)/".
3. Нажмите [Логин].
4. Введите имя пользователя и пароль для входа в систему, а затем нажмите [Вход в сист.].
5. Наведите курсор на [Управление устройством] и нажмите [Адресная книга].
6. Выберите пользователя или группу.
7. Нажмите [Изменить].
8. Нажмите [Изменить] рядом с полем [Пароль для входа в систему] в блоке [Данные аутентификации].
9. Введите новый пароль в поле [Новый пароль].
10. Введите новый пароль в поле [Подтвердите пароль].
11. Трижды нажмите [ОК].

Изменение пароля на вход в систему для драйвера принтера

1. Из окна [Печать] откройте диалоговое окно свойств печати.
2. Настройте параметр аутентификации пользователя.

Если используется драйвер принтера PCL 5e, перейдите во вкладку [Действ. доступ] и нажмите [Аутентификации...].

Если используется драйвер принтера PCL 6, откройте вкладку [Детальн.настройки], выберите [Настр.задания] и нажмите [Аутентификация...] в блоке [Настр.задания].

3. Введите пароль, установленный на аппарате или на сервере для аутентификации пользователей.

Обязательно введите именно тот пароль, который зарегистрирован на аппарате или на сервере.

Если введен неверный пароль, печать не начнется.


4. Нажмите [ОК], чтобы закрыть диалоговое окно [Аутентификация].
5. Нажмите [ОК], чтобы закрыть диалоговое окно свойств печати.

5. Копир

В этой главе описаны возможности функции копирования на аппарате. Кроме того, приводится описание процедуры сохранения документов на сервере документов, а также процедуры печати и управления сохраненными файлами.

Автовыбор масштаба

Аппарат автоматически распознает формат оригинала и автоматически установит коэффициент масштабирования в зависимости от выбранного формата бумаги.



CKN008

★ Важно

- Если выбрать коэффициент масштабирования после нажатия кнопки [Автовыбор масштаба], режим [Автовыбор масштаба] будет отключен и изображение не будет автоматически развернуто.

Этот режим удобен для копирования оригиналов разных размеров на бумагу одного формата.

Если ориентация размещенного оригинала не совпадает с ориентацией выбранной бумаги, аппарат автоматически развернет изображение на 90 градусов и отмасштабирует под формат бумаги (Копирование с поворотом). Например, для уменьшения формата A3 (11 × 17)  оригинала до соответствия формату бумаги A4 (8 1/2 × 11)  выберите лоток бумаги, содержащий бумагу формата A4 (8 1/2 × 11) , а затем нажмите на кнопку [Автовыбор масштаба]. Изображение будет развернуто автоматически. Для получения сведений о копировании с поворотом см. руководство "Использование основных функций".

Ниже приведены форматы и ориентации оригиналов, которые поддерживаются этой функцией:

 Region A (главным образом страны Европы и Азии)

Размещение оригинала	Формат и ориентация оригинала
Стекло экспонирования	A3  , B4 JIS  , A4  , B5 JIS  , A5  , 8 1/2 × 13 
АПД	A3  , B4 JIS  , A4  , B5 JIS  , A5  , B6 JIS  , 11 × 17  , 8 1/2 × 11  , 8 1/2 × 13 

 Region B (главным образом страны Северной Америки)

Размещение оригинала	Формат и ориентация оригинала
Стекло экспонирования	11 × 17", 8 1/2 × 14" ^{*1} , 8 1/2 × 13 2/5" ^{*1} , 8 1/2 × 11", 5 1/2 × 8 1/2"
АПД	11 × 17", 8 1/2 × 14" ^{*1} , 8 1/2 × 13 2/5" ^{*1} , 8 1/2 × 11", 5 1/2 × 8 1/2", 8 1/2 × 10 1/2", 10 × 14", A3, A4

^{*1} Вы можете переключить начальную настройку для распознавания аппаратом формата 8 1/2 × 14" или 8 1/2 × 13 2/5".

1. Нажмите клавишу [Автовыбор масштаба].



2. Выберите размер бумаги.


3. Разместите оригиналы и нажмите клавишу [Пуск].

 Примечание

- Для получения сведений об исходной точке см. руководство "Использование основных функций".

Двустороннее копирование

Выполняется копирование 2 односторонних страниц или 1 двусторонней страницы на двустороннюю страницу. В процессе копирования изображение сдвигается с учетом поля для переплета.



СКН009

5

Существует два типа двустороннего копирования.

1 стр. → 2 стр.

Выполняется копирование двух односторонних страниц на одну двустороннюю страницу.

2 стр. → 2 стр.


Выполняется копирование одной двусторонней страницы на одну двустороннюю страницу.

Конечный вид копии зависит от выбранной ориентации оригинала (☐ или ☐).


Ориентация оригинала и готовые копии

Для копирования на обеих сторонах бумаги выберите ориентацию оригинала и копии в соответствии с тем, как должен выглядеть отпечаток.

Оригинал	Размещение оригиналов	Ориентация оригинала	Ориентация	Копир
			Верх к верху	
			Верх к низу	

Оригинал	Размещение оригиналов	Ориентация оригинала	Ориентация	Копир
			Верх кверху	
			Верх к низу	


1. Нажмите клавишу [Дупл./ Объед./ Серии].



2. Убедитесь, что режим [Двуст.печ.] включен. Если режим [Двуст.печ.] неактивен, нажмите кнопку [Двуст.печ.].
3. В зависимости от необходимого варианта вывода документа на печать выберите [1 стр. → 2стр.] или [2стр. → 2стр.].

Чтобы изменить ориентацию оригинала или копии, нажмите [Ориентация].

Для получения подробных сведений о настройках см. стр. 159 "Настройка ориентации оригинала и копии".



4. Нажмите [Ориентация оригинала].

5. Выберите ориентацию оригинала и нажмите клавишу [OK].

6. Нажмите [OK].

7. Разместите оригиналы.

8. Нажмите клавишу [Пуск].

↓ Примечание


- При использовании этой функции не следует применять бумагу, указанную ниже:
 - Полупрозрачная бумага
 - Этикеточная бумага (самоклеющиеся этикетки)
 - Конверты
 - Карточки с разделителями
 - Магнитная бумага
 - Прозрачная файловая папка
 - Самокопирующая бумага
- Если в устройство АПД помещено нечетное количество оригиналов, обратная сторона последней страницы скопированной бумаги остается без изображения.
- Для получения подробных сведений о размерах, ориентации и массе бумаги, которую можно использовать с функцией Дв.печ., Перф., см. руководство "Технические характеристики".
- Поля можно указать в блоке [Редакт.] меню Инструменты пользователя. Для получения подробных сведений см. руководство "Предварительная настройка".

5

Настройка ориентации оригинала и копии


Выберите ориентацию оригиналов и копий, если у оригинала две стороны или если требуется копировать на обе стороны листа.

- Верх кверху




CKN011

- Верх к низу



CKN012

1. Нажмите клавишу [Ориентация].
2. Если оригинал двусторонний, для параметра [Оригинал:] выберите [Верх кверху] или [Верх к низу].



3. Для параметра [Копия:] выберите [Верх кверху] или [Верх к низу].
4. Нажмите [OK].

↓ Примечание

- По умолчанию: [Верх кверху]. Ориентацию по умолчанию можно изменить в полях [Ориентация ориг. при 2-ст.реж.] и [Ориентация копий при 2-ст.реж.] в меню Инструменты пользователя. Для получения подробных сведений см. руководство "Предварительная настройка".

Объединенное копирование


Этот режим можно использовать для автоматического выбора масштаба и копирования нескольких оригиналов на один лист бумаги.

Аппарат выбирает коэффициент масштабирования в диапазоне от 25 до 400%. Если ориентация оригинала отличается от ориентации бумаги для копирования, аппарат автоматически повернет изображение на 90 градусов для получения правильных копий.

Ориентация оригинала и расположение изображения при использовании функции объединенного копирования


Положение изображения при объединенном копировании зависит от ориентации оригинала и количества оригиналов, которые необходимо объединить.

- Оригиналы в книжной ориентации (☐)



CKN015

- Оригиналы в альбомной ориентации (☐)




CKN016

Размещение оригиналов (оригиналы, помещенные в устройство АПД)


По умолчанию порядок копирования функции объединения: [Слева направо]. Для копирования оригиналов в АПД справа налево переверните их.

- Оригиналы, читаемые слева направо



СКН010

- Оригиналы, читаемые справа налево



СКН017

↓ Примечание

- При выборе функции [Двустор.] для параметра [Оригинал:] или [Объед.2стор.] для параметра [Копия:] можно изменить ориентацию. Для получения подробных сведений см. стр. 159 "Настройка ориентации оригинала и копии".
- Если вычисленный масштаб окажется меньше минимального, он будет скорректирован до минимального масштаба. В этом случае при некоторых коэффициентах масштабирования изображение может быть скопировано частично.
- Если количество размещенных оригиналов меньше количества, указанного для объединения, последняя страница останется пустой, как показано ниже.



СКН013

- Изменить последовательность объединяемых изображений можно в блоке [Порядок копир. при объедин.] меню Инструменты пользователя. Для получения подробных сведений см. руководство "Предварительная настройка".
- Тип разделительной линии можно изменить в блоке [Разделит. линия при объедин.] меню Инструменты пользователя. Для получения подробных сведений см. руководство "Предварительная настройка".

- Цветовой оттенок разделительной линии может отличаться от цветового оттенка других деталей, даже если названия цветов совпадают.
- Кроме того, можно выбрать удаление поля шириной 3 мм (0,1 дюйма) с четырех сторон каждого оригинала при объединенном копировании. Эту настройку можно изменить в блоке [Стереть тень оригинала в комб.] меню Инструменты пользователя. Для получения подробных сведений см. руководство "Предварительная настройка".

Одностороннее объединение

Объединяет несколько страниц на одной стороне листа.



CKN014

Предусмотрены шесть типов одностороннего объединения.

2 односторонних оригинала → Объед. 1 стор.

Копирует два односторонних оригинала на одну сторону листа.

4 односторонних оригинала → Объед. 1 стор.

Копирует четыре односторонних оригинала на одну сторону листа.

8 односторонних оригиналов → Объед. 1 стор.

Копирует восемь односторонних оригиналов на одну сторону листа.

2 двусторонние страницы → Объед. 1 стор.

Копирование одного 2-стороннего оригинала на одну сторону листа.


4 двусторонние страницы → Объед. 1 стор.

Копирует два 2-сторонних оригинала на одну сторону листа.

8 двусторонних страниц → Объед. 1 стор.

Копирует четыре 2-сторонних оригинала на одну сторону листа.

1. Нажмите клавишу [Дупл./ Объед./ Серии].




2. Нажмите кнопку [Объедин.].

3. Выберите для параметра [Оригинал:] режим [Одностор.] или [Двустор.].

Если выбрано [Двустор.], можно изменить ориентацию.

5



4. Убедитесь, что выбран элемент [Объед.1 стор.].

5. Выберите количество оригиналов для объединения.

6. Нажмите [Ориентация оригинала].

7. Выберите ориентацию оригинала и нажмите клавишу [OK].


8. Нажмите [OK].

9. Выберите размер бумаги.

10. Разместите оригиналы и нажмите клавишу [Пуск].

Двустороннее объединение

Объединение разных страниц оригиналов на обеих сторонах листа.



CKN074

Предусмотрены шесть типов двустороннего объединения.

4 односторонних оригинала → Объед.2стор.

Копирует четыре 1-сторонних оригинала на один лист по две страницы на каждую сторону.

8 односторонних оригиналов → Объед.2стор.

Копирует восемь 1-сторонних оригиналов на один лист, по 4 страницы на каждую сторону.

16 односторонних оригиналов → Объед.2стор.

Копирует шестнадцать 1-сторонних оригиналов на один лист, по восемь страниц на каждую сторону.

4 двусторонние страницы → Объед.2стор.

Копирует два 2-сторонних оригинала на один лист, по две страницы на каждую сторону.


8 двусторонних страниц → Объед.2стор.

Копирует четыре 2-сторонних оригинала на один лист, по четыре страницы на каждую сторону.

16 двусторонних страниц → Объед.2стор.


Копирует восемь 2-сторонних оригиналов на один лист, по восемь страниц на каждую сторону.

1. Нажмите клавишу [Дупл./ Объед./ Серии].



2. Нажмите кнопку [Объедин.].

3. Выберите для параметра [Оригинал:] режим [Одностор.] или [Двустор.].



4. Нажмите [Объед.2стор.].

5. Нажмите клавишу [Ориентация].

6. Если оригинал двусторонний, для параметра [Оригинал:] выберите [Верх к верху] или [Верх к низу].

7. Выберите [Верх к верху] или [Верх к низу] для параметра [Копия:], а затем нажмите [OK].

8. Выберите количество оригиналов для объединения.

9. Нажмите [Ориентация оригинала].

10. Выберите ориентацию оригинала и нажмите клавишу [OK].

11. Нажмите [OK].

12. Выберите размер бумаги.

13. Разместите оригиналы и нажмите клавишу [Пуск].

Копирование на конверты

Этот раздел описывает процесс копирования на конверты стандартного и нестандартного размера. Разместите оригинал на стекле экспонирования и загрузите конверт в многофункциональный обходной лоток (Лоток А) или широкий ЛБЕ.

Укажите толщину бумаги в соответствии с плотностью конвертов, на которых предполагается печатать. Для получения сведений о взаимосвязи между плотностью и толщиной бумаги, а также о поддерживаемых размерах конвертов см. стр. 222 "Рекомендованные форматы и типы бумаги".



Для получения сведений об обработке конвертов, поддерживаемых типах конвертов и способе загрузки конвертов см. стр. 252 "Конверты".

★ Важно

- **Использование функции Двуст. печать с конвертами невозможно. Если указана функция Двуст.печ., отмените настройку.**

Для копирования на конверты нестандартного формата необходимо указать размеры конверта. Укажите горизонтальную и вертикальную длину конверта.

5



↔: Горизонт.

↑↓: Верт.

Обязательно укажите полностью открытый клапан в горизонтальном размере.

Копирование на конверты из многофункционального обходного лотка (Лоток А)

1. Загрузите конверты во многофункциональный обходной лоток (лоток А) лицевой стороной вверх.
2. Нажмите [Лоток А].
3. Нажмите [Р-р бум.].
4. Укажите формат конверта, а затем нажмите [ОК].
5. Нажмите [Тип бумаги].
6. Выберите [Конверт], а затем нажмите [ОК].
7. Разместите оригиналы и нажмите клавишу [Пуск].

Примечание

- Для получения сведений о работе с конвертами см. стр. 167 "Копирование на конверты".

Копирование на конверты из широкого лотка большой емкости

Перед использованием этой функции укажите размер и тип бумаги в меню [Парам.лот.для бум.]. В качестве типа бумаги выберите [Конверт]. Для получения подробных сведений см. стр. 259 "Изменение параметров бумаги в лотке".

1. Выберите лоток для загрузки конвертов.
2. Разместите оригиналы и нажмите клавишу [Пуск].

Примечание

- Для получения сведений о работе с конвертами см. стр. 167 "Копирование на конверты".

Сортировка


Аппарат формирует комплекты копий в определенной последовательности.

Изменение количества комплектов

Можно изменить число комплектов копий в процессе копирования.

★ Важно

- Эту функцию можно использовать только при выбранной функции Сортировка.
- Во время отображения на дисплее сообщения "Копирование..." нажмите клавишу [Стоп].
 - С помощью цифровых клавиш введите количество комплектов копий.



3. Нажмите [Продолжить].

Процесс копирования возобновится.

↓ Примечание


- Число комплектов, которые можно ввести на шаге 2, отличается в зависимости от того, когда была нажата клавиша [Стоп].

Сохранение данных на сервере документов

Сервер документов позволяет сохранять на жестком диске аппарата документы, полученные с помощью функции копирования. Таким образом, их можно распечатать позднее с дополнительными настройками.

Сохраненные документы можно проверить на экране сервера документов. Для получения сведений о функции Сервер Документов см. руководство "Использование основных функций".

1. Нажмите [Сохранить файл].



2. Введите имя файла, имя пользователя и, при необходимости, пароль.
3. При необходимости укажите папку, в которой будет сохранен документ.
4. Нажмите [OK].
5. Разместите оригиналы.
6. Определите параметры сканирования оригинала.
7. Нажмите клавишу [Пуск].

Сохраняет отсканированные оригиналы в памяти и делает один комплект копий. Если нужно сохранить другой документ, сделайте это по завершении копирования.

↓ Примечание

- Чтобы остановить сканирование, нажмите клавишу [Стоп]. Чтобы возобновить приостановленное задание сканирования, нажмите клавишу [Продолжить] на экране подтверждения. Чтобы удалить сканированные изображения и отменить задание, нажмите клавишу [Отмена копир.]. Размещенные в АПД оригиналы будут выведены. Нажмите [Ряд зад.], чтобы открыть экран [Ряд зад.]. Для получения подробных сведений см. руководство "Предварительная настройка".
- При размещении оригиналов на стекле экспонирования нажмите клавишу [#] по окончании сканирования всех оригиналов.
- Для получения сведений о печати сохраненных документов см. стр. 434 "Печать сохраненных документов".

- Для получения сведений о настройке имени пользователя, имени файла и пароля см. стр. 418 "Изменение информации о сохраненных документах".
- Для получения сведений о настройке папки см. руководство "Использование основных функций".

6. Характеристики и добавление бумаги

Объясняются способы загрузки оригиналов и листов, а также приводятся их характеристики.

Размещение оригиналов

Рекомендуемые размеры и плотность оригиналов

В этом разделе перечислены варианты размеров и плотности оригиналов, которые можно помещать в устройство АПД или на стекло экспонирования.

 **Region A** (главным образом страны Европы и Азии)

Размещение оригинала	Размер оригинала	Плотность оригинала
Стекло экспонирования	До A3	-
АПД (Односторонние оригиналы)	A3 – B6 JIS (японский промышленный стандарт) $11 \times 17 - 5\frac{1}{2} \times 8\frac{1}{2}$	40,0–128,0 г/м ² (10,7 фунт. Высokосортная–47,3 фунт. Обложка)
АПД (Двусторонние оригиналы)	A3 – A5 $11 \times 17 - 5\frac{1}{2} \times 8\frac{1}{2}$	52,0–128,0 г/м ² (14,0 фунт. Высokосортная–47,3 фунт. Обложка)
АПД (режим Смеш. размеры)	A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, 11×17 , $8\frac{1}{2} \times 13$, $8\frac{1}{2} \times 11$, $8\frac{1}{2} \times 14$	52,3–81,4 г/м ² (14,0–21,7 фунт. Высokосортная)

*1 $5\frac{1}{2} \times 8\frac{1}{2}$ могут использоваться только в функции сканера.

 **Region B** (главным образом страны Северной Америки)

Размещение оригинала	Размер оригинала	Плотность оригинала
Стекло экспонирования	До 11×17	-
АПД (Односторонние оригиналы)	$11 \times 17 - 5\frac{1}{2} \times 8\frac{1}{2}$ A3 – A5	40,0–128,0 г/м ² (10,7 фунт. Высokосортная–47,3 фунт. Обложка)

Размещение оригинала	Размер оригинала	Плотность оригинала
АПД (Двусторонние оригиналы)	$11 \times 17 \frac{1}{2} - 5 \frac{1}{2} \times 8 \frac{1}{2}$ A3–A5* ¹	52,0-128,0 г/м ² (14,0 фунт. Высокосортная-47,3 фунт. Обложка)
АПД (режим Смеш. размеры)	$11 \times 17 \frac{1}{2}$, $8 \frac{1}{2} \times 14$, $8 \frac{1}{2} \times 11$, 10×14 , $7 \frac{1}{4} \times 10 \frac{1}{2}$, A3, A4	52,3-81,4 г/м ² (14,0-21,7 фунт. Высокосортная)

*¹ A5 могут использоваться только в функции сканера.

Примечание

- В АПД можно загрузить около 220 оригиналов. Характеристики могут меняться в зависимости от типа и состояния бумаги.
- Использовать одновременно два оригинала разного размера можно только в режиме Смеш. размеры.


Максимальная область сканирования

В этом разделе описывается размер области, определяемый этим аппаратом для сканирования.

При размещении оригинала на стекле экспонирования

В данном разделе описывается максимальная область сканирования при размещении оригинала на стекле экспонирования.

- Максимальная область сканирования на стекле экспонирования



1. Метка расположения
2. Размер по вертикали:
297 мм (11,7 дюйма)
3. Размер по горизонтали:
432 мм (17,1 дюйма)


- Максимальный размер стандартного оригинала для стекла экспонирования:

A3, 11 × 17

При размещении оригинала в АПД

В данном разделе описывается максимальная область сканирования при размещении оригинала в АПД (устройстве автоматической подачи документов).

- Максимальная область сканирования в АПД



1. Размер по вертикали:

297 мм (11,7 дюйма)

2. Размер по горизонтали:


- В режиме копира:
1260 мм (49,7 дюйма)
- В режиме сканера:
432 мм (17,1 дюйма)
- Максимальный размер стандартного оригинала для АПД:

A3, 11 × 17

Область отсутствия изображения

Даже при правильном расположении оригиналов в устройстве АПД или на стекле экспонирования по четырем сторонам копии могут остаться поля шириной в несколько миллиметров.

Область отсутствия изображения



1. Передняя кромка:

- При использовании любой бумаги, кроме бумаги с покрытием: $5,0 \pm 0,5$ мм ($0,20 \pm 0,02$ дюйма) (Плотн.бум.1–Плотн.бум.3), $4,0 \pm 0,5$ мм ($0,16 \pm 0,02$ дюйма) (Плотн.бум.4–Плотн.бум.8)
- При использовании бумаги с покрытием: $7,0 \pm 0,5$ мм ($0,28 \pm 0,02$ дюйма) (Плотн.бум.2), $5,0 \pm 0,5$ мм ($0,20 \pm 0,02$ дюйма) (Плотн.бум.3), $4,0 \pm 0,5$ мм ($0,16 \pm 0,02$ дюйма) (Плотн.бум.4–Плотн.бум.8)

2. Задняя кромка:

- При использовании любой бумаги, кроме бумаги с покрытием: $5,0 \pm 1,0$ мм ($0,20 \pm 0,04$ дюйма) (Плотн.бум.1–Плотн.бум.3), $4,0 \pm 1,0$ мм ($0,16 \pm 0,04$ дюйма) (Плотн.бум.4–Плотн.бум.8)
- При использовании бумаги с покрытием: $7,0 \pm 1,0$ мм ($0,28 \pm 0,04$ дюйма) (Плотн.бум.2), $5,0 \pm 1,0$ мм ($0,20 \pm 0,04$ дюйма) (Плотн.бум.3), $4,0 \pm 1,0$ мм ($0,16 \pm 0,04$ дюйма) (Плотн.бум.4–Плотн.бум.8)

3. Левый край: $2,0 \pm 1,5$ мм ($0,08 \pm 0,06$ дюйма)

4. Правый край: $2,0 \pm 1,5$ мм ($0,08 \pm 0,06$ дюйм.)

Примечание

- Область отсутствия изображения не может быть изменена. Дополнительные сведения можно получить у системного администратора или представителя сервисной службы. В случае регистрации обычной бумаги плотностью менее 70 г/м^2 или бумаги с покрытием плотностью менее 105 г/м^2 в качестве пользовательской бумаги в главной библиотеке область отсутствия изображения для передней кромки составляет около 5 мм. Значение области отсутствия изображения для задней кромки зависит от состояния бумаги.

Размеры, распознаваемые функцией автоматического выбора бумаги

Следующие форматы и ориентация оригиналов распознаются автоматически:

 Region **A** (главным образом страны Европы и Азии)

Размещение оригинала	A3 	B4 JIS 	A4 	B5 JIS 	A5 	A5 	B6 JIS 
Стекло экспонирования	○*1	○*1	○*1, *2	○*1	○*1	×*1, *3	×
АПД	○	○	○	○	○	○	○*4

Размещение оригинала	11 × 17 	8 1/2 × 11 	8 1/2 × 13 
Стекло экспонирования	×	×*2	○*7
АПД	○*5	○*6	○*7

○: Распознаваемый формат ×: Нераспознаваемый формат

- *1 Для изменения этих распознаваемых форматов на 8K и 16K обратитесь к представителю сервисной службы.
- *2 По умолчанию A4. Чтобы изменить автоматически распознаваемый формат бумаги с A4 на 8 1/2 × 11, обратитесь к представителю сервисной службы.
- *3 Чтобы сделать формат A5  распознаваемым, обратитесь к представителю сервисной службы.
- *4 Использование режима двустороннего сканирования невозможно.
- *5 По умолчанию установлено 11 × 17. Чтобы изменить автоматически распознаваемый формат бумаги с 11 × 17 на 8K, обратитесь к представителю сервисной службы.
- *6 По умолчанию 8 1/2 × 11. Чтобы изменить автоматически распознаваемый формат бумаги с 8 1/2 × 11 на 16K, обратитесь к представителю сервисной службы.
- *7 По умолчанию 8 1/2 × 13. Чтобы изменить автоматически распознаваемый формат бумаги с 8 1/2 × 13 на 8 1/4 × 13 или 8 × 13, обратитесь к представителю сервисной службы.

 Region B (главным образом страны Северной Америки)

Размещение оригинала	11×17 	$8\frac{1}{2} \times 14$ 	$8\frac{1}{2} \times 11$ 	$8\frac{1}{2} \times 11$ 	$5\frac{1}{2} \times 8\frac{1}{2}$ 	$5\frac{1}{2} \times 8\frac{1}{2}$ 
Стекло экспонирования	○	○	○ ^{*3}	○ ^{*3}	○	× ^{*6}
АПД	○ ^{*1}	○ ^{*2}	○ ^{*4}	○ ^{*5}	○	○

Размещение оригинала	10×14 	$7\frac{1}{4} \times 10\frac{1}{2}$ 	A3 	A4 
Стекло экспонирования	×	×	×	× ^{*3}
АПД	○	○	○	○

○: Распознаваемый формат ×: Нераспознаваемый формат

- *1 По умолчанию - 11×17 . Чтобы изменить распознаваемый формат с 11×17 на 11×15 , обратитесь к представителю сервисной службы.
- *2 По умолчанию - $8\frac{1}{2} \times 14$. Чтобы изменить автоматически распознаваемый формат бумаги с $8\frac{1}{2} \times 14$ на $8\frac{1}{2} \times 13$, обратитесь к представителю сервисной службы.
- *3 По умолчанию $8\frac{1}{2} \times 11$. Чтобы изменить автоматически распознаваемый формат бумаги с $8\frac{1}{2} \times 11$ на A4, обратитесь к представителю сервисной службы.
- *4 По умолчанию - $8\frac{1}{2} \times 11$ . Чтобы изменить распознаваемый формат с $8\frac{1}{2} \times 11$  на $7\frac{1}{4} \times 10\frac{1}{2}$ , обратитесь к представителю сервисной службы.
- *5 По умолчанию - $8\frac{1}{2} \times 11$ . Чтобы изменить автоматически распознаваемый формат бумаги с $8\frac{1}{2} \times 11$  на 8×10 , обратитесь к представителю сервисной службы.
- *6 Чтобы сделать формат $5\frac{1}{2} \times 8\frac{1}{2}$  распознаваемым, обратитесь к представителю сервисной службы.

 Примечание

- При подаче с помощью АПД оригиналы не распознаваемого автоматически формата будут отсканированы на бумагу неправильного размера.
- Укажите размер не распознаваемого автоматически оригинала. Если размер не указан, часть изображения может быть обрезана или будет выведена неудовлетворительно. Для получения подробных сведений о настройке размера оригинала см. руководство "Использование основных функций" или стр. 430 "Выбор установок сканирования".

Оригиналы сложно распознаваемого формата

Если оригинал относится к одному из следующих типов, то устройство может неправильно определить его формат, при этом устройство получателя распечатает его на бумаге неправильного формата. Устройство также может не копировать или не печатать изображение на бумаге соответствующего формата.

Если тип оригинала относится к одному из перечисленных ниже, выберите формат бумаги вручную:

- Оригиналы с индексными выступами, ярлыками или другими выступающими частями
- Прозрачные оригиналы, например, ОНР-пленка или калька
- Темные оригиналы с большим количеством текста и рисунков
- Оригиналы, содержащие сплошные изображения
- Оригиналы со сплошными изображениями по краям
- Оригиналы с глянцевыми поверхностями
- Переплетенные оригиналы толщиной более 10 мм (0,4 дюйма), например, книги

Размещение оригиналов на стекле экспонирования

ВНИМАНИЕ

- Опуская АПД, не касайтесь креплений и стекла экспонирования. Несоблюдение этого правила может привести к травме вследствие защемления кистей рук или пальцев.

Важно


- Не пытайтесь поднять АПД с применением силы. В противном случае крышка устройства АПД может открыться или сломаться.

1. Поднимите АПД.

Угол поднятого АПД должен составлять не менее 30 градусов. В противном случае размер оригинала может быть определен неправильно.

2. Разместите оригинал на стекле экспонирования лицевой стороной вниз. Выровняйте оригинал по левому дальнему углу.

Начните с первой сканируемой страницы.




DER051

1. Метка расположения

3. Опустите АПД.

↓ Примечание

- При размещении плотной книги или трехмерного оригинала на стекле экспонирования и опускании АПД его задняя сторона приподнимается для приема оригинала. При закрытии АПД уберите руки от петель на его задней стороне.



DWP058

- Размещайте оригиналы только после полного высыхания корректирующей жидкости или чернил. Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к появлению пятен на стекле экспонирования, которые будут сканироваться.
- Для получения подробных сведений о настройке размера оригинала см. руководство "Использование основных функций" или стр. 430 "Выбор установок сканирования".
- Для получения сведений об используемых размерах оригиналов см. стр. 173 "Рекомендуемые размеры и плотность оригиналов".


Звуковой сигнал при оставлении оригинала

Если после копирования на стекле экспонирования остаются оригиналы, будет подаваться звуковой сигнал, и на дисплее будет появляться сообщение об ошибке.

Можно изменить настройки звукового напоминания в блоке [Зв.опасн.: ориг.ост.на стекле эксп.] в меню Инструменты пользователя. Для получения подробных сведений об основных функциях см. руководство "Предварительная настройка".

Размещение оригиналов в устройстве автоматической подачи документов

Не допускайте блокирования датчика или неаккуратной загрузки оригиналов. В противном случае формат сканируемого изображения может быть определен неправильно, или появится сообщение об ошибке подачи бумаги. Кроме того, не оставляйте на верхней крышке оригиналы или посторонние предметы, так как это может привести к неисправности.



DWP059

1. Датчики


2. Направляющая оригинала

1. Настройте направляющую оригинала в соответствии с форматом оригинала.

2. Размещайте выровненные оригиналы в АПД лицевой стороной вверх.

Следите за тем, чтобы стопка оригиналов не превышала по высоте ограничительную отметку.

Первая страница должна находиться наверху.



DWP060

1. Ограничитель

Примечание

- Для получения сведений об использовании АПД см. руководство "Основные операции".
- Разгладьте скрученные оригиналы перед их загрузкой в АПД.
- Для предотвращения одновременной подачи нескольких листов пролистайте стопку перед размещением в устройстве АПД.
- При загрузке оригиналов в АПД автоматически поднимается нижняя пластина.
- Не добавляйте бумагу в АПД после автоматического подъема нижней пластины.
- Можно задать момент подъема нижней пластины АПД. Для получения подробных сведений см. руководство "Управление устройством".
- Размещайте оригиналы только после полного высыхания корректирующей жидкости или чернил. Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к появлению пятен на стекле экспонирования, которые будут сканироваться.
- Для получения сведений о размерах и плотности оригиналов, помещаемых в АПД, см. стр. 173 "Рекомендуемые размеры и плотность оригиналов".

Оригиналы, несовместимые с автоматическим податчиком документов

Размещение в устройстве АПД оригиналов неподходящего типа может привести к замятию бумаги или появлению черных линий, а также к порче оригиналов.

Во избежание этого перечисленные типы оригиналов размещайте на стекле экспонирования:

- Оригиналы, скрепленные скрепками или скобами
- Перфорированные или порванные оригиналы
- Скрученные, сложенные или помятые оригиналы
- Склеенные оригиналы
- Оригиналы с клейкой лентой, с налипшим на них клеем
- Оригиналы с покрытием любого типа, например, термобумага для факсов, бумага для художественных работ, алюминиевая фольга, копировальная бумага или электропроводящая бумага
- Оригиналы с перфорированными линиями
- Оригиналы с индексными выступами, ярлыками или другими выступающими частями
- Оригиналы, склонные к слипанию, например, калька
- Тонкие или очень гибкие оригиналы
- Оригиналы на плотной бумаге, например, почтовые открытки
- Переплетенные оригиналы, например, книги
- Прозрачные оригиналы, например, ОНР-пленка или калька

 Примечание

- Возможно загрязнение оригинала, если он содержит надписи карандашом или аналогичным предметом.

Загрузка бумаги

Меры предосторожности при загрузке бумаги

⚠ ВНИМАНИЕ







- При загрузке бумаги следите за тем, чтобы не прищемить и не травмировать пальцы.

★ Важно

- Высота стопы бумаги не должна превышать ограничительную метку.

При печати на толстую глянцевую бумагу может происходить заминание или неверная подачи бумаги. Во избежание этого тщательно пролистывайте стопку перед ее загрузкой.

При загрузке бумаги устанавливайте ориентацию в соответствии с ее текстурой, как показано на следующей диаграмме:

Направление волокон бумаги	Лоток 1	Лоток А3/11 × 17, лоток 2 или широкий ЛБЕ	Многофункциональный обходной лоток (Лоток А)
			
	Не рекомендуется		

↓ Примечание

- Выполнение печати хорошего качества и без сбоев возможно только на хорошей бумаге и не может быть обеспечено только размещением бумаги в соответствии с описанными выше правилами.
- При загрузке бумаги плотностью 52,3 г/м² (14 фунтов, высокосортная) в лотки для бумаги или при загрузке полупрозрачной бумаги в широкий лоток ЛБЕ или многофункциональный обходной лоток (лоток А), всегда используйте бумагу с длинным волокном.
- Отпечатанные листы могут быть заметно скручены. Если на листах присутствуют складки или скручивание, выровняйте листы. Для получения подробных сведений о выравнивании скрученной бумаги см. стр. 316 "0304 Коррекция загиба выводимой бумаги".


- Для предотвращения одновременной подачи нескольких листов необходимо пролистать бумагу перед загрузкой.
- При загрузке бумаги в лоток, в котором осталось всего несколько листов, может произойти сбой подачи, при котором одновременно будут отправлены в печать несколько листов. Выньте из лотка оставшиеся листы и добавьте к новой пачке бумаги, а затем перетряхните и выровняйте листы всей пачки перед загрузкой в лоток.
- Перед загрузкой разровняйте скрученную или смятую бумагу.
- Если для лотков установлено автоматическое удаление лишних разделителей при окончании бумаги, загрузите разделитель, начиная цикл с самого начала (с первого листа).
- При загрузке бумаги в лоток в первый раз или при изменении типа или формата бумаги в лотке укажите правильные настройки в "Парам.лот.для бум." Для получения подробных сведений см. стр. 259 "Изменение параметров бумаги в лотке".
- Для получения подробных сведений о доступных форматах и типах бумаги см. стр. 222 "Рекомендованные форматы и типы бумаги".
- Иногда при продвижении бумаги по аппарату можно услышать шелестящий шум. Данный шум не является неисправностью.

Подготовка стопки бумаги

★ Важно


- При загрузке бумаги с покрытием, этикеточной или толстой бумаги плотностью 163,1-360,0 г/м² (60,1 фунт., Обложка–198,0 фунт., Указатель) в трехлотковый широкий ЛБЕ необходимо тщательно пролистать страницы. В противном случае может происходить неправильная подача листов.

1. Пролистайте стопу бумаги, держа ее за край.




CVA068

2. Взявшись за короткие края, выгните стопку назад и вперед для создания пространства между листами. Повторите это действие несколько раз.




CVA069



CVA070

3. Убедитесь, что между листами есть пространство.



CVA071

Загрузка бумаги в лоток 1

 **Region A** (главным образом страны Европы и Азии)

В лоток 1 можно загрузить только бумагу формата A4[□]. Если необходимо выполнить печать на бумаге формата 8 1/2 × 11[□] из лотка 1, обратитесь к представителю сервисной службы.


 **Region B** (главным образом страны Северной Америки)

Лоток 1 предназначен только для бумаги формата $8\frac{1}{2} \times 11$ ". Если нужно печатать на бумаге формата A4, подаваемой из лотка 1, обратитесь к представителю сервисной службы.

★ Важно

- Когда в правой части лотка 1 заканчивается бумага, бумага из левой части автоматически сдвигается вправо. Не выдвигайте лоток 1, пока в лотке перемещается бумага; подождите, пока прекратятся звуки перемещения бумаги в лотке.
- При слишком быстром закрытии лотка 1 бумага в лотке может привести к смещению правой боковой планки лотка.
Если из-за этого происходит сбой в подаче бумаги, выдвиньте лоток, выправьте ограждение и аккуратно задвиньте лоток.
- В правой стопке выровняйте правый край бумаги по правому краю лотка. В левой стопке выровняйте левый край бумаги по левому краю лотка.

1. Аккуратно выдвиньте лоток до упора.




DER055

2. Выровняйте стопку бумаги и загрузите ее стороной для печати вниз.


Высота стопы бумаги не должна превышать ограничительную метку.

- Выдвинут весь лоток



DER056

- Выдвинута левая часть лотка



DER057

3. Осторожно задвиньте лоток до упора.

↓ Примечание

- Загрузка бумаги допускается даже во время использования лотка 1. Разрешается выдвигать левую часть лотка 1 при его использовании.

Загрузка бумаги в лоток для формата A3/11 × 17

Region A (главным образом страны Европы и Азии)

В блок лотков для формата A3/11 × 17 можно загружать только бумагу формата A3. Если необходимо выполнять печать на бумаге формата A4, B4 JIS, 11 × 17, 8 1/2 × 14 или 8 1/2 × 11, обратитесь к представителю сервисной службы.


Region B (главным образом страны Северной Америки)

В блок лотков для формата A3/11 × 17 можно загружать только бумагу формата 11x17. При необходимости печатать на бумаге формата A3, A4, B4 JIS, 8 1/2 × 14 или 8 1/2 × 11 свяжитесь с представителем сервисной службы.

★ Важно

- Убедитесь, что края бумаги выровнены по правой стороне.


1. Убедитесь, что бумага в лотке не используется, а затем осторожно выдвиньте лоток до упора.



DER058

2. Выровняйте стопку бумаги и загрузите ее стороной для печати вниз.

Высота стопы бумаги не должна превышать ограничительную метку.



DER059


3. Осторожно задвиньте лоток до упора.

Загрузка бумаги в лоток 2

★ Важно

- Убедитесь, что края бумаги выровнены по правой стороне.
- Если сильно толкать лоток при его установке на место, направляющие могут сместиться.
- При загрузке небольшого количества листов убедитесь в том, что они не слишком плотно прижаты боковыми направляющими. Чрезмерное сжатие бумаги между боковыми ограничителями может привести к загибу краев и неправильной подаче, а также замятию, если плотность бумаги находится в пределах $52,3\text{--}63,0\text{ г/м}^2$ (14,0-16,9 фунт. Высокосортная).


1. Убедитесь, что бумага в лотке не используется, а затем осторожно выдвиньте лоток до упора.



DER060

2. Выровняйте стопку бумаги и загрузите ее стороной для печати вниз.

Высота стопы бумаги не должна превышать ограничительную метку.



DER061

3. Осторожно задвиньте лоток до упора.


↓ Примечание

- В лоток 2 можно загружать бумагу различного формата благодаря регулированию положения боковых и задней направляющих. Для получения подробных сведений см. стр. 206 "Изменение формата бумаги в Лотке 2".

6


Загрузка разделителей в лоток 2

- При загрузке листов с разделителями всегда необходимо использовать держатель для листов с разделителями.



DER067

- Загружайте разделители таким образом, чтобы разделитель был расположен лицевой стороной к устройству подачи разделительных листов.
- При загрузке разделительных листов следует отрегулировать положение заднего ограничителя таким образом, чтобы устройство подачи разделительных листов соответствовало разделителю.



DER068

Загрузка бумаги во многофункциональный обходной лоток (Лоток A)


Используйте многофункциональный обходной лоток (Лоток A) для ОНР-пленок, прозрачной бумаги, а также бумаги, которую нельзя загрузить в лотки для бумаги.

★ Важно

- Максимальное количество одновременно загружаемых листов зависит от типа бумаги. Высота стопы бумаги не должна превышать ограничительную метку. Для получения подробных сведений о максимальном количестве загружаемых листов см. стр. 222 "Рекомендованные форматы и типы бумаги".
- Убедитесь, что края бумаги выровнены по левой стороне.
- При загрузке небольшого количества листов убедитесь в том, что они не слишком плотно прижаты боковыми направляющими. Чрезмерно сильное сжатие бумаги между боковыми ограничителями может привести к загибу краев и неправильной подаче, а также смятию, если плотность бумаги находится в пределах 52,3-63 г/м² (высокосортная, 14-16,9 фунтов).


1. Выровняйте положения боковых ограждений в соответствии с форматом бумаги, выровняйте листы в пачке и загрузите печатной стороной вверх.

Высота стопы бумаги не должна превышать ограничительную метку.



DER069


2. Установите торцевой ограничитель.




1. Торцевой ограничитель

2. Удлинитель

Чтобы извлечь торцевой ограничитель, сдвиньте его вправо, нажав на фиксатор.



3. Нажмите переключатель подъемного механизма на многофункциональном обходном лотке (Лоток A).



1. Переключатель подъемного механизма

При работе лотка световой индикатор переключателя подъемного механизма мигает, а после остановки лотка светится непрерывно.


Чтобы добавить бумагу или извлечь смятые листы, опустите лоток нажатием на переключатель подъемного механизма.

↓ Примечание

- При загрузке в многофункциональный обходной лоток (Лоток А) бумаги формата A4 $\square$, $8\frac{1}{2} \times 11 \square$ или больше следует выдвинуть удлинитель.
- Бланки должны загружаться в строго определенной ориентации. Для получения подробных сведений см. стр. 202 "Загрузка бумаги с фиксированной ориентацией или бумаги для двусторонней печати".
- Во многофункциональный обходной лоток (Лоток А) можно загрузить конверты. Конверты необходимо загружать в строго определенной ориентации. Для получения подробных сведений см. стр. 252 "Конверты".
- Укажите размер бумаги, не распознаваемый автоматически. Для получения сведений об автоматически распознаваемых форматах бумаги см. стр. 222 "Рекомендованные форматы и типы бумаги". Для получения сведений о вводе форматов бумаги см. стр. 220 "Переключение на формат, не распознаваемый автоматически".
- Перед копированием из многофункционального обходного лотка (Лоток А) см. руководство "Основные операции".

Загрузка разделителей во многофункциональный обходной лоток (Лоток А)

При установке разделителей всегда используйте ограничитель разделителей. Разделители должны быть установлены с правой стороны многофункционального обходного лотка (Лоток А).



DER073


1. Ограничитель для разделителей
2. Торцевой ограничитель

Загрузка бумаги в широкий лоток большой емкости с тремя лотками

Трехлотковыми широкими лотками большой емкости являются Лоток 3, Лоток 4 и Лоток 5.

★ **Важно**


- Убедитесь, что края бумаги выровнены по левой стороне.
 - Если сильно толкать лоток при его установке на место, направляющие могут сместиться.
1. Убедитесь, что бумага в лотке не используется, а затем осторожно выдвиньте лоток до упора.



DER074

2. Загрузите бумагу в лоток печатной стороной вверх.

Высота стопы бумаги не должна превышать ограничительную метку.



DER075

3. Осторожно задвиньте лоток до упора.

↓ **Примечание**

- Если выбрать Плотность бумаги 5 - 8, [С покрытием: гляnc.] , [С покрытием: матовая] , [С покр.: в/глянцевая] или [Этикеточная бумага] в меню [Настройки лотка для бумаги] , в трехлотковом широком ЛБЕ автоматически включится поток воздуха для поддува бумаги. Пропустите стопу бумаги перед загрузкой. Для получения подробных сведений см. стр. 185 "Подготовка стопки бумаги".
- В широкий ЛБЕ с тремя лотками можно загружать бумагу различных форматов, регулируя положение заднего и боковых ограничителей. Для получения подробных сведений см. стр. 208 "Изменение размера бумаги в трехлотковом широком лотке большой емкости".

- В трехлотковый широкий лоток большой емкости можно загрузить конверты. Конверты необходимо загружать в строго определенной ориентации. Для получения подробных сведений см. стр. 252 "Конверты".


Загрузка бумаги в широкий лоток большой емкости с двумя лотками

Двухлотковый широкий ЛБЕ обозначается как Лоток 3, Лоток 4, Лоток 5, Лоток 6, Лоток 7 и Лоток 8.

★ Важно

- Убедитесь, что края бумаги выровнены по левой стороне.
- При использовании бумаги плотностью 7 с загибом наружу более 5 мм или бумаги плотностью 8 с загибом наружу более 3 мм может произойти замятие бумаги, если высота стопки бумаги составляет менее 4 мм. Чтобы использовать бумагу в таких условиях, поместите бумагу в лоток следующим образом:
 - Поместите на 5-10 листов больше, чем вы собираетесь напечатать
 - Исправьте загиб перед установкой бумаги
 - Переверните бумагу, чтобы загиб пришелся вовнутрь.


1. Убедитесь, что бумага в лотке не используется, а затем осторожно выдвиньте лоток до упора.



DWP072

2. Загрузите бумагу в лоток печатной стороной вверх.

Высота стопы бумаги не должна превышать ограничительную метку.



3. Осторожно задвиньте лоток до упора.

↓ Примечание

- В широкий ЛБЕ с двумя лотками можно загружать бумагу различных форматов, регулируя положение заднего и бокового ограничителя. Для получения подробных сведений см. стр. 214 "Изменение размера бумаги в широком лотке большой емкости с двумя лотками".
- В двухлотковый широкий лоток большой емкости можно загрузить конверты. Конверты необходимо загружать в строго определенной ориентации. Для получения подробных сведений см. стр. 252 "Конверты".
- Во время использования функции специальной печати (например, печати титульной страницы, печати обложки или печати с использованием разделительных листов) индикатор в передней части лотка продолжает гореть до завершения печати. Нельзя перезагрузить бумагу, пока горит этот индикатор.


Прикрепление маленького торцевого ограничителя к широкому лотку большой емкости с двумя лотками

Прикрепите маленький торцевой ограничитель при использовании бумаги следующих форматов:

- B5 (ширина: 182 мм; длина: 257 мм)–SRA4 (ширина: 225 мм; длина: 320 мм) бумаги плотностью 8
- Самокопирующая бумага плотностью 2 или меньше


1. Убедитесь, что бумага в лотке не используется, а затем осторожно выдвиньте лоток до упора.

2. Извлеките маленький торцевой ограничитель из кармана на правой стороне лотка для подачи бумаги.



DWP662

3. Отрегулируйте боковые ограничители по формату загружаемой бумаги, а затем загрузите бумагу в лоток.
4. Присоедините маленький торцевой ограничитель, затем аккуратно прижмите торцевой ограничитель к бумаге, удерживая кнопку фиксатора торцевого ограничителя.



DSC098

5. Полностью задвиньте лоток для бумаги до щелчка.

↓ Примечание


- После использования замените маленький торцевой ограничитель.

Загрузка бумаги в устройство вставки

★ Важно

- Ничего не кладите на датчик и не оставляйте на нем документы. Это может привести к неверному определению формата бумаги или замятию бумаги.

1. Нажимая на рычаг фиксатора, совместите боковые ограничители с форматом загружаемой бумаги.




DER099

2. Аккуратно загрузите бумагу.

Высота стопы бумаги не должна превышать ограничительную метку.

В случае необходимости аккуратно совместите боковые прижимные планки с загруженной бумагой.



DER100

1. Удлинитель бумаги

↓ Примечание

- Загружайте бумагу стороной для печати (лицевой стороной) вверх. При использовании финишера-брошюровщика кладите листы отпечатанной стороной вниз.
- Кладите бумагу в устройство подачи в той же ориентации, в которой расположены листы в лотке для бумаги.
- Прошиваться или перфорироваться будет левая сторона листов (левая от вас, если встать лицом к аппарату).
- При загрузке бумаги большего формата, чем A4 ($8\frac{1}{2} \times 11$), выдвиньте удлинитель для бумаги.
- При загрузке бумаги в устройство подачи выровняйте ее по ориентации оригиналов в АПД (см. рисунок ниже).

Устройство подачи обложек	АПД
	
	

Загрузка обложек в укладчик устройства клеевого переплета

★ Важно

- Длина/формат обложек зависит от толщины корешка.
- Загружайте бумагу в ориентации .
- Ничего не кладите на датчик и не оставляйте на нем документы. Это может привести к ошибкам определения формата бумаги или к застреванию бумаги.

Расчет толщины корешка

В этом разделе объясняется, как приблизительно вычислить толщину корешка и длину/формат обложки.

Заметьте, что длина и формат обложки зависит от толщины корешка книжного блока.


В следующем списке приведены примеры для бумаги формата А4 или $8\frac{1}{2} \times 11$, 80,0 г/м² (20,0 фунт. Высокосортная):

- Книжный блок из 10 листов: 1 мм (0,04 дюйм.)
- Книжный блок из 30 листов: 3 мм (0,12 дюйм.)
- Книжный блок из 50 листов: 5 мм (0,20 дюйм.)
- Книжный блок из 80 листов: 8 мм (0,32 дюйм.)
- Книжный блок из 100 листов: 10 мм (0,40 дюйм.)
- Книжный блок из 200 листов: 20 мм (0,80 дюйм.)

Определите формат обложки, основываясь на толщине корешка книжного блока. Для вычисления длины обложки используйте следующую формулу:

Минимальная длина обложки в (мм/дюймах) = "длина листа книжного блока в (мм/дюймах)"
× 2 + "толщина корешка в(мм/дюймах)"

Для склеивания буклета следующих размеров подойдет обложка длиной не менее 440 мм (17,4 дюйм.):



1. Длина листа книжного блока
2. Толщина корешка
3. Длина обложки

Ориентация и положение переплета обложек и оригиналов

В этом разделе объясняется, как ориентировать обложки и оригиналы и где будут получаться места склейки.


6

Положите обложки и оригиналы согласно ориентации, в которой их будут читать.

	Размещение обложки в устройстве подачи	Размещение листа книжного блока в АПД	Положение переплета
Переплет слева			
Переплет вверху* ¹			
Переплет справа			

*1 Выберите (нечитаемая ориентация) в меню "Ориентация оригинала", затем нажмите переплет вверху.


1. Слегка надавливая на боковое ограждение, установите его в соответствии с форматом загружаемой бумаги.



CWW323

2. Сделайте аккуратную стопку бумаги и загрузите ее лицевой стороной вверх.

Высота стопы бумаги не должна превышать ограничительную метку.



CWW324

↓ Примечание

- Нельзя склеивать брошюру, если толщина корешка книжного блока превышает 23 мм (0,9 дюйм.).
- В зависимости от аппарата процедура выбора ориентации обложек и оригиналов для принтера может слегка варьироваться. Для получения подробной информации обратитесь к процедуре по соответствующему аппарату.
- В зависимости от вашего устройства процедура выбора ориентации обложек и оригиналов может немного отличаться. Для получения подробной информации обратитесь к процедуре по соответствующему аппарату.
- При загрузке в устройство подачи устройства клеевого переплета толстой бумаги 251,0 г/м² (138,8 фунт. Указатель) или плотнее следите за тем, чтобы волокна бумаги были перпендикулярны направлению подачи бумаги.
- Перед загрузкой тщательно пролистайте бумагу, листы которой часто слипаются (например, листы мелованной бумаги). Это предотвращает замятие бумаги и её неправильную подачу.
- В ходе сшивания на глянцевой бумаге могут появиться царапины.

Загрузка бумаги с фиксированной ориентацией или бумаги для двусторонней печати

Бумага с фиксированной ориентацией (сверху вниз) или бумага для двусторонней печати (например, бланки, перфорированная бумага или бумага с напечатанным изображением) может запечатываться неправильно в зависимости от расположения оригиналов и бумаги.


Настройки меню Инструменты пользователя

- Режим копира
Выберите [Да] для параметра [Настройка бланка] в [Ввод/вывод] меню Функции копира/сервера документов, а затем расположите оригинал и бумагу как показано ниже.
- Режим принтера
Выберите [Автоопр.] или [Вкл.(всегда)] для параметра [Настройка бланка] в блоке [Система] меню Функции принтера, а затем вставьте бумагу как показано ниже.

Для получения сведений о настройках бланка см. руководство "Предварительная настройка".

Ориентация оригинала и бумаги

Значения значков следующие:

Значок	Описание
	Разместите или загрузите бумагу сканируемой или печатной стороной вверх.
	Разместите или загрузите бумагу сканируемой или печатной стороной вниз.



- Ориентация оригинала

Ориентация оригинала	Стекло экспонирования	АПД
Читаемая ориентация		
Ориентация, не подходящая для чтения	- Копир  - Сканер 	

- Ориентация бумаги
 - Режим копира

Сторона копирования	Лоток 1	Лоток 2 или лоток для бумаги формата A3/11 × 17	Многофункциональный обходной лоток (лоток A) или широкий ЛБЕ
1-сторонняя		 	 
2-сторонняя		 	 

- Режим принтера

Сторона печати	Лоток 1	Лоток 2 или лоток для бумаги формата A3/11 × 17	Многофункциональный обходной лоток (лоток A) или широкий ЛБЕ
1-сторонняя		 	 
2-сторонняя		 	 

Примечание

- В режиме копира:
 - Для получения сведений о двустороннем копировании см. стр. 157 "Двустороннее копирование".
- В режиме принтера:
 - Чтобы выполнить печать на бумаге для бланков, если для параметра [Настройка бланка] задано значение [Автоназначение], в качестве типа бумаги в параметрах драйвера принтера необходимо указать [Бланк].
 - Если в процессе печати задание изменилось с односторонней на двустороннюю печать, односторонний вывод после первой копии может печататься в другом направлении. Чтобы вся бумага выводилась в одном направлении, укажите разные входные лотки для односторонней и двусторонней печати. Помните также, что в лотке, выбранном для односторонней печати, двусторонняя печать должна быть заблокирована.
 - Для получения сведений о двусторонней печати см. стр. 380 "Печать на обеих сторонах листа".

Изменение формата бумаги

Меры предосторожности при изменении формата бумаги

ВНИМАНИЕ

- При загрузке бумаги следите за тем, чтобы не прищемить и не травмировать пальцы.

Важно

- Высота стопы бумаги не должна превышать ограничительную метку.
- Не изменяйте размер бумаги для выбранного лотка печати во время сканирования или печати документов.


Примечание

-  **Region A** (главным образом страны Европы и Азии)
В лоток 1 можно загрузить только бумагу формата A4 . Если нужно выполнить печать на других форматах бумаги из Лотка 1, обратитесь к представителю сервисной службы.
-  **Region B** (главным образом страны Северной Америки)
В Лоток 1 можно загрузить только бумагу формата $8\frac{1}{2} \times 11$ . Если нужно выполнить печать на других форматах бумаги из Лотка 1, обратитесь к представителю сервисной службы.
-  **Region A** (главным образом страны Европы и Азии)
Лоток A3/11 × 17 предназначен только для бумаги формата A3 . Если нужно выполнить печать на других форматах бумаги из лотка для бумаги формата A3/11 × 17, обратитесь к представителю сервисной службы.
-  **Region B** (главным образом страны Северной Америки)
Лоток A3/11 × 17 предназначен только для бумаги формата 11 × 17 . Если нужно выполнить печать на других форматах бумаги из лотка для бумаги формата A3/11 × 17, обратитесь к представителю сервисной службы.
- Загрузив бумагу, размер которой не распознается автоматически, обязательно укажите соответствующий размер бумаги в меню [Парам.лот.для бум.]. В противном случае бумага может подаваться неверно. Для получения подробных сведений см. стр. 220 "Переключение на формат, не распознаваемый автоматически".
- Для предотвращения одновременной подачи нескольких листов пролистайте их перед загрузкой.
- Перед загрузкой разровняйте скрученную или смятую бумагу.
- Для получения подробных сведений о доступных форматах и типах бумаги см. стр. 222 "Рекомендованные форматы и типы бумаги".

Изменение формата бумаги в Лотке 2


★ Важно

- Убедитесь, что края бумаги выровнены по правой стороне.
 - Если сильно толкать лоток при его установке на место, направляющие могут сместиться.
 - При загрузке небольшого количества листов убедитесь в том, что они не слишком плотно прижаты боковыми направляющими. Чрезмерное сжатие бумаги между боковыми ограничителями может привести к загибу краев и неправильной подаче, а также замятию, если плотность бумаги находится в пределах 52,3-63,0 г/м² (14,0-16,9 фунт. Высокосортная).
1. Убедитесь, что бумага в лотке не используется, а затем осторожно выдвиньте лоток до упора.




DER060

2. Выньте бумагу (если она загружена).
3. Разблокируйте фиксатор на боковых ограничителях.




DER062

4. Нажимая на рычаг фиксатора, установите боковые ограждения так, чтобы они соответствовали формату загружаемой бумаги.



DER063


5. Нажав на обе стороны заднего ограждения, сдвиньте его так, чтобы оно совпало с размером бумаги, которую нужно загрузить.



DER064

6. Выровняйте стопку бумаги и загрузите ее стороной для печати вниз.


Высота стопы бумаги не должна превышать ограничительную метку.



DER065

7. Снова зафиксируйте боковые ограничители.

Убедитесь в отсутствии зазоров между бумагой и боковыми или торцевыми ограничителями.



DER066

8. Осторожно задвиньте лоток до упора.

Примечание


- Задвинув лоток для бумаги, убедитесь, что размер бумаги правильно изменен на начальном экране принтера. Для отображения начального экрана принтера перейдите в окно [Начальный экран] и нажмите значок [Принтер].

6

Изменение размера бумаги в трехлотковом широком лотке большой емкости

★ Важно


- Убедитесь, что края бумаги выровнены по левой стороне.
 - Если сильно толкать лоток при его установке на место, направляющие могут сместиться.
1. Убедитесь, что бумага в лотке не используется, а затем осторожно выдвиньте лоток до упора.



DER074


2. Выньте бумагу (если она загружена).

3. Освободите заднюю направляющую.




DER076

4. Ослабьте винты, фиксирующие боковые ограничители.



DER077

5. При загрузке бумаги шириной более 257 мм зафиксируйте опорную пластину (большую), зацепив ее кромку за боковой ограничитель.




DWP843

6. Загрузите бумагу, выровняв ее по левому краю лотка.

Загружайте бумагу стороной для печати вверх.

Загрузите пачку бумаги высотой около 5-10 мм (0,2-0,4 дюйма).

Убедитесь, что бумага лежит поверх опорных пластин с обеих сторон.




1. Опорные пластины

- 7. Крепко возьмитесь пальцами за боковые направляющие и отрегулируйте их положение в соответствии с форматом бумаги.**

Установите бумагу на одном уровне с выступами внизу внутренней боковой направляющей.


Убедитесь, что значения масштаба на боковых ограничителях примерно одинаковы.

6




- 8. Возьмитесь за боковой ограничитель в задней части лотка для бумаги и медленно закрутите винты до полной его фиксации.**

Таким же образом закрепите передний боковой ограничитель.



- 9. Загрузите дополнительные листы, если необходимо.**


Высота стопы бумаги не должна превышать ограничительную метку.



DER081

10. Плотно прижмите заднюю направляющую к стопке загруженной бумаги и затем зафиксируйте заднюю направляющую.

Убедитесь в том, что бумага вплотную прилегает к боковым направляющим.



DER082

11. Осторожно задвиньте лоток до упора.


↓ Примечание

- Задвинув лоток для бумаги, убедитесь, что размер бумаги правильно изменен на начальном экране принтера. Для отображения начального экрана принтера перейдите в окно [Начальный экран] и нажмите значок [Принтер].
- В трехлотковый широкий лоток большой емкости можно загрузить конверты. Конверты необходимо загружать в строго определенной ориентации. Для получения подробных сведений см. стр. 252 "Конверты".

Прикрепление ограничителя к трехлотковому широкому лотку большой емкости


При загрузке разделителей необходимо прикрепить ограничитель.

1. Откройте переднюю крышку ЛБЕ с тремя лотками и выньте ограничитель.




DER083

2. Закройте переднюю крышку.
3. Убедитесь, что бумага в лотке не используется, а затем осторожно выдвиньте лоток до упора.



DER074

4. Установите боковые ограничители по размеру загружаемых разделителей и выполните загрузку последних.
5. Присоедините ограничитель, затем аккуратно прижмите задний ограничитель к бумаге, удерживая кнопку фиксатора заднего ограничителя.



CWW345

6. Осторожно задвиньте лоток до упора.

↓ Примечание


- После использования замените ограничитель.

Прикрепление боковых ограничителей для открыток к широкому лотку большой емкости с тремя лотками

При загрузке бумаги с длиной по вертикали от 100 до 139,2 мм (3,94 до 5,49 дюйм.) необходимо прикрепить боковые ограничители для открыток.


Широкий ЛБЕ с тремя лотками оборудован двумя типами боковых ограничителей для открыток: длинный тип и короткий тип. Используйте длинную пару для Лотка 4, а короткую – для Лотков 3 и 5.

1. Откройте переднюю крышку широкого лотка большой емкости с тремя лотками и выньте ограничители для открыток вместе с винтами.



DER085

2. Закройте переднюю крышку.
3. Убедитесь, что бумага в лотке не используется, а затем осторожно выдвиньте лоток до упора.




CWW372

4. Вставьте выемку внизу бокового ограничителя для открыток с ограничительной меткой в головку винта внизу внутреннего бокового ограничителя.

5. Совместите отверстие, находящееся сверху бокового ограничителя для открыток, с выступом на боковом ограничителе.

Таким же образом установите другой боковой ограничитель для открыток на передний боковой ограничитель.

6. Закрепите боковые ограничители для открыток винтами.



CWW347

7. Установите задний и боковые ограничители по размеру загружаемой бумаги, затем выполните загрузку бумаги.

8. Осторожно задвиньте лоток до упора.

Примечание


- После использования снимите боковые ограничители для открыток.

Изменение размера бумаги в широком лотке большой емкости с двумя лотками

Важно


- Убедитесь, что края бумаги выровнены по левой стороне.

1. Убедитесь, что бумага в лотке не используется, а затем осторожно выдвиньте лоток до упора.




DWP072

2. Выньте бумагу (если она загружена).
3. Освободите заднюю направляющую.



DWP074

4. Отпустите боковой ограничитель.




DWP075

5. Загрузите бумагу, выровняв ее по левому краю лотка.

Загружайте бумагу стороной для печати вверх.


Загрузите пачку бумаги высотой около 5-10 мм (0,2-0,4 дюйма).

Убедитесь, что бумага лежит поверх опорных пластин с обеих сторон.



DWP076

При загрузке бумаги длиной 204 мм (8,04 дюйма) или меньше снимите опорные пластины с нижней части лотка для бумаги.




1. Опорные пластины

6. Крепко возьмитесь пальцами за боковые направляющие и отрегулируйте их положение в соответствии с форматом бумаги.


Установите бумагу на одном уровне с выступами внизу внутренней боковой направляющей.

Убедитесь, что значения масштаба на боковых ограничителях примерно одинаковы.




7. Загрузите дополнительные листы, если необходимо.

Высота стопы бумаги не должна превышать ограничительную метку.



8. Плотно прижмите заднюю направляющую к стопке загруженной бумаги и затем зафиксируйте заднюю направляющую.

Убедитесь в том, что бумага вплотную прилегает к боковым направляющим.




9. Осторожно задвиньте лоток до упора.

↓ Примечание


- Не задвигайте внутрь прижимную планку для бумаги в верхней части бокового ограничителя. Если она задвинута, верните ее в исходное положение вручную.
- При печати на обычной бумаге длиной 487,8 мм (19,20 дюйма) или более и толщиной Плотность бумаги 2 или менее, а также при печати на мелованной бумаге толщиной Плотность бумаги 3 или менее бумага на выходе может загнуться в выходном лотке и в результате закручиваться или застревать в выходном тракте. В этом случае используйте бумагу с продольным расположением волокон. Если готовые отпечатки продолжают гнуться даже при использовании мелованной бумаги с продольным расположением волокон и толщиной Плотность бумаги 3 или менее, вынимайте готовые отпечатки по одному листу или поместите один лист бумаги в сдвижной лоток, после чего возобновите печать.
- Задвинув лоток для бумаги, убедитесь, что размер бумаги правильно изменен на начальном экране принтера. Для отображения начального экрана принтера перейдите в окно [Начальный экран] и нажмите значок [Принтер].
- В широкий лоток большой емкости с двумя лотками можно загрузить конверты. Конверты необходимо загружать в строго определенной ориентации. Для получения подробных сведений см. стр. 252 "Конверты".
- Для загрузки бумаги шириной 420,0 мм (16,54 дюйма) или больше в лоток для титульных листов двухлоткового широкого ЛБЕ выполните следующие действия:
 - Нажмите переключатель подъемника и перемещайте нижнюю пластину вниз до тех пор, пока не погаснет лампа, затем откройте крышку и загрузите бумагу.
 - Небольшими партиями загружайте бумагу в продольном направлении.
 - Тонкую бумагу или бумагу с покрытием следует загружать небольшими партиями. При загрузке немного прижимайте бумагу ко дну для более качественной укладки.
 - Плотную бумагу следует загружать небольшими партиями, совместив боковой ограничитель с горизонтальной стороной бумаги.
 - Убедитесь, что бумага правильно расположена относительно задней части входного лотка и метки, на которой указаны размеры бумаги для лотка.

- При загрузке бумаги шириной 420,0-559,9 мм (16,54–22,00 дюйм.) используйте два коротких торцевых ограничителя.



1. Удлинитель бокового ограничителя
2. Боковой ограничитель
3. Короткие торцевые ограничители

- При загрузке бумаги шириной 560,0-700,0 мм (22,00–27,55 дюйм.) используйте один длинный торцевой ограничитель.




1. Удлинитель бокового ограничителя
2. Боковой ограничитель
3. Длинные ограничители

- При загрузке бумаги установите вспомогательный боковой ограничитель. Совместите вспомогательный боковой ограничитель со стороной бумаги, которая выше удлинителя бокового ограничителя.

Прикрепление ограничителя к широкому лотку большой емкости с двумя лотками


При загрузке разделителей необходимо прикрепить ограничитель.

1. Убедитесь, что бумага в лотке не используется, а затем осторожно выдвиньте лоток до упора.




DWP072

2. Извлеките ограничитель из кармана на правой стороне лотка для бумаги.



DWP081

3. Установите боковые ограничители по размеру загружаемых разделителей и выполните загрузку последних.
4. Присоедините ограничитель, затем аккуратно прижмите задний ограничитель к бумаге, удерживая кнопку фиксатора заднего ограничителя.



DER098

5. Осторожно задвиньте лоток до упора.


↓ Примечание

- После использования замените ограничитель.

Переключение на формат, не распознаваемый автоматически

При загрузке бумаги, формат которой не распознается автоматически, укажите формат с помощью панели управления.

1. Нажмите [Пар.лот.бум.] в верхнем левом углу экрана.
2. Откройте вкладку [Лоток для бумаги].
3. Выберите лоток, для которого необходимо изменить формат бумаги.
4. Поставьте отметку в поле [Настройка вручную].
5. Нажмите [Редакт.настр.].
6. Нажмите [Р-р бум.].
7. Выберите формат загруженной бумаги и нажмите [Сохранить бумагу].



8. Нажмите .
9. Нажмите [Начальный экран]  по центру внизу экрана.


Примечание

- Для получения сведений об автоматически определяемых форматах бумаги см. стр. 222 "Рекомендованные форматы и типы бумаги".
- Если после печати на бумаге, формат которой не выбирается автоматически, необходимо выполнить печать на автоматически выбираемой бумаге, верните значение [Автоназначение]. Повторите загрузку бумаги и выберите вариант [Автоназначение] в шаге 6.

Переход на нестандартную бумагу

При загрузке бумаги нестандартного размера пользователь должен задать размер бумаги на панели управления.

1. Нажмите [Пар.лот.бум.] в верхнем левом углу экрана.
2. Откройте вкладку [Лоток для бумаги].
3. Выберите лоток, для которого необходимо изменить формат бумаги.
4. Поставьте отметку в поле [Настройка вручную].
5. 4. Нажмите [Редакт.настр.].
6. Нажмите [Размер бумаги].
7. Нажмите [Нест. разм.].
8. Нажмите поле рядом с параметром [A:].
9. Введите размер по горизонтали с помощью цифровых клавиш и нажмите [Ввод].



10. Нажмите поле рядом с параметром [B:].
11. Введите размер по вертикали с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите клавишу [Ввод].
12. Нажмите [OK].
13. Нажмите [Сохр.бумагу].
14. Нажмите .
15. Нажмите [Начальный экран] () по центру внизу экрана.

Рекомендуемая бумага

Рекомендованные форматы и типы бумаги

В разделе приведена информация о рекомендуемых форматах и типах бумаги.

★ Важно

- При использовании скрученной бумаги могут возникать замятия или застревание скоб степлера из-за ее чрезмерной сухости или влажности.
- Не используйте бумагу, предназначенную для струйных принтеров, так как она может прилипнуть к блоку термозакрепления и вызвать сбой подачи.
- При загрузке прозрачной бумаги проверьте ее переднюю и заднюю стороны и разместите их правильно для предотвращения неверной подачи.

Лоток 1

Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
52,3-300 г/м ² (14 фунтов, высокосортная – 165 фунтов, указатель) Плотн.бум.1–Плотн.бум.7	 Region A A4   Region B 8 1/2 × 11 	1 000 листов × 2
52,3-300 г/м ² (14 фунтов, высокосортная – 165 фунтов, указатель) Плотн.бум.1–Плотн.бум.7	*1  Region A 8 1/2 × 11   Region B A4 	1 000 листов × 2

*1 Для загрузки бумаги любого из указанных выше форматов обратитесь к представителю сервисной службы.

Лоток 1 (лоток для бумаги формата A3/11 × 17)

Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
52,3-300 г/м ² (14 фунтов, высокосортная – 165 фунтов, указатель) Плотн.бум.1–Плотн.бум.7	 Region A A3   Region B 11 × 17 	1 000 листов
52,3-300 г/м ² (14 фунтов, высокосортная – 165 фунтов, указатель) Плотн.бум.1–Плотн.бум.7	*1  Region A A4  , B4 JIS  , 11 × 17  , 8 1/2 × 14  , 8 1/2 × 11   Region B A3  , A4  , B4 JIS  , 8 1/2 × 14  , 8 1/2 × 11 	1 000 листов
52,3-300 г/м ² (14 фунтов, высокосортная – 165 фунтов, указатель) Плотн.бум.1–Плотн.бум.7	Нестандартный размер *2:  Region A По вертикали: 210,0-305,0 мм По горизонтали: 210-439 мм  Region B По вертикали: 8,27–12,00 дюймов По горизонтали: 8,27-17,28 дюймов	1 000 листов

*1 Для загрузки бумаги любого из указанных выше форматов обратитесь к представителю сервисной службы.

*2 Для получения подробной информации о загрузке бумаги нестандартного формата свяжитесь с представителем сервисной службы.

Лоток 2

Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
52,3–256 г/м ² (14 фунт. Высокосортная – 141 фунт. Указатель) Плотн.бум.1–Плотн.бум.6	Автоматически распознаваемые форматы бумаги: A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 11 × 17, 8 1/2 × 14, 8 1/2 × 13, 8 1/2 × 11, 8 1/4 × 13, 8 × 13, 7 1/4 × 10 1/2, 5 1/2 × 8 1/2, 8K, 16K, 12 × 18	500 листов
52,3–256 г/м ² (14 фунт. Высокосортная – 141 фунт. Указатель) Плотн.бум.1–Плотн.бум.6	Выберите формат бумаги с помощью меню Парам.лот.для бум.: 8 1/4 × 14, 8 × 10, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 13 × 18, SRA3, SRA4	500 листов
52,3–256 г/м ² (14 фунт. Высокосортная – 141 фунт. Указатель) Плотн.бум.1–Плотн.бум.6	Нестандартный размер:  Region A По вертикали: 139,7–330,2 мм По горизонтали: 139,7–457,2 мм  Region B По вертикали: 5,50–13,00 дюйм. По горизонтали: 5,50–18,00 дюймов	500 листов
Полупрозрачная бумага 52,3–63,0 г/м ² (14,0–16,9 фунт. Высокосортная) Плотн.бум.1	A3, A4, B4 JIS, B5 JIS	*1
Прозрачная пленка 163,1–220,0 г/м ² (60,1–80,9 фунт. Обложка) Плотн.бум.5	A4	*1

Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
Бумага с разделителями ^{*2}	A4□, 8 1/2 × 14□, 8 1/2 × 11□	200 листов (80–199 г/м ² , 21 фунт, высокосортная – 110 фунтов, указатель)

*1 Высота стопы бумаги не должна превышать ограничительную метку. Максимальное количество листов для загрузки зависит от плотности бумаги и ее характеристик.

*2 Требуется дополнительное устройство подачи разделительных листов.

Многофункциональный обходной лоток (Лоток A)

Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
52,3-216,0 г/м ² (14,0 фунт. Высокосортная - 79,9 фунт. Обложка) Плотн.бум.1–Плотн.бум.5	Автоматически распознаваемые форматы бумаги:  A3□, A4□, A5□, A6□, B4 JIS□, B5 JIS□, 11 × 17□, 8 1/2 × 11□, 8 × 13□, 5 1/2 × 8 1/2 □, 12 × 18□  A3□, A4□, A5□, A6□, B4 JIS □, B5 JIS□, 11 × 17□, 8 1/2 × 11□, 8 × 13□, 5 1/2 × 8 1/2 □, 12 × 18□	500 листов

Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
52,3-216,0 г/м ² (14,0 фунт. Высокосортная - 79,9 фунт. Обложка) Плотн.бум.1–Плотн.бум.5	*1  B5 JIS□, B6 JIS□, 8 ¹ / ₂ × 14□, 8 ¹ / ₂ × 13□, 8 ¹ / ₂ × 11□, 8 ¹ / ₄ × 14□, 8 ¹ / ₄ × 13□, 8 × 10□, 7 ¹ / ₄ × 10 ¹ / ₂ □, 5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂ □, 8K□, 16K□, 11 × 15□, 11 × 14□, 10 × 15□, 10 × 14□, 13 × 19 ¹ / ₅ □, 13 × 19□, 12 ³ / ₅ × 19 ¹ / ₅ □, 12 ³ / ₅ × 18 ¹ / ₂ □, 13 × 18□, SRA3□, SRA4□, 4 ¹ / ₅ × 5 ¹ / ₂ □  A4□, A5□, B5 JIS□, B6 JIS□, 8 ¹ / ₂ × 14□, 8 ¹ / ₂ × 13□, 8 ¹ / ₄ × 14□, 8 ¹ / ₄ × 13□, 8 × 10□, 7 ¹ / ₄ × 10 ¹ / ₂ □, 8K□, 16K□, 11 × 15□, 11 × 14□, 10 × 15□, 10 × 14□, 13 × 19 ¹ / ₅ □, 13 × 19□, 12 ³ / ₅ × 19 ¹ / ₅ □, 12 ³ / ₅ × 18 ¹ / ₂ □, 13 × 18□, SRA3□, SRA4□, 4 ¹ / ₅ × 5 ¹ / ₂ □	500 листов
52,3-216,0 г/м ² (14,0 фунт. Высокосортная - 79,9 фунт. Обложка) Плотн.бум.1–Плотн.бум.5	Нестандартный размер: *2  По вертикали: 100,0-330,2 мм По горизонтали: 139,7-487,7 мм *3  По вертикали: 3,94-13 дюйм. По горизонтали: 5,50-19,20 дюйм. *3	500 листов

Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
Полупрозрачная бумага 52,3-63,0 г/м ² (14,0-16,9 фунт. Высокосортная) Плотн.бум.1	A3, A4, B5 JIS	*4
Прозрачная пленка 163,1-216,0 г/м ² (60,1-79,9 фунт. Обложка) Плотн.бум.5	A4, 8 1/2 × 11	*4
Бумага с разделителями *5 52,3-216,0 г/м ² (14,0 фунт. Высокосортная - 79,9 фунт. Обложка) Плотн.бум.1–Плотн.бум.5	A4, 8 1/2 × 11	–
Конверты 163,1-216,0 г/м ² (60,1 фунт., Обложка - 79,9 фунт., Указатели) Плотн.бум.5	 По вертикали: 100,0-330,2 мм По горизонтали: 139,7-487,7 мм  По вертикали: 3,94-13 дюйм. По горизонтали: 5,50-19,20 дюйм.	10 листов

*1 Выберите формат бумаги. Для получения подробных сведений см. стр. 259 "Изменение параметров бумаги в лотке".


*2 Укажите формат бумаги. Для получения подробных сведений см. стр. 259 "Изменение параметров бумаги в лотке".


*3 При установленном лотке с бумагой для титульных листов максимальная длина нестандартной бумаги по горизонтали составляет 700 мм (27,55 дюйм.).

*4 Максимальное количество листов для загрузки зависит от плотности бумаги и ее состояния.

*5 Требуется органичитель.

Широкий ЛБЕ с тремя лотками (Лотки 3 и 5)

Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
52,3-256,0 г/м ² (14,0 фунт. Высокосортная - 141,0 фунт. Указатель) Плотн.бум. 1 – Плотн.бум. 6	Автоматически распознаваемые форматы бумаги:  A3□, A4□, A5□, B4 JIS□, B5 JIS□, 11 × 17□, 8 ¹ / ₂ × 11 □, 8 × 13□, 5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂ □, 12 × 18□  A3□, A4□, A5□, B4 JIS□, B5 JIS□, 11 × 17□, 8 ¹ / ₂ × 11□, 8 × 13□, 5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂ □, 12 × 18□	1 000 листов

Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
52,3-256,0 г/м² (14,0 фунт. Высокосортная - 141,0 фунт. Указатель) Плотн.бум.1 –Плотн.бум.6	Выберите формат бумаги с помощью меню Парам.лот.для бум.:  Region A A6□^{*1}, B5 JIS□, B6 JIS□^{*1}, 8¹/₂ × 14□, 8¹/₂ × 13□, 8¹/₂ × 11□, 8¹/₄ × 14□, 8¹/₄ × 13□, 8 × 10□, 7¹/₄ × 10¹/₂□, 5¹/₂ × 8¹/₂□, 8K□, 16K□, 11 × 15□, 11 × 14□, 10 × 15□, 10 × 14□, 13 × 19¹/₅□, 13 × 19□, 12³/₅ × 19¹/₅□, 12³/₅ × 18¹/₂□, 13 × 18□, SRA3□, SRA4□, 4¹/₅ × 5¹/₂□  Region B A4□, A5□, A6□^{*1}, B5 JIS□, B6 JIS□^{*1}, 8¹/₂ × 14□, 8¹/₂ × 13□, 8¹/₄ × 14□, 8¹/₄ × 13□, 8 × 10□, 7¹/₄ × 10¹/₂□, 8K□, 16K□, 11 × 15□, 11 × 14□, 10 × 15□, 10 × 14□, 13 × 19¹/₅□, 13 × 19□, 12³/₅ × 19¹/₅□, 12³/₅ × 18¹/₂□, 13 × 18□, SRA3□, SRA4□, 4¹/₅ × 5¹/₂□	1 000 листов

Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
52,3-256,0 г/м² (14,0 фунт. Высокосортная - 141,0 фунт. Указатель) Плотн.бум.1–Плотн.бум.6	Нестандартный размер:  Region A По вертикали: 100,0-330,2 мм *¹ По горизонтали: 139,7-487,7 мм  Region B По вертикали: 3,94-13,00 дюйм. *¹ По горизонтали: 5,50-19,20 дюйм.	1 000 листов
С покр.:глянц. С покр.: матов. 63,1-256 г/м² (17,0 фунт. Высокосортная - 141,0 фунт. Указатель) Плотн.бум.2–Плотн.бум.6	Автоматически распознаваемые форматы бумаги:  Region A A3□, A4□□, A5□□, B4 JIS□, B5 JIS□, 11 × 17□, 8¹/₂ × 11□, 8 × 13□, 5¹/₂ × 8¹/₂□, 12 × 18□  Region B A3□, A4□, A5□, B4 JIS□, B5 JIS□, 11 × 17□, 8¹/₂ × 11□□, 8 × 13□, 5¹/₂ × 8¹/₂□□, 12 × 18□	–

Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
С покр.:глянц. С покр.: матов. 63,1-256 г/м² (17,0 фунт. Высокосортная - 141,0 фунт. Указатель) Плотн.бум.2–Плотн.бум.6	Выберите формат бумаги с помощью меню Парам.лот.для бум.:  Region A B5 JIS□, 8¹/₂ × 14□, 8¹/₂ × 13□, 8¹/₂ × 11□, 8¹/₄ × 14□, 8¹/₄ × 13□, 8 × 10□, 7¹/₄ × 10¹/₂□, 5¹/₂ × 8¹/₂□, 8K□, 16K□□, 11 × 15□, 11 × 14□, 10 × 15□, 10 × 14□, 13 × 19¹/₅□, 13 × 19□, 12³/₅ × 19¹/₅□, 12³/₅ × 18¹/₂□, 13 × 18□, SRA3□, SRA4□□  Region B A4□, A5□, B5 JIS□, 8¹/₂ × 14□, 8¹/₂ × 13□, 8¹/₄ × 14□, 8¹/₄ × 13□, 8 × 10□, 7¹/₄ × 10¹/₂□, 8K□, 16K□□, 11 × 15□, 11 × 14□, 10 × 15□, 10 × 14□, 13 × 19¹/₅□, 13 × 19□, 12³/₅ × 19¹/₅□, 12³/₅ × 18¹/₂□, 13 × 18□, SRA3□, SRA4□□	–
С покр.:глянц. С покр.: матов. 63,1-256 г/м² (17,0 фунт. Высокосортная - 141,0 фунт. Указатель) Плотн.бум.2–Плотн.бум.6	Нестандартный размер:  Region A По вертикали: 139,7-330,2 мм По горизонтали: 139,7-487,7 мм  Region B По вертикали: 5,50-13,00 дюйм. По горизонтали: 5,50-19,20 дюйм.	–

Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
Полупрозрачная бумага 52,3-63,0 г/м ² (14,0-16,9 фунт. Высокосортная) Плотн.бум.1	A3, A4, B5 JIS	*2
Прозрачная пленка 163,1-220,0 г/м ² (60,1-80,9 фунт. Обложка) Плотн.бум.5	A4, 8 1/2 × 11	*2
Бумага с разделителями *3 Бумага с разделителями (с покрытием: глянцевая) *3 Бумага с разделителями (с покрытием: матовая) *3 52,3-256,0 г/м ² (14,0 фунт. Высокосортная - 141,0 фунт. Указатель) Плотн.бум.1–Плотн.бум.6	A4, 8 1/2 × 11	–
Конверты Конверты (с покрытием: глянцевая) Конверты (с покрытием: матовая) 163,1-256,0 г/м ² (60,1 фунт. Обложка-141,0 фунт. Указатели) (Толщина перекрывающей части конверта).	*1, *4, *5, *6 240 × 332 мм, 235 × 120 мм, 120 × 235 мм, 105 × 241 мм, 110 × 220 мм	10 листов

*1 Для загрузки бумаги размером 100-139,2 мм (3,94-5,49 дюйм.) требуются боковые ограничители для открыток.

*2 Максимальное количество листов для загрузки зависит от плотности бумаги и ее характеристик.

*3 Требуется органичитель с выступом.


*4 Откройте клапаны и загрузите конверты клапанами вперед по отношению к правой стороне лотка для бумаги.

*5 Введите размеры конвертов вместе с размерами клапанов, используя функцию "Парам.лот.для бум."


*6 Размеры не включают размеры клапанов.

Широкий ЛБЕ с тремя лотками (Лоток 4)

Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
52,3-360,0 г/м ² (14,0 фунт., Высокосортная – 198,0 фунт., Указатель) Плотность бумаги 1 – Плотн.бум.8	Автоматически распознаваемые форматы бумаги:  A3□, A4□□, A5□□, B4 JIS□, B5 JIS□, 11 × 17□, 8 ¹ / ₂ × 11 □, 8 × 13□, 5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂ □, 12 × 18□  A3□, A4□, A5□, B4 JIS□, B5 JIS□, 11 × 17□, 8 ¹ / ₂ × 11□□, 8 × 13□, 5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂ □□, 12 × 18□	2 000 листов

Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
52,3-360,0 г/м² (14,0 фунт., Высокосортная – 198,0 фунт., Указатель) Плотность бумаги 1 – Плотн.бум.8	Выберите формат бумаги с помощью меню Парам.лот.для бум.:  Region A A6□^{*1}, B5 JIS□, B6 JIS□^{*1}, 8¹/₂ × 14□, 8¹/₂ × 13□, 8¹/₂ × 11□, 8¹/₄ × 14□, 8¹/₄ × 13□, 8 × 10□, 7¹/₄ × 10¹/₂□□, 5¹/₂ × 8¹/₂□, 8K□, 16K□□, 11 × 15□, 11 × 14□, 10 × 15□, 10 × 14□, 13 × 19¹/₅□, 13 × 19□, 12³/₅ × 19¹/₅□, 12³/₅ × 18¹/₂□, 13 × 18□, SRA3□, SRA4□□, 4¹/₅ × 5¹/₂□  Region B A4□, A5□, A6□^{*1}, B5 JIS□, B6 JIS□^{*1}, 8¹/₂ × 14□, 8¹/₂ × 13□, 8¹/₄ × 14□, 8¹/₄ × 13□, 8 × 10□, 7¹/₄ × 10¹/₂□□, 8K□, 16K□□, 11 × 15□, 11 × 14□, 10 × 15□, 10 × 14□, 13 × 19¹/₅□, 13 × 19□, 12³/₅ × 19¹/₅□, 12³/₅ × 18¹/₂□, 13 × 18□, SRA3□, SRA4□□, 4¹/₅ × 5¹/₂□	2 000 листов

Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
52,3-360,0 г/м² (14,0 фунт., Высокосортная – 198,0 фунт., Указатель) Плотность бумаги 1 – Плотн.бум.8	Нестандартный размер:  Region A По вертикали: 100,0-330,2 мм *1 По горизонтали: 139,7-487,7 мм  Region B По вертикали: 3,94-13,00 дюйм. *1 По горизонтали: 5,50-19,20 дюйм.	2 000 листов
С покр.:глянц. С покр.: матов. 63,1-360,0 г/м² (17,0 фунт., Высокосортная – 198 фунт., Указатель) Плотность бумаги 2 – Плотн.бум.8	Автоматически распознаваемые форматы бумаги:  Region A A3□, A4□□, A5□□, B4 JIS□, B5 JIS□, 11 × 17□, 8¹/₂ × 11 □, 8 × 13□, 5¹/₂ × 8¹/₂□, 12 × 18□  Region B A3□, A4□, A5□, B4 JIS□, B5 JIS□, 11 × 17□, 8¹/₂ × 11□□, 8 × 13□, 5¹/₂ × 8¹/₂□□, 12 × 18□	–

Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
С покр.:глянц. С покр.: матов. 63,1-360,0 г/м² (17,0 фунт., Высокосортная – 198 фунт., Указатель) Плотность бумаги 2– Плотн.бум.8	Выберите формат бумаги с помощью меню Парам.лот.для бум.:  Region A B5 JIS□, 8¹/₂ × 14□, 8¹/₂ × 13□, 8¹/₂ × 11□, 8¹/₄ × 14□, 8¹/₄ × 13□, 8 × 10□, 7¹/₄ × 10¹/₂□, 5¹/₂ × 8¹/₂□, 8K□, 16K□, 11 × 15□, 11 × 14□, 10 × 15□, 10 × 14□, 13 × 19¹/₅□, 13 × 19□, 12³/₅ × 19¹/₅□, 12³/₅ × 18¹/₂□, 13 × 18□, SRA3□, SRA4□  Region B A4□, A5□, B5 JIS□, 8¹/₂ × 14□, 8¹/₂ × 13□, 8¹/₄ × 14□, 8¹/₄ × 13□, 8 × 10□, 7¹/₄ × 10¹/₂□, 8K□, 16K□, 11 × 15□, 11 × 14□, 10 × 15□, 10 × 14□, 13 × 19¹/₅□, 13 × 19□, 12³/₅ × 19¹/₅□, 12³/₅ × 18¹/₂□, 13 × 18□, SRA3□, SRA4□	–
С покр.:глянц. С покр.: матов. 63,1-360,0 г/м² (17,0 фунт., Высокосортная – 198 фунт., Указатель) Плотность бумаги 2– Плотн.бум.8	Нестандартный размер:  Region A По вертикали: 139,7-330,2 мм По горизонтали: 139,7-487,7 мм  Region B По вертикали: 5,50-13,00 дюйм. По горизонтали: 5,50-19,20 дюйм.	–

Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
Полупрозрачная бумага 52,3-63,0 г/м ² (14,0-16,9 фунт. Высокосортная) Плотн.бум.1	A3, A4, B5 JIS	*2
Прозрачная пленка 163,1-220,0 г/м ² (60,1-80,9 фунт. Обложка) Плотн.бум.5	A4, 8 1/2 × 11	*2
Бумага с разделителями *3 Бумага с разделителями (с покрытием: глянцевая) *3 Бумага с разделителями (с покрытием: матовая) *3 52,3-360,0 г/м ² (14,0 фунт., Высокосортная – 198,0 фунт., Указатель) Плотность бумаги 1 – Плотн.бум.8	A4, 8 1/2 × 11	–
Бумага для этикеток 52,3-360,0 г/м ² (14,0 фунт., Высокосортная – 198,0 фунт., Указатель) Плотность бумаги 1 – Плотн.бум.8	A4, 8 1/2 × 11	–
Конверты Конверты (с покрытием: глянцевая) Конверты (с покрытием: матовая) 163,1-300,0 г/м ² (60,1 фунт. Обложка-165,0 фунт. Указатели) (Толщина перекрывающей части конверта).	*1, *4, *5, *6 240 × 332 мм, 235 × 120 мм, 120 × 235 мм, 105 × 241 мм, 110 × 220 мм	10 листов

- *1 Для загрузки бумаги размером 100-139,2 мм (3,94-5,49 дюйм.) требуются боковые ограничители для открыток.
- *2 Максимальное количество листов для загрузки зависит от плотности бумаги и ее характеристик.
- *3 Требуется органичитель с выступом.
- *4 Откройте клапаны и загрузите конверты клапанами вперед по отношению к правой стороне лотка для бумаги.
- *5 Введите размеры конвертов вместе с размерами клапанов, используя функцию "Парам.лот.для бум."
- *6 Размеры не включают размеры клапанов.

Широкий ЛБЕ с двумя лотками (лотки 3–8) *1*13

Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
52,3-360,0 г/м ² (14,0 фунт., Высокосортная – 198,0 фунт., Указатель) Плотность бумаги 1 – Плотн.бум.8 *2	Автоматически распознаваемые форматы бумаги: *3  A3□, A4□□, A5□□, B4 JIS□, 11 × 17□, 8 ¹ / ₂ × 14□, 8 ¹ / ₂ × 11□, 8 × 13□, 7 ¹ / ₄ × 10 ¹ / ₂ □, 5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂ □, 12 × 18□, 13 × 19 ¹ / ₅ □, SRA3□, SRA4□  A3□, A4□, A5□, B4 JIS□, 11 × 17□, 8 ¹ / ₂ × 14□, 8 ¹ / ₂ × 11 □□, 8 × 13□, 7 ¹ / ₄ × 10 ¹ / ₂ □, 5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂ □□, 12 × 18□, 13 × 19 ¹ / ₅ □, SRA3□, SRA4□	2 400 листов


Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
52,3-360,0 г/м ² (14,0 фунт., Высокосортная – 198,0 фунт., Указатель) Плотность бумаги 1 – Плотн.бум.8 ^{*2}	Выберите формат бумаги с помощью меню Парам.лот.для бум.:^{*4}  Region A A6□, B5 JIS□, B6 JIS□, 8¹/₂ × 13□, 8¹/₂ × 11□, 8¹/₄ × 14□, 8¹/₄ × 13□, 8 × 10□, 7¹/₄ × 10¹/₂□, 5¹/₂ × 8¹/₂□, 8K□, 16K□, 11 × 15□, 11 × 14□, 10 × 15□, 10 × 14□, 13 × 19□, 12³/₅ × 19¹/₅□, 12³/₅ × 18¹/₂□, 13 × 18□, SRA4□, 4¹/₅ × 5¹/₂□  Region B A4□, A5□, A6□, B5 JIS□, B6 JIS□, 8¹/₂ × 13□, 8¹/₄ × 14□, 8¹/₄ × 13□, 8 × 10□, 7¹/₄ × 10¹/₂□, 8K□, 16K□, 11 × 15□, 11 × 14□, 10 × 15□, 10 × 14□, 13 × 19□, 12³/₅ × 19¹/₅□, 12³/₅ × 18¹/₂□, 13 × 18□, SRA4□, 4¹/₅ × 5¹/₂□	2 400 листов
52,3-360,0 г/м ² (14,0 фунт., Высокосортная – 198,0 фунт., Указатель) Плотность бумаги 1 – Плотн.бум.8 ^{*2}	Нестандартный размер: ^{*5}  Region A По вертикали: 100,0-330,2 мм По горизонтали: 139,7-487,7 мм  Region B По вертикали: 3,94-13 дюйм. По горизонтали: 5,50-19,20 дюйм.	2 400 листов ^{*6}

Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
С покр.:глянц. С покр.: матов. 63,1-360,0 г/м ² (17,0 фунт., Высокосортная – 198 фунт., Указатель) Плотность бумаги 2– Плотн.бум.8*2	Автоматически распознаваемые форматы бумаги:  A3□, A4□□, A5□□, B4 JIS□, B5 JIS□, 11 × 17□, 8 ¹ / ₂ × 11 □, 8 × 13□, 5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂ □, 12 × 18□  A3□, A4□, A5□, B4 JIS□, B5 JIS□, 11 × 17□, 8 ¹ / ₂ × 11□□, 8 × 13□, 5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂ □□, 12 × 18□	–

Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
С покр.:глянц. С покр.: матов. 63,1-360,0 г/м² (17,0 фунт., Высокосортная – 198 фунт., Указатель) Плотность бумаги 2– Плотн.бум.8^{*2}	Выберите формат бумаги с помощью меню Парам.лот.для бум.:  Region A B5 JIS□, 8¹/₂ × 14□, 8¹/₂ × 13□, 8¹/₂ × 11□, 8¹/₄ × 14□, 8¹/₄ × 13□, 8 × 10□, 7¹/₄ × 10¹/₂□, 5¹/₂ × 8¹/₂□, 8K□, 16K□□, 11 × 15□, 11 × 14□, 10 × 15□, 10 × 14□, 13 × 19¹/₅□, 13 × 19□, 12³/₅ × 19¹/₅□, 12³/₅ × 18¹/₂□, 13 × 18□, SRA3□, SRA4□□  Region B A4□, A5□, B5 JIS□, 8¹/₂ × 14□, 8¹/₂ × 13□, 8¹/₄ × 14□, 8¹/₄ × 13□, 8 × 10□, 7¹/₄ × 10¹/₂□, 8K□, 16K□□, 11 × 15□, 11 × 14□, 10 × 15□, 10 × 14□, 13 × 19¹/₅□, 13 × 19□, 12³/₅ × 19¹/₅□, 12³/₅ × 18¹/₂□, 13 × 18□, SRA3□, SRA4□□	–
С покр.:глянц. С покр.: матов. 63,1-360,0 г/м² (17,0 фунт., Высокосортная – 198 фунт., Указатель) Плотность бумаги 2– Плотн.бум.8^{*2}	Нестандартный размер:  Region A По вертикали: 139,7-330,2 мм По горизонтали: 139,7-487,7 мм  Region B По вертикали: 5,50-13,00 дюйм. По горизонтали: 5,50-19,20 дюйм.	–

Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
Полупрозрачная бумага ^{*7} 52,3-63,0 г/м ² (14,0-16,9 фунт. Высокосортная) Плотн.бум.1	A3□, A4□□, B5 JIS□□	^{*8}
Прозрачная пленка ^{*7} 163,1-220,0 г/м ² (60,1-80,9 фунт. Обложка) Плотн.бум.5	A4□□, 8 ¹ / ₂ × 11□□	^{*8}
Бумага с разделителями ^{*7, *9} Бумага с разделителями (с покрытием: глянцевая) ^{*7, *9} Бумага с разделителями (с покрытием: матовая) ^{*7, *9} 52,3-360,0 г/м ² (14,0 фунт., Высокосортная – 198,0 фунт., Указатель) Плотность бумаги 1 – Плотн.бум.8	A4□, 8 ¹ / ₂ × 11□	–
Этикетки ^{*7} 52,3-360,0 г/м ² (14,0 фунт., Высокосортная – 198,0 фунт., Указатель) Плотность бумаги 1 – Плотн.бум.8	A4□□, 8 ¹ / ₂ × 11□□	–

Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
Конверты ^{*7} Конверты (с покрытием: глянцевая) ^{*7} Конверты (с покрытием: матовая) ^{*7} 163,1-300,0 г/м² (60,1 фунт. Обложка-165,0 фунт. Указатели) (Толщина перекрывающей части конверта).	*10, *11, *12 240 × 332 мм, 235 × 120 мм, 120 × 235 мм, 105 × 241 мм, 110 × 220 мм	*14
Самокопирующая бумага ^{*15} 52,3-360,0 г/м² (14,0 фунт., Высокосортная – 198,0 фунт., Указатель) Плотность бумаги 1 – Плотн.бум.8 ^{*2}	Автоматически распознаваемые форматы бумаги: ^{*3}  Region A A3□, A4□□, A5□□, B4 JIS□, 11 × 17□, 8¹/₂ × 14□, 8¹/₂ × 11□, 8 × 13□, 7¹/₄ × 10¹/₂□, 5¹/₂ × 8¹/₂□, 12 × 18□, 13 × 19¹/₅□, SRA3□, SRA4□  Region B A3□, A4□, A5□, B4 JIS□, 11 × 17□, 8¹/₂ × 14□, 8¹/₂ × 11□□, 8 × 13□, 7¹/₄ × 10¹/₂□, 5¹/₂ × 8¹/₂□□, 12 × 18□, 13 × 19¹/₅□, SRA3□, SRA4□	–


Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
Самокопирующая бумага *15 52,3-360,0 г/м² (14,0 фунт., Высокосортная – 198,0 фунт., Указатель) Плотность бумаги 1 – Плотн.бум.8 *2	Выберите формат бумаги с помощью меню Парам.лот.для бум.: *4  Region A A6□, B5 JIS□, B6 JIS□, 8¹/₂ × 13□, 8¹/₂ × 11□, 8¹/₄ × 14□, 8¹/₄ × 13□, 8 × 10□, 7¹/₄ × 10¹/₂□, 5¹/₂ × 8¹/₂□, 8K□, 16K□, 11 × 15□, 11 × 14□, 10 × 15□, 10 × 14□, 13 × 19□, 12³/₅ × 19¹/₅□, 12³/₅ × 18¹/₂□, 13 × 18□, SRA4□, 4¹/₅ × 5¹/₂□  Region B A4□, A5□, A6□, B5 JIS□, B6 JIS□, 8¹/₂ × 13□, 8¹/₄ × 14□, 8¹/₄ × 13□, 8 × 10□, 7¹/₄ × 10¹/₂□, 8K□, 16K□, 11 × 15□, 11 × 14□, 10 × 15□, 10 × 14□, 13 × 19□, 12³/₅ × 19¹/₅□, 12³/₅ × 18¹/₂□, 13 × 18□, SRA4□, 4¹/₅ × 5¹/₂□	–
Самокопирующая бумага *15 52,3-360,0 г/м² (14,0 фунт., Высокосортная – 198,0 фунт., Указатель) Плотность бумаги 1 – Плотн.бум.8 *2	Нестандартный размер: *5  Region A По вертикали: 100,0-330,2 мм По горизонтали: 139,7-487,7 мм  Region B По вертикали: 3,94-13 дюйм. По горизонтали: 5,50-19,20 дюйм.	–

*1 Установка лотка с бумагой для титульных листов возможна для Лотков 3, 5 или 7.

- *2 Если задана бумага с длиной по горизонтали 487,8 мм (19,20 дюйм.) или более, максимальная плотность бумаги в лотке составляет Плотн.бум.7.
- *3 При установленном лотке с бумагой для титульных листов автоматическое определение размеров бумаги не осуществляется.
- *4 При установленном лотке с бумагой для титульных листов определение размеров бумаги не осуществляется.
- *5 Возможна печать на бумаге размера 210-330,2 мм (8,27-13,00 дюйм.) по вертикали и 420-700,0 мм (16,54-27,55 дюйм.) по горизонтали при установленном лотке для титульных листов.
- *6 Если установлен лоток для титульных листов, можно подать до 800 листов бумаги длиной 420,0–700,0 мм (16,54–27,55 дюйма).
- *7 При установленном лотке для титульных листов выбор типов бумаги невозможен.
- *8 Максимальное количество листов для загрузки зависит от плотности бумаги и ее характеристик.
- *9 Требуется ограничитель.
- *10 Откройте клапаны и загрузите конверты клапанами вперед по отношению к правой стороне лотка для бумаги.
- *11 Введите размеры конвертов вместе с размерами клапанов, используя функцию "Парам.лот.для бум."
- *12 Размеры не включают размеры клапанов.
- *13 Разровняйте скрученную бумагу, чтобы она удовлетворяла следующим требованиям.
Бумага плотностью 52,3–299,9 г/м²: высота скручивания не более 5 мм (0,2 дюйма), R свыше 100 мм (3,94 дюйма).
Бумага плотностью 300–400 г/м²: высота скручивания не более 3 мм (0,12 дюйма), R свыше 100 мм (3,94 дюйма).
- *14 Выпрямите скрученные конверты и установите разницу между высотой стопы в нижней части конверта и высотой стопки в клапанной части конверта на 10 мм (0,4 дюйма) или меньше.
- *15 Бумагу нельзя подавать через лоток для титульных листов.

Устройство подачи обложек

Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
64,0-216,0 г/м ² (17,1 фунт. Высокосортная - 79,9 фунт. Обложка) Плотн.бум.2–Плотн.бум.5	Автоматически распознаваемые форматы бумаги:  Region A A3□, A4□□, A5□□, B4 JIS□, B5 JIS□, 11 × 17□, 8¹/₂ × 11□, 8 × 13□, 5¹/₂ × 8¹/₂□, 12 × 18□  Region B A3□, A4□, A5□, B4 JIS□, B5 JIS□, 11 × 17□, 8¹/₂ × 11□□, 8 × 13□, 5¹/₂ × 8¹/₂□□, 12 × 18□	200 листов × 2

Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
64,0-216,0 г/м ² (17,1 фунт. Высокосортная - 79,9 фунт. Обложка) Плотн.бум.2–Плотн.бум.5	Выберите формат бумаги с помощью меню Парам.лот.для бум.:  Region A B5 JIS□, 8¹/₂ × 14□, 8¹/₂ × 13□, 8¹/₂ × 11□, 8¹/₄ × 14□, 8¹/₄ × 13□, 8 × 10□, 7¹/₄ × 10¹/₂□, 5¹/₂ × 8¹/₂□, 8K□, 16K□□, 11 × 15□, 11 × 14□, 10 × 15□, 10 × 14□, 13 × 19¹/₅□, 13 × 19□, 12³/₅ × 19¹/₅□, 12³/₅ × 18¹/₂□, 13 × 18□, SRA3□, SRA4□□  Region B A4□, A5□, B5 JIS□, 8¹/₂ × 14□, 8¹/₂ × 13□, 8¹/₄ × 14□, 8¹/₄ × 13□, 8 × 10□, 7¹/₄ × 10¹/₂□, 8K□, 16K□□, 11 × 15□, 11 × 14□, 10 × 15□, 10 × 14□, 13 × 19¹/₅□, 13 × 19□, 12³/₅ × 19¹/₅□, 12³/₅ × 18¹/₂□, 13 × 18□, SRA3□, SRA4□□	200 листов × 2
64,0-216,0 г/м ² (17,1 фунт. Высокосортная - 79,9 фунт. Обложка) Плотн.бум.2–Плотн.бум.5	Нестандартный размер:  Region A По вертикали: 139,7-330,2 мм По горизонтали: 139,7-487,7 мм  Region B По вертикали: 5,50-13,00 дюйм. По горизонтали: 5,50-19,20 дюйм.	200 листов × 2

Устройство подачи устройства клеевого переплета

Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
90,0–300,0 г/м ² (24,1 фунт. Высокосортная–165,0 фунт. Указатель) Плотн.бум.3–Плотн.бум.7	Автоматически распознаваемые форматы бумаги:  A3□, 13 × 19□  11 × 17□, 13 × 19□	200 листов (или высотой до 24 мм) × 2
90,0–300,0 г/м ² (24,1 фунт. Высокосортная–165,0 фунт. Указатель) Плотн.бум.3–Плотн.бум.7	Выберите формат бумаги с помощью меню Парам.лот.для бум.:  B4 JIS□, 11 × 17□, 8K□, 12 × 18□, 11 × 15□, 13 × 19 ¹ / ₅ □, 12 ³ / ₅ × 19 ¹ / ₅ □, 12 ³ / ₅ × 18 ¹ / ₂ □, 13 × 18□, SRA3□  A3□, B4 JIS□, 8K□, 12 × 18□, 11 × 15□, 13 × 19 ¹ / ₅ □, 12 ³ / ₅ × 19 ¹ / ₅ □, 12 ³ / ₅ × 18 ¹ / ₂ □, 13 × 18□, SRA3□	200 листов (или высотой до 24 мм) × 2

Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
90,0–300,0 г/м ² (24,1 фунт. Высокосортная–165,0 фунт. Указатель) Плотн.бум.3–Плотн.бум.7	Нестандартный размер:  По вертикали: 257,0–330,2 мм По горизонтали: 364,0–487,7 мм  По вертикали: 10,12–13,00 дюйм. По горизонтали: 14,34–19,20 дюйм.	200 листов (или высотой до 24 мм) x 2

Плотность бумаги

Плотность бумаги ^{*1}	Метрическая система	Высокосортная бумага	Бумага для обложек	Бумага для карточек
Плотн.бум.1 ^{*2}	52,3–63,0 г/м ²	14,0–16,9 фунт. Высокосортная	19,0–23,0 фунт. Обложка	29,0–34,9 фунт. Указатель
Плотн.бум.2	63,1–80,0 г/м ²	17,0–21,0 фунт. Высокосортная	23,1–29,9 фунт. Обложка	35,0–44,0 фунт. Указатель
Плотн.бум.3	80,1–105,0 г/м ²	21,1–28,0 фунт. Высокосортная	30,0–38,9 фунт. Обложка	44,1–58,0 фунт. Указатель
Плотн.бум.4	105,1–163,0 г/м ²	28,1–43,0 фунт. Высокосортная	39,0–60,0 фунт. Обложка	58,1–90,0 фунт. Указатель
Плотн.бум.5	163,1–220,0 г/м ²	43,1–58,9 фунт. Высокосортная	60,1–80,9 фунт. Обложка	90,1–121,0 фунт. Указатель
Плотн.бум.6	220,1–256,0 г/м ²	59,0–68,0 фунт. Высокосортная	81,0–94,0 фунт. Обложка	121,1–141,0 фунт. Указатель

Плотность бумаги ^{*1}	Метрическая система	Высокосортная бумага	Бумага для обложек	Бумага для карточек
Плотн.бум.7	256,1–300,0 г/м ²	68,1–80,0 фунт. Высокосортная	94,1–110,0 фунт. Обложка	141,1–165,0 фунт. Указатель
Плотн.бум.8	300,1–360 г/м ²	80,1–96,0 фунтов, высокосортная	110,1–132,0 фунтов, обложка	165,1–198,0 фунтов, указатель

*1 При использовании бумаги, плотность которой близка к минимальной или максимальной, качество печати снижается. Измените настройку плотности бумаги на большую или меньшую.

*2 При загрузке бумаги плотностью 52,3–63,0 г/м² (14,0–16,9 фунт. Высокосортная) в зависимости от типа бумаги может наблюдаться загибание краев или нарушение подачи бумаги.

↓ Примечание

- Подача бумаги некоторых типов, например, полупрозрачной или прозрачной бумаги, может сопровождаться шумом. Это не является неисправностью и не влияет на качество печати.
- Объем бумаги, указанный в таблицах выше, приведен в качестве примера. Фактический объем бумаги может быть ниже в зависимости от типа бумаги.
- При загрузке бумаги убедитесь, что высота стопы не превышает ограничительную отметку лотка для бумаги.
- В случае подачи нескольких листов тщательно пролистайте листы или загружайте их в многофункциональный обходной лоток (лоток A) по одному.
- Можно задать автоматическое обнаружение одновременной подачи нескольких листов из любого лотка. В блоке [Определение JAM099] меню [Настройки коррекции для операторов] можно указать, следует ли приостанавливать или продолжать текущее задание при обнаружении одновременной подачи нескольких листов. Однако в зависимости от состояния бумаги аппарат может неверно обнаружить одновременную подачу нескольких листов. Для получения подробных сведений о меню Настройки коррекции для операторов см. стр. 317 "0305 Определение JAM099".
- Перед загрузкой выпрямите скрученные страницы.
- Функция Настроить загиб бумаги может не устранить загиб полностью в зависимости от типа бумаги и направления волокон. Если бумага с длинным волокном не расправится, попробуйте вставить бумагу с коротким волокном. Для получения подробных сведений о функции Настроить загиб бумаги см. стр. 316 "0304 Коррекция загиба выводимой бумаги".
- Скорость копирования/печати может быть ниже обычной в зависимости от формата, плотности и типа бумаги.
- При загрузке конвертов см. стр. 252 "Конверты".

- При копировании или печати на бланках ориентация бумаги зависит от используемых функций. Для получения подробных сведений см. стр. 202 "Загрузка бумаги с фиксированной ориентацией или бумаги для двусторонней печати".
- При загрузке бумаги одного формата и типа в два лотка и более аппарат автоматически берет бумагу из лотка, в котором выбрано [Да] для параметра [Прим.автовыб.б.], при условии, что в первом лотке бумага закончилась. Эта функция называется Автопереключение лотков. Таким образом, отсутствует необходимость прерывать процесс печати большого количества копий для пополнения бумаги. Указать тип бумаги в лотках можно во вкладке [Тип бумаги]. Для получения подробных сведений см. стр. 222 "Рекомендованные форматы и типы бумаги". Для получения сведений о настройке функции Автосмена лотков см. руководство "Предварительная настройка".
- Типы бумаги, которые можно выбирать в разделе "Парам.лот.для бум.", служат только для общей классификации. Качество печати на какой-либо бумаге, подпадающей под эту классификацию, не гарантируется. Для получения подробных сведений см. стр. 256 "Бумага, не подходящая для использования".
- На отпечатках могут появиться белые пятна, если поверхность бумаги испачкана. Тщательно пролистайте бумагу, чтобы удалить грязь.
- При загрузке бумаги для этикеток:
 - Выберите [Этикеточная бумага] для [Тип бумаги] в меню [Настройки лотка для бумаги] и выберите соответствующую плотность бумаги в [Плотность бумаги].
- При загрузке прозрачной бумаги:
 - Для получения сведений о копировании на прозрачную бумагу см. руководство "Использование основных функций".
 - Для печати на прозрачной бумаге в меню [Парам.лот.для бум.] в качестве значения параметра [Тип бумаги] выберите значение [Прозр.пленка].
 - При загрузке прозрачной бумаги проверьте ее переднюю и заднюю стороны и разместите их правильно для предотвращения неверной подачи.
 - При любом использовании прозрачной бумаги тщательно пролистайте ее. Это предотвратит слипание прозрачной бумаги и обеспечит ее правильную подачу.
 - Убирайте копии или отпечатанные листы по одному.
 - Если копии подаются в укладчик большой емкости, укажите в качестве выходного лотка верхний лоток укладчика. Для получения подробных сведений см. руководство "Управление устройством".
- При загрузке прозрачной бумаги:
 - При загрузке прозрачной бумаги всегда используйте бумагу с длинными волокнами и выбирайте направление подачи бумаги в соответствии с направлением волокон.
 - Прозрачная бумага легко впитывает влагу и скручивается. Перез загрузкой прозрачной бумаги устранили скручивание. Для получения подробных сведений о выравнивании скрученной бумаги см. стр. 316 "0304 Коррекция загиба выводимой бумаги".

- Убирайте копии или отпечатанные листы по одному.
- При загрузке бумаги с покрытием:
 - Для глянцевой бумаги выберите [С покрытием: гляnc.] или [С покр.: в/глянцевая] в блоке [Тип бумаги]. При использовании бумаги с матовым покрытием (включая атласную, мелованную и сатинированную), выберите [С покр.: матовая] в блоке [Тип бумаги]. Для получения сведений о настройках использования бумаги с покрытием вместе с нестандартной бумагой см. стр. 42 "Регистрация пользовательской бумаги".
 - При загрузке мелованной или глянцевой бумаги не забудьте пролистать стопу.
 - При застревании бумаги или появлении необычного шума при подаче мелованной бумаги подавайте мелованную бумагу вручную, лист за листом.
 - При загрузке бумаги с покрытием в широкий ЛБЕ в качестве типа бумаги необходимо указать [С покрытием: гляnc.], [С покрытием: матовая] или [С покр.: в/глянцевая] и выбрать соответствующую толщину бумаги в блоке [Плотность бумаги].
 - В зависимости от цвета бумаги положение листа может определяться неправильно, что может привести к замятию.
 - При использовании бумаги светлых цветов установите тип бумаги как [Цветная] в меню [Настройки лотка для бумаги].
 - При использовании черной или темной бумаги, а также если после установки типа бумаги [Цветная] в меню [Настройки лотка для бумаги] проблема с замятием не устранена, выберите для типа бумаги значение [Черная].
- При использовании самокопирующей бумаги следует учитывать следующее:
 - Самокопирующую бумагу можно использовать только в том случае, если 2-лотковый широкий ЛБЕ используется совместно с Finisher SR 5050 или Booklet Finisher SR5060 при послепечатной обработки.
 - В случае использования самокопирующей бумаги, между аппаратом и Finisher SR5050 или Booklet Finisher SR5060 можно подсоединить только укладчик большой емкости.
 - Выполнение двусторонней печати невозможно.
 - Некоторые виды самокопирующей бумаги имеют срок годности. Приобретайте бумагу с учетом срока ее годности. Более подробную информацию о сроке годности и методах хранения подобной бумаги можно запросить у вашего поставщика бумаги.
- В зависимости от плотности и направления листа во время печати оборотной стороны или двусторонней печати может происходить замятие бумаги. Если при использовании толстой бумаги с продольным расположением волокон отпечатки заминаются, отмените настройки печати оборотной стороны или двусторонней печати или используйте тонкую бумагу или бумагу с поперечным расположением волокон.

Конверты


В данном разделе описана процедура загрузки конвертов.

★ Важно

- В зависимости от длины и формы клапанов может возникать заминание конвертов.
- Можно загружать только конверты шириной не менее 139,7 мм (5,5 дюйма).


Для печати на конвертах загрузите их в широкий ЛБЕ или многофункциональный обходной лоток (Лоток А) и убедитесь, что указан соответствующий тип бумаги.

При загрузке конвертов обязательно отогните их клапаны и установите их в ориентации  печатной стороной вверх.



CDL070

При выполнении печати на конверты, открывающиеся сбоку, обязательно отогните их клапаны и установите их в ориентации  печатной стороной вверх. Клапаны должны располагаться с правой стороны широкого лотка большой емкости или многофункционального обходного лотка (Лоток А).



CDL081

Рекомендуемые конверты

Для получения сведений о рекомендуемых конвертах обратитесь к местному дилеру.

Хранение конвертов

Храните конверты в хорошо запакowanych пластиковых пакетах и вынимайте только необходимое количество. Не добавляйте конверты во время печати, так как это может привести к замятию.

↓ Примечание

- Не забудьте указать формат конвертов и размер клапанов в [Парам.лот.для бум.]. Для получения подробных сведений см. стр. 221 "Переход на нестандартную бумагу".
- При использовании конвертов для параметра [Плотность бумаги] в блоке [Парам.лот.для бум.] задайте то же значение, как для двух листов бумаги, из которой сделаны конверты.
- Перед загрузкой конверты необходимо сжать, чтобы удалить воздух между ними и распрямить края или складки. Если углы конвертов загнуты, распрямите их, чтобы высота загиба не превышала 5 мм для бумаги плотностью 52,3–299,9 г/м² или 3 мм для бумаги плотностью 300–400 г/м².
- Если какая-либо из перечисленных проблем осталась, попробуйте подавать конверты по одному:
 - Замятие конвертов
 - Конверт не подается
 - Подается несколько конвертов одновременно
- Уровень влажности, превышающий 50%, может стать причиной замятия конвертов и их неправильной печати.
- Некоторые типы конвертов могут выходить из аппарата загнутыми, грязными или неправильно отпечатанными. При печати на конверте изображения или сплошной заливки на месте стыка частей конверта могут появляться полосы.
- При размере конверта по горизонтали менее 297 мм (11,7 дюйм.) подача конвертов может осуществляться неправильно. В таком случае попробуйте отключить Обнаружение перекося. Для получения подробных сведений см. стр. 318 "0307 Определить/Контролировать JAM097/098".
- При печати на конвертах плотностью более 127,0 г/м² (47,0 фунтов. обложка) не допускается использование уровня коррекции сгиба [☐ Уровень коррекции загиба: сильный] или [☐ Уровень коррекции загиба: сильный] совместно с функцией [Коррекция загиба выводимой бумаги] из [Настройки коррекции для операторов].

Таблица соответствия плотности бумаги и веса стопы

Для выяснения весовых характеристик бумаги измеряется либо вес стопы, либо плотность бумаги.

Плотность бумаги дает представление о весе одного квадратного метра листа подобной бумаги и измеряется в граммах на квадратный метр, т.е. г/м². Вес стопы - это вес 500 листов бумаги, измеряемый в фунтах. Базовый размер различается в зависимости от типа (класса) бумаги.

Базовые размеры для каждого класса приведены ниже:

- Высокосортная, Ledger: 17" × 22"
- Для офсетной печати, Text: 25" × 38"

- Обложка: 20" × 26"
- Разделители: 25¹/₂" × 30¹/₂"

Расчет веса стопы осуществляется по следующей формуле:

Вес стопы (футы) = Плотность (г/м²) × размеры бумаги (м²/лист) × 500 (листов)

В таблице ниже показана взаимосвязь между весом стопы и плотностью бумаги:

Плотность бумаги (г/м ²)	Вес стопы			
	Высокосортная/ Ledger (ф.)	Для офсетной печати/Text (ф. текст)	Обложка (ф. обложка)	Разделители (ф. разделители)
52	14	36	20	29
60	16 *	40 *	22	33
75	20 *	50 *	28	42
90	24 *	60 *	33	50
105	28 *	70 *	39	58
108	29	73	40 *	60
118	31	80 *	44	65
120	32 *	81	45	67
135	36	90	50 *	75
148	39	100 *	55	82
162	43	110	60 *	90 *
176	47	120	65 *	97
199	53	135	74	110 *
216	58	146	80 *	120
244	65	165	90 *	135
253	67	171	94	140 *
256	68	173	95	142
270	72	183	100 *	150

	Вес стопы			
Плотность бумаги (г/м ²)	Высокосортная/ Ledger (ф.)	Для офсетной печати/Text (ф. текст)	Обложка (ф. обложка)	Разделители (ф. разделители)
297	79	201	110 [*]	165
307	82	208	114	170 [*]
325	87	220	120	180 [*]
351	94	237	130 [*]	194
398	106	269	147	220 [*]
405	108	274	150	224

Звездочкой (*) отмечены стандартные показатели для своей категории.

Бумага, не подходящая для использования

ВНИМАНИЕ

- Не пытайтесь выполнять печать на скрепленных скобками листах, алюминиевой фольге, копировальной бумаге или любой электропроводящей бумаге. Это может привести к возгоранию.

Важно

- Во избежание сбоев не используйте ни один из следующих видов обработанной бумаги:
 - Бумага для струйных принтеров
 - Термобумага
 - Бумага для художественных работ
 - Алюминиевая фольга
 - Копировальная бумага
 - Электропроводящая бумага
 - Бумага с линиями перфорации
 - Бумага с окантованными (загнутыми) краями
- При использовании металлизированной, перламутровой или черной бумаги ее проводимость может повлиять на работу аппарата. Используйте только рекомендованную и

проверенную бумагу. При возникновении проблем немедленно прекратите подачу бумаги и обратитесь к представителю сервисной службы.

- При попытке копирования или печати на уже отпечатанных сторонах бумаги может возникнуть неисправность. Убедитесь, что печать выполняется только на чистых сторонах.
- Некоторые виды прозрачной пленки непригодны для цветной печати. Информацию об используемых типах пленки можно получить у продавца или представителя сервисной службы.

Примечание

- Во избежание сбоев подачи бумаги не используйте бумагу следующих типов:
 - Имеющая перегибы, сложенная или мятая бумага
 - Порванная бумага
 - Бумага с пыльной поверхностью
- Устройство подачи и устройство клеевого переплета не поддерживают приведенные ниже типы бумаги.
 - Сильно скрученная бумага
 - Бумага со скрепками и скобками
 - Порванная бумага
 - Бумага для этикеток
 - Карточки с разделителями
 - Карточки
 - Бумага с символами или изображениями
 - Сложенная бумага
- Замятие бумаги и прочие неполадки могут возникать даже при использовании бумаги поддерживаемых типов, если эта бумага находится в плохом состоянии.
- При копировании или печати на шероховатой бумаге изображение может быть смазанным.
- Не загружайте листы, которые уже использовались для печати на другом устройстве. (Неправильно хранившиеся листы могут вызвать замятие бумаги).
- Использование некоторых цветов цветной бумаги не поддерживается. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему поставщику или в сервисный центр.

Хранение бумаги

- При хранении бумаги всегда соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности:
 - Не храните бумагу в местах, подвергающихся воздействию прямых солнечных лучей.

- Храните всю толстую бумагу в одинаковых условиях - в помещении с температурой 20-25°C (68-77 °F) и влажностью 30-65%.
- Храните бумагу на ровной поверхности.
- Не храните бумагу в вертикальном положении.
- Вскрытые пачки храните в пластиковых пакетах.
- Храните бумагу плотно упакованной в пакете, изготовленном из материала, препятствующего влажности, даже если упаковку с бумагой еще не открывали. Если листы не хранятся в таком пакете, храните их в полиэтиленовом пакете и плотно закройте его.

Изменение параметров бумаги в лотке

В этом разделе описывается процесс настройки формата и типа бумаги, загружаемой в лоток для подачи бумаги.

Для получения сведений о параметрах бумаги и регистрации пользовательской бумаги см. стр. 42 "Регистрация пользовательской бумаги".

Работа в меню "Парам.лот.для бум."

Если заданный размер отличается от размера бумаги, загруженной в лоток, то возможны сбои при подаче бумаги из-за неправильного определения ее размера.


★ Важно

- При загрузке бумаги, отличающейся от указанного типа бумаги для данного лотка, может произойти замятие бумаги, недостаточная фиксация тонера или снижение качества печати.

Настройка пользовательской бумаги

6

1. Нажмите [Пар.лот.бум.] в верхнем левом углу экрана.
2. Откройте вкладку [Лоток для бумаги].
3. Выберите лоток для настройки параметров бумаги.
4. Нажмите [Назначить из каталога материалов].



При выборе лотка отобразятся те виды пользовательской бумаги, которые могут в нем использоваться.

Информация из Библиотека шаблонов отмечается значком .

Если на представленном экране нет нужной бумаги, используйте кнопку [К строке] или прокрутите экран, пока на нем не появится нужный вариант.

5. Выберите нужный вид пользовательской бумаги, а затем нажмите [Назначить лотку].

Выбрав нужный тип нестандартной бумаги, вы можете проверить ее тип и цвет, нажав [Проверьте настройки].

6. Перейдите во вкладку [Лист обл./назнач./вставки/раздел.].

7. При необходимости измените настройки функции копирования (например, лист передней обложки и лист назначения).

8. Нажмите клавишу [Начальный экран] () , расположенную по центру внизу экрана.

↓ Примечание

- Если необходимо изменить параметры нестандартной бумаги, нажмите [Изм.настр.польз. бумаги] в шаге 5.

Ввод размера и типа бумаги вручную

1. Нажмите [Пар.лот.бум.] в верхнем левом углу экрана.

2. Откройте вкладку [Лоток для бумаги].

3. Выберите лоток для настройки параметров бумаги.

4. Нажмите [Настройки вручную].

5. Нажмите [Редакт.настр.].

6. Измените параметры бумаги и нажмите [Сохр.бумагу].

Можно настроить следующие параметры:

- [Размер бумаги]
- [Плотность бумаги]
- [Тип бумаги]
- [Применить дуплекс]
- [Примен.автовыбор бум.]

7. Нажмите [Сохранить].


8. Перейдите во вкладку [Лист обл./назнач./вставки/раздел.].

9. При необходимости измените настройки функции копирования (например, лист передней обложки и лист назначения).

10. Нажмите клавишу [Начальный экран] () , расположенную по центру внизу экрана.

Имена и положения лотков для бумаги (лотки 1 — 8 и лоток A)

Конфигурация лотков для бумаги будет зависеть от дополнительных элементов, установленных на аппарате.



1. Лоток 1
2. Лоток 2
3. Лоток 3
4. Лоток 4
5. Лоток 5
6. Многофункциональный обходной лоток (Лоток А)
7. Лоток 6
8. Лоток 7
9. Лоток 8

Парам.лотка для бумаги

В этом разделе дается описание параметров лотков для бумаги (от 1 до 8), многофункционального обходного лотка (лоток А), лотка устройства подачи обложек и лотков модуля подачи обложек устройства клеевого переплета.

При соотнесении пользовательской бумаги с лотком

- Функция автоматического переключения лотков используется для автоматического переключения с одного лотка на другой при печати на пользовательской бумаге с идентичными регистрационными номерами.
- При печати в режиме автоматического выбора бумаги, функция автоматического переключения лотков производит переключение между лотками, конфигурация которых настроена под пользовательскую бумагу, отвечающую всем нижеперечисленным условиям:
- Тип бумаги соответствует категории [Обычн.б.] или [Переработанная бумага] и является одинаковым для обоих лотков
- Плотность бумаги соответствует категории [Плотность бумаги 2] или [Плотность бумаги 3] и является одинаковым для обоих лотков
- Формат пользовательской бумаги является одинаковым для обоих лотков

★ Важно

- Если заданный размер отличается от размера бумаги, загруженной в лоток, то возможны сбои при подаче бумаги из-за неправильного определения ее размера.

↓ Примечание

- Если нужно использовать отпечатанную бумагу, свяжитесь с представителем сервисной службы.

Лоток для бумаги

В этом разделе описана процедура настройки лотков для бумаги в меню [Парам.лот.для бум.], [Лоток бум.].

Лоток 1

В данном разделе дается описание параметров настройки лотка 1.

Тип бумаги

- Гладкая бумага
- Переработ. бумага
- Черный
- Цвет
- Бланки
- С напечат. изобр.
- Перфорирован.бумага
- Текстурир.бум.

Значение по умолчанию: [Обыч.б.]

Плотность бумаги

- Плотность бумаги 1 (52,3-63 г/м²)
- Плотность бумаги 2 (63,1-80 г/м²)
- Плотность бумаги 3 (80,1-105 г/м²)
- Плотность бумаги 4 (105,1-163 г/м²)
- Плотность бумаги 5 (163,1-220 г/м²)
- Плотность бумаги 6 (220,1-256 г/м²)
- Плотн.бумаги7 (256,1-300 г/м²)

По умолчанию: [Плотность бумаги 2 (63,1–80,0 г/м²)]

Применить Дуплекс

- Да
- Нет

Значение по умолчанию: [Да]

Прим.автовыб.б.

- Да
- Нет

Значение по умолчанию: [Да]

Формат бумаги

-  **Region A** (главным образом страны Европы и Азии)
A4□
-  **Region B** (главным образом страны Северной Америки)
8¹/₂ × 11□

↓ Примечание

-  **Region A** (преимущественное Европа и Азия)
Направляющая бумаги в лотке установлена. Если требуется изменить формат бумаги на 8¹/₂ × 11□, обратитесь к представителю сервисной службы.
-  **Region B** (главным образом страны Северной Америки)
Направляющая для бумаги в лотке закреплена. При необходимости изменения размера бумаги на A4□ обратитесь к представителю сервисной службы.
- Рядом с лотком для бумаги отобразится значок замка (🔒) в том случае, если функция [Примен.автовыбор бум.] не активирована.

Лоток 1 (при использовании лотка A3/11 × 17)

В данном разделе описаны параметры лотка для бумаги под номером 1 (при использовании блока лотков формата A3/11 × 17).

Тип бумаги

- Гладкая бумага
- Переработ. бумага
- Черный
- Цвет
- Бланки
- С напечат. изобр.
- Перфорирован.бумага
- Текстурир.бум.

Значение по умолчанию: [Обыч.б.]

Плотность бумаги

- Плотность бумаги 1 (52,3-63 г/м²)
- Плотность бумаги 2 (63,1-80 г/м²)
- Плотность бумаги 3 (80,1-105 г/м²)
- Плотность бумаги 4 (105,1-163 г/м²)
- Плотность бумаги 5 (163,1-220 г/м²)
- Плотность бумаги 6 (220,1-256 г/м²)
- Плотн.бумаги7 (256,1-300 г/м²)

По умолчанию: [Плотность бумаги 2 (63,1–80,0 г/м²)]

Применить Дуплекс

- Да
- Нет

Значение по умолчанию: [Да]

Прим.автовыб.б.

- Да
- Нет

Значение по умолчанию: [Да]

Формат бумаги

-  Region **A** (главным образом страны Европы и Азии)
A3 
-  Region **B** (главным образом страны Северной Америки)
11 × 17 

↓ Примечание

-  **Region A** (преимущественное Европа и Азия)
 Направляющая бумаги в лотке установлена. При необходимости изменения формата бумаги на A4, B4 JIS, 11 × 17, 8¹/₂ × 14 или 8¹/₂ × 11 обратитесь к представителю сервисной службы.
-  **Region B** (главным образом страны Северной Америки)
 Направляющая для бумаги в лотке закреплена. При необходимости изменения формата бумаги на A3, A4, B4 JIS, 8¹/₂ × 14 или 8¹/₂ × 11 обратитесь к представителю сервисной службы.
- Рядом с лотком для бумаги отобразится значок замка (🔒) в том случае, если функция [Примен.автовыбор бум.] не активирована.

Лоток 2

В данном разделе дается описание параметров настройки лотка 2.

Тип бумаги

- Гладкая бумага
- Переработ. бумага
- Черный
- Цвет
- Бланки
- С напечат. изобр.
- Перфорирован.бумага
- Прозр.пленка
- Ярлык
- Полупрозрач.бум.
- Текстурир.бум.

Значение по умолчанию: [Обыч.б.]

При выборе категории [Ярлык] необходимо произвести детальную настройку параметров.

Плотность бумаги

- Плотность бумаги 1 (52,3-63 г/м²)
- Плотность бумаги 2 (63,1-80 г/м²)
- Плотность бумаги 3 (80,1-105 г/м²)
- Плотность бумаги 4 (105,1-163 г/м²)
- Плотность бумаги 5 (163,1-220 г/м²)
- Плотность бумаги 6 (220,1-256 г/м²)

По умолчанию: [Плотность бумаги 2 (63,1–80,0 г/м²)]

Применить Дуплекс

- Да
- Нет

Значение по умолчанию: [Да]

Если для параметра [Тип бумаги] выбрано значение [Полупрозрач.бум.] или [Ярлык], функция двусторонней печати автоматически деактивируется.

Прим.автовыб.б.

- Да
- Нет

Значение по умолчанию: [Да]

Формат бумаги

Автоопр., A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 11 × 17, 8 1/2 × 14, 8 1/2 × 13, 8 1/2 × 11, 8 1/4 × 14, 8 1/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 7 1/4 × 10 1/2, 5 1/2 × 8 1/2, 8K, 16K, 12 × 18, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 13 × 18, SRA3, SRA4, Наст.рзм.

Значение по умолчанию: [Авт.определение]

Можно указывать размеры для нестандартного формата от 139,7 до 330,2 мм (от 5,50 до 13,00 дюймов) по вертикали и от 139,7 до 457,2 мм (от 5,50 до 18,00 дюймов) по горизонтали.

Для получения сведений об автоматически определяемых форматах бумаги см. стр. 222 "Рекомендованные форматы и типы бумаги".

↓ Примечание

- Рядом с лотком для бумаги отобразится значок замка (🔒) в том случае, если функция [Примен.автовыбор бум.] не активирована.

Лотки 3 и 5 (при использовании трехлоткового широкого ЛБЕ)

В данном разделе дается описание параметров для лотков 3 и 5 (при использовании трехлоткового широкого ЛБЕ).

Тип бумаги

- Гладкая бумага
- Переработ. бумага
- Черный
- Цвет
- Бланки
- Этикетки

- С напечат. изобр.
- Прозр.пленка
- Ярлык
- Полупрозрач.бум.
- С покрытием: высокоглянцевая
- С покр.:глянц.
- С покр.: матов.
- Конверт
- Конверт: глянцевый.
- Конверт: матовый.
- Конверт: высокоглянцевый.
- Текстурир.бум.
- Перфорирован.бумага
- Мет./Перл.бум.
- Синт.бум.
- Разделители: глянцевые.
- Разделители: матовые.
- Разделители: высокоглянцевые.

Значение по умолчанию: **[Обыч.б.]**

При выборе категории [Ярлык] необходимо произвести детальную настройку параметров.

Плотность бумаги

- Плотность бумаги 1 (52,3-63 г/м²)
- Плотность бумаги 2 (63,1-80 г/м²)
- Плотность бумаги 3 (80,1-105 г/м²)
- Плотность бумаги 4 (105,1-163 г/м²)
- Плотность бумаги 5 (163,1-220 г/м²)
- Плотность бумаги 6 (220,1-256 г/м²)

По умолчанию: **[Плотность бумаги 2 (63,1–80,0 г/м²)]**

Применить Дуплекс

- Да
- Нет

Значение по умолчанию: **[Да]**

Двухсторонняя печать автоматически отключается, если для параметра [Тип бумаги] выбрано [Полупр.бум.], [Конверт], [Ярлык], [Разделители: высокоглянцевые], [Разделители: глянцевые], [Разделители: матовые], [Конверт: высокоглянцевый], [Конверт: глянцевый] или [Конверт: матовый].

Прим.автовыб.б.

- Да
- Нет

Значение по умолчанию: [Да]

Формат бумаги

Автоопр., A3□, A4□□, A5□□, A6□, B4 JIS□, B5 JIS□□, B6 JIS□, 11 × 17□, 8¹/₂ × 14□, 8¹/₂ × 13□, 8¹/₂ × 11□□, 8¹/₄ × 14□, 8¹/₄ × 13□, 8 × 13□, 8 × 10□, 7¹/₄ × 10¹/₂□□, 5¹/₂ × 8¹/₂□□, 8K□, 16K□□, 12 × 18□, 11 × 15□, 11 × 14□, 10 × 15□, 10 × 14□, 13 × 19¹/₅□, 13 × 19□, 12³/₅ × 19¹/₅□, 12³/₅ × 18¹/₂□, 13 × 18□, SRA3□, SRA4□□, 4¹/₅ × 5¹/₂□, Наст.рзм.

Значение по умолчанию: [Авт.определение]

Пользовательский формат можно указать в пределах от 100,0 до 330,2 мм (3,94 и 13,00 дюймов) по вертикали и в пределах от 139,7 до 487,7 мм (5,50 и 19,20 дюймов) по горизонтали.

При загрузке бумаги с длиной по вертикали от 100 до 139,2 мм (3,94 до 5,49 дюйм.) необходимо прикрепить боковые ограничители для открыток.

Для получения сведений об автоматически определяемых форматах бумаги см. стр. 222 "Рекомендованные форматы и типы бумаги".

↓ Примечание

- Для глянцевой бумаги выберите [С покр.:глянц.] в блоке [Тип бумаги]. Если нужно воспользоваться бумагой с матовым покрытием (включая атласную, мелованную и сатинированную), выберите "[С покр.: матов.]" в меню "[Тип бумаги]".
- Рядом с лотком для бумаги отобразится значок замка (🔒) в том случае, если функция [Примен.автовыбор бум.] не активирована.

Лоток 4 (при использовании трехлоткового широкого лотка большой емкости)

В данном разделе дается описание параметров лотка 4 (при использовании трехлоткового широкого ЛБЕ).

Тип бумаги

- Гладкая бумага
- Переработ. бумага
- Черный

- Цвет
- Бланки
- С напечат. изобр.
- Прозр.пленка
- Ярлык
- Полупрозрач.бум.
- Этикеты
- С покрытием: высокоглянцевая
- С покр.:глянц.
- С покр.: матов.
- Конверт
- Конверт: глянцевый.
- Конверт: матовый.
- Конверт: высокоглянцевый.
- Текстурир.бум.
- Перфорирован.бумага
- Магнитная бум.
- Мет./Перл.бум.
- Прзр.ф.ппк.
- Синт.бум.
- Разделители: глянцевые.
- Разделители: матовые.
- Разделители: высокоглянцевые.

Значение по умолчанию: **[Обыч.б.]**

При выборе категории [Ярлык] необходимо произвести детальную настройку параметров.

Плотность бумаги

- Плотность бумаги 1 (52,3-63 г/м²)
- Плотность бумаги 2 (63,1-80 г/м²)
- Плотность бумаги 3 (80,1-105 г/м²)
- Плотность бумаги 4 (105,1-163 г/м²)
- Плотность бумаги 5 (163,1-220 г/м²)
- Плотность бумаги 6 (220,1-256 г/м²)

- Плотн.бумаги7 (256,1-300 г/м²)
- Плотн.бум.8 (300,1-360 г/м²)

По умолчанию: [Плотность бумаги 2 (63,1–80,0 г/м²)]

Применить Дуплекс

- Да
- Нет

Значение по умолчанию: [Да]

Двухсторонняя печать автоматически отключается, если для параметра [Тип бумаги] выбрано [Этик.], [Полупр.бум.], [Конверт], [Ярлык], [Магн.бум.], [Прзр.ф.ппк.], [Разделители: высокоглянцевые], [Разделители: глянцевые], [Разделители: матовые], [Конверт: высокоглянцевый], [Конверт: глянцевый] или [Конверт: матовый].

Прим.автовыб.б.

- Да
- Нет

Значение по умолчанию: [Да]

Формат бумаги

Автоопр., A3□, A4□□, A5□□, A6□, B4 JIS□, B5 JIS□□, B6 JIS□,
 11 × 17□, 8¹/₂ × 14□, 8¹/₂ × 13□, 8¹/₂ × 11□□, 8¹/₄ × 14□, 8¹/₄ × 13□, 8 × 13□,
 8 × 10□, 7¹/₄ × 10¹/₂□□, 5¹/₂ × 8¹/₂□□, 8K□, 16K□□, 12 × 18□, 11 × 15□,
 11 × 14□, 10 × 15□, 10 × 14□, 13 × 19¹/₅□, 13 × 19□, 12³/₅ × 19¹/₅□,
 12³/₅ × 18¹/₂□, 13 × 18□, SRA3□, SRA4□□, 4¹/₅ × 5¹/₂□, Наст.рзм.

Значение по умолчанию: [Авт.определение]

Пользовательский формат можно указать в пределах от 100,0 до 330,2 мм (3,94 и 13,00 дюймов) по вертикали и в пределах от 139,7 до 487,7 мм (5,50 и 19,20 дюймов) по горизонтали.

При загрузке бумаги с длиной по вертикали от 100 до 139,2 мм (3,94 до 5,49 дюйм.) необходимо прикрепить боковые ограничители для открыток.

Для получения сведений об автоматически определяемых форматах бумаги см. стр. 222 "Рекомендованные форматы и типы бумаги".

↓ Примечание

- Для глянцевой бумаги выберите [С покр.:глянц.] в блоке [Тип бумаги]. Если нужно воспользоваться бумагой с матовым покрытием (включая атласную, мелованную и сатинированную), выберите "[С покр.: матов.]" в меню "[Тип бумаги]".
- Рядом с лотком для бумаги отобразится значок замка (🔒) в том случае, если функция [Примен.автовыбор бум.] не активирована.

Лоток 3 — 8 (если установлен двухлотковый широкий ЛБЕ)

В данном разделе дается описание параметров для лотков 3 и 8 (при использовании двухлоткового широкого ЛБЕ).

Тип бумаги

- Гладкая бумага
- Переработ. бумага
- Черный
- Цвет
- Бланки
- С напечат. изобр.
- Перфорирован. бумага
- Прозр. пленка
- Ярлык
- Полупрозрач. бум.
- Этикетки
- С покрытием: высокоглянцевая
- С покр.: глянц.
- С покр.: матов.
- Конверт
- Конверт: глянцевый.
- Конверт: матовый.
- Конверт: высокоглянцевый.
- Текстурир. бум.
- Магнитная бум.
- Мет./Перл. бум.
- Прозр. ф.ппк.
- Самокопирующая бумага
- Синт. бум.
- Разделители: глянцевые.
- Разделители: матовые.
- Разделители: высокоглянцевые.

Значение по умолчанию: **[Обыч.б.]**

При выборе категории [Ярлык] необходимо произвести детальную настройку параметров.

Плотность бумаги

- Плотность бумаги 1 (52,3-63 г/м²)
- Плотность бумаги 2 (63,1-80 г/м²)
- Плотность бумаги 3 (80,1-105 г/м²)
- Плотность бумаги 4 (105,1-163 г/м²)
- Плотность бумаги 5 (163,1-220 г/м²)
- Плотность бумаги 6 (220,1-256 г/м²)
- Плотн.бумаги7 (256,1-300 г/м²)
- Плотн.бум.8 (300,1-360 г/м²)

По умолчанию: [Плотность бумаги 2 (63,1–80,0 г/м²)]

Применить Дуплекс

- Да
- Нет

Значение по умолчанию: [Да]

- Двусторонняя печать автоматически отключается, если для параметра [Тип бумаги] выбрано значение [Этикеточная бумага], [Полупрозрач.бумага], [Конверт], [Закладки], [Магнитная бумага], [Прозр.файл.папка], [Закладки: в/глянц.], [Закладки: глянцевые], [Закладки: матовые], [Конверт: в/глянцевый], [Конверт: глянцевый], [Конверт: матовый] или [самокопирующая бумага].

Прим.автовыб.б.

- Да
- Нет

Значение по умолчанию: [Да]

Формат бумаги

Автоопр., A3□, A4□□, A5□□□, A6□, B4 JIS□, B5 JIS□□, B6 JIS□,
 11 × 17□, 8¹/₂ × 14□, 8¹/₂ × 13□, 8¹/₂ × 11□□, 8¹/₄ × 14□, 8¹/₄ × 13□, 8 × 13□,
 8 × 10□, 7¹/₄ × 10¹/₂□□, 5¹/₂ × 8¹/₂□□, 8K□, 16K□□, 12 × 18□, 11 × 15□,
 11 × 14□, 10 × 15□, 10 × 14□, 13 × 19¹/₅□, 13 × 19□, 12³/₅ × 19¹/₅□,
 12³/₅ × 18¹/₂□, 13 × 18□, SRA3□, SRA4□□, 4¹/₅ × 5¹/₂□, Наст.рзм.

Значение по умолчанию: [Авт.определение]

Укажите размер бумаги с помощью цифровых клавиш, если выбран [Нест. размер].
 Пригодные для использования размеры бумаги могут различаться в зависимости от конфигурации аппарата.

- Если в двухлотковом широком ЛБЕ не установлен лоток с бумагой для титульных листов:

По вертикали: 100,0–330,2мм (3,94–13,00 дюймов), по горизонтали: 139,7–487,7мм (5,50–19,20 дюйма)

- Если в двухлотковом широком ЛБЕ установлен лоток с бумагой для титульных листов (лоток 3, 5 или 7):

По вертикали: 210,0–330,2мм (8,27–13,00 дюймов), по горизонтали: 420,0–700,0 мм (16,54–27,55 дюйма)

Для получения сведений об автоматически определяемых форматах бумаги см. стр. 222 "Рекомендованные форматы и типы бумаги".

Примечание

- Для глянцевой бумаги выберите [С покр.:глянц.] в блоке [Тип бумаги]. Если нужно воспользоваться бумагой с матовым покрытием (включая атласную, мелованную и сатинированную), выберите "[С покр.: матов.]" в меню "[Тип бумаги]".
- Рядом с лотком для бумаги отобразится значок замка (🔒) в том случае, если функция [Примен.автовыбор бум.] не активирована.

Многоцелевой обходной лоток (Лоток А)

В данном разделе дается описание параметров многофункционального обходного лотка (лотка А).

Тип бумаги

- Гладкая бумага
- Переработ. бумага
- Черный
- Цвет
- Бланки
- С напечат. изобр.
- Прозр.пленка
- Ярлык
- Полупрозрач.бум.
- Конверт
- Текстурир.бум.
- Перфорирован.бумага
- Синт.бум.

Значение по умолчанию: [Обыч.б.]

При выборе категории [Ярлык] необходимо произвести детальную настройку параметров.

Плотность бумаги

- Плотность бумаги 1 (52,3-63 г/м²)
- Плотность бумаги 2 (63,1-80 г/м²)
- Плотность бумаги 3 (80,1-105 г/м²)
- Плотность бумаги 4 (105,1-163 г/м²)
- Плотность бумаги 5 (163,1-220 г/м²)

По умолчанию: [Плотность бумаги 2 (63,1–80,0 г/м²)]

Применить Дуплекс

- Да
- Нет

Значение по умолчанию: [Да]

Если для параметра [Тип бумаги] выбрано значение [Полупрозрач.бум.], [Конверт] или [Ярлык], функция двусторонней печати автоматически деактивируется.

Прим.автовыб.б.

- Да
- Нет

Значение по умолчанию: [Да]

Формат бумаги

Автоопр., A3□, A4□, A5□, A6□, B4 JIS□, B5 JIS□, B6 JIS□,
 11 × 17□, 8¹/₂ × 14□, 8¹/₂ × 13□, 8¹/₂ × 11□, 8¹/₄ × 14□, 8¹/₄ × 13□, 8 × 13□,
 8 × 10□, 7¹/₄ × 10¹/₂□, 5¹/₂ × 8¹/₂□, 8K□, 16K□, 12 × 18□, 11 × 15□,
 11 × 14□, 10 × 15□, 10 × 14□, 13 × 19¹/₅□, 13 × 19□, 12³/₅ × 19¹/₅□,
 12³/₅ × 18¹/₂□, 13 × 18□, SRA3□, SRA4□, 4¹/₅ × 5¹/₂□, Наст.рзм.

Значение по умолчанию: [Авт.определение]

Укажите размер бумаги с помощью цифровых клавиш, если выбран [Нест. размер].
 Пригодные для использования размеры бумаги могут различаться в зависимости от конфигурации аппарата.

- Если во многоцелевом обходном лотке (лоток А) не установлен лоток с бумагой для титульных листов:

По вертикали: 100,0–330,2мм (3,94–13,00 дюймов), по горизонтали: 139,7–487,7мм (5,50–19,20 дюйма)

- Если во многоцелевом обходном лотке (лоток А) установлен лоток с бумагой для титульных листов:

По вертикали: 210,0–330,2 мм (8,27–13,00 дюймов), по горизонтали:
139,7–700,0 мм (5,50–27,55 дюйма)

Для получения сведений об автоматически определяемых форматах бумаги см. стр. 222 "Рекомендованные форматы и типы бумаги".

↓ Примечание

- Рядом с лотком для бумаги отобразится значок замка (🔒) в том случае, если функция [Примен.автовыбор бум.] не активирована.
- Максимальная плотность бумаги, загружаемой во многоцелевой обходной лоток (лоток А), составляет 216,0 г/м² (79,9 фунт. Обложка).

Верхний и нижний лоток устройства подачи (если устройство подачи используется)

В данном разделе дается описание параметров нижнего и верхнего лотков устройства вставки.

Формат бумаги

Автоопр., A3□, A4□□, A5□□, B4 JIS□, B5 JIS□□,
11 × 17□, 8¹/₂ × 14□, 8¹/₂ × 13□, 8¹/₂ × 11□□, 8¹/₄ × 14□, 8¹/₄ × 13□, 8 × 13□,
8 × 10□, 7¹/₄ × 10¹/₂□□, 5¹/₂ × 8¹/₂□□, 8K□, 16K□□, 12 × 18□, 11 × 15□,
11 × 14□, 10 × 15□, 10 × 14□, 13 × 19¹/₅□, 13 × 19□, 12³/₅ × 19¹/₅□,
12³/₅ × 18¹/₂□, 13 × 18□, SRA3□, SRA4□□, Наст.рзм.

Значение по умолчанию: [Авт.определение]

Можно указывать размеры для нестандартного формата от 139,7 до 330,2 мм (от 5,50 до 13,00 дюймов) по вертикали и от 139,7 до 487,7 мм (от 5,50 до 19,20 дюймов) по горизонтали.

Для получения сведений об автоматически определяемых форматах бумаги см. стр. 222 "Рекомендованные форматы и типы бумаги".

Верхний и нижний лотки модуля подачи обложек устройства клеевого переплета (при использовании модуля подачи обложек устройства клеевого переплета)

В этом разделе дается описание параметров верхнего и нижнего лотков модуля подачи обложек устройства клеевого переплета.

Формат бумаги

Автоопр., A3□, B4 JIS□, 11 × 17□, 8K□, 12 × 18□, 11 × 15□, 13 × 19¹/₅□,
13 × 19□, 12³/₅ × 19¹/₅□, 12³/₅ × 18¹/₂□, 13 × 18□, SRA3□, Наст.рзм.

Значение по умолчанию: [Авт.определение]

Можно указать пользовательский формат в пределах от 257,0 до 330,2мм (10,12 и 13,00 дюймов) по вертикали и в пределах от 364,0 до 487,7мм (14,34 и 19,20 дюйма) по горизонтали.

Для получения сведений об автоматически определяемых форматах бумаги см. стр. 222 "Рекомендованные форматы и типы бумаги".

Лист обл./назнач./вставки/раздел.

В этом разделе дается описание параметров лотка для бумаги в меню [Настройки лотка для бум.], [Лист обл./назнач./вставки/раздел.].

Лиц.обл. (Лицев.крышка лотка для бум.)

Можно указать и выбрать опцию отображения лотка для загрузки листов лицевой обложки.

Также можно указать время отображения и метод копирования для двустороннего копирования.

- Лот.для програм.
 - Лоток 1
 - Лоток 2
 - Лоток 3
 - Лот. 4
 - Лоток 5
 - Лоток 6
 - Лоток 7
 - Лоток 8
 - Лоток А
 - В.устр.вст. (если используется устройство подачи)
 - Н.устр.вст. (если используется устройство подачи)

По умолчанию: **Выкл** (лоток не указан.)

- Применить Дуплекс
 - Да
 - Нет

Значение по умолчанию: **[Да]**

- Время отображения
 - В выбр. режиме
 - Постоянно

По умолчанию: **[В выбр. режиме]**

↓ Примечание

- При выборе лотка устройства вставки изменение параметров [Время отображения] и [Применить Дуплекс] становится невозможным.
- При выборе опции [В выбр. режиме] в пункте [Время отображения], параметры [Лиц.обл.] отображаются, только если выбрана функция листа лицевой обложки.
- Параметр [Применить Дуплекс] можно указывать только при выборе [В выбр. режиме] для [Время отображения].
- Значок замка (🔒) будет отображаться напротив лотка для бумаги только в том случае, если для параметра [Время отображения] выбрано значение [Все время].

Задн.обложка (Задн.кр.лотка для листов)

Можно указать и выбрать функцию отображения отдельного лотка для загрузки страниц задней обложки.

Также можно указать время отображения и метод копирования для двустороннего копирования.

- Лот.для програм.
 - Лоток 1
 - Лоток 2
 - Лоток 3
 - Лот. 4
 - Лоток 5
 - Лоток 6
 - Лоток 7
 - Лоток 8
 - Лоток А
 - В.устр.вст. (если используется устройство подачи)
 - Н.устр.вст. (если используется устройство подачи)

По умолчанию: **Выкл** (лоток не указан.)

- Применить Дуплекс
 - Да
 - Нет

По умолчанию: **[Нет]**

- Время отображения
 - В выбр. режиме
 - Постоянно

По умолчанию: **[В выбр. режиме]**

↓ Примечание

- При выборе лотка устройства вставки изменение параметров [Время отображения] и [Применить Дуплекс] становится невозможным.
- Когда в пункте [Время отображения] выбрана опция [В выбр.режиме], параметры [Задн.обложка] отображаются, только если выбрана функция листов для задней обложки.
- Параметр [Применить Дуплекс] можно указывать только при выборе [В выбр. режиме] для [Время отображения].
- Значок замка (🔒) будет отображаться напротив лотка для бумаги только в том случае, если для параметра [Время отображения] выбрано значение [Все время].

Раздел. лист (Лоток разд.листов)

Можно указать и выбрать функцию отображения лотка для загрузки разделительных листов.

Можно также указать время отображения.

- Лот.для програм.

- Лоток 1
- Лоток 2
- Лоток 3
- Лот. 4
- Лоток 5
- Лоток 6
- Лоток 7
- Лоток 8
- Лоток А

По умолчанию: **Выкл** (лоток не указан.)

- Время отображения
 - В выбр. режиме
 - Постоянно

По умолчанию: **[В выбр. режиме]**

↓ Примечание

- Когда в пункте [Время отображения] выбрана опция [В выбр.режиме], параметры [Раздел. лист] отображаются, только если выбрана функция разделительных листов.
- Значок замка (🔒) будет отображаться напротив лотка для бумаги только в том случае, если для параметра [Время отображения] выбрано значение [Все время].

Раздел.л. (Лоток для разделит.листа)

Можно указать и отобразить лоток для разделительных листов.

Можно также указать время отображения.

- Лот.для програм.
 - Лоток 1
 - Лоток 2
 - Лоток 3
 - Лот. 4
 - Лоток 5
 - Лоток 6
 - Лоток 7
 - Лоток 8
 - Лоток А
 - В.устр.вст. (если используется устройство подачи)
 - Н.устр.вст. (если используется устройство подачи)

По умолчанию: **Выкл** (лоток не указан.)

- Время отображения
 - В выбр. режиме
 - Постоянно

По умолчанию: **[В выбр. режиме]**

Примечание

- Если выбран лоток устройства подачи обложек, настройка [Время отображения] становится недоступной для изменений.
- Когда в пункте [Время отображения] выбран параметр [В выбр.режиме], параметры [Раздел.л.] отображаются, только если выбрана функция разделительного листа.
- Значок замка  будет отображаться напротив лотка для бумаги только в том случае, если для параметра [Время отображения] выбрано значение [Все время].

Лист назнач. 1-11 (Лот.лист.обоз.1-11)

Можно указать и выбрать для отображения лоток для загрузки листов назначения.

Также можно указать время отображения и метод копирования для двустороннего копирования.

- Лот.для програм.
 - Лоток 1
 - Лоток 2
 - Лоток 3
 - Лот. 4

- Лоток 5
- Лоток 6
- Лоток 7
- Лоток 8
- Лоток А
- В.устр.вст. (если используется устройство подачи)
- Н.устр.вст. (если используется устройство подачи)

По умолчанию: **Выкл** (лоток не указан.)

- Применить Дуплекс
 - Да
 - Нет

Значение по умолчанию: **[Да]**

- Время отображения
 - В выбр. режиме
 - Постоянно

По умолчанию: **[В выбр. режиме]**

Примечание

- При выборе лотка устройства вставки изменение параметров [Время отображения] и [Применить Дуплекс] становится невозможным.
- При выборе параметра [В выбр.режиме] в пункте [Время отображения], [Лист назнач. 1-11] отображается, только если выбрана функция листа обозначения.
- Параметр [Применить Дуплекс] можно указывать только при выборе [В выбр. режиме] для [Время отображения].
- Значок замка (🔒) будет отображаться напротив лотка для бумаги только в том случае, если для параметра [Время отображения] выбрано значение [Все время].

Использование устройства кольцевого переплета и укладчика большой емкости

Использование устройства кольцевого переплета


Извлечение переплетенных брошюр из лотка устройства кольцевого переплета

ВНИМАНИЕ


- Держите руки подальше от внутренней части устройства кольцевого переплета и пространства под лотком этого устройства. В противном случае возможно защемление пальцев.

Важно

- Запрещается выходить из режима энергосбережения или включать аппарат, если устройство кольцевого переплета отсоединено и его лючок открыт. Это приведет к инициализации и дальнейшему отключению устройства кольцевого переплета (при сохранении работоспособности других функций).
- В этом случае для восстановления работоспособности данной функции выполните повторное подключение блока переплета кольцевого переплетчика, закройте лючок, а затем отключите и снова включите питание.



- Вытяните лоток кольцевого переплетчика.



- Извлеките переплетенные буклеты.
- Аккуратно задвиньте лоток кольцевого переплетчика обратно.

Примечание


- Перед извлечением лотка кольцевого переплетчика убедитесь, что аппарат не работает.
- Осторожно извлекайте переплетенные брошюры из лотка кольцевого переплетчика, не прикасаясь к кольцам аппарата.

Вставка страниц в существующую брошюру с кольцевым переплетом

ВНИМАНИЕ

- При ручном скреплении листов с помощью приспособления для размыкания колец следите за тем, чтобы не прищемить и не травмировать пальцы.

Можно использовать стойку для колец и приспособление для размыкания колец, чтобы вставить новые страницы в существующие переплетенные буклеты. Используйте эти приспособления для вставки обложек, замены страниц и добавления новых страниц.




СЕТ031

1. Подставка для кольцевой гребенки


2. Приспособление для размыкания колец

1. Сделайте перфорацию на страницах, которые необходимо вставить в переплетенную брошюру.
2. Положите закрытую брошюру гребенкой на подставку для кольцевой гребенки и расположите ее таким образом, чтобы все кольца оказались в канавках подставки.




СЕТ032

3. Введите основание кольцевой гребенки в фиксатор подставки для гребенки. Слегка надавите на гребенку, чтобы зафиксировать ее на месте.




СЕТ033

4. Откройте переплетенный буклет в месте вставки новых страниц и прижмите буклет к стойке для колец рукой.



СЕТ034

5. Введите острый конец приспособления для размыкания колец с одного из концов гребенки и протяните это приспособление вдоль всей гребенки.



СЕТ035


Кольца размыкаются по мере прохождения приспособления через них.

6. Вставьте новые страницы.

7. Слегка надавите на разомкнутые кольца, держась за края приспособления для размыкания колец.

Чтобы закрыть гребенки для кольцевого переплета на 50 листов, используйте сторону с меньшими канавками приспособления для размыкания колец.

Чтобы закрыть гребенки для кольцевого переплета на 100 листов, используйте сторону с большими канавками приспособления для размыкания колец.



CE1036

Кольца гребенки будут замыкаться по мере надавливания на них приспособлением для размыкания колец.

8. Снимите кольцевую гребенку с подставки.


↓ Примечание

- Будьте аккуратны при использовании приспособления для размыкания колец, иначе можно поранить себя и окружающих, а также испортить рядом стоящее оборудование.

Использование укладчика большой емкости

Панель управления укладчика

Укладчик большой емкости оснащен панелью управления, с помощью которой можно опускать лоток укладчика и проверять состояние укладчика большой емкости.



CGH007

1. Индикатор перемещения лотка

Мигает синим цветом, когда лоток укладчика движется вверх или вниз. Если лоток укладчика двигался все время вверх, а теперь находится в состоянии ожидания, то индикатор погасает. Если лоток укладчика двигался все время вниз, то индикатор горит синим цветом.

2. Кнопка опускания лотка

Нажмите эту кнопку, чтобы опустить лоток. Лоток не может перемещаться, если открыта передняя дверь укладчика.

3. Кнопка замятия бумаги

Кнопка загорается красным в случае замятия бумаги. Нажмите на эту кнопку, чтобы опустить лоток укладчика в положение для извлечения бумаги.

4. Крышка панели управления укладчика**5. Индикатор сбора бумаги**

Мигает синим цветом, когда в лоток укладчика поступает бумага.

6. Индикатор заполнения укладчика

Индикатор загорается красным в случае, когда лоток укладчика заполнен.

7. Индикатор неполадки


Индикатор загорается в случае возникновения следующих ошибок:

- Выкатная тележка установлена неправильно.
- Открыта передняя крышка укладчика.
- Замятая бумага все еще находится внутри укладчика большой емкости.

Извлечение бумаги**★ Важно**

- Используйте тележку для транспортировки бумаги из укладчика большой емкости. Не используйте ее ни для каких других целей.
- Ничего не трогайте внутри укладчика большой емкости.
- Держатель бумаги может оставить след на верхней части пачки бумаги. В этом случае положите несколько ненужных листов бумаги или защитный лист между держателем бумаги и пачкой.

1. Откройте крышку панели управления укладчика и нажмите нижнюю кнопку лотка.




CET019

Для остановки опускания лотка укладчика повторно нажмите кнопку опускания лотка.

Для возобновления опускания лотка откройте и закройте переднюю крышку укладчика, затем снова нажмите кнопку опускания лотка после того, как лоток полностью поднялся.


После того, как лоток укладчика займет крайнее нижнее положение, индикатор прекратит мигать и загорится.

2. Откройте переднюю крышку укладчика.



DER105


3. Аккуратно выкатите тележку укладчика.



DER106


Следите за тем, чтобы не опрокинулась стопка бумаги.

4. Придавите стопку держателем бумаги.



CET022


5. Отведите к себе рычаг держателя бумаги.



CET023


6. Отвезите бумагу в требуемое место и разгрузите там тележку.

7. Верните держатель бумаги в исходное положение.




CET024

8. Закатите тележку обратно внутрь укладчика большой емкости.



DER107

Следите за тем, чтобы тележка встала прямо, а не под углом.



DER108

9. Закройте переднюю крышку укладчика.

Подъем лотка укладчика начнется автоматически и индикатор перемещения лотка начнет мигать. После того как лоток займет крайнее верхнее положение, индикатор перестанет мигать.

↓ Примечание


- Перед перемещением укладчика большой емкости на новое место не забудьте извлечь из него тележку.

7. Настройки установки для операторов

В данном разделе проиводится более подробная информация о параметрах Устан.настройки для операторов и о том, как их назначать.

Как пользоваться экраном [Настройки коррекции для операторов]

В данном разделе поясняется использование экрана Настройки коррекции для операторов.



1. [-]

Нажмите эту клавишу, чтобы свернуть дерево параметров настройки и отобразить названия групп этих параметров.

2. [Сброс]

Нажмите эту клавишу, чтобы сбросить заданные настройки или внесенные изменения. После нажатия кнопки [Примен.] невозможно сбросить заданные настройки и внесенные изменения.

3. [Примен.].

Нажмите эту клавишу, чтобы применить выбранные настройки или внесенные изменения.

4. [К экрану печати]

Нажмите эту кнопку для отображения экрана печати. Можно использовать этот экран для просмотра внесенных вами изменений.

5. Пункты настройки

Настраиваемые элементы отображаются в этой зоне. При выборе элемента открывается экран его конфигурации.

6. Экран конфигурации

Задайте или измените выбранный параметр настройки.

Настройки коррекции для операторов

1. Нажмите [Настройки коррекции для операторов] в верхнем левом углу экрана.

2. Выберите и измените настройки установки.

Способ изменения выбранных параметров настройки зависит от типа настройки, которую необходимо изменить. Для получения подробных сведений см. стр. 291 "Функции отображаемых элементов и настройки операций".

3. Нажмите [Применить].

4. Нажмите клавишу [Начальный экран] (🏠), расположенную по центру внизу экрана.

Функции отображаемых элементов и настройки операций

Для каждого из элементов настройки доступны следующие операции:


- Настройка значения
- Настройка элемента
- Выполнение
- Только отображение

Настройка значения


Для увеличения или уменьшения значения используйте клавишу [+] или [-] соответственно, или введите необходимое значение с помощью цифровой клавиатуры.



Для увеличения или уменьшения некоторых параметров необходимо сдвинуть ползунок вправо или влево.



Если щелкнуть мышью в поле ввода, слева отображается цифровая клавиатура. Введите значение с помощью цифровой клавиатуры.




- [X]: удалить последний символ введенного значения.
- [Clear]: стереть введенное значение.
- [+/-]: изменить знак введенного значения с + (положительное) на - (отрицательное) и наоборот.
- [Enter]: подтвердить введенное значение.

Значения некоторых параметров можно выбрать из раскрывающегося списка, который отображается при щелчке в поле ввода. Выберите значение в списке.


Настройка элемента

Выберите необходимый элемент.




Выполнение

Для выполнения выбранной функции нажмите [Выполнить].



Только отображение

Можно проверить настройки выбранного элемента.



Печать с откорректированными параметрами


Чтобы выполнить печать с откорректированными настройками, выберите именно тот лоток и формат бумаги, к которым применимы данные настройки.

- Корректируемые настройки для каждого лотка
- Корректируемые настройки для каждого формата бумаги

Корректируемые настройки для каждого лотка

Эти настройки можно откорректировать для каждого лотка.


Задания на печать обрабатываются в соответствии с откорректированными настройками, если печать производится из лотка, к которому были применены новые настройки.



Корректируемые настройки для каждого формата бумаги

Эти настройки можно откорректировать для всех форматов бумаги.

Задания на печать обрабатываются с учетом откорректированных настроек, если печать производится на бумаге, к которой были применены новые настройки.



Примечание

- Для получения сведений о выборе лотка для бумаги и формата бумаги для печати см. соответствующие руководства.

Пункты и функции меню

Аппарат: положение изображения

Для получения сведений об указанных ниже элементах см. стр. 305 "Аппарат: положение изображения".

№	Элемент	Описание
0101	Положение изобр.:поперек подачи:стор. 1	Регулировка положения изображения (вверх и вниз) на стороне 1 поперек направления подачи.
0102	Положение изобр.:поперек подачи:стор.2	Регулировка положения изображения (вверх и вниз) на стороне 2 поперек направления подачи.
0103	Положение изобр.: в направл.подачи:стор. 1	Регулировка положения изображения (влево и вправо) на стороне 1 вдоль направления подачи.
0104	Положение изобр.:в направл.подачи:стор.2	Регулировка положения изображения (влево и вправо) на стороне 2 вдоль направления подачи.
0105	Коррекция перпендикулярности	Регулировка угла наклона изображения (перпендикулярности) поперек направления подачи.
0106 *1	Переключить датчик определения кромок	Настройка уровня обнаружения края бумаги для коррекции положения изображения вдоль направления подачи.

*1 Этот элемент недоступен для типа 1 (только Pro C7200SL).

Аппарат: качество изображения

Для получения сведений об указанных ниже элементах см. стр. 312 "Аппарат: качество изображения".

№	Элемент	Описание
0201	Выполнить коррекцию качества изображения	Выполнение контроля изображения или корректировки регистрации цвета вручную.
0202	Максимальная плотность изображения	Регулировка объема адгезии тонера для ленты промежуточного переноса во время регулировки плотности изображения.

№	Элемент	Описание
0203	Ширина линии	Настройка интенсивности лазера для растеризации данных изображения.
0204	Разница плотностей: поперек подачи	Регулировка вертикального отклонения плотности изображений в направлении, перпендикулярном направлению подачи бумаги.

Аппарат: подача/вывод бумаги

Для получения сведений об указанных ниже элементах см. стр. 315 "Аппарат: подача/вывод бумаги".

№	Элемент	Описание
0301	3-лотковый входной ЛБЕ:настройка вентиляции	Настройка работы вентилятора 3-лоткового входного ЛБЕ.
0302	3-лотк.входн.ЛБЕ: настр.уровня вентиляции	Регулировка мощности вентилятора, используемого в 3-лотковом входном ЛБЕ для разделения лежащих вплотную листов бумаги.
0303	Настройка помощи захвата	Настройка работы ролика подачи бумаги в лотках основного блока, обходном лотке и 3-лотковом входном ЛБЕ.
0304	Коррекция загиба выводимой бумаги	Укажите метод разглаживания скрученных листов. Выберите метод в зависимости от направления и степени загиба.
0305	Определение JAM099	Укажите, следует ли обнаруживать двойную подачу (одновременную подачу нескольких листов). Этот параметр не учитывается при печати из лотка, для которого настроена специальная бумага.
0306	Определить JAM080	Укажите, следует ли считать ошибкой замятия бумаги ситуацию, когда отклонение изображения вдоль направления подачи превышает определенную степень.
0307	Определить/ Контролировать JAM097/098	Укажите, следует ли корректировать положение и перекося изображения в вертикальном направлении при обнаружении отклонения.

№	Элемент	Описание
0308	Определение JAM048	Укажите, следует ли считать ошибкой замятия бумаги ситуацию, когда при проверке приводной метки для коррекции положения изображения обнаружена проблема.
0310	Настройка АПД	Регулировка положения изображения и коэффициента масштабирования при сканировании оригиналов из автоподатчика документов (АПД). Можно исправить погрешности, растяжение и сжатие оригиналов, вызванные отклонениями во время подачи.
0311	Настр.активации вентиляции буферн.блока	Выберите условие для включения вентилятора в блоке охлаждения устройства подачи. Когда вентилятор останавливается, уровень механического шума снижается.

Аппарат: обслуживание

Для получения сведений об указанных ниже элементах см. стр. 320 "Аппарат: обслуживание".

7

№	Элемент	Описание
0501	Выполнить коррекцию процесса	Следует незамедлительно выполнить следующие корректировки: плотность изображения, отклонение цвета, очистка валов заряда, смещение заряда и коррекция тока переноса.
0502	Закрутить колпачок для замены	Закройте крышку бутылки с тонером. Перед использованием этой функции откройте крышку бутылки с тонером (крышку секции дозирования тонера). Затем нажмите ручку под бутылкой и извлеките бутылку с тонером.
0503	Выполнить очистку зарядного вала	Выполняется очистка зарядного вала.
0507	Выполнить обновление девелопера	Замена части жидкого проявителя в блоке проявки.

№	Элемент	Описание
0509	Разглаж. ремень термозакрепления	Чтобы удалить вертикальные и горизонтальные линии с печатаемых материалов, необходимо разгладить ленту термозакрепления.
0510	Настр-ка разглажив.ремня термозакрепл.	Укажите условие выполнения разглаживания ленты термозакрепления.
0511	Настройка скорости блока закрепления	Исправьте отклонение в скорости вращения блока термозакрепления.
0514	Температура / влажность внутри	Отображение внутренней температуры и влажности.
0515	Температура / влажность снаружи	Отображение внешней температуры и влажности.
0517	Переключить режим печати	Укажите режим, который будет активироваться нажатием кнопки [Для печати экрана]: режим копира или принтера.
0519	Отобразить счетчик срока службы деталей	Отображение длительности использования запасных частей.

Конечная обработка: финишер

Для получения сведений об указанных ниже элементах см. стр. 325 "Конечная обработка: финишер".

№	Элемент	Описание
0601	Положение скрепления: поперек подачи 1	При использовании Finisher SR5050 или Booklet Finisher SR5060 настройте вертикальное положение скрепки (относительно края).
0602	Положение скрепления: поперек подачи 2	Регулировка расстояния по вертикали (вверх и вниз) между скрепками (двойными) при использовании Finisher SR5050 или Booklet Finisher SR5060.
0603	Положение скрепления: в направлении подачи	При использовании Finisher SR5050 или Booklet Finisher SR5060 настройте горизонтальное положение скрепок.

№	Элемент	Описание
0604	Выравн.бумаги для скрепл.:поперек подачи	Настройка ширины сталкивателя скрепок ^{*1} при использовании функции сшивания на Finisher SR5050 или Booklet Finisher SR5060.
0605	Выравн.бум.для скрепл.:в направл.подачи	Регулировка перемещения наконечника стопора при использовании функции сшивания под углом на Finisher SR5050 или Booklet Finisher SR5060.
0606	Кол-во листов, выравниваем.для скрепления	Укажите количество листов для выравнивания за один раз при сшивании.
0607	Положение перфорации: поперек подачи	При использовании Finisher SR5050 или Booklet Finisher SR5060 настройте вертикальное положение отверстий.
0608	Положение перфорации:в направлении подачи	При использовании Finisher SR5050 или Booklet Finisher SR5060 настройте горизонтальное положение отверстий.
0609	Коррекция перекоса при перфорации	Укажите, следует ли корректировать перекос перфорации при использовании Finisher SR5050 или Booklet Finisher SR5060.
0610	Степень коррекции скоса перфорации	Настройка величины коррекции перекоса при использовании Finisher SR5050 или Booklet Finisher 5060.
0611	Настр.выравн.бумаги в лотке сорт.сдвигом	Настройка точности выравнивания выходных листов во время сортировки сдвигом при использовании Finisher SR5050 или Booklet Finisher SR5060.
0612	Выравн.бум.в лот.сорт.сдвигом:поперек подачи	Регулировка ширины сталкивателя бумаги ^{*1} в сдвижном лотке при выводе листов в сдвижной лоток Finisher SR5050 или Booklet Finisher 5060.
0613	Нисходящее положение выходного лотка	Укажите диапазон спуска лотка в соответствии с плотностью бумаги, когда листы выводятся в сдвижной лоток Finisher SR5050 или Booklet Finisher SR5060.

№	Элемент	Описание
0614	Синхронизация закрытия выходн.направляющ.	Укажите время до закрытия приемного направляющего ролика, когда листы выводятся в сдвижной лоток Finisher SR5050 или Booklet Finisher SR5060.
0615	Настройка прижим задней кромки вывода	Укажите, следует ли удерживать задний край листов, когда они выводятся в сдвижной лоток Finisher SR5050 или Booklet Finisher SR5060.
0616	Настройка выходной вентиляции	Настройка вентилятора для листов в сдвижном лотке при выводе листов в лоток Finisher SR5050 или Booklet Finisher 5060.
0617	Уровень выходной вентиляции	Настройка скорости потока воздуха вентилятора в сдвижном лотке Finisher SR5050 или Booklet Finisher 5060 при выводе листов.
0618	Положение скрепления для буклета	Настройте горизонтальное положение скрепок для буклетов с помощью Booklet Finisher SR5060.
0619	Положение сгиба для буклета	При использовании Booklet Finisher SR5060 настройте горизонтальное положение фальцовки для буклета.
0620	Выравн.бумаги для буклета: поперек подачи	Настройка ширины сталкивателя скрепок ^{*1} при использовании Booklet Finisher SR5060.
0621	Установить количество сгибов для буклета	Укажите количество необходимых сгибов в буклете при использовании брошюровщика Booklet Finisher SR5060.
0622	Выравн.бумаги для буклета:в направл.подачи	Настройка движения наконечника стопора при использовании функции брошюровки на Finisher SR5050 или Booklet Finisher SR5060.
0623	Коррекция скоса Z-фальцовки	Выбор метода коррекции перекоса при фальцовке гармошкой в фальцсекции.
0624	Степень коррекции скоса Z-фальцовки	Настройка количества печатаемой бумаги при коррекции перекоса фальцовки гармошкой.
0625	Уровень коррекции скоса Z-фальц.: реверс.	Настройка величины обратного вращения ролика регистрации во время коррекции скоса фальцовки гармошкой.

№	Элемент	Описание
0626	Макс.кол-во уложенных листов в выходн.лотке	Укажите количество листов, которые можно уложить в лоток во время сортировки сдвигом.

* 1 Направляющая для выравнивания выдаваемых листов. Бумага выравнивается с обоих концов.

Конечная обработка: фальцовка

Для получения сведений об указанных ниже элементах см. стр. 344 "Конечная обработка: фальцовка".

№	Элемент	Описание
0701	Z-сгиб: положение 1	Корректировка положения сгиба концевой сегмента при использовании фальцовщика.
0702	Z-сгиб: положение 2	Корректировка общего размера складываемых гармошкой листов при использовании фальцовщика.
0703	Положение сгиба пополам: сгиб 1 листа	Корректировка ширины границы в согнутых пополам листах (сгиб 1 листа) при использовании фальцовщика.
0704	Положение сгиба пополам: сгиб неск.листов	Корректировка ширины границы согнутых пополам листов (сгиб нескольких листов) при использовании фальцовщика.
0705	Положен.сгиба письм.наружу1:сгиб 1 листа	Корректировка положения сгиба нижнего сегмента листов, согнутых письмом наружу (сгиб одного листа), при использовании фальцовщика.
0706	Полож.сгиба письм.наружу1:сгиб неск.листов	Корректировка положения сгиба нижнего сегмента листов со сгибом письма наружу (сгиб нескольких листов) при использовании фальцовщика.
0707	Положен.сгиба письм.наружу2:сгиб 1 листа	Корректировка общего размера сгиба листов со сгибом письмом наружу (сгиб одного листа) при использовании фальцовщика.
0708	Полож.сгиба письм.наружу2:сгиб неск.листов	Корректировка общего размера сгиба листов со сгибом письмом наружу (сгиб нескольких листов) при использовании фальцовщика.

№	Элемент	Описание
0709	Положение сгиба письм.внутри1:сгиб 1 листа	Предназначен для корректировки положения сгиба нижнего сегмента листов со сгибом письмом наружу (сгиб одного листа) при использовании фальцовщика.
0710	Полож.сгиба письм.внутри1:сгиб неск.листов	Корректировка положения сгиба нижнего сегмента листов со сгибом письма внутрь (сгиб нескольких листов) при использовании фальцовщика.
0711	Положение сгиба письм.внутри2:сгиб 1 листа	Корректировка размера сгиба листов со сгибом письмом внутрь (сгиб одного листа) при использовании фальцовщика.
0712	Полож.сгиба письм.внутри2:сгиб неск.листов	Настройка размера сгиба при тройном сгибе внутрь (складывание с наложением) при использовании фальцовщика.
0713	Положение двойного параллельного сгиба 1	Корректировка положения сгиба нижнего сегмента 1 листов с двойным параллельным сгибом при использовании фальцовщика.
0714	Положение двойного параллельного сгиба 2	Корректировка положения сгиба нижнего сегмента 2 листов с двойным параллельным сгибом при использовании фальцовщика.
0715	Положение сгиба калиткой 1	Корректировка положения сгиба нижнего сегмента 1 листов со сгибом "калитка" при использовании фальцовщика.
0716	Положение сгиба калиткой 2	Корректировка положения сгиба нижнего сегмента 2 листов со сгибом "калитка" при использовании фальцовщика.
0717	Положение сгиба калиткой 3	Корректировка положения сгиба нижнего сегмента 3 листов со сгибом "калитка" при использовании фальцовщика.

Конечн.обработка:устр-во клеевого переплета

Для получения сведений об указанных ниже элементах см. стр. 361

"Конечн.обработка:устр-во клеевого переплета".

№	Элемент	Описание
0801	Полож.обложки клеев.перепл.:поперек подачи	Настройте вертикальное положение листа обложки при клеевом переплете.
0802	Полож.обложки клеев.перепл.:в направл.подачи	Настройте горизонтальное положение листа обложки при клеевом переплете.
0803	Конечный угол клеевого переплета	При обрезке пачки бумаги обеспечьте прямой угол между верхней, нижней и внешней кромками.
0804	Применение клея для переплета	Настройте количество клея, наносимого на переплет при клеевом скреплении.

Конечная обработка: укладчик

Для получения сведений об указанных ниже элементах см. стр. 364 "Конечная обработка: укладчик".

№	Элемент	Описание
0901	Выравн.бум.в лотке укладч.:поперек подачи1	Корректировка выравнивания основного сталкивателя ^{*1} при выводе и укладке листов в укладчике.
0902	Выравн.бум.в лотке укладч.:поперек подачи2	Корректировка выравнивания второстепенного сталкивателя ^{*1} при выводе и укладке листов в укладчике.
0903	Выравн.бум.в лотке укладч.:в направл.подачи	Настройка положения выравнивания наконечника стопора при сбросе выводимых листов в укладчик.
0904	Выравн.бум.в лот.2 укладч.:поперек подачи1	Настройка ширины основного сталкивателя ^{*1} при выводе и укладке листов во 2 укладчик.
0905	Выравн.бум.в лот.2-го укладч.:поперек подачи2	Настройка ширины второстепенного сталкивателя ^{*1} при выводе и укладке листов во 2 укладчик.
0906	Выравн.бум.в лот.2 укладч.:в направл.подачи	Настройка положения выравнивания наконечника стопора при выводе выходных листов во 2 укладчик.
0907	Максим.кол-во для укладки в лотке укладч.	Укажите максимальное количество листов, которые можно уложить в приемный лоток. Настройка применяется и для 1-го, и для 2-го приемника.

*1 Направляющая для выравнивания выдаваемых листов. Бумага выравнивается с обоих концов.


Настройка значений

Аппарат: положение изображения

0101 Положение изобр.:поперек подачи:стор.1

Регулировка положения изображения (вверх и вниз) на стороне 1 поперек направления подачи.

Чтобы сдвинуть изображение вверх (к заднему краю), нажмите [+], чтобы сдвинуть вниз (к переднему краю), нажмите [-].



RU DGH005

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
Лоток 1	0,00	3,00	-3,00	0,01	мм
Лоток 2					
3-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.3					
3-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.4					
3-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.5					
Обх. лоток					
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.3					
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.4					
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.5					
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.6					
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.7					
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.8					
Лоток дополнительной опции					


↓ Примечание

- Если бумага выводится лицевой стороной вниз, переверните ее горизонтально и проверьте положение изображения.
- Этот параметр не применяется при печати из лотка, для которого назначена специальная бумага. В этом случае применяется параметр [Положение изображения: сторона 1] в блоке [Продвин.настр.] для нестандартной бумаги.

0102 Положение изобр.:поперек подачи:стор.2

Регулировка положения изображения (вверх и вниз) на стороне 2 поперек направления подачи.

Чтобы сдвинуть изображение вверх (к заднему краю), нажмите [+], чтобы сдвинуть вниз (к переднему краю), нажмите [-].



RU DGH006


Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
Лоток 1	0,00	3,00	-3,00	0,01	мм
Лоток 2					
3-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.3					
3-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.4					
3-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.5					
Обх. лоток					
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.3					
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.4					
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.5					
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.6					
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.7					
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.8					
Лоток дополнительной опции					

↓ Примечание

- Если бумага выводится лицевой стороной вниз, переверните ее горизонтально и проверьте положение изображения.
- Этот параметр не применяется при печати из лотка, для которого назначена специальная бумага. Вместо него будет использоваться параметр [Положение изображения: сторона 2] в блоке [Продвин.настр.] для нестандартной бумаги.

0103 Положение изобр.: в направл.подачи:стор.1

Регулировка положения изображения (влево и вправо) на стороне 1 вдоль направления подачи. Нажмите [+] для смещения изображения вправо (к задней кромке) или [-] для смещения влево (к передней кромке).




CWY006

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
Лоток 1	0,00	3,00	-3,00	0,01	мм
Лоток 2					
3-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.3					
3-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.4					
3-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.5					
Обх. лоток					
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.3					
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.4					
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.5					
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.6					
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.7					
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.8					
Лоток дополнительной опции					

Примечание

- Если бумага выводится лицевой стороной вниз, переверните ее горизонтально и проверьте положение изображения.

- Если передняя кромка на стороне 1 слишком узкая, может произойти замятие бумаги.
- При печати на стороне 2, если нижняя кромка на стороне 1 слишком узкая, может произойти замятие бумаги.




CWY015

- Этот параметр не применяется при печати из лотка, для которого назначена специальная бумага. В этом случае применяется параметр [Положение изображения: сторона 1] в блоке [Продвин.настр.] для нестандартной бумаги.

0104 Положение изобр.:в направл.подачи:стор.2

Регулировка положения изображения (влево и вправо) на стороне 2 вдоль направления подачи.

Нажмите **[+]** для смещения изображения влево (к задней кромке) или **[-]** для смещения вправо (к передней кромке).



CWY014

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
Лоток 1	0,00	3,00	-3,00	0,01	мм
Лоток 2					
3-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.3					
3-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.4					
3-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.5					
Обх. лоток					
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.3					
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.4					
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.5					
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.6					
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.7					
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.8					
Лоток дополнительной опции					


↓ Примечание

- Если бумага выводится лицевой стороной вниз, переверните ее горизонтально и проверьте положение изображения.
- Этот параметр не применяется при печати из лотка, для которого назначена специальная бумага. Вместо него будет использоваться параметр [Положение изображения: сторона 2] в блоке [Продвин.настр.] для нестандартной бумаги.

0105 Коррекция перпендикулярности

Регулировка угла наклона изображения (перпендикулярности) поперек направления подачи.

Чтобы наклонить изображение влево (к верхней кромке), нажмите [+], чтобы наклонить изображение вправо (к нижней кромке), нажмите [-].



Направление подачи бумаги

RU DWP569

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
Значение коррекции	0	20	-20	1	-

Примечание

- После коррекции перпендикулярности выполните операцию [Регистрация цвета] в пункте [0201 Выполнить коррекцию качества изображения] блока [Аппарат: качество изображения].

7

0106: Переключить датчик определения кромок

Настройка уровня обнаружения края бумаги для коррекции положения изображения вдоль направления подачи.

Важно

- Этот элемент недоступен для Типа 1 (только Pro C7200SL).

Настройка элементов	Выбор	Значение по умолчанию
Лоток 1	Нормальн.	Нормальн.
Лоток 2	Высокая точность	
3-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.3		
3-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.4		
3-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.5		
Обх. лоток		
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.3		
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.4		
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.5		
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.6		
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.7		
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.8		
Лоток дополнительной опции		

7

↓ Примечание

- Значение [Высокая точность] необходимо выбирать только в случае, если подается пустая бумага. В противном случае возможно замятие бумаги.

Аппарат: качество изображения

0201 Выполнить коррекцию качества изображения

Выполнение контроля изображения или корректировки регистрации цвета вручную.

Аппарат настраивает плотность изображения. Время выполнения команд: [Настр.плотность изобр.] — примерно 1,5 минуты, [Разница плотностей: в напр.подачи] — примерно 5 минут, [Регистрация цвета] — примерно 20 секунд. Во время выполнения команды на панели управления отображается соответствующее сообщение. Во время отображения сообщения не открывайте передние крышки.

Настройка элементов	Значение
Настр. плотность изображения	Нажмите [Выполнить].
Разница плотностей: в напр.подачи	
Регистрация цвета	

↓ Примечание

- Аппарат выполняет автоматическую настройку качества изображения через заданные интервалы или после печати заданного количества страниц. Тем не менее, в любой момент также можно запустить автоматическую настройку качества изображения вручную.

0202 Максимальная плотность изображения

Регулировка объема адгезии тонера для ленты промежуточного переноса во время регулировки плотности изображения.

Если степень окрашивания отличается в зависимости от разницы в степени пигментации, отрегулируйте объем адгезии тонера.

Нажмите $[+]$ для увеличения или $[-]$ для уменьшения объема адгезии тонера.

При изменении этой величины перед началом печати автоматически выполняется операция [Настр.плотность изобр.].

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
Черный Голуб. Малинов. Желтый Специальный* ¹	0	5	-5	1	-

*¹ Требуется специальный комплект расширения цвета.

↓ Примечание

- При увеличении объема адгезии тонера его фиксация ухудшается, и может произойти разбрызгивание или размывание символов и тонких линий.

0203 Ширина линии

Настройка интенсивности лазера для растеризации данных изображения.

Нажмите $[+]$ для увеличения или $[-]$ для уменьшения интенсивности.

При изменении этой величины перед началом печати автоматически выполняется операция [Настр.плотность изобр.].

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
Черный Голуб. Малинов. Желтый Специальный* ¹	0	5	-5	1	-

*¹ Требуется специальный комплект расширения цвета.

 Примечание

- При увеличении интенсивности точки и тонкие линии становятся толще.

0204 Разница плотностей: поперек подачи

Регулировка вертикального отклонения плотности изображений в направлении, перпендикулярном направлению подачи бумаги.

Чтобы затемнить нижнюю часть изображения (и осветлить верхнюю часть), нажмите [+]. Чтобы осветлить нижнюю часть изображения (и затемнить верхнюю часть), нажмите [-].

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
Черный Голуб. Малинов. Желтый Специальный* ¹	0	10	-10	1	-

*¹ Требуется специальный комплект расширения цвета.

Аппарат: подача/вывод бумаги

0301 3-лотковый входной ЛБЕ:настройка вентиляции

Настройка работы вентилятора 3-лоткового входного ЛБЕ.

Если параметр установлен равным [Вкл.], то на край листов нагнетается воздух, что позволяет разделить их, если они плотно прилегают друг к другу.

Настройка элементов	Значение	Значение по умолчанию
3-лотк.входн.ЛБЕ:Пот.3	Автовыбор	Автовыбор
3-лотк.входн.ЛБЕ:Пот.4	Вкл.	
3-лотк.входн.ЛБЕ:Пот.5	Выкл.	

0302 3-лотк.входн.ЛБЕ: настр.уровня вентиляции

Регулировка мощности вентилятора, используемого в 3-лотковом входном ЛБЕ для разделения лежащих вплотную листов бумаги.

Чтобы увеличить мощность потока воздуха, нажмите [+]. Чтобы снизить мощность, нажмите [-].

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
3-лотк.входн.ЛБЕ:Пот.3	50	100	10	10	%
3-лотк.входн.ЛБЕ:Пот.4					
3-лотк.входн.ЛБЕ:Пот.5					

0303 Настройка помощи захвата

Настройка работы ролика подачи бумаги в лотках основного блока, обходном лотке и 3-лотковом входном ЛБЕ.

Если параметр установлен равным [Вкл.], время контакта ролика подачи бумаги увеличивается, что облегчает подачу бумаги.

Настройка элементов	Значение	Значение по умолчанию
Лоток 1	Автовыбор	Автовыбор
Лоток 2	Вкл.	
3-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.3	Выкл.	
3-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.4		
3-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.5		
Обх. лоток		

0304 Коррекция загиба выводимой бумаги

Укажите метод разглаживания скрученных листов. Выберите метод в зависимости от направления и степени загиба. Если бумага закручивается вверх, выберите "У Скручивание". Если бумага закручивается вниз, выберите "П Скручивание". В зависимости от степени скрученности бумаги укажите уровень корректировки, выбрав "Слабый" или "Сильный".

Настройка элементов	Выбор	Значение по умолчанию
Лоток 1	У Уровень коррекции загиба формы : Выкл.	П Уровень коррекции загиба формы : Выкл.
Лоток 2	У Ур-нь коррекции загиба формы : небольшой	
3-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.3	У Уровень коррекции загиба формы : большой	
3-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.4	П Уровень коррекции загиба формы : Выкл.	
3-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.5	П Ур-нь коррекции загиба формы : небольшой	
Обх. лоток	П Уровень коррекции загиба формы : большой	
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.3		
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.4		
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.5		
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.6		
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.7		
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.8		
Лоток дополнительной опции		

0305 Определение JAM099

Укажите, следует ли обнаруживать двойную подачу (одновременную подачу нескольких листов).

Если задано значение [Вкл.], аппарат обнаруживает многостраничную подачу, что позволяет предотвратить случайное попадание пустых листов в выводимые листы.

При использовании специальной бумаги (бумаги с соединением внахлест, например, для этикеток) могут наблюдаться ложные срабатывания.

Во избежание этого задайте значение [Выкл.].

Этот параметр не учитывается при печати из лотка, для которого настроена специальная бумага. В этом случае применяется значение параметра [Определение JAM099] в блоке [Продвин.настр.] для нестандартной бумаги.

Настройка элементов	Значение	Значение по умолчанию
Лоток 1	Выкл.	Вкл.
Лоток 2	Вкл.	
3-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.3		
3-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.4		
3-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.5		
Обх. лоток		
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.3		
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.4		
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.5		
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.6		
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.7		
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.8		
Лоток дополнительной опции		

0306 Определить JAM080

Укажите, следует ли считать ошибкой замятия бумаги ситуацию, когда отклонение изображения вдоль направления подачи превышает определенную степень.

Настройка элементов	Значение	Значение по умолчанию
Лоток 1	Выкл.	Вкл.
Лоток 2	Вкл.	
3-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.3		
3-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.4		
3-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.5		
Обх. лоток		
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.3		
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.4		
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.5		
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.6		
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.7		
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.8		
Лоток дополнительной опции		

0307 Определить/Контролировать JAM097/098

Укажите, следует ли корректировать положение и перекося изображения в вертикальном направлении при обнаружении отклонения.

Настройка элементов	Значение	Значение по умолчанию
Лоток 1	Выкл.	Вкл.
Лоток 2	Вкл.	
3-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.3		
3-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.4		
3-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.5		
Обх. лоток		
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.3		
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.4		
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.5		
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.6		
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.7		
2-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.8		
Лоток дополнительной опции		

0308 Определение JAM048

Укажите, следует ли считать ошибкой замятия бумаги ситуацию, когда при проверке приводной метки для коррекции положения изображения обнаружена проблема.

Настройка элементов	Значение	Значение по умолчанию
Задать	Выкл. Вкл.	Выкл.

0310 Настройка АПД

Регулировка положения изображения и коэффициента масштабирования при сканировании оригиналов из автоподатчика документов (АПД). Можно исправить погрешности, растяжение и сжатие оригиналов, вызванные отклонениями во время подачи.

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
Полож.из.:в напр.подачи:ст.1 Полож.из.:в напр.подачи:ст.2	0,0	5,0	-5,0	0,1	мм
Увелич.изобр.:в напр.подачи	0,0	5,0	-5,0	0,1	%

0311 Настр.активации вентиляции буферн.блока

Выберите условие для включения вентилятора в блоке охлаждения устройства подачи. Когда вентилятор останавливается, уровень механического шума снижается.

Настройка элементов	Значение	Значение по умолчанию
Задать	Все плотности бумаги Плотность 3 и выше Плотность 4 и выше Плотность 5 и выше Плотность 6 и выше Выкл.	Плотность 3 и выше

↓ Примечание

- Остановка вентилятора снижает эффективность охлаждения и может привести к застреванию бумаги.

Аппарат: обслуживание

0501 Выполнить коррекцию процесса

Следует незамедлительно выполнить следующие корректировки:

- плотность изображения, отклонение цвета, очистка валов заряда, смещение заряда и коррекция тока переноса.

Настройка элементов	Описание
Выполнить	Чтобы выполнить функцию, нажмите [Выполнить].

0502 Закрутить колпачок для замены

Закройте крышку бутылки с тонером.

Бутыл с тонером можно извлечь только когда закрыта крышка. Используйте эту функцию, когда требуется замена тонера.

Настройка элементов	Описание
Черный Голуб. Малинов. Желтый	Чтобы выполнить функцию, нажмите [Выполнить]. Перед использованием этой функции откройте крышку бутылки с тонером (крышку секции дозирования тонера). Затем нажмите ручку под бутылкой и извлеките бутыл с тонером.

7

0503 Выполнить очистку зарядного вала

Выполняется очистка зарядного вала.

Эту функцию необходимо использовать, когда на печатной странице появляются вертикальные полосы.

Настройка элементов	Описание
Выполнить	Чтобы выполнить функцию, нажмите [Выполнить]. Не закрывайте крышку основного блока до завершения процесса.

0507 Выполнить пополнение девелопера

Замена части жидкого проявителя в блоке проявки.

Выполните заправку тонера в случае:

- Наличия загрязнений на бумаге
- Наличия белых пятен
- Наличия неравномерной плотности
- Потери контраста черных элементов

Настройка элементов	Значение
КСМУ Черный Специальный*1	Нажмите [Выполнить].

*1 Только аппараты Типа 2 и 4

0509 Полировать ремень термозакрепления

Чтобы удалить вертикальные и горизонтальные линии с печатаемых материалов, необходимо разгладить ленту термозакрепления.

Вертикальные или горизонтальные линии могут появиться при печати на бумаге большего размера, чем та, что использовалась непосредственно до этого.

В этой ситуации нажмите [Выполнить], чтобы валик прижал ремень термозакрепления и, таким образом, предотвратил появление вертикальных и горизонтальных линий. Если по краям бумаги появляются вертикальные или горизонтальные линии, выберите [Царапины ремня]. Выберите [Неравн.глянец:кор.период], если есть участки неровного глянца.

Настройка элементов	Выбор
Царапины ремня Неравн.глянец:кор.период	Нажмите [Выполнить].

0510 Настройка полировки ремня закрепления

Укажите условие выполнения разглаживания ленты термозакрепления.

Настройка элементов	Выбор	Значение по умолчанию
Автовыполнение: царапины ремня	Нормальн. Чаще (при настройке плотности) Чаще Наи чаще	Нормальн.
Автовып.:неровном.глянец	Выкл. Вкл.	Вкл.

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
Скорость вала: царапины: коротко Скор.вала: царапины: долго Скор.вала: неравн.глянец	100	100	50	1	-
Время полировки: царапины	120	60 000	0	1	-
Вр.полировки: неравн.глянец	10	60 000	0	1	-

0511 Настройка скорости блока закрепления

Настройка коррекции отклонения в скорости вращения блока фюзера и установка соответствующего значения скорости.

Выполнение этой процедуры занимает приблизительно 5 минут. Во время ее выполнения на панели управления отображается сообщение. Не закрывайте крышку основного блока до завершения процесса.

Настройка элементов	Описание
Выполнить	Чтобы выполнить функцию, нажмите [Выполнить].

0514 Температура / влажность внутри

Отображение внутренней температуры и влажности.

Сообщите эту информацию представителю сервисной службы, если она ему потребуется.

Настройка элементов	Замечания
Температ. бл.фотобараб. Влажность бл.фотобараб. Температура аппарата	Отображение только значения.

0515 Температура / влажность снаружи

Отображение внешней температуры и влажности.

Сообщите эту информацию представителю сервисной службы, если она ему потребуется.

Настройка элементов	Замечания
Температура Влажность	Отображение только значения.

7

0517 Переключить экран печати

Выберите режим, открывающийся при нажатии кнопки [To Print Screen]: режим копира или принтера.

Настройка элементов	Выбор	Значение по умолчанию
Задать	Копир Принтер	Копир

0519 Отобразить счетчик срока службы деталей

Отображение длительности использования запасных частей.


Настройка элементов		Описание
Бл.очистки фотопр.бл.(K)	Полирующ.вал рем.закр.	Отображается значение счетчика для детали. Когда потребуется заменить деталь, на экране появится соответствующее сообщение.
Блок заряда (K)	Бл.очистки блока закр.	
Фотопроводников.блок (K)	Озоновый фильтр(основн.)	
Бл.очистки фотопр.бл.(C)	Пылевой фильтр (основной)	
Блок заряда (C)	Лоток 1	
Фотопроводников.блок (C)	Лоток 2	
Бл.очистки фотопр.бл.(M)	3-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.3	
Блок заряда (M)	3-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.4	
Фотопроводников.блок (M)	3-лотк.входн.ЛБЕ:Лот.5	
Бл.очистки фотопр.бл.(Y)	Обх. лоток	
Блок заряда (Y)	Верхний лоток устройства вставки	
Фотопроводников.блок (Y)	Нижний лоток устройства вставки	
Бл.очистки фотопр.бл.(S)	АПД	
Блок заряда (S)	2лот.вх.ЛБЕ:Л.3:рем.подачи	
Фотопроводников.блок (S)	2лот.вх.ЛБЕ:Л.4:рем.подачи	
Бл.очистк.рем.промеж.пер.	2лот.вх.ЛБЕ:Л.5:рем.подачи	
Блок переноса на бумагу	2лот.вх.ЛБЕ:Л.6:рем.подачи	
Блок закрепления	2лот.вх.ЛБЕ:Л.7:рем.подачи	
	2лот.вх.ЛБЕ:Л.8:рем.подачи	

Конечная обработка: финишер

0601 Положение скрепления: поперек подачи 1

При использовании Finisher SR5050 или Booklet Finisher SR5060 настройте вертикальное положение скрепки (относительно края).

Нажмите [+], чтобы отодвинуть положение скрепки от края листа, или [−], чтобы придвинуть его к краю.




Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A3 SEF	0	2	-2	1	мм
B4 JIS SEF					
A4 LEF					
A4 SEF					
B5 JIS LEF					
B5 JIS SEF					
11 × 17 SEF					
8 ¹ / ₂ × 14 SEF					
8 ¹ / ₂ × 11 LEF					
8 ¹ / ₂ × 11 SEF					
8K SEF					
16K LEF					
16K SEF					
Другие размеры бумаги					

0602 Положение скрепления: поперек подачи 2

Регулировка расстояния по вертикали (вверх и вниз) между скрепками (двойными) при использовании Finisher SR5050 или Booklet Finisher SR5060.

Нажмите [+], чтобы отодвинуть положение двух скрепок от центра и друг от друга, или [-], чтобы сдвинуть их в направлении друг друга.




NL DFZ002

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A3 SEF	0	115	-16	1	мм
B4 JIS SEF	0	75	-16	1	мм
A4 LEF	0	115	-16	1	мм
A4 SEF	0	28	-16	1	мм
B5 JIS LEF	0	75	-16	1	мм
B5 JIS SEF	0	0	-16	1	мм
11 × 17 SEF	0	98	-16	1	мм
8 ¹ / ₂ × 14 SEF	0	34	-16	1	мм
8 ¹ / ₂ × 11 LEF	0	98	-16	1	мм
8 ¹ / ₂ × 11 SEF	0	34	-16	1	мм
8K SEF 16K LEF	0	85	-16	1	мм
16K SEF	0	12	-16	1	мм
Другие размеры бумаги	0	115	-16	1	мм

0603 Положение скрепления: в направлении подачи

При использовании Finisher SR5050 или Booklet Finisher SR5060 настройте горизонтальное положение скрепок.

Нажмите [+], чтобы отодвинуть положение скрепок от задней кромки листа, или [-], чтобы придвинуть их к краю.



Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A3 SEF	0,0	1,5	-1,5	0,1	мм
B4 JIS SEF					
A4 LEF					
A4 SEF					
B5 JIS LEF					
B5 JIS SEF					
11 × 17 SEF					
8 ¹ / ₂ × 14 SEF					
8 ¹ / ₂ × 11 LEF					
8 ¹ / ₂ × 11 SEF					
8K SEF					
16K LEF					
16K SEF					
Другие размеры бумаги					

0604 Выравн.бумаги для скрепл.:поперек подачи

Настройка ширины сталкивателя скрепок^{*1} при использовании функции сшивания на Finisher SR5050 или Booklet Finisher SR5060.

Эту функцию следует использовать для уменьшения отклонения ориентации бумаги под необходимым углом из-за размера, толщины, загиба бумаги и т.д.

Чтобы увеличить ширину, нажмите [+]. Чтобы уменьшить ширину, нажмите [-].

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A3 SEF	0,0	1,0	-1,0	0,1	мм
B4 JIS SEF					
A4 LEF					
A4 SEF					
B5 JIS LEF					
B5 JIS SEF					
11 × 17 SEF					
8 ¹ / ₂ × 14 SEF					
8 ¹ / ₂ × 11 LEF					
8 ¹ / ₂ × 11 SEF					
8K SEF					
16K LEF					
16K SEF					
Другие размеры бумаги					

^{*1} Направляющая для выравнивания выводимых листов при использовании функции сшивания. Направляющая расположена внутри финишера.

0605 Выравн.бум.для скреплен.:в направл.подачи

Регулировка перемещения наконечника стопора при использовании функции сшивания под углом на Finisher SR5050 или Booklet Finisher SR5060.

Эту функцию следует использовать для уменьшения отклонения ориентации бумаги под необходимым углом из-за размера, толщины, загиба бумаги и т.д.

Чтобы увеличить смещение, нажмите [+]. Чтобы уменьшить смещение, нажмите [-].

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A3 SEF	0,0	2,5	-2,5	0,1	мм
B4 JIS SEF					
A4 LEF					
A4 SEF					
B5 JIS LEF					
B5 JIS SEF					
11 × 17 SEF					
8 ¹ / ₂ × 14 SEF					
8 ¹ / ₂ × 11 LEF					
8 ¹ / ₂ × 11 SEF					
8K SEF					
16K LEF					
16K SEF					
Другие размеры бумаги					

0606 Кол-во листов, выравниваем.для скрепления

Укажите количество листов для выравнивания за один раз при сшивании.

Если в сдвижной блок выводится слишком много листов, уложенные листы могут быть выровнены неправильно из-за типа или состояния бумаги.

В этом случае задайте значение, оптимальное для используемой бумаги.

Чем меньше указанное значение, тем больше времени уйдет на выравнивание, и в результате производительность может снизиться.


Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A3 SEF	4	4	0	1	листов
B4 JIS SEF					
A4 LEF	6	6	0	1	листов

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A4 SEF	4	4	0	1	листов
B5 JIS LEF	6	6	0	1	листов
B5 JIS SEF 11 × 17 SEF 8 ¹ / ₂ × 14 SEF	4	4	0	1	листов
8 ¹ / ₂ × 11 LEF	6	6	0	1	листов
8 ¹ / ₂ × 11 SEF 8K SEF	4	4	0	1	листов
16K LEF	6	6	0	1	листов
16K SEF	4	4	0	1	листов
Другие размеры бумаги	0	9	0	1	листов

0607 Положение перфорации: поперек подачи

При использовании Finisher SR5050 или Booklet Finisher SR5060 настройте вертикальное положение отверстий.

Нажмите [+], чтобы переместить положение вперед (вверх), или [-], чтобы переместить назад (вниз).




RU CVK007

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
2 отверстия, тип JP/ EU	0,0	2,0	-2,0	0,5	мм
3 отверстия, тип US					
4 отверстия, тип EU					
4 отверстия, тип NE					
2 отверстия, тип US					

0608 Положение перфорации:в направлении подачи

При использовании Finisher SR5050 или Booklet Finisher SR5060 настройте горизонтальное положение отверстий.

Нажмите [+], чтобы переместить положение к верхнему (левому) краю по отношению к направлению подачи бумаги, или [-], чтобы переместить его к нижнему (правому) краю.



Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
2 отверстия, тип JP/ EU	0,0	4,0	-4,0	0,5	мм
3 отверстия, тип US					
4 отверстия, тип EU					
4 отверстия, тип NE					
2 отверстия, тип US					

0609 Коррекция перекося при перфорации

Укажите, следует ли корректировать перекося перфорации при использовании Finisher SR5050 или Booklet Finisher SR5060.

Если на участке перфорации образуется складка, особенно в случае использования тонкой бумаги, задайте значение [Нет].

Настройка элементов	Значение	Значение по умолчанию
Задать	Выкл. Вкл. (по умолчанию)	Вкл. (по умолчанию)

0610 Степень коррекции скося перфорации

Настройка величины коррекции перекося при использовании Finisher SR5050 или Booklet Finisher 5060.

Используйте эту функцию для уменьшения перекося перфорации, вызванного размером, толщиной, загибом бумаги и т.д.

Чтобы увеличить значение корректировки при перфорации, нажмите [+].

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A4 LEF	0,0	1,0	-1,0	0,5	мм
B5 JIS LEF					
A5 LEF					
A5 SEF					
8 1/2 × 11 LEF					
5 1/2 × 8 1/2 LEF					
5 1/2 × 8 1/2 SEF					
Другие размеры бумаги					

0611 Настр.выравн.бумаги в лотке сорт.сдвигом

Настройка точности выравнивания выходных листов во время сортировки сдвигом при использовании Finisher SR5050 или Booklet Finisher SR5060.

Эту функцию следует использовать, когда верхний лист уложенной бумаги перекошен.

Чтобы понизить скорость сдвига в лотке и устранить перекош, вызываемый инерцией, выберите [Приоритет точности].

Настройка элементов	Значение	Значение по умолчанию
Задать	Приоритет скорости (обычный) Приоритет точности	Приоритет скорости (обычный)

0612 Выравн.бум.в лот.сорт.сдвигом:поперек подачи

Регулировка ширины сталкивателя бумаги^{*1} в сдвижном лотке при выводе листов в сдвижной лоток Finisher SR5050 или Booklet Finisher 5060.

Эту функцию следует использовать для уменьшения отклонения ориентации бумаги под необходимым углом из-за размера, толщины, загиба бумаги и т.д.

Чтобы увеличить ширину, нажмите [+]. Чтобы уменьшить ширину, нажмите [-].

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A3 SEF	0,0	1,0	-1,0	0,1	мм
B4 JIS SEF					
A4 LEF					
A4 SEF					
B5 JIS LEF					
B5 JIS SEF					
A5 LEF					
A5 SEF					
11 × 17 SEF					
8 ¹ / ₂ × 14 SEF					
8 ¹ / ₂ × 11 LEF					
8 ¹ / ₂ × 11 SEF					
5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂ LEF					
5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂ SEF					
Другие размеры бумаги					

* 1 Направляющая для выравнивания выводимых листов при использовании функции сдвига. Направляющая расположена внутри финишера.

0613 Нисходящее положение выходного лотка

Укажите диапазон спуска лотка в соответствии с плотностью бумаги, когда листы выводятся в сдвижной лоток Finisher SR5050 или Booklet Finisher SR5060.

Аппарат снижает направляющую для выводимых листов каждый раз, когда выдает скрепленные листы. Если диапазон спуска не подходит для плотности бумаги, это может привести к неправильной выдаче бумаги или падению листов с лотка. Установите диапазон снижения в соответствии с используемым типом бумаги.

Настройка элементов	Значение	Значение по умолчанию
Задать	По умолчанию (Плотность бумаги 2) Тонкая бумага (Плотность бумаги 1) Плотная бумага (Плотность бумаги 3-8)	По умолчанию (Плотность бумаги 2)

0614 Синхронизация закрытия выходн.направляющ.

Укажите время до закрытия приемного направляющего ролика, когда листы выводятся в сдвижной лоток Finisher SR5050 или Booklet Finisher SR5060.

Аппарат открывает и закрывает приемный направляющий ролик каждый раз при выводе скрепленных листов. Если приемный направляющий ролик не открывается и не закрывается в надлежащее время, скрепленные листы могут выводиться неправильно, а сложенные скрепленные листы могут изогнуться. Укажите время в соответствии с используемым типом бумаги.

Настройка элементов	Значение	Значение по умолчанию
Задать	По умолчанию Тонкая бумага	По умолчанию

0615 Настройка прижим задней кромки вывода

Укажите, следует ли удерживать задний край листов, когда они выводятся в сдвижной лоток Finisher SR5050 или Booklet Finisher SR5060.

Если в сдвижной лоток будет выведено слишком много листов, выводимые листы могут быть неправильно выровнены из-за типа или состояния бумаги.

Чтобы уменьшить отклонение листов, установите значение параметра [Вкл.]

Настройка элементов	Значение	Значение по умолчанию
Задать	Автом. Вкл. Выкл.	Автом.

0616 Настройка выходной вентиляции

Настройка вентилятора для листов в сдвижном лотке при выводе листов в лоток Finisher SR5050 или Booklet Finisher 5060.

Поток воздуха разделяет плотно прилегающие листы.

Настройка элементов	Значение	Значение по умолчанию
Задать	Автом. Вкл. Выкл.	Автом.

7

0617 Уровень выходной вентиляции

Настройка скорости потока воздуха вентилятора в сдвижном лотке Finisher SR5050 или Booklet Finisher 5060 при выводе листов.


Если листы, выводимые в сдвижной лоток, слишком плотно прилегают друг к другу, увеличьте мощность вентилятора.

Настройка элементов	Значение	Значение по умолчанию
Задать	Автом. Увеличить объем воздуха	Автом.

0618 Положение скрепления для буклета

Настройте горизонтальное положение скрепок для буклетов с помощью Booklet Finisher SR5060.

Нажмите [+] для смещения положения влево или [–] для его смещения вправо на открытом буклете.




Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A3 SEF	0,0	1,0	-1,0	0,2	мм
B4 JIS SEF					
A4 SEF					
B5 JIS SEF					
SRA3 SEF					
SRA4 SEF					
13 × 19 ¹ / ₅ SEF					
13 × 19 SEF					
13 × 18 SEF					
12 ³ / ₅ × 19 ¹ / ₅ SEF					
12 ³ / ₅ × 18 ¹ / ₂ SEF					
12 × 18 SEF					
11 × 17 SEF					
8 ¹ / ₂ × 14 SEF					
8 ¹ / ₂ × 11 SEF					
Другие размеры бумаги					

0619 Положение сгиба для буклета

При использовании Booklet Finisher SR5060 настройте горизонтальное положение фальцовки для буклета.

Нажмите **[+]** для смещения положения влево или **[-]** для его смещения вправо на открытом буклете.



CWY017

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A3 SEF	0,0	1,0	-1,0	0,2	мм
B4 JIS SEF					
A4 SEF					
B5 JIS SEF					
SRA3 SEF					
SRA4 SEF					
13 × 19 ¹ / ₅ SEF					
13 × 19 SEF					
13 × 18 SEF					
12 ³ / ₅ × 19 ¹ / ₅ SEF					
12 ³ / ₅ × 18 ¹ / ₂ SEF					
12 × 18 SEF					
11 × 17 SEF					
8 ¹ / ₂ × 14 SEF					
8 ¹ / ₂ × 11 SEF					
Другие размеры бумаги					

0620 Выравнивание бумаги для буклета: поперек подачи

Настройка ширины сталкивателя скрепок^{*1} при использовании Booklet Finisher SR5060.

Эту функцию следует использовать для уменьшения отклонения ориентации бумаги под необходимым углом из-за размера, толщины, загиба бумаги и т.д.

Чтобы увеличить ширину, нажмите [+]. Чтобы уменьшить ширину, нажмите [-].

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A3 SEF	0,0	0,5	-0,5	0,1	мм
B4 JIS SEF					
A4 SEF					
B5 JIS SEF					
SRA3 SEF					
SRA4 SEF					
13 × 19 ¹ / ₅ SEF					
13 × 19 SEF					
13 × 18 SEF					
12 ³ / ₅ × 19 ¹ / ₅ SEF					
12 ³ / ₅ × 18 ¹ / ₂ SEF					
12 × 18 SEF					
11 × 17 SEF					
8 ¹ / ₂ × 14 SEF					
8 ¹ / ₂ × 11 SEF					
Другие размеры бумаги					

* 1 Направляющая для выравнивания выводимых листов при использовании функции сшивания. Направляющая расположена внутри финишера.

0621 Устан.число сгибов для буклета

Укажите количество необходимых сгибов в буклете при пользовании брошюровщиком Booklet Finisher SR5060.

Можно настроить прочность сгиба бумаги, изменив количество сгибов на буклет.

Если в качестве значения по умолчанию выбран "0", финишер сгибает буклет в соответствии с количеством листов в буклете, как показано ниже.

- 1–13 листов: 1 раз

- 14–15 листов: 2 раза
- 16–25 листов: 3 раза

Заданное здесь значение добавляется к значениям по умолчанию, равным 1, 2 и 3. Задайте отрицательное значение для уменьшения количества фальцовок, применяемых финишером при изготовлении буклетов. Задайте -1, -2 или -3, чтобы не фальцевать буклеты, состоящие из 1–13 листов, 14–15 листов или 16–25 листов, соответственно.

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
Задать	0	9	-3	1	раз

0622 Выравн.бумаги для буклета:в направл.подачи

Настройка движения наконечника стопора при использовании функции брошюровки на Finisher SR5050 или Booklet Finisher SR5060.

Эту функцию следует использовать для уменьшения отклонения ориентации бумаги под необходимым углом из-за размера, толщины, загиба бумаги и т.д.

Чтобы увеличить смещение, нажмите [+]. Чтобы уменьшить смещение, нажмите [-].

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A3 SEF	0,0	2,0	-2,0	0,2	мм
B4 JIS SEF					
A4 SEF					
B5 JIS SEF					
SRA3 SEF					
SRA4 SEF					
$13 \times 19^{1/5}$ SEF					
13×19 SEF					
13×18 SEF					
$12^{3/5} \times 19^{1/5}$ SEF					
$12^{3/5} \times 18^{1/2}$ SEF					
12×18 SEF					
11×17 SEF					
$8^{1/2} \times 14$ SEF					
$8^{1/2} \times 11$ SEF					
Другие размеры бумаги					

0623 Коррекция скоса Z-фальцовки

Выбор метода коррекции перекося при фальцовке гармошкой в фальцсекции.

Чтобы отключить коррекцию перекося, выберите [Нет].

Чтобы включить коррекцию дроблением, выберите [Да].

Значение [Вкл.: Обратная (По умолчанию)] включает коррекцию как методом дробления, так и методом обратного вращения ролика регистрации.

Настройка элементов	Значение	Значение по умолчанию
Задать	Выкл. Вкл. Вкл.: Обратная (По умолчанию)	Вкл.: Обратная (По умолчанию)

0624 Степень коррекции скоса Z-фальцовки

Настройка количества печатаемой бумаги при коррекции перекося фальцовки гармошкой.

Эту функцию следует использовать, если коррекция перекося при фальцовке гармошкой приводит к появлению побочных эффектов.

По умолчанию величина дробления для "0,0" установлена равной 9 мм. Чтобы уменьшить величину дробления, нажмите [—]. Значение "-9,0" соответствует величине дробления 0 мм.

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
Задать	0,0	0,0	-9,0	0,5	мм

7

0625 Уровень коррекции скоса Z-фальц.: реверс.

Настройка величины обратного вращения ролика регистрации во время коррекции скоса фальцовки гармошкой.

Эту функцию следует использовать, если коррекция перекося при фальцовке гармошкой приводит к появлению побочных эффектов.

Значение обратного вращения по умолчанию "0,0" установлено на 3 мм. Чтобы уменьшить величину обратного вращения, нажмите [—]. Значение "-3,0" соответствует величине 0 мм.

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
Задать	0,0	0,0	-3,0	0,5	мм

0626 Макс.кол-во улож.листов в выходном лотке

Укажите количество листов, которые можно уложить в лоток во время сортировки сдвигом.

Чтобы избежать замятия бумаги, укажите количество в соответствии с размером бумаги.

Настройка элементов	Значение	Значение по умолчанию
Длина бумаги ≤ 216	По умолчанию 1500 листов 1000 листов	По умолчанию
$216 < \text{Длина бумаги} \leq 432$	По умолчанию 1000 листов 500 листов	По умолчанию
$432 < \text{Длина бумаги}$	По умолчанию 500 листов	По умолчанию

7


Конечная обработка: фальцовка

0701 Положение Z-фальцовки 1

Предназначен для корректировки положения сгиба концевой сегмента (S) при использовании фальцовщика.

Нажмите [+], чтобы увеличить, и [-], чтобы уменьшить (S).

Метка ○ обозначает переднюю (относительно направления подачи бумаги), а метка ● — заднюю кромку.



DWP561


Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A3 SEF	0,0	4,0	-4,0	0,2	мм
B4 JIS SEF					
A4 SEF					
12 × 18 SEF					
11 × 17 SEF					
8 ¹ / ₂ × 14 SEF					
8 ¹ / ₂ × 11 SEF					
8K SEF					
Другие размеры бумаги					

0702 Положение Z-фальцовки 2

Корректировка общего размера (L) складываемых гармошкой листов при использовании фальцовщика.

Нажмите [+], чтобы увеличить, или [-], чтобы уменьшить (L).

Метка ○ обозначает переднюю (относительно направления подачи бумаги), а метка ● — заднюю кромку.



DWP561

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A3 SEF	0,0	4,0	-4,0	0,2	мм
B4 JIS SEF					
A4 SEF					
12 × 18 SEF					
11 × 17 SEF					
8 ¹ / ₂ × 14 SEF					
8 ¹ / ₂ × 11 SEF					
8K SEF					
Другие размеры бумаги					

0703 Положение сгиба пополам: сгиб 1 листа


7

Корректировка ширины границы в согнутых пополам листах (сгиб 1 листа) при использовании фальцовщика.

Нажмите [+], чтобы увеличить, и [-], чтобы уменьшить (S).

Эта настройка будет применяться, только если активирована функция сгиба одного листа.

Метка ○ обозначает переднюю (относительно направления подачи бумаги), а метка ● — заднюю кромку.



DWP562

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A3 SEF	0,0	4,0	-4,0	0,2	мм
B4 JIS SEF					
A4 SEF					
B5 JIS SEF					
SRA3 SEF					
SRA4 SEF					
310 × 432mm SEF					
226 × 310mm SEF					
13 × 19 ¹ / ₅ SEF					
13 × 19 SEF					
13 × 18 SEF					
12 ³ / ₅ × 19 ¹ / ₅ SEF					
12 ³ / ₅ × 18 ¹ / ₂ SEF					
12 × 18 SEF					
11 × 17 SEF					
8 ¹ / ₂ × 14 SEF					
8 ¹ / ₂ × 11 SEF					
8K SEF					
Другие размеры бумаги					


0704 Положение сгиба пополам: сгиб неск.листов

Корректировка ширины границы согнутых пополам листов (сгиб нескольких листов) при использовании фальцовщика.

Данная настройка будет применяться, только если активирована функция сгиба нескольких листов.

Нажмите [+], чтобы увеличить, и [-], чтобы уменьшить (S).

Метка ○ обозначает переднюю (относительно направления подачи бумаги), а метка ● — заднюю кромку.



Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A3 SEF	0,0	4,0	-4,0	0,2	мм
B4 JIS SEF					
A4 SEF					
B5 JIS SEF					
SRA3 SEF					
SRA4 SEF					
310 × 432mm SEF					
226 × 310mm SEF					
13 × 19 ¹ / ₅ SEF					
13 × 19 SEF					
13 × 18 SEF					
12 ³ / ₅ × 19 ¹ / ₅ SEF					
12 ³ / ₅ × 18 ¹ / ₂ SEF					
12 × 18 SEF					
11 × 17 SEF					
8 ¹ / ₂ × 14 SEF					
8 ¹ / ₂ × 11 SEF					
8K SEF					
Другие размеры бумаги					


0705 Положен.сгиба письм.наружу1:сгиб 1 листа

Корректировка положения сгиба нижнего сегмента (S2) листов со сгибом письмом наружу (сгиб одного листа) при использовании фальцовщика.

Нажмите [+], чтобы увеличить, или [-], чтобы уменьшить (S2).

Эта настройка будет применяться, только если активирована функция сгиба одного листа.

Метка ○ обозначает переднюю (относительно направления подачи бумаги), а метка ● — заднюю кромку.



DWP563


Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A3 SEF B4 JIS SEF A4 SEF	0,0	4,0	-4,0	0,2	мм
B5 JIS SEF	0,0	3,0	-3,0	0,2	мм
12 × 18 SEF 11 × 17 SEF 8 ¹ / ₂ × 14 SEF 8 ¹ / ₂ × 11 SEF 8K SEF Другие размеры бумаги	0,0	4,0	-4,0	0,2	мм

0706 Полож.сгиба письм.наружу1:сгиб неск.листов

Корректировка положения сгиба нижнего сегмента листов со сгибом письма наружу (сгиб нескольких листов) при использовании фальцовщика. Данная настройка будет применяться, только если активирована функция сгиба нескольких листов.

Нажмите [+], чтобы увеличить, или [-], чтобы уменьшить (S2).

Метка ○ обозначает переднюю (относительно направления подачи бумаги), а метка ● — заднюю кромку.



7

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
B4 JIS SEF A4 SEF	0,0	4,0	-4,0	0,2	мм
B5 JIS SEF	0,0	3,0	-3,0	0,2	мм
8 ¹ / ₂ × 14 SEF 8 ¹ / ₂ × 11 SEF Другие размеры бумаги	0,0	4,0	-4,0	0,2	мм


0707 Положен.сгиба письм.наружу2:сгиб 1 листа

Корректировка общего размера (L) сгиба листов со сгибом письмом наружу (сгиб одного листа) при использовании фальцовщика.

Нажмите [+], чтобы увеличить, или [-], чтобы уменьшить (L).

Эта настройка будет применяться, только если активирована функция сгиба одного листа.

Метка ○ обозначает переднюю (относительно направления подачи бумаги), а метка ● — заднюю кромку.



DWP563


Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A3 SEF B4 JIS SEF A4 SEF	0,0	4,0	-4,0	0,2	мм
B5 JIS SEF	0,0	3,0	-3,0	0,2	мм
12 × 18 SEF 11 × 17 SEF 8 ¹ / ₂ × 14 SEF 8 ¹ / ₂ × 11 SEF 8K SEF Другие размеры бумаги	0,0	4,0	-4,0	0,2	мм

0708 Полож.сгиба письм.наружу2:сгиб неск.листов

Корректировка общего размера сгиба листов со сгибом письмом наружу (сгиб нескольких листов) при использовании фальцовщика. Данная настройка будет применяться, только если активирована функция сгиба нескольких листов.

Нажмите [+], чтобы увеличить, или [-], чтобы уменьшить(L).

Метка ○ обозначает переднюю (относительно направления подачи бумаги), а метка ● — заднюю кромку.



Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
B4 JIS SEF A4 SEF	0,0	4,0	-4,0	0,2	мм
B5 JIS SEF	0,0	3,0	-3,0	0,2	мм
8 ¹ / ₂ × 14 SEF 8 ¹ / ₂ × 11 SEF Другие размеры бумаги	0,0	4,0	-4,0	0,2	мм


0709 Положение сгиба письм.внутри1:сгиб 1 листа

Корректировка положения сгиба нижнего сегмента (S) листов со сгибом письма наружу (сгиб одного листа) при использовании фальцовщика.

Нажмите [+], чтобы увеличить, и [-], чтобы уменьшить (S).

Эта настройка будет применяться, только если активирована функция сгиба одного листа.

Метка ○ обозначает переднюю (относительно направления подачи бумаги), а метка ● — заднюю кромку.



DWP564

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A3 SEF	0,0	4,0	-4,0	0,2	мм
B4 JIS SEF					
A4 SEF					
B5 JIS SEF					
12 × 18 SEF					
11 × 17 SEF					
8 ¹ / ₂ × 14 SEF					
8 ¹ / ₂ × 11 SEF					
8K SEF					
Другие размеры бумаги					

7


0710 Полож.сгиба письм.внутри1:сгиб неск.листов

Корректировка положения сгиба нижнего сегмента листов со сгибом письма внутрь (сгиб нескольких листов) при использовании фальцовщика.

Данная настройка будет применяться, только если активирована функция сгиба нескольких листов.

Нажмите [+], чтобы увеличить, и [-], чтобы уменьшить (S).

Метка ○ обозначает переднюю (относительно направления подачи бумаги), а метка ● — заднюю кромку.



Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A3 SEF	0,0	4,0	-4,0	0,2	мм
B4 JIS SEF					
A4 SEF					
B5 JIS SEF					
12 × 18 SEF					
11 × 17 SEF					
8 ¹ / ₂ × 14 SEF					
8 ¹ / ₂ × 11 SEF					
8K SEF					
Другие размеры бумаги					


0711 Положение сгиба письм.внутри2:сгиб 1 листа

Корректировка размера сгиба листов со сгибом письмом внутрь (сгиб одного листа) при использовании фальцовщика.

Нажмите [+], чтобы увеличить, и [-], чтобы уменьшить (LS).

Эта настройка будет применяться, только если активирована функция сгиба одного листа.

Метка ○ обозначает переднюю (относительно направления подачи бумаги), а метка ● — заднюю кромку.




Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A3 SEF	0,0	4,0	-4,0	0,2	мм
B4 JIS SEF					
A4 SEF					
B5 JIS SEF					
12 × 18 SEF					
11 × 17 SEF					
8 ¹ / ₂ × 14 SEF					
8 ¹ / ₂ × 11 SEF					
8K SEF					
Другие размеры бумаги					

0712 Полож.сгиба письм.внутри2:сгиб неск.листов

Настройка размера сгиба при тройном сгибе внутрь (складывание с наложением) при использовании фальцовщика.

Нажмите [+], чтобы увеличить, или [-], чтобы уменьшить(L).

Метка ○ обозначает переднюю (относительно направления подачи бумаги), а метка ● — заднюю кромку.



CWY009


Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A3 SEF B4 JIS SEF A4 SEF B5 JIS SEF 12 × 18 SEF 11 × 17 SEF 8 ¹ / ₂ × 14 SEF	0,0	4,0	-4,0	0,2	мм
8 ¹ / ₂ × 11 SEF	0,0	4,0	0,0	0,2	мм
8K SEF Другие размеры бумаги	0,0	4,0	-4,0	0,2	мм

0713 Положение двойного параллельного сгиба 1

Корректировка положения (S1) сгиба нижнего сегмента 1 листов с двойным параллельным сгибом при использовании фальцовщика.

Нажмите [+], чтобы увеличить, и [-], чтобы уменьшить (S1).

Метка ○ обозначает переднюю (относительно направления подачи бумаги), а метка ● — заднюю кромку. На приведенной ниже иллюстрации показан лист со сгибом "калитка", частично развернутый в сложенном пополам положении.



DWP565

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A3 SEF	0,0	4,0	-4,0	0,2	мм
B4 JIS SEF					
A4 SEF					
B5 JIS SEF					
12 × 18 SEF					
11 × 17 SEF					
8 ¹ / ₂ × 14 SEF					
8 ¹ / ₂ × 11 SEF					
8K SEF					
Другие размеры бумаги					


7

0714 Положение двойного параллельного сгиба 2

Корректировка положения (S2) сгиба нижнего сегмента 2 листов с двойным параллельным сгибом при использовании фальцовщика.

Нажмите [+], чтобы увеличить, или [-], чтобы уменьшить (S2).

Метка ○ обозначает переднюю (относительно направления подачи бумаги), а метка ● — заднюю кромку.



DWP566


Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A3 SEF	0,0	4,0	-4,0	0,2	мм
B4 JIS SEF					
A4 SEF					
B5 JIS SEF					
12 × 18 SEF					
11 × 17 SEF					
8 ¹ / ₂ × 14 SEF					
8 ¹ / ₂ × 11 SEF					
8K SEF					
Другие размеры бумаги					

0715 Положение сгиба калиткой 1

Корректировка положения (S1) сгиба нижнего сегмента 1 листов со сгибом "калитка" при использовании фальцовщика.

Нажмите [+], чтобы увеличить, и [-], чтобы уменьшить (S1).

Метка ○ обозначает переднюю (относительно направления подачи бумаги), а метка ● — заднюю кромку. На приведенной ниже иллюстрации показан лист со сгибом "калитка", частично развернутый в сложенном пополам положении.



DWP567

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A3 SEF	0,0	4,0	-4,0	0,2	мм
B4 JIS SEF					
A4 SEF					
B5 JIS SEF					
11 × 17 SEF					
8 ¹ / ₂ × 14 SEF					
8 ¹ / ₂ × 11 SEF					
8K SEF					
Другие размеры бумаги					


7

0716 Положение сгиба калиткой 2

Корректировка положения (S2) сгиба нижнего сегмента 2 листов со сгибом "калитка" при использовании фальцовщика.

Нажмите [+], чтобы увеличить, или [-], чтобы уменьшить (S2).

Метка ○ обозначает переднюю (относительно направления подачи бумаги), а метка ● — заднюю кромку. На приведенной ниже иллюстрации показан лист со сгибом "калитка", частично развернутый в сложенном пополам положении.




Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A3 SEF	0,0	4,0	-4,0	0,2	мм
B4 JIS SEF					
A4 SEF					
B5 JIS SEF					
11 × 17 SEF					
8 ¹ / ₂ × 14 SEF					
8 ¹ / ₂ × 11 SEF					
8K SEF					
Другие размеры бумаги					

0717 Положение сгиба калиткой 3

Корректировка положения (S3) сгиба нижнего сегмента 3 листов со сгибом "калитка" при использовании фальцовщика.

Нажмите [+], чтобы увеличить, и [-], чтобы уменьшить (S3).

Метка ○ обозначает переднюю (относительно направления подачи бумаги), а метка ● — заднюю кромку.



DWP568

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A3 SEF	0,0	4,0	-4,0	0,2	мм
B4 JIS SEF					
A4 SEF					
B5 JIS SEF					
12 × 18 SEF					
11 × 17 SEF					
8 ¹ / ₂ × 14 SEF					
8 ¹ / ₂ × 11 SEF					
8K SEF					
Другие размеры бумаги					

7


Конечн.обработка:устр-во клеевого переплета

0801 Полож.обложки клеев.перепл.:поперек подачи

Настройте вертикальное положение листа обложки при клеевом переплете.

Эта настройка необходима, если при соединении копий способом клеевого переплета корешок книжного блока и центр листа обложки не выровнены по вертикали.

Нажмите [+] или [-] для перемещения изображения назад или вперед.



Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
Задать	0,0	5,0	-5,0	0,1	мм


0802 Полож.обложки клеев.перепл.:в направл.подачи

7

Настройте горизонтальное положение листа обложки при клеевом переплете.

Эта настройка необходима, если при соединении копий способом клеевого переплета корешок книжного блока и центр листа обложки не выровнены по горизонтали.


Нажмите $[+]$ или $[-]$ для перемещения изображения в направлении подачи или обратном направлении.



Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
Задать	0,0	5,0	-5,0	0,1	мм

0803 Конечный угол клевого переплета

При обрезке пачки бумаги обеспечьте прямой угол между верхней, нижней и внешней кромками. Выполните эту настройку, если после обрезки пачки бумаги устройством клевого переплета не обеспечивается прямой угол между тремя кромками. Введите расстояние от квадратного участка для каждой кромки.



Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
Задн.кромка	0,0	10,0	-10,0	0,1	мм
Пред.кромка					
Пер.кромка					

0804 Применение клея для переплета

Настройте количество клея, наносимого на переплет при клеевом скреплении. При его недостаточном количестве некоторые страницы могут не приклеиться. Слишком большое количество клея может приводить к его выдавливанию из переплета и склеиванию страниц между собой, в результате чего буклет будет трудно открыть.

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
Задать	0,00	0,30	-0,30	0,05	мм

Конечная обработка: укладчик

0901 Выравн.бум.в лотке укладч.:поперек подачи1

Корректировка выравнивания основного сталкивателя ^{*1} при выводе и укладке листов в укладчике.

Эту функцию следует использовать для уменьшения отклонения ориентации бумаги под необходимым углом из-за размера, толщины, загиба бумаги и т.д.

Чтобы увеличить ширину, нажмите [+]. Чтобы уменьшить ширину, нажмите [-].

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A3 SEF	0,0	1,0	-1,0	0,1	мм
B4 JIS SEF					
A4 LEF					
A4 SEF					
B5 JIS LEF					
B5 JIS SEF					
A5 LEF					
A5 SEF					
11 × 17 SEF					
8 ¹ / ₂ × 14 SEF					
8 ¹ / ₂ × 11 LEF					
8 ¹ / ₂ × 11 SEF					
5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂ LEF					
5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂ SEF					
Другие размеры бумаги					

*1 Направляющая для выравнивания выходных листов, когда они выводятся в укладчик.
Направляющая расположена внутри укладчика.

0902 Выравн.бум.в лотке укладч.:поперек подачи2

Корректировка выравнивания второстепенного сталкивателя^{*1} при выводе и укладке листов в укладчике.

Эту функцию следует использовать для уменьшения отклонения ориентации бумаги под необходимым углом из-за размера, толщины, загиба бумаги и т.д.

Чтобы увеличить ширину, нажмите [+]. Чтобы уменьшить ширину, нажмите [-].

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A3 SEF	0,0	1,0	-1,0	0,1	мм
B4 JIS SEF					
11 × 17 SEF					
8 ¹ / ₂ × 14 SEF					
Другие размеры бумаги					

*1 Направляющая для выравнивания выходных листов, когда они выводятся в укладчик.
Направляющая расположена внутри укладчика.

0903 Выравн.бум.в лотке укладч.:в направл.подачи

Настройка положения выравнивания наконечника стопора при сбросе выводимых листов в укладчик.

Эту функцию следует использовать для уменьшения отклонения ориентации бумаги под необходимым углом из-за размера, толщины, загиба бумаги и т.д.

Чтобы увеличить смещение, нажмите [+]. Чтобы уменьшить смещение, нажмите [-].

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A3 SEF	0,0	1,0	-1,0	0,1	мм
B4 JIS SEF					
A4 LEF					
A4 SEF					
B5 JIS LEF					
B5 JIS SEF					
A5 LEF					
A5 SEF					
11 × 17 SEF					
8 ¹ / ₂ × 14 SEF					
8 ¹ / ₂ × 11 LEF					
8 ¹ / ₂ × 11 SEF					
5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂ LEF					
5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂ SEF					
Другие размеры бумаги					

0904 Выравн.бум.в лот.2 укладч.:поперек подачи 1

Настройка ширины основного сталкивателя^{*1} при выводе и укладке листов во 2 укладчик.

Эту функцию следует использовать для уменьшения отклонения ориентации бумаги под необходимым углом из-за размера, толщины, загиба бумаги и т.д.

Чтобы увеличить ширину, нажмите [+]. Чтобы уменьшить ширину, нажмите [-].

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A3 SEF	0,0	1,0	-1,0	0,1	мм
B4 JIS SEF					
A4 LEF					
A4 SEF					
B5 JIS LEF					
B5 JIS SEF					
A5 LEF					
A5 SEF					
11 × 17 SEF					
8 ¹ / ₂ × 14 SEF					
8 ¹ / ₂ × 11 LEF					
8 ¹ / ₂ × 11 SEF					
5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂ LEF					
5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂ SEF					
Другие размеры бумаги					

*1 Направляющая для выравнивания выходных листов, когда они выводятся в укладчик. Направляющая расположена внутри укладчика.

0905 Выравн.бум.в лот.2-го укладч.:поперек подачи2

Настройка ширины второстепенного сталкивателя^{*1} при выводе и укладке листов во 2 укладчик.

Эту функцию следует использовать для уменьшения отклонения ориентации бумаги под необходимым углом из-за размера, толщины, загиба бумаги и т.д.

Чтобы увеличить ширину, нажмите [+]. Чтобы уменьшить ширину, нажмите [-].

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A3 SEF	0,0	1,0	-1,0	0,1	мм
B4 JIS SEF					
11 × 17 SEF					
8 ¹ / ₂ × 14 SEF					
Другие размеры бумаги					

* 1 Направляющая для выравнивания выходных листов, когда они выводятся в укладчик. Направляющая расположена внутри укладчика.

0906 Выравн.бум.в лот.2 укладч.:в направл.подачи

Настройка положения выравнивания наконечника стопора при выводе выходных листов во 2 укладчик.

Эту функцию следует использовать для уменьшения отклонения ориентации бумаги под необходимым углом из-за размера, толщины, загиба бумаги и т.д.

Чтобы увеличить смещение, нажмите [+]. Чтобы уменьшить смещение, нажмите [-].

Настройка элементов	Значение по умолчанию	Макс. значение	Мин. значение	Шаг	Единица
A3 SEF	0,0	1,0	-1,0	0,1	мм
B4 JIS SEF					
A4 LEF					
A4 SEF					
B5 JIS LEF					
B5 JIS SEF					
A5 LEF					
A5 SEF					
11 × 17 SEF					
8 ¹ / ₂ × 14 SEF					
8 ¹ / ₂ × 11 LEF					
8 ¹ / ₂ × 11 SEF					
5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂ LEF					
5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂ SEF					
Другие размеры бумаги					

0907 Макс.кол-во укладки в лотке укладчика

Укажите максимальное количество листов, которые можно уложить в приемный лоток. Настройка применяется и для 1-го, и для 2-го приемника.

Максимально возможное количество листов будет зависеть от формата, плотности и загиба бумаги. Задайте максимальное количество листов, указав пропорцию к количеству. Выберите [Большой формат] при использовании бумаги, размеры которой по вертикали и горизонтали составляют не менее 210 мм, область которой составляет не менее 8¹/₂ × 11. Выберите [Мал.формат] при использовании бумаги другого формата.

Основные размеры бумаги, применимые к каждому элементу, следующие:

- Больш.формат: A3 ☐ или больше(до 13 × 19¹/₅ ☐) , B4 JIS ☐ , A4 ☐ , 11 × 17 ☐ , 8¹/₂ × 14 ☐ , 8¹/₂ × 11 ☐
- Мал.формат: B5 JIS ☐ , A5 ☐ , 5¹/₂ × 8¹/₂ ☐

Когда аппарат зафиксирует, что количество листов достигло максимальной планки, высветится предупредительное сообщение.

Настройка элементов	Значение	Значение по умолчанию
Больш.формат	100%	100%
	75%	
	50%	
	25%	
Мал.формат	100%	50%
	75%	
	50%	
	25%	

8. Печать

В этой главе описан порядок действий по настройке драйвера принтера, а также примечания и рабочие настройки функций принтера. Также описаны процедуры сохранения документов на жестком диске аппарата и печати с внешнего носителя.

Быстрая установка

Драйверы принтера можно установить с компакт-диска, поставляемого с этим аппаратом.

При использовании функции Быстрой установки драйвер принтера PCL 6 будет установлен в сетевой среде, и будет настроен стандартный порт TCP/IP.

★ Важно

- Для установки драйверов требуется наличие прав на управление принтерами. Войдите в систему в качестве члена группы администраторов.

1. Нажмите [Быстрая установка] в окне инсталлятора.
2. В диалоговом окне [Лицензионное соглашение] появится лицензионное соглашение на программное обеспечение. Прочитайте лицензионное соглашение, нажмите клавишу [Я принимаю условия соглашения.], а затем нажмите [Далее >].
3. Нажмите [Далее >].
4. В диалоговом окне [Выберите принтера] выберите необходимую модель аппарата.
5. Нажмите [Установить].
6. Задайте необходимый код пользователя, принтер по умолчанию и принтер с общим доступом.
7. Нажмите [Продолжить].
Начнется процесс установки.
8. Нажмите [Готово].
При появлении запроса на перезагрузку компьютера перезагрузите его, следуя появляющимся на экране инструкциям.
9. Нажмите [Выход] в первом окне программы установки, а затем извлеките компакт-диск.

↓ Примечание

- Если в ходе установки драйвера появится окно [Управление учетными записями пользователей], нажмите [Да] или [Продолжить].
- Если во время установки драйвера появляется диалоговое окно [Безопасность Windows], нажмите [Все равно установить этот драйвер].

- Если установлена более новая версия драйвера принтера, появится отдельное сообщение. В этом случае установка драйвера принтера с использованием функции автоматического запуска невозможна. Если все же требуется выполнить установку драйвера принтера, выберите параметр [Добавить принтер]. См. руководство по установке драйвера принтера.
- В ОС Windows 8.1/10 и Windows Server 2012/2012 R2/2016 диалоговое окно [Автозапуск] будет отображаться в течение нескольких секунд. Если диалоговое окно [Автозапуск] исчезнет, для повторного запуска компакт-диска выполните описанные ниже действия:
 - Windows Server 2012
 1. В панели экспресс-кнопок нажмите [Поиск], а затем [Компьютер].
 2. Дважды нажмите на имя дисководов, где находится компакт-диск, и нажмите "Setup.exe".
 - Windows 8.1, Windows Server 2012 R2
 1. На рабочем столе правой кнопкой мыши нажмите [Пуск], а затем нажмите [Проводник].
 2. Дважды нажмите на имя дисководов, где находится компакт-диск, и нажмите "Setup.exe".
 - Windows 10, Windows Server 2016
 1. На рабочем столе правой кнопкой мыши нажмите [Пуск], а затем нажмите [Проводник].
 2. Двойным щелчком нажмите на имя дисководов, где находится компакт-диск, и запустите файл "Setup.exe".

Отображение экрана настроек драйвера принтера

В данной главе описан порядок открытия экрана настроек драйвера принтера с помощью Windows 7 (в качестве примера). Фактически отображаемый экран зависит от приложения.

Отображение свойств драйвера принтера

В этом разделе описан порядок открытия окна свойств драйвера принтера из окна [Устройства и принтеры].

★ Важно

- Для изменения свойств принтера требуется наличие прав на управление принтерами. Войдите в систему в качестве члена группы администраторов.
 - Параметры аппарата по умолчанию нельзя менять для отдельных пользователей. Параметры, настроенные в диалоговом окне свойств принтера, действуют для всех пользователей.
1. В меню [Пуск] нажмите [Устройства и принтеры].
 2. Правой кнопкой мыши нажмите на значок принтера, который необходимо использовать.
 3. Выберите пункт [Свойства принтера].

8

Отображение диалогового окна настроек печати

Отображение диалогового окна [Настройка печати] из меню [Пуск]

В данном разделе описана процедура открытия диалогового окна [Настройка печати] из окна [Устройства и принтеры].

★ Важно

- Если драйвер принтера хранится на сервере печати, заданные сервером значения настроек отображаются по умолчанию в блоке [Настройки печати по умолчанию...].
 - Установить разные настройки печати для каждого пользователя невозможно. Настройки, заданные в этом диалоговом окне, применяются по умолчанию.
1. В меню [Пуск] нажмите [Устройства и принтеры].
 2. Правой кнопкой мыши нажмите на значок принтера, который необходимо использовать.

3. Нажмите [Настройка печати].

Отображение диалогового окна [Настройка печати] в приложении

Можно выполнить настройки принтера для конкретного приложения. Для этого откройте диалоговое окно [Настройка печати] из этой программы.

Настройки, заданные в диалоговом окне [Настройки печати] (Printing preferences), открытом из окна [Устройства и принтеры] (Devices and Printers), являются настройками по умолчанию для диалогового окна [Настройки печати] (Printing preferences), открываемого в приложении. При печати из приложения измените настройки необходимым образом.

Фактически отображаемый экран зависит от приложения. Ниже описана процедура печати документов из приложения. В качестве примера использовано приложение WordPad в ОС Windows 7.

1. Нажмите кнопку меню WordPad в верхнем левом углу окна, затем выберите команду [Печать].
2. Выберите необходимый принтер.
3. Нажмите [Настройки].

↓ Примечание

- Способ доступа к окну [Настройка печати] различается в разных приложениях. Для получения подробных сведений см. справку драйвера принтера и руководства к приложениям.

Пункты меню и краткое описание функций

Ниже приведен обзор меню, доступных на вкладке [Детальн.настройки] драйвера принтера PCL 6. Для получения подробных сведений о параметрах, настраиваемых из каждого меню, см. справку драйвера принтера.

★ Важно

- Доступные функции будут отличаться в зависимости от установленных опций. Для получения подробных сведений об опциях, необходимых для этой функции, см. руководство "Управление устройством".

Меню Настр.задания

Можно указать тип задания, код классификации и аутентификацию.

- Для получения сведений о сохранении данных на жестком диске аппарата и их печати с помощью панели управления см. руководство "Использование основных функций".
- Для получения сведений о сохранении данных на сервере документов и их печати с помощью панели управления см. руководство "Использование основных функций".

- Для получения сведений о регистрации кодов классификации см. руководство "Использование основных функций".

Меню Основной

Можно указать ориентацию и размер оригинала, размер и цвет печати.

Меню Бумага

Можно задать параметры входного лотка, типа бумаги, режима печати на разделителях и настройку бланка.

- Для получения сведений о режиме печати на разделителях см. руководство "Использование основных функций".

Меню Обл./Рзд.лст/Ст.мрк.

Можно настроить параметры для обложек, прокладочных листов и страниц разделов.

- Для получения сведений о лицевой и тыльной обложках см. руководство "Использование основных функций".
- Для получения сведений о прокладочном листе см. руководство "Использование основных функций".
- Для получения сведений о странице обозначения глав см. руководство "Использование основных функций".

Меню 2-ст./Компон./Буклет

Можно настроить параметры комбинированной и двусторонней печати, а также печати буклетов.

- Для получения сведений о настройке комбинированной печати см. руководство "Использование основных функций".
- Для получения сведений о настройке двусторонней печати см. стр. 380 "Печать на обеих сторонах листа".
- Для получения сведений о печати буклетов см. стр. 25 "Печать буклетов".

Меню Наложение

Можно задать настройки печати плакатов.

- Для получения сведений о функции печати плаката см. руководство "Использование основных функций".

Меню Настр-ки вывода

Можно задать параметры настройки выходного лотка, комплектовки, разделительных и титульных листов.

- Для получения сведений о функции сортировки см. руководство "Использование основных функций".
- Для получения сведений о разделительном листе см. руководство "Использование основных функций".

- Для получения сведений о титульном листе см. руководство "Использование основных функций".

Меню Конеч.обrab.

Можно задать параметры сшивания, перфорации, фальцовки, кольцевого переплета, клеевого переплета и обрезки передней кромки.

- Для получения сведений о сшивании и обрезке передней кромки см. руководство "Использование основных функций".
- Для получения сведений о перфорации см. руководство "Использование основных функций".
- Для получения сведений о функции сгиба см. стр. 34 "Сгиб".
- Для получения сведений о кольцевом переплете см. стр. 31 "Кольцевой переплет".
- Для получения сведений о клеевом переплете см. стр. 27 "Клеевой переплет".

Меню Кач-во печ.: Станд.

Можно настроить такие параметры, как разрешение и экономия тонера.

- Для получения сведений об экономии тонера см. руководство "Использование основных функций".

Меню Кач-во печати: Расш.

Можно задать такие настройки, как бесступенчатое управление цветом, цветовой баланс и векторное/растровое изображение.

- Для получения сведений о бесступенчатом управлении цветом см. стр. 378 "Стандартная печать".

Меню Действия

Можно задать параметры водяных знаков и защиты от несанкционированного копирования.

- Для получения сведений о включении функции водяных знаков см. руководство "Использование основных функций".
- Для получения сведений о настройке защиты от несанкционированного копирования см. руководство "Использование основных функций".

Меню настройки параметров драйвера

С помощью этого меню можно настроить функции управления для драйвера принтера. Для получения подробных сведений см. справку драйвера принтера.

↓ Примечание

- Для получения сведений о драйвере принтера PCL 5c см. справку драйвера принтера.

Использование предварительных настроек одного нажатия

Некоторые функции, используемые чаще других, сгруппированы в разделе "Спис.пред.настр.1 наж.:" во вкладке [Часто используемые настр-ки].

Можно применить соответствующую настройку, просто нажав на имя предварительной настройки одного нажатия. Это делается во избежание неправильной настройки и ошибок печати.

При необходимости предварительные настройки одного нажатия можно добавлять, изменять и удалять. При использовании зарегистрированных предварительных настроек одного нажатия даже пользователи без глубоких знаний драйвера принтера могут легко пользоваться расширенными функциями печати.

Для регистрации предварительных настроек одного нажатия выполните следующие действия.

1. Откройте диалоговое окно [Настройка печати].
2. Выполните необходимые настройки.
3. Нажмите [Регистр.текущих настроек...].
4. Введите имя и комментарий, описывающий настройку, а затем нажмите [OK].
5. Нажмите [OK].

Примечание

- Для получения сведений об изменении и удалении предварительных настроек одного нажатия см. справку драйвера принтера.

Отображение справочных данных драйвера принтера

Отображение справочных данных драйвера принтера

Если нажать кнопку [Справка] в диалоговом окне настройки драйвера принтера, появятся справочные данные, имеющие отношение к отображаемому экрану.

Отображение описания элементов диалогового окна настроек драйвера принтера

Если в правом верхнем углу диалогового окна с параметрами настройки драйвера принтера отображается кнопка со знаком вопроса, при нажатии на нее рядом с курсором мыши появится знак вопроса. Наведите знак вопроса на элемент, справочные данные о котором хотите получить, и нажмите левую кнопку мыши для отображения справочной информации.

Стандартная печать

★ Важно

- Настройкой по умолчанию является двусторонняя печать. Если необходима печать только на одной стороне, выберите для настройки двусторонней печати [Выкл.].

↓ Примечание

- При печати на зарегистрированном нестандартном формате выберите соответствующие параметры специального формата в драйвере принтера. Для получения сведений о настройках пользовательской бумаги см. стр. 49 "Регистрация пользовательской бумаги".

Использование драйвера принтера PCL 6

1. Нажмите кнопку меню WordPad в верхнем левом углу окна, затем выберите команду [Печать].
2. Выберите необходимый принтер.
3. Нажмите [Настройки].
4. Нажмите [Часто используемые настр-ки].
5. В списке "Тип задания:" выберите вариант [Нормальная печать].
6. В списке "Размер документа:" выберите формат оригинала для печати.
7. На панели "Ориентация" выберите вариант ориентации оригинала [Книжная] или [Альбомная].
8. В списке "Тип бумаги:" выберите тип бумаги, загружаемой в лоток.
9. В списке "Входной лоток:" выберите лоток, в котором находится бумага для печати.
Если в списке "[Входной лоток:]" выбран вариант Автовыбор лотка, то лоток подачи выбирается автоматически в соответствии с указанными форматом и типом бумаги.
10. Выберите вариант [Цветной] или [Черно-белый] в списке "Цветной/Черно-белый:".
11. Если необходимо напечатать несколько экземпляров, укажите количество наборов в поле "Экземпл.:".
12. Нажмите [ОК].
13. Запустите печать из диалогового окна программы [Печать].

↓ Примечание

- Если выбран вариант [Цветная] в списке "Цветной/Черно-белый:", можно выполнять печать с использованием на выходе специальных цветов для пользователей с нарушением цветового зрения. Для использования этой функции нажмите на вкладку [Детальн.настройки]. Откройте меню [Кач-во печати: Расш.] в блоке "Меню:", затем выберите вариант [ВКЛ.] в списке "Свободное управление цветом:".

Использование драйвера принтера PCL 5c

1. Нажмите кнопку меню WordPad в верхнем левом углу окна, затем выберите команду [Печать].
2. Выберите необходимый принтер.
3. Нажмите [Настройки].
4. В списке "Тип задания:" выберите вариант [Нормальная печать].
5. Если необходимо напечатать несколько экземпляров, укажите количество наборов в поле "Экземпл.:".
6. В списке "Ориентация:" выберите вариант ориентации оригинала ([Книжная] или [Альбомная]).
7. Выберите вариант [Цветной] или [Черно-белый] в списке "Цветной/Черно-белый:".
8. Откройте вкладку [Бумага].
9. В списке "Размер документа:" выберите формат оригинала для печати.
10. В списке "Входной лоток:" выберите лоток, в котором находится бумага для печати.
Если в списке "[Входной лоток:]" выбран вариант Автовыбор лотка, то лоток подачи выбирается автоматически в соответствии с указанными форматом и типом бумаги.
11. В списке "Тип:" выберите тип бумаги, загруженной в лоток для бумаги.
12. Нажмите [OK].
13. Запустите печать из диалогового окна программы [Печать].

Печать на обеих сторонах листа

В этом разделе поясняется порядок печати на обеих сторонах каждой страницы с помощью драйвера принтера.

★ Важно

- Печать на обеих сторонах листа доступна для следующих типов бумаги:
 - Обычная, Переработанная, Прозрачная пленка, Цветной, Бланк, С печатью, С перфорацией, Черный, Бумага с покрытием: Глянцевая печать, С покрытием (Глянц.), С покрытием (Матовая), Синтетическая, Текстурированная, Металлизир./Перламутр.

↓ Примечание

- Если документ содержит страницы с разными исходными форматами, страницы могут быть разбиты.
- При печати на зарегистрированном нестандартном формате выберите соответствующие параметры специального формата в драйвере принтера. Для получения сведений о настройках пользовательской бумаги см. стр. 49 "Регистрация пользовательской бумаги".

Использование драйвера принтера PCL 6

1. Нажмите кнопку меню WordPad в верхнем левом углу окна, затем выберите команду [Печать].
2. Выберите необходимый принтер.
3. Нажмите [Настройки].
4. Нажмите [Часто используемые настр-ки].

Вы также можете выбрать вкладку [Детализированные настройки] и нажать [2-ст./Компон./Буклет] в разделе "Меню:".
5. В списке "2-сторонний:" выберите метод брошюровки.
6. При необходимости измените другие настройки печати.
7. Нажмите [OK].
8. Запустите печать из диалогового окна программы [Печать].

Использование драйвера принтера PCL 5c

1. Нажмите кнопку меню WordPad в верхнем левом углу окна, затем выберите команду [Печать].
2. Выберите необходимый принтер.
3. Нажмите [Настройки].

- В списке "Дуплекс:" выберите вариант [Листать влево] или [Открывать вверх].
- При необходимости измените другие настройки печати.
- Нажмите [OK].
- Запустите печать из диалогового окна программы [Печать].

Типы двусторонней печати

Указав брошюровочный край, можно выбрать способ листания страниц.

Ориентация	Открывать влево	Листать вверх
Книжная		
Альбомная		

Печать на конвертах

Укажите необходимые параметры бумаги, используя драйвер принтера и панель управления.

★ Важно

- Для печати на конвертах загрузите их в дополнительный широкий лоток большой емкости (ЛБЕ) или лоток А и убедитесь, что указан соответствующий тип бумаги. См. стр. 222 "Рекомендованные форматы и типы бумаги".

Настройка параметров конвертов с помощью панели управления

1. Загрузите конверты в лоток.

Для получения подробных сведений о загрузке конвертов см. стр. 222 "Рекомендованные форматы и типы бумаги".

2. Нажмите [Настройки лотка для бум.] в верхнем левом углу экрана.

3. Перейдите на вкладку [Лоток бум.] и выберите лоток, в который поместили конверты.

Чтобы указать тип бумаги или массу конвертов, установите флажок [Настройка вручную].

При задании настроек бумаги для конвертов посредством назначения зарегистрированной нестандартной бумаги выберите [Назначить из каталога материалов], укажите нестандартную бумагу, затем нажмите [Назначить лотку].

Чтобы указать параметры настройки вручную, перейдите к следующему шагу. После выбора значений параметров из каталога носителей перейдите к шагу 9.

4. Нажмите [Редакт.настр.].

5. Нажмите [Разм.бум.] и выберите размер конверта.

6. Нажмите [Плотность бумаги] и укажите плотность бумаги конверта.

7. Нажмите [Тип бумаги] и выберите требуемый тип.

8. Нажмите [Сохр.бумагу].

9. Нажмите клавишу [Начальный экран] () , расположенную по центру внизу экрана.

Печать на конвертах с использованием драйвера принтера

Использование драйвера принтера PCL 6

1. Нажмите кнопку меню WordPad в верхнем левом углу окна, затем выберите команду [Печать].

2. Выберите необходимый принтер.
3. Нажмите [Настройки].
4. В списке "Размер документа:" выберите формат документа.
5. В списке "Тип бумаги:" выберите вариант [Конверт].
6. В списке "Входной лоток:" выберите лоток, в который загружены конверты.
7. При необходимости измените другие настройки печати.
8. Нажмите [ОК].
9. Запустите печать из диалогового окна программы [Печать].

Использование драйвера принтера PCL 5c

1. Нажмите кнопку меню WordPad в верхнем левом углу окна, затем выберите команду [Печать].
2. Выберите необходимый принтер.
3. Нажмите [Настройки].
4. Откройте вкладку [Бумага].
5. В списке "Размер документа:" выберите формат документа.
6. В списке "Входной лоток:" выберите лоток, в который загружены конверты.
7. В списке "Тип:" выберите вариант [Конверт].
8. При необходимости измените другие настройки печати.
9. Нажмите [ОК].
10. Запустите печать из диалогового окна программы [Печать].

Примечание

- При печати на зарегистрированном нестандартном формате выберите соответствующие параметры специального формата в драйвере принтера. Для получения сведений о настройках пользовательской бумаги см. стр. 42 "Регистрация пользовательской бумаги".

9. Сканирование

В этой главе описаны возможности аппарата для сканирования документов.

Подготовка к отправке с помощью функции сканирования в папку

Для отправки сканированного файла путем сканирования в папку необходимо выполнить следующие операции:

- Создание общей папки на компьютере с ОС Windows/Подтверждение информации компьютера
- Создание общей папки на компьютере с ОС X или macOS/Подтверждение информации компьютера

↓ Примечание

- Общую папку можно создать в операционных системах Windows 7, Windows Server 2008 и OS X 10.10 или их более поздних версиях.
- Файлы можно отправить по SMB посредством протокола SMB (139/TCP или 137/UDP) или CIFS (445/TCP).
- Файлы можно отправить по SMB (139/TCP или 137/UDP) в NetBIOS только по среде TCP/IP.
- Файлы нельзя отправлять посредством SMB в среде NetBEUI.

Создание общей папки на компьютере с ОС Windows и подтверждение информации компьютера

В следующих процедурах поясняется процесс создания общей папки на компьютере с ОС Windows и подтверждения данных о компьютере. В этих примерах рассматривается операционная система Windows 7, а компьютер входит в сетевой домен. Запишите подтвержденную информацию.

Шаг 1: Проверка имени пользователя и имени компьютера

Проверьте имя пользователя и имя компьютера, на который будут отправлены отсканированные документы.

1. В меню [Пуск] выберите [Все программы], затем [Стандартные], а затем нажмите [Командная строка].
2. Введите команду "ipconfig/all" и нажмите клавишу [Ввод].

3. Проверьте имя компьютера.

Имя компьютера отображается в меню [Имя узла].

Вы можете также проверить IPv4-адрес. Адрес, отображаемый в меню [Адрес IPv4], - это IPv4-адрес компьютера.

4. Затем введите команду "set user" и нажмите клавишу [Enter]. (Обязательно вставьте пробел между словами "set" и "user".)**5. Проверьте имя пользователя.**

Имя пользователя отображается в меню [USERNAME].

↓ Примечание

- В зависимости от операционной системы или настроек безопасности возможна настройка имени пользователя без назначенного пароля. Однако для усиления безопасности мы рекомендуем выбрать имя пользователя с паролем.

Шаг 2: Создание общей папки на компьютере с ОС Microsoft Windows

Создайте общую папку в ОС Windows и активируйте общий доступ. В следующей процедуре в качестве примера используется компьютер, работающий под управлением Windows 7 и являющийся участником домена.

★ Важно

- Для создания общей папки необходимо войти в систему под учетной записью члена группы администраторов.
- Если в шаге 6 выбран параметр "Все", созданная общая папка будет доступна всем пользователям. Существует угроза безопасности, поэтому рекомендуем предоставлять права доступа только определенным пользователям. Для удаления параметра "Все" и настройки прав доступа пользователей выполните описанные ниже действия.

1. Создайте папку в нужном месте на компьютере согласно обычной процедуре.
2. Правой кнопкой мыши нажмите по папке и выберите [Свойства] (Properties).
3. Во вкладке [Доступ] выберите [Дополнительные параметры общего доступа...].
4. Поставьте отметку в поле [Общий доступ к папке] (Share this folder).
5. Нажмите [Разрешения] (Permissions).
6. В списке [Группы или пользователи:] (Group or user names:) выберите "Все" (Everyone) и нажмите [Удалить] (Remove).
7. Нажмите [Add...] (Добавить...).
8. В окне [Выбор пользователей и групп] нажмите [Дополнительно...].
9. Укажите один или несколько типов объектов, выберите размещение и нажмите [Find Now] (Найти).

10. Из полученного списка выберите группы и пользователей, которым нужно дать право доступа, и нажмите [ОК].
11. В окне [Выбор пользователей и групп] нажмите [ОК].
12. В списке [Группа или пользователи:] выберите группу или пользователя, а затем в столбце [Разрешить] списка разрешений выберите опцию [Полный доступ] или [Изменить].
Установите права доступа для каждой группы и каждого пользователя.
13. Нажмите [ОК].

Шаг 3: Настройка привилегий доступа к созданной общей папке

Чтобы настроить права доступа к созданной папке для других пользователей или групп, выполните следующие действия:

1. Нажмите правой кнопкой мышки по папке, созданной в шаге 2, и выберите [Свойства].
2. Во вкладке [Security] (Безопасность) нажмите [Edit...] (Изменить...).
3. Нажмите [Add...] (Добавить...).
4. В окне [Выбор пользователей и групп] нажмите [Дополнительно...].
5. Укажите один или несколько типов объектов, выберите размещение и нажмите [Find Now] (Найти).
6. Из полученного списка выберите группы и пользователей, которым нужно дать право доступа, и нажмите [ОК].
7. В окне [Выбор пользователей и групп] нажмите [ОК].
8. В списке [Группы или имена пользователей:] выберите группу или пользователя, а затем в столбце [Разрешить] списка разрешений выберите опцию [Полный доступ] или [Изменить].
9. Нажмите [ОК].

Примечание

- Если на этом компьютере общая папка создается впервые, необходимо разрешить общий доступ к ней. Для получения подробных сведений см. справку Windows.
- Для регистрации общей папки в адресной книге аппарата вам потребуется IP-адрес или имя компьютера, а также имя и пароль пользователя, имеющего право доступа к общей папке.
- Для получения подробных сведений о регистрации общих папок см. руководство "Управление устройством".

Создание общей папки на компьютере с ОС X или macOS и подтверждение информации компьютера

Далее описана процедура создания общей папки на компьютере с ОС OS X или macOS и проверки данных компьютера. В этих примерах используется OS X версии 10.11.

Шаг 1: создание общей папки на компьютере с ОС OS X или macOS

★ Важно

- Для создания общей папки необходимо войти в систему под учетной записью администратора.
1. Создайте папку, в которую нужно отправлять отсканированные файлы.
 2. В меню Apple нажмите [System Preferences] (Системные настройки).
 3. Нажмите [Sharing] (Общий доступ).
 4. Поставьте отметку в поле [File Sharing] (Общий доступ к файлам).
 5. Нажмите [Options...] (Параметры).
 6. Поставьте отметку [Share files and folders using SMB] (Предоставление общего доступа к файлам и папкам с помощью SMB).
 7. Выберите учетную запись, которая будет использоваться для доступа к общей папке.
 8. Если появится экран аутентификации, введите пароль для этой учетной записи, нажмите [OK], а затем [Done] (Готово).
 9. В списке [Shared Folders:] (Общие папки) нажмите [+] (новая).
 10. Выберите созданную папку и нажмите [Add] (Добавить).
 11. Убедитесь, что права пользователя, который будет иметь доступ к этой папке, установлены на [Read&Write] (Чтение и запись).

↓ Примечание

- Для регистрации общей папки в адресной книге аппарата вам потребуется IP-адрес, а также имя и пароль пользователя, имеющего право доступа к общей папке.

Шаг 2: Проверка имени компьютера и имени пользователя

Проверьте имя компьютера и имя пользователя для компьютера, на который будут отправлены сканированные документы. Запишите подтвержденную информацию.

1. В меню Apple нажмите [About This Mac].
2. Нажмите [System Report...] (Отчет системы...).

3. В левой панели выберите [Software] (Программное обеспечение), затем проверьте имя компьютера и имя пользователя в разделе "System Software Overview" (Обзор программного обеспечения системы).

Имя компьютера отображается в разделе [Computer Name:] (Имя компьютера:).

Имя пользователя отображается в разделе [User Name:] (Имя пользователя:).

↓ **Примечание**

- В зависимости от операционной системы или настроек безопасности можно указать имя пользователя без назначенного пароля. Однако мы рекомендуем выбрать имя пользователя с паролем.
- Для проверки IP-адреса: в меню Apple нажмите [System Preferences...] (Параметры системы), затем нажмите [Network] (Сеть) в окне параметров системы. Затем нажмите [Ethernet]. Адрес, отображаемый в поле "IP-адрес", - это IP-адрес компьютера.

Регистрация общей папки конечного компьютера в адресной книге

В адресной книге можно зарегистрировать места назначения для отправки отсканированных документов. Зарегистрированные места назначения можно легко выбрать нажатием кнопки назначения, отображенной на начальном экране режима сканирования.

1. Нажмите [Начальный экран] () по центру внизу экрана.
2. Нажмите значок [Инструменты пользователя] ()
3. Нажмите [Управление адресной книгой].
4. Нажмите [Новая прогр.].
5. Нажмите [Изменить] рядом с "Имя", введите желаемое название назначения и нажмите кнопку [OK].
6. Нажмите [Аут.Инфо.], а затем [След.].
7. Нажмите [Указать др.Аутент.инфо] в "Аутент.папки".
8. Нажмите [Изменить] рядом с "Имя польз.логина", введите имя пользователя компьютера назначения и нажмите [OK].
9. Нажмите [Изменить] рядом с "Пароль логина", введите пароль пользователя компьютера назначения и нажмите [OK].
10. Введите пароль снова, а затем нажмите [OK].
11. Нажмите [Папка].
12. Выберите нужную папку из [Просмотр сети].
 1. Нажмите [Просмотреть сеть].
 2. Выберите группу, к которой принадлежит целевой компьютер. Просмотрите и найдите имя домена/рабочей группы.

3. Нажмите по названию компьютера, куда следует отправить файл.
4. Выберите общую папку на целевом компьютере.
5. Нажмите [OK] и перейдите к шагу 13.

Если из Просмотреть сеть выбрать папку не удастся, перейдите к шагу 12.

13. Введите название или IP-адрес компьютера для выбора папки в качестве места назначения.

- Ввод имени компьютера для настройки целевой папки
 1. После указания пути нажмите кнопку [Изменить].
 2. Укажите целевой компьютер и общую папку.
Например, если имя компьютера "UserPC", а общей папки - "scan", в качестве имени целевой папки укажите "\\UserPC\scan".
 3. Нажмите [OK]
- Ввод IP-адреса для настройки общей папки
 1. После указания пути нажмите кнопку [Изменить].
 2. Укажите целевой компьютер и общую папку.
Например, если имя компьютера "192.168.0.152", а общей папки - "scan", в качестве имени целевой папки укажите "\\192.168.0.152\scan".
 3. Нажмите [OK]

14. Нажмите [Пров.соед.].

15. После появления сообщения об успешном установлении соединения нажмите [Выход].

↓ Примечание

- Если появляется сообщение "Невозможно найти указанный путь. Проверьте настройки.", см. стр. 486 "Сообщения, выводимые на панель управления при использовании функции сканера".

16. Нажмите [OK].


17. Нажмите [Инструменты пользователя] () в правом верхнем углу экрана.

Основная процедура при использовании функции сканирования с отправкой в папку

★ Важно


- Перед выполнением этой процедуры см. стр. 385 "Подготовка к отправке с помощью функции сканирования в папку" и проверьте данные на компьютере-адресате. Также см. руководство "Управление устройством" и зарегистрируйте адрес компьютера-адресата в адресной книге.

1. Нажмите [Начальный экран] (🏠) по центру внизу экрана.
2. Нажмите значок [Сканер (классическое)].
3. Убедитесь в том, что предыдущие настройки не сохранились.
Если сохранились предыдущие настройки, нажмите [Сброс].
4. Откройте вкладку [Папка].



5. Разместите оригиналы.

6. В случае необходимости укажите параметры сканирования в соответствии со сканируемым оригиналом.



Пример: Сканирование документа в цветном/дуплексном режиме и сохранение в формате PDF.

- Нажмите [Уст. скан.], затем нажмите [Полноц.: Текст/Фото] на вкладке [Тип оригинала], затем нажмите [OK].
- Нажмите [Тип подачи ориг.], затем нажмите [2 ст.ориг.], затем нажмите [OK].
- Нажмите [Отпр. Имя файла/Тип], затем нажмите [PDF] и [OK].

Для получения подробных сведений о других параметрах см. руководство "Использование основных функций".

7. Укажите адресата.

Допускается выбор нескольких адресатов.

Для получения подробных сведений см. стр. 394 "Выбор адресатов сканирования в папку".

8. Нажмите клавишу [Пуск].

↓ Примечание

- Если включена одна из функций безопасности аппарата, выберите адресата в зарегистрированной папке только при передаче файлов с использованием сканирования в папку.
- Если вы выбрали более одного адресата, вы можете нажать на клавишу [▲] или [▼] рядом с полем адресата, чтобы прокрутить список адресатов.
- Чтобы отменить выбранного адресата, нажмите [▲] или [▼] для отображения адресата в поле адресатов, а затем нажмите клавишу [Сброс]. Чтобы отменить адресата, выбранного из списка адресатов, нажмите его еще раз.
- Для отмены сканирования нажмите [Стоп]. Проверьте информацию, отображаемую в диалоговом окне, а затем нажмите любую клавишу.

- Можно также одновременно выполнять сохранение файла и его отправку сканированием в папку. Для получения подробных сведений см. руководство "Использование основных функций".
- После отправки отсканированных файлов поля адресата и имени файла автоматически очищаются. Если необходимо сохранить информацию из этих полей, обратитесь к местному дилеру.
- Переход в другое окно во время ввода адресата WSD или DSM невозможен. Для очистки заданного адресата отобразите его в поле адресатов, а затем нажмите клавишу [Сброс].
- При обновлении введенного адресата с помощью функции центрального управления отправка адресату документов из буфера осуществляется после обновления.
- Для получения подробных сведений о функции "Центральное управление" см. руководство "Управление устройством".

Выбор адресатов сканирования в папку

В этом разделе объясняется процедура настройки адресатов сканирования в папку.

Отправить файл посредством сканирования в папку можно одним из следующих способов:

- Выбор адресата из адресной книги аппарата
- Отправка файлов в общую сетевую папку
- Отправка файлов на FTP-сервер
- Выбор адресата из списка недавних адресатов

Примечание

- Допускается выбор нескольких адресатов.
- Для получения сведений об отправке файла адресату, зарегистрированному в адресной книге аппарата, см. стр. 403 "Выбор адресата из адресной книги аппарата".
- Для получения сведений об отправке файла по сети в общую папку см. стр. 395 "Отправка файлов в общую сетевую папку".
- Для получения сведений об отправке файла на FTP-сервер с помощью функции сканирования в папку см. стр. 397 "Отправка файлов на FTP-сервер".
- Для получения сведений об отправке файла недавним адресатам см. стр. 406 "Выбор адресата из списка недавних адресатов".

Отправка файлов в общую сетевую папку

★ Важно

- Перед отправкой файлов в общую сетевую папку см. стр. 385 "Подготовка к отправке с помощью функции сканирования в папку" и проверьте на компьютере-адресате следующие параметры:
 - Имя компьютера назначения
 - Имя пользователя и пароль компьютера назначения
 - Имя общей папки адресата
- В зависимости от операционной системы клиентского компьютера при получении доступа к общей папке может потребоваться аутентификация.

Отправить файл в общую папку по сети можно одним из следующих способов:

- Укажите прямой путь к адресату
- Укажите путь к адресату, найдя его в окне просмотра сети


↓ Примечание

- Если включен брандмауэр антивирусной программы, выбор общей папки на компьютере в качестве целевой папки может быть недоступным. В таком случае см. справку антивирусной программы.
- Если при включенном брандмауэре Windows не удастся указать общую папку на компьютере в качестве целевой папки, аппарат может обмениваться данными с компьютером путем изменения исключений брандмауэра Windows. Для получения подробных сведений см. справку Windows.

9

Ввод пути к адресату вручную

1. Нажмите [Ручной ввод].



2. Нажмите кнопку [SMB].

3. Нажмите [Ручн.ввод] справа от поля ввода пути.

4. Введите путь к папке.

В следующем примере пути имя общей папки - "user", а имя компьютера - "desk01":

\\desk01\user

5. Нажмите [ОК].**6. В зависимости от настройки адресата введите имя пользователя, чтобы зарегистрироваться на компьютере.**

Нажмите [Ручн.ввод] справа от поля ввода пути, чтобы открыть экранную клавиатуру.

7. В зависимости от настройки адресата введите пароль, чтобы зарегистрироваться на компьютере.

Чтобы открыть экранную клавиатуру, нажмите [Ручн.ввод] для ввода пароля.

8. Нажмите [Пров.соед.].

Проверка соединения выполняется для проверки наличия указанной общей папки.


Если появляется сообщение "Невозможно найти указанный путь. Проверьте настройки.", см. стр. 486 "Сообщения, выводимые на панель управления при использовании функции сканера".

9. Проверьте результаты проверки соединения, а затем нажмите [Выход].**10. Нажмите [ОК].****↓ Примечание**

- Чтобы изменить введенный ранее путь к папке, нажмите на кнопку [Ред.] слева от поля адресата. Введите правильный путь, а затем нажмите [ОК].
- Проверка соединения может занять некоторое время.
- Сразу после нажатия [Отмена] во время проверки соединения поле [Пров.соед.] становится недоступным.
- Даже после успешной проверки соединения попытка передачи файла может быть неудачной, если у вас нет права записи для этого файла или на жестком диске недостаточно свободного места.
- Если компьютер-клиент имеет фиксированный IP-адрес, можно указать IP-адрес вручную, указав его в имени пути папки адресата. Например, если IP-адрес - "192.168.1.191", а имя общей папки - "user", введите "\\192.168.1.191\user" в качестве пути.
- При обновлении введенного адресата с помощью функции центрального управления отправка адресату документов из буфера осуществляется после обновления.
- Для получения подробных сведений о функции "Центральное управление" см. руководство "Управление устройством".

Настройка пути к адресатам с помощью окна просмотра сети

1. Нажмите [Ручной ввод].



2. Нажмите кнопку [SMB].

3. Нажмите [Просмотр сети] под полем имени пути.

Если появляется сообщение "Невозможно найти указанный путь. Проверьте настройки.", см. стр. 486 "Сообщения, выводимые на панель управления при использовании функции сканера".

4. Выберите домен или рабочую группу, в которой располагается папка назначения.

5. Выберите компьютер-клиент, на котором находится папка назначения.

Если не удалось найти нужный компьютер, нажмите [Один уров. вверх] и просмотрите этот уровень в браузере.

Если для получения доступа к выбранному компьютеру требуется аутентификация, то появляется окно аутентификации. Для аутентификации введите имя пользователя и пароль.

6. Выберите целевую папку.

Если выбранная папка имеет вложенные папки, появится их список.

Если не удалось найти целевую папку, нажмите [Один уров. вверх], а затем выполните поиск папки на этом уровне.

7. Дважды нажмите [OK].


↓ Примечание

- На экране может быть отображено до 100 компьютеров или общих папок.
- Аппарат может не передать файл, если у вас нет права записи в эту общую папку, или на жестком диске недостаточно свободного места.

Отправка файлов на FTP-сервер

В этом разделе описана процедура настройки адресатов при отправке файлов на сервер FTP.

1. Нажмите [Ручной ввод].



2. Нажмите [FTP].

3. Нажмите кнопку [Ручн.ввод] справа от поля имени сервера.

4. Введите имя сервера.

Вместо ввода имени сервера можно использовать также его IPv4-адрес.

5. Нажмите [OK].

6. Нажмите [Ручн.ввод] справа от поля ввода пути.

7. Введите путь к папке.

Здесь приведен пример пути с именем папки "user" и именем подпапки "lib": user\lib.

8. Нажмите [OK].

9. Введите имя пользователя в соответствии с настройкой, выполненной на месте назначения.

Нажмите [Ручн.ввод] справа от поля ввода пути, чтобы открыть экранную клавиатуру.

10. Введите пароль в соответствии с настройкой, выполненной на месте назначения.

Нажмите [Ручн.ввод] рядом с полем пароля, чтобы отобразить экранную клавиатуру.

11. Для изменения номера порта, настроенного в меню [Параметры системы], нажмите [Изменить] в правой части поля с номером порта. Введите номер порта с цифровой клавиатуры, а затем нажмите на клавишу [#].

12. Нажмите [Пров.соед.].

Проверка соединения выполняется с целью выяснить, имеется ли указанная общая папка.

Если появляется сообщение "Невозможно найти указанный путь. Проверьте настройки.", см. стр. 486 "Сообщения, выводимые на панель управления при использовании функции сканера".

13. Проверьте результаты проверки соединения, а затем нажмите [Выход].

14. Нажмите [OK].

↓ Примечание

- Проверка соединения может занять некоторое время.


- Сразу после нажатия [Отмена] во время проверки соединения поле [Пров.соед.] становится недоступным.
- Для изменения зарегистрированного пути к папке адресата нажмите на кнопку [Ред.] слева от поля адресата, чтобы отобразить экранную клавиатуру и ввести новый путь, а затем нажмите [ОК].
- Аппарат может не передать файл, если у вас нет прав записи в эту общую папку, или на жестком диске недостаточно свободного места.

Основная процедура отправки файлов сканирования по электронной почте


1. Нажмите [Начальный экран] (🏠) по центру внизу экрана.
2. Нажмите значок [Сканер (классическое)].
3. Убедитесь в том, что предыдущие настройки не сохранились.

Если сохранились предыдущие настройки, нажмите [Сброс].

4. Откройте вкладку [Эл.почта].



5. Разместите оригиналы.
6. В случае необходимости укажите параметры сканирования в соответствии со сканируемым оригиналом.



Пример: Сканирование документа в цветном/дуплексном режиме и сохранение в формате PDF.

- Нажмите [Уст. скан.], выберите [Полноц.: Текст/Фото] во вкладке [Тип оригинала], а затем нажмите [OK].

- Нажмите [Тип подачи ориг.], выберите [Двустор. оригинал], а затем нажмите [OK].
- Выберите значение [PDF] под блоком [Отпр. Имя файла/Тип], а затем нажмите клавишу [OK].

Для получения подробных сведений о других параметрах см. руководство "Использование основных функций".

Можно также указать параметры, указанные в руководстве "Использование основных функций".

7. Укажите адресата.

Допускается выбор нескольких адресатов.

Для получения подробных сведений см. стр. 402 "Выбор адресата или получателя".

8. Чтобы указать отправителя электронной почты, нажмите [Имя отправителя:], а затем [OK].

Для получения подробных сведений см. руководство "Использование основных функций".

9. Для использования функции уведомления о прочтении сообщения нажмите [Увед. приема:].

После нажатия клавиши [Увед. приема.] выбранный отправитель электронного сообщения получит уведомление по электронной почте после того, как получатель откроет это сообщение.

10. Нажмите клавишу [Пуск].

↓ Примечание

- Этот аппарат поддерживает SMTPS (SMTP через SSL).
- Этот аппарат поддерживает отправку веб-почты.
- Если параметр [Автоуказание имени отправителя] во вкладке [Передача файлов] в окне [Параметры системы] установлен в режим [ВКЛ.], вы можете отправлять электронную почту без задания параметра [Имя отправителя:]. Для получения подробных сведений см. руководство "Управление устройством".
- В зависимости от настроек безопасности зарегистрированный пользователь может быть указан как [Имя отправителя:].
- Чтобы использовать функцию уведомления о получении сообщения, следует зарегистрироваться на аппарате в качестве пользователя и указать отправителя. Однако следует отметить, что электронное уведомление [Увед. приема.] не передается, если почтовое приложение получателя не поддерживает функцию уведомления о получении сообщения.
- Если после нажатия клавиши [Пред.] начать сканирование, появится окно [Пред.]. Это окно можно использовать для проверки процесса сканирования оригиналов и проверки используемых настроек сканирования. После проверки предварительного просмотра можно

указать, следует ли отправлять файл. Для получения подробных сведений см. стр. 139 "Окно [Предпросмотр] функции сканера".

- Для отмены сканирования нажмите [Стоп]. Проверьте информацию, отображаемую в диалоговом окне, а затем нажмите любую клавишу.
- Можно сохранить файл сканирования и одновременно отправить его по электронной почте. Для получения подробных сведений см. руководство "Использование основных функций".
- После отправки электронной почты происходит автоматическая очистка полей адресата, отправителя, темы, текста и имени файла. Если необходимо сохранить информацию из этих полей, обратитесь к местному дилеру.
- Переход в другое окно во время ввода адресата WSD или DSM невозможен. Для очистки заданного адресата отобразите его в поле адресатов, а затем нажмите клавишу [Сброс].
- В поле [Отпр. файла по эл.п.] можно указать, отправлять файл как вложение в письмо или в виде ссылки. Для получения подробных сведений см. руководство "Предварительная настройка".
- Если для параметра [Приоритет адреса зарег.пользов.] выбрано значение [Вкл.], после входа в систему аппарата и отображения начального экрана сканирования адрес электронной почты активного пользователя будет указан в качестве адресата. Для получения подробных сведений см. руководство "Предварительная настройка".

Выбор адресата или получателя

В этом разделе объясняется, как выбрать получателя электронной почты или папку назначения.

Доступны следующие методы выбора получателя почты и папки назначения:

- Выбор адресата из адресной книги аппарата
- Ввод адресата вручную
- Выбор адресата из списка недавних адресатов
- Поиск и выбор адресата на сервере LDAP (только при отправке файлов по электронной почте)

↓ Примечание

- Допускается выбор нескольких адресатов.
- Перед тем, как выбрать адресатов, убедитесь в том, что выбрано [Адр.]. При необходимости нажмите [Коп.] или [Скр.], а затем выберите адресатов.
- Для получения сведений о вводе адресата при использовании функции сканирования в папку см. стр. 395 "Ввод пути к адресату вручную".

Выбор адресата из адресной книги аппарата

В этом разделе объясняется, как выбрать адресата из адресной книги аппарата.

★ Важно

- Чтобы использовать эту функцию, необходимо заранее зарегистрировать адресатов в меню [Параметры системы]. Для получения сведений о настройках см. руководство "Управление устройством".
- Для получения сведений о регистрации папок назначения в адресной книге устройства с помощью протокола SMB см. стр. 385 "Подготовка к отправке с помощью функции сканирования в папку".


Выбрать адресатов, зарегистрированных в адресной книге аппарата, можно одним из следующих способов:

- Выберите адресата из списка
- Выберите адресата, введя регистрационный номер
- Выберите адресата, просмотрев адресную книгу аппарата

Выбор адресата из списка

Выберите адресата в списке адресатов.

1. В списке адресатов нажмите клавишу с именем адресата.



Клавиша с выбранным адресатом будет выделена, и адресат появится в поле адресатов в верхней части экрана.


↓ Примечание

- Если нужный адресат не отображается, выберите первую букву его имени.
- При определенных настройках безопасности некоторые адресаты могут не появиться в списке адресатов.

Выбор адресатов с помощью ввода регистрационных номеров

Выберите адресата в адресной книге аппарата с помощью его регистрационного номера.

1. Нажмите [Рег.№].




2. С помощью клавиатуры введите пятизначный регистрационный номер, присвоенный необходимому адресату, и нажмите клавишу [#].

3. Нажмите [OK].

Поиск и выбор адресата в адресной книге устройства

1. Нажмите [Поиск адр.].



2. Чтобы выполнить поиск по имени адресата, нажмите [Имя]. Чтобы выполнить поиск по адресу электронной почты, нажмите кнопку [Адрес эл. п.].

Чтобы выполнить поиск по имени папки, выберите вкладку [Папка] и нажмите [Имя папки].

Можно также выполнять поиск, совместно используя [Имя] и [Адрес эл. п.].

3. Введите начало имени адресата.

4. Нажмите [OK].

5. При необходимости нажмите [Расширенный поиск], чтобы указать подробные критерии поиска, а затем нажмите [OK].

6. Нажмите [Начать поиск].

На экран будут выведены адресаты, удовлетворяющие критериям поиска.

7. Выберите адресата.


Чтобы отправить файл по электронной почте, выберите [Адр.], [Коп.] или [Скр.].

8. Нажмите [ОК].**↓ Примечание**

- Если для параметра [Поиск LDAP] в блоке [Инстр.адм.] меню [Параметры системы] задано значение [Вкл.], перед выполнением поиска необходимо выбрать [Адресная книга].
- Критерии поиска, которые появляются в меню [Расширенный поиск], такие как [Имя], [Адрес эл. п.] и [Имя папки], зарегистрированы в адресной книге аппарата. Для получения подробных сведений см. руководство "Управление устройством".
- При нажатии [Подробно] можно просмотреть подробную информацию о выбранных адресатах.
- В результатах поиска может быть отображено до 100 адресатов.
- При нажатии [Расширенный поиск] появляются следующие критерии:
 - [Начало слова]: Поиск по именам, которые начинаются с введенного символа или символов.
Например, чтобы найти "ABC", введите "A".
 - [Конец слова]: Поиск по именам, которые заканчиваются введенным символом или символами.
Например, чтобы найти "ABC", введите "C".
 - [Точ.совп.]: поиск по именам, которые соответствуют введенному символу или символам.
Например, чтобы найти "ABC", введите "ABC".
 - [Включая слово]: Поиск по именам, которые содержат введенный символ или символы.
Например, чтобы найти "ABC", введите "A", "B" или "C".
 - [Искл.слова]: Поиск по именам, которые не содержат введенный символ или символы.
Например, чтобы найти "ABC", введите "D".
- При обновлении введенного адресата с помощью функции центрального управления отправка адресату документов из буфера осуществляется после обновления.
- Для получения подробных сведений о функции "Центральное управление" см. руководство "Управление устройством".

Ввод адреса электронной почты вручную

1. Нажмите [Ручной ввод].



2. Введите адрес электронной почты.

3. Нажмите [OK].


Примечание

- В зависимости от настроек безопасности поле [Ручн.ввод] может не отображаться.
- Чтобы изменить зарегистрированный адрес электронной почты, нажмите [Правка] слева от поля адресата, затем с помощью экранной клавиатуры введите новый адрес и нажмите [OK].
- Адрес электронной почты, введенный напрямую, может быть зарегистрирован в адресной книге аппарата. Для получения подробных сведений см. стр. 409 "Регистрация адресата в адресной книге вручную".

Выбор адресата из списка недавних адресатов

В этом разделе объясняется, как отобразить список недавних адресатов, введенных напрямую, а также как выбрать одного из этих адресатов.

1. Нажмите клавишу [Недавний].



2. Выберите адресата.

3. Нажмите [OK].

↓ Примечание

- В зависимости от настроек безопасности поле [Недавний] может не отображаться.
- Если недавних адресатов много, нажимайте на [▲] или [▼] для прокрутки списка.
- Отображаются 10 последних использованных адресатов каждого типа (эл. почта, SMB и FTP). Адресаты удаляются из списка в хронологическом порядке, начиная с самых старых.
- Последних адресатов можно добавлять в адресную книгу аппарата. Для получения подробных сведений см. стр. 409 "Регистрация адресата в адресной книге вручную".


Выбор адресатов с помощью поиска на сервере LDAP

В этом разделе поясняется, как выполнять поиск адреса, зарегистрированного на LDAP сервере, и задавать его как адресата электронной почты.

★ Важно

- Для использования этой функции сервер LDAP должен быть подключен к сети.
- Сервер LDAP необходимо зарегистрировать, а для параметра [Поиск LDAP] в блоке [Инстр.Адм.] меню [Параметры системы] необходимо установить значение [Вкл.]. Настройка сервера LDAP описана в руководстве "Управление устройством".
- Пользователь может указать, нужно ли автоматически получить информацию совместно используемой папки, зарегистрированную на сервере LDAP, и перезаписать адресную книгу аппарата. При использовании этой функции регистрировать совместно используемую папку в адресной книге не нужно. Для получения подробных сведений об общих параметрах см. руководство "Предварительная настройка". Если совместно используемая папка не зарегистрирована на сервере LDAP, её нужно зарегистрировать на сервере или в адресной книге аппарата.

1. Нажмите [Поиск адр.].



2. Выберите LDAP сервер, который отображается рядом с полем [Адрес.книга].

Если для получения доступа к выбранному серверу требуется аутентификация, то появляется окно аутентификации. Для аутентификации введите имя пользователя и пароль.

3. Чтобы выполнить поиск по имени адресата, нажмите [Имя].

Чтобы выполнить поиск по адресу электронной почты, нажмите кнопку [Адрес эл. п.].

Можно также выполнять поиск, совместно используя [Имя] и [Адрес эл. п.]. Если поиск выполняется по критерию [Имя], то настройки LDAP сервера определяют, осуществляется ли поиск по фамилии или по имени. Настройка сервера LDAP описана в руководстве "Управление устройством".

4. Введите начало имени адресата.

Чтобы выполнить поиск по адресу электронной почты, введите начало адреса.

5. Нажмите [OK].**6. Нажмите [Начать поиск].****7. Выберите адресата.****8. Выберите [Кому], [Коп.] или [Скр.коп.].****9. Нажмите [OK].****↓ Примечание**

- Критерии поиска, отображаемые в пункте [Расш.поиск], такие как [Имя], [Адресат факса], [Адрес электронн.почты], [Название компании] и [Название отдела], зарегистрированы на LDAP сервере.
- Если в меню [Параметры системы] указаны [Параметры поиска] для [Запрограммировать / Изменить / Удалить сервер LDAP], можно добавить условие LDAP поиска в окне [Расш. поиск]. Настройка сервера LDAP описана в руководстве "Управление устройством".
- При нажатии [Подробно] можно просмотреть подробную информацию о выбранных адресатах.
- В результатах поиска может быть отображено до 100 адресатов.
- Если адрес электронной почты, возвращенный LDAP сервером, будет содержать слишком много символов, то будет невозможно указать его в качестве адресата. Для получения подробных сведений о допустимом количестве вводимых символов см. руководство "Предварительная настройка".
- Несколько адресов электронной почты могут быть зарегистрированы в индивидуальных учетных записях LDAP-сервера. Однако в качестве результата поиска отображается только один адрес электронной почты. Обычно отображается адрес, который был зарегистрирован первым на LDAP сервере.
- Для получения сведений о настройке параметров расширенного поиска см. стр. 403 "Выбор адресата из адресной книги аппарата".


Регистрация адреса электронной почты адресата или папки

★ Важно


- Если используется функция центрального управления, управление адресной книгой осуществляется сервером, а параметр [Адр.Прог.] недоступен на панели управления аппарата. При необходимости зарегистрировать адресатов обратитесь к администратору.
- Для получения подробных сведений о функции "Центральное управление" см. руководство "Управление устройством".

Регистрация адресата в адресной книге вручную

1. Выберите вкладку нужной функции.



2. В поле адресата выведите подлежащий регистрации адресат.



3. Нажмите [Адр.Прог.].

4. Нажмите [Имена], а затем укажите имя и другие сведения, подлежащие регистрации.

Для получения дополнительной информации о вводе регистрируемой информации см. руководство "Управление устройством".


5. Нажмите [OK].

↓ Примечание

- В зависимости от параметров безопасности клавиша [Адр.Прог.] может отсутствовать. В этом случае вы не сможете завершить регистрацию.
- Вы можете также регистрировать адресата, выбранного на LDAP сервере. В случае поиска и выбора адресата на сервере LDAP для записи этого адресата в адресную книгу аппарата выведите его на экран и затем нажмите [Адр.Прог.].

Регистрация недавних адресатов в адресной книге

1. Выберите вкладку нужной функции.



2. Нажмите клавишу [Недавний].

3. Нажмите [Адр.Прог.].

4. Нажмите [Имена], а затем введите имя и другую необходимую информацию.

Для получения подробных сведений о вводе другой информации см. руководство "Управление устройством".

5. Нажмите [OK].

↓ Примечание

- В зависимости от настроек безопасности поле [Недавний] может не отображаться.
- Если недавних адресатов много, нажимайте на [▲] или [▼] для прокрутки списка.

Сохранение и хранение отсканированных документов


Функцию сканера можно использовать для сохранения отсканированных документов на устройстве. Документы, сохраненные с помощью функции сканера, в дальнейшем можно отправить по электронной почте или в общую папку.

Основная процедура сохранения отсканированных файлов

★ Важно

- Для каждого сохраненного файла можно задать пароль. Мы рекомендуем защищать файлы от несанкционированного доступа путем настройки паролей.
- Файлы сканирования, сохраненные в аппарате, могут быть утеряны в случае сбоя. Мы советуем не использовать жесткий диск для хранения важных файлов. Поставщик не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате потери файлов.

1. Нажмите [Начальный экран] (🏠) по центру внизу экрана.
2. Нажмите значок [Сканер (классическое)].
3. Убедитесь в том, что предыдущие настройки не сохранились.
Если сохранились предыдущие настройки, нажмите [Сброс].
4. Разместите оригиналы.
5. Нажмите [Сохранить файл].



6. Нажмите [Сохранить на жестком диске].
7. При необходимости укажите информацию о сохраненном файле, например: [Имя польз.], [Имя файла], [Пароль] и [Выбрать папку].
 - Имя пользователя

Нажмите кнопку [Имя польз.] и выберите имя пользователя. Для ввода незарегистрированного имени пользователя нажмите [Ручной ввод], а затем введите имя. После ввода имени пользователя нажмите [ОК].

- Имя файла

Нажмите кнопку [Имя файла], введите имя файла, а затем нажмите [ОК].

- Пароль

Нажмите клавишу [Пароль], введите пароль, затем нажмите клавишу [ОК]. Введите пароль снова, а затем нажмите [ОК].

- Выбрать папку

Нажмите на клавишу [Выбрать папку], укажите папку, в которую нужно сохранить файлы, и нажмите клавишу [ОК].

8. Нажмите [ОК].

9. При необходимости нажмите на клавишу [Установки сканир.], чтобы указать настройки сканера, например, разрешение и размер сканирования.

Для получения подробных сведений см. руководство "Использование основных функций".

10. Нажмите клавишу [Пуск].

↓ Примечание

- Сохраненные файлы будут удалены после истечения установленного периода времени. Для получения подробных сведений об указании периода времени см. руководство "Управление устройством".
- Сохраненные с помощью функции сканера файлы могут быть распечатаны с панели управления аппарата. Распечатывайте файлы с компьютера-клиента после получения их на компьютер.
- Для получения сведений о хранении данных на флэш-накопителе USB или карте SD см. стр. 424 "Сохранение отсканированных документов на флэш-накопителе USB или карте SD".
- При нажатии на кнопку [Сохранить на жест.диск+Отпр.] можно одновременно сохранять файлы сканирования и отправлять их. Для получения подробных сведений см. руководство "Использование основных функций".
- Если в качестве типа файла выбран PDF и в настройке файла PDF указано [Безопасность], в [Сохранить файл] доступна только опция [Сохранить на запис.устр-во].
- Нельзя выбрать вариант [Сохранить на жест.диске], если выбран режим [Пред.].
- Для отмены сканирования нажмите [Стоп]. Проверьте информацию, отображаемую в диалоговом окне, а затем нажмите любую клавишу.
- После сохранения отсканированных файлов поля информации о файле автоматически очищаются. Если необходимо сохранить информацию из этих полей, обратитесь к местному дилеру.


Предварительный просмотр содержимого сохраненного документа

Можно вывести на экран окно [Пред.] и проверить сохраненный файл на аппарате или с клиентского компьютера.

Проверка сохраненных файлов, выбранных из списка

В этом разделе описана процедура предварительного просмотра файла, выбранного из списка сохраненных файлов.

1. Нажмите [Выбр. сохр.файл].



2. Укажите папку для размещения сохраненных файлов.

3. В списке сохраненных файлов выберите файл, который нужно проверить.

Можно выбрать несколько файлов.


Для получения подробных сведений о поиске сохраненного документа по пользователю или названию документа см. руководство "Использование основных функций".

4. Нажмите [Пред.].

Примечание

- При выборе сохраненного файла, защищенного паролем, появляется окно для ввода пароля. Чтобы выбрать файл, введите правильный пароль, а затем нажмите [OK].
- Документы, сохраненные в качестве файлов PDF высокого сжатия, нельзя предварительно просмотреть.

Окно предварительного просмотра сохраненного файла



DWP454

1. [Перекл. файл]

Можно переключиться на предварительный просмотр другой страницы.

2. [Перекл. файл]

Можно переключиться на предварительный просмотр другого файла.

3. Отобразить файл

Появятся имя и размер выбранного файла.

4. Отобразить стр.

Появляется номер просматриваемой страницы, общее количество страниц, размер страницы и цветовой режим.

5. Позиция отображения

При увеличении окна предварительного просмотра обозначается положение участка страницы, отображаемого в окне.

6. [←] [→] [↑] [↓]

Нажмите, чтобы сместить отображаемую область.

7. [Уменьш.], [Увелич.]

В режиме предварительного просмотра можно увеличивать или уменьшать изображение.

↓ Примечание

- Для получения подробных сведений см. стр. 139 "Окно [Предпросмотр] функции сканера".
- В режиме предварительного просмотра можно увеличивать или уменьшать изображение двойным касанием, а также прокручивать увеличенное изображение движением пальцев.

Проверка сохраненных файлов с клиентского компьютера

С помощью Web Image Monitor на клиентском компьютере можно также просмотреть файлы, сохранённые в аппарате.

Кроме того, можно проверять файлы, сохраненные с помощью функций копирования, сервера документов и принтера.

Если ввести "http:// (адрес аппарата IPv4 или имя хоста)/" в адресную строку веб-браузера на клиентском компьютере, откроется главная страница Web Image Monitor.

↓ Примечание

- Также можно загрузить сохраненные файлы.
- Web Image Monitor рекомендуется использовать только в пределах вашей ЛВС.
- Для получения подробных сведений об отображении или скачивании сохраненных файлов с помощью Web Image Monitor см. руководство "Использование основных функций".
- Для получения подробных сведений о настройках для использования Web Image Monitor см. раздел о Web Image Monitor" в руководстве "Управление устройством".
- Для получения подробных сведений о функциях управления сохраненными файлами с помощью Web Image Monitor нажмите [Справка] в верхнем правом углу отображаемого окна.

Отправка сохраненного файла

В этом разделе объясняется процедура отправки сохраненного файла.

Сохраненные файлы можно отправить по электронной почте или сканированием в папку.

Существует два способа отправки сохраненных файлов по электронной почте. Способ отправки можно выбрать в меню [Функции скан.]. Для получения подробных сведений см. руководство "Предварительная настройка".

- Чтобы отправить URL по электронной почте:

Во вкладке [Настр. отпр.] раздела [Функции скан.] в поле [Отпр. файла по эл.п.] выберите [Отпр. URL-ссылку]. Этот метод полезен, когда ограничения сети не позволяют отправлять вложения.

- Отправка файла вложения по электронной почте:


Во вкладке [Настр. отпр.] раздела [Функции скан.] в поле [Отпр. файла по эл.п.] выберите [Прикрепить к эл.почте].

★ Важно

- В зависимости от почтового приложения после получения электронного сообщения может появиться предупреждение о фишинг-мошенничестве. Чтобы предотвратить появление предупреждений о мошенничестве при получении электронных писем от конкретного

отправителя, необходимо добавить отправителя в список исключений почтового приложения. Для получения подробных сведений об этой процедуре см. справку почтового приложения.

1. Нажмите [Выбр. сохр.файл].



2. Укажите папку для размещения сохраненных файлов.

3. Выберите подлежащий удалению файл.

Можно выбрать несколько файлов.

Файлы будут отправлены в том порядке, в котором они были выбраны.

При нажатии [Очер.] отображаются только выбранные файлы, причем в том порядке, в котором они будут отправлены.

Для получения подробных сведений о поиске сохраненного документа по пользователю или названию документа см. руководство "Использование основных функций".

4. Дважды нажмите [ОК].

5. Откройте вкладку [Эл.почта] или [Папка].

6. При необходимости задайте значение параметра [Отпр. Имя файла/Тип].

7. Нажмите клавишу [Пуск].

↓ Примечание

- При выборе сохраненного файла, защищенного паролем, появляется окно для ввода пароля. Чтобы выбрать файл, введите правильный пароль, а затем нажмите [ОК].
- Если URL был отправлен по электронной почте, получатель может проверить сохраненный файл, щелкнув мышью по этому URL. Для получения подробных сведений см. руководство "Использование основных функций".
- Можно зашифровать электронное сообщение или приложить к нему электронную подпись. Для получения подробных сведений см. руководство "Использование основных функций".
- Если для [Тип файла PDF: Фикс. PDF/A] в разделе [Инструм.админ.] меню [Параметры системы] установлено значение [Вкл.], вы не сможете отправлять файлы PDF и PDF высокого сжатия.
- Вариант [Настройки OCR] можно выбрать только для файлов, сохраненных с помощью [Настройки OCR].


- Вариант [Высокое сжатие] можно выбрать только для файлов, сохраненных с помощью [Высокое сжатие].
- Если выбрано несколько файлов, можно задать все типы файлов для любого файла. Тем не менее, некоторые файлы могут не допускать отправку в заданном типе файла на основании настроек его сохранения.
 - Полноцветные документы или полутонные документы, сохраненные с параметром [Сжатие (серая шкала/полноцветный)] в разделе [Настр. отпр.] меню [Функции скан.], установленным на [Вкл.], отправляются в виде файлов PDF или PDF/A, даже если в качестве типа файла выбран многостраничный TIFF.
 - Документы, сохраненные без настройки [Настройки OCR], отправляются в виде файлов PDF или PDF/A, даже если выбрать [Настройки OCR].
 - Документы, сохраненные в виде файлов PDF высокого сжатия, всегда отправляются в формате PDF высокого сжатия, независимо от настройки типа файлов.
 - Документы, сохраненные без указания типа файла [Высокое сжатие], отправляются в виде файлов PDF, даже если выбрать вариант [Высокое сжатие].

Управление сохраненным файлом

В этом разделе описываются процедуры удаления сохраненных файлов и изменения информации для сохраненных файлов.

Удаление сохраненного файла

1. Нажмите [Выбр. сохр.файл].



2. Укажите папку для размещения сохраненных файлов.

3. Нажмите [Управл./Удал.файла].

4. Выберите удаляемый файл.

При выборе сохраненного файла, защищенного паролем, появляется окно для ввода пароля. Чтобы выбрать файл, введите правильный пароль, а затем нажмите [OK].

5. Нажмите [Удалить файл].

6. Нажмите [Да].

Примечание

- Файлы, ожидающие отправки, не могут быть удалены.
- Вы также можете удалить сохраненные в аппарате файлы при доступе к аппарату с компьютера-клиента с помощью Web Image Monitor. Для получения подробных сведений о программе Web Image Monitor см. справку по Web Image Monitor.

Изменение информации о сохраненных документах

Информацию о сохраненном файле (например, имя пользователя, имя файла и пароль) можно изменить.

Примечание

- Информация о файле, ожидающем отправки, не может быть изменена.

Изменение имени пользователя

1. Нажмите [Выбр. сохр.файл].

Auto Detect

Scan Settings

Auto Density

1 Sided Original

Original Feed Type

Multi-page: TIFF

Send File Type / Name

Select Stored File

Reg. No.

Manual Entry

Recent

To

Cc

Bcc

AB

CD

EF

GH

IJK

LMN

OPQ

RST

UVW

XYZ

Change Title

Email Address: 0

Prg. Dest.

000001

ABCD COMPAN

000002

YOKOHAMA O

000003

BEIJING OF

000004

OSAKA OFFI

000002

YOKOHAMA O

000003

BEIJING OF

000004

OSAKA OFFI

000003

SHANGHAI

000004

OFFICE

000002

SHANGHAI

000003

Branch_01

000003

Branch_02

Text

Subject

Security

Sender Name

Receipt Notice

2. Укажите папку для размещения сохраненных файлов.

3. Нажмите [Управл./Удал.файла].

4. Выберите файл с именем пользователем, которое требуется изменить.

При выборе сохраненного файла, защищенного паролем, появляется окно для ввода пароля. Введите пароль, а затем нажмите [OK].

5. Нажмите [Изм.имя польз.].

6. Введите новое имя пользователя.

В списке выводятся зарегистрированные в адресной книге имена пользователей. Для изменения имени пользователя, которое здесь не отображается, нажмите [Ручной ввод], а затем введите имя пользователя.

7. Нажмите [OK].

8. Убедитесь, что имя пользователя изменилось.


9. Нажмите кнопку [Сброс].

↓ Примечание

- Используя Web Image Monitor, с клиентского компьютера можно также изменить имя пользователя для файла, сохраненного в аппарате. Для получения подробных сведений о Web Image Monitor см. справку по Web Image Monitor.

Изменение имени файла

1. Нажмите [Выбр. сохр.файл].



2. Укажите папку для размещения сохраненных файлов.

3. Нажмите [Управл./Удал.файла].

4. Выберите файл с именем файла, которое требуется изменить.

При выборе сохраненного файла, защищенного паролем, появляется окно для ввода пароля. Введите пароль, а затем нажмите [OK].

5. Нажмите [Изм.им.файла.].

6. Введите новое имя файла.

7. Нажмите [OK].

8. Убедитесь, что имя файла изменилось.

9. Нажмите кнопку [Сброс].


↓ Примечание

- Для получения подробных сведений о вводе символов см. руководство "Предварительная настройка".
- С компьютера-клиента с помощью Web Image Monitor вы можете также изменить имя сохраненного на аппарате файла. Для получения подробных сведений о Web Image Monitor см. справку по Web Image Monitor.

Изменение пароля

Введите пароль для доступа к сохраненному файлу.

1. Нажмите [Выбр. сохр.файл].



2. Укажите папку для размещения сохраненных файлов.

3. Нажмите [Управл./Удал.файла].

4. Выберите файл с паролем, который требуется изменить.

Откроется экран для ввода пароля. Введите пароль, а затем нажмите [OK].

5. Нажмите [Изменить пароль].

6. С помощью цифровых клавиш введите новое число длиной от четырех до восьми цифр.

7. Нажмите [OK].

8. Введите это же число еще раз.

9. Нажмите [OK].

10. Нажмите кнопку [Сброс].

Примечание

- С компьютера-клиента с помощью Web Image Monitor можно также изменить пароль к сохраненному на аппарате файлу. Для получения подробных сведений о Web Image Monitor см. справку по Web Image Monitor.


Поиск сохраненных документов

Сохранённые документы можно искать по имени пользователя или названию документа.

Поиск по имени пользователя

Можно выполнять поиск сохраненного файла по указанному для него имени пользователя.

1. Нажмите [Выбр. сохр.файл].



2. Укажите папку для размещения сохраненных файлов.

3. Нажмите [Имя пользов.].

4. Выберите имя пользователя, используемое для поиска.

В списке выводятся зарегистрированные в адресной книге имена пользователей. Для изменения имени пользователя, которое здесь не отображается, нажмите [Ручной ввод], а затем введите имя пользователя.


5. Нажмите [OK].

Начнется поиск, а затем появятся файлы, принадлежащие указанному пользователю.

Поиск по имени файла

Можно выполнять поиск сохраненного файла по имени этого файла.

1. Нажмите [Выбр. сохр.файл].



2. Укажите папку для размещения сохраненных файлов.

3. Нажмите кнопку [Имя файла].

4. Введите имя файла.

Для получения подробных сведений о вводе символов см. руководство "Предварительная настройка".

5. Нажмите [OK].

Начнется поиск, и появятся файлы, имена которых начинаются с введенной строки.

Настройка прав доступа к сохраненным файлам

Если установлена аутентификация пользователя, можно указать привилегии доступа для сохраненных файлов, при хранении их на сервере документов. Привилегии доступа можно также изменить для файлов после их сохранения.


Чтобы сконфигурировать или изменить привилегии доступа, пользователь должен войти в систему.

Для получения сведений о входе и выходе из системы см. стр. 143 "Вход в систему аппарата".

Настройка разрешений доступа при сохранении файла

Укажите привилегии доступа перед сохранением файла на Сервере документов.

1. Нажмите [Сохранить файл].



2. Нажмите [Прив.доступа].

3. Нажмите [Новая прогр.].

4. Выберите пользователей или группы, которым нужно дать разрешение.

Можно выбрать нескольких пользователей.

Нажав [Все польз.], можно выбрать всех пользователей.

5. Нажмите [Выход].

6. Выберите пользователя, которому необходимо дать право доступа, а затем выберите уровень доступа.

Выберите право доступа среди параметров [Только чтение], [Редактировать], [Редакт./Удалить] или [Полный контроль].


7. Нажмите [Выход].

8. Нажмите [OK].
9. Сохраните файлы на сервере документов.

Изменение прав доступа к ранее сохраненным файлам

В этом разделе объясняется, как изменять привилегии доступа для файла, сохраненного на сервере документов.

1. Нажмите [Выбр. сохр. файл].



2. Укажите папку для размещения сохраненных файлов.
3. Нажмите [Управл./Удал.файла].
4. Выберите документы, которые требуется изменить.
5. Нажмите [Изм.прив.дост.].
6. Нажмите [Прогр./Изм./Удалить].
7. Чтобы создать нового пользователя или группу и указать уровень доступа, нажмите [Новая прогр.].

Чтобы изменить уровень доступа зарегистрированного пользователя или группы, перейдите к шагу 10.

8. Выберите пользователей или группы, которым нужно дать разрешение.

Можно выбрать нескольких пользователей.

Нажав [Все польз.], можно выбрать всех пользователей.

9. Нажмите [Выход].
10. Выберите пользователя, которому необходимо дать право доступа, а затем выберите уровень доступа.
Выберите право доступа среди параметров [Только чтение], [Редактировать], [Редакт./Удалить] или [Полный контроль].
11. Нажмите [Выход].
12. Нажмите [OK].

13. Нажмите кнопку [Сброс].

Сохранение отсканированных документов на флэш-накопителе USB или карте SD

В этом разделе описана процедура сохранения данных на внешнем носителе с помощью функции сканера.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Храните SD-карты и USB-устройства в местах, недоступных для детей. При проглатывании SD-карты или USB-устройства ребенком немедленно обратитесь к врачу.


1. Нажмите [Начальный экран] (🏠) по центру внизу экрана.
2. Нажмите значок [Сканер (классическое)].
3. Вставьте SD-карту или запоминающее устройство USB в разъем на панели управления аппарата.

Для получения подробных сведений об установке SD-карты или USB-накопителя в разъем для носителей см. руководство "Предварительная настройка".

4. Убедитесь в том, что предыдущие настройки не сохранились.


Если сохранились предыдущие настройки, нажмите [Сброс].

5. Разместите оригиналы.
6. Нажмите [Сохранить файл].



7. Нажмите [Сохранить файл].
8. Нажмите [OK].

9. В случае необходимости укажите параметры сканирования в соответствии со сканируемым оригиналом.



Пример: Сканирование документа в цветном/дуплексном режиме и сохранение в формате PDF.

- Нажмите [Уст. скан.], выберите [Полноцв.: Текст/Фото] во вкладке [Тип оригинала], а затем нажмите [OK].
- Нажмите [Тип подачи ориг.], выберите [Двустор. оригинал], а затем нажмите [OK].
- Выберите значение [PDF] под блоком [Отпр. Имя файла/Тип], а затем нажмите клавишу [OK].

Для получения сведений о других параметрах см. соответствующие разделы.

10. Нажмите клавишу [Пуск].

При сканировании пакетов размещайте последующие оригиналы после отправки файлов сканирования.

По завершении записи появится сообщение подтверждения.

11. Нажмите [Выход].

12. Извлеките устройство памяти из разъема носителя.

Вынимайте носитель из разъема только после завершения записи данных. Извлечение носителя во время записи данных приводит к их повреждению.

Для получения подробных сведений об извлечении SD-карты или USB-накопителя из разъема для носителей см. руководство "Предварительная настройка".

↓ Примечание

- Количество времени, которое требуется для сохранения файлов на USB-накопитель или SD-карту, зависит от характеристик устройства.

- Хранящиеся на накопителе документы можно распечатать с панели управления аппарата. Для получения подробных сведений см. руководство "Использование основных функций".
- Хранящиеся на накопителе документы невозможно передать с панели управления аппарата.
- В зависимости от настроек безопасности поле [Сохранить на запоминающее устройство] может не отображаться. Для получения подробных сведений см. Руководство по безопасности.
- Вы не можете указать, куда следует сохранять файлы. Файлы сохраняются в корневом каталоге накопителя.
- Если накопитель разбит на разделы, файлы сохраняются в первом разделе.
- Вы не можете сконфигурировать информацию файла, такую как [Имя польз.], [Имя файла] и [Пароль].
- Отображается объем свободного пространства на устройстве памяти. Имейте в виду, что, если объем свободного пространства превышает 10 Гб, то отобразится "9999,99 Мб".
- Для отмены записи нажмите клавишу [Стоп]. Если во время отмены происходила запись файлов, все частично записанные файлы будут удалены. На накопителе сохраняются только полные файлы.

Настройка типа файла

В этом разделе поясняется процедура настройки типа файла для его отправки.

Типы файлов можно указать при передаче файлов по электронной почте или сканировании в папку, при передаче сохраненных файлов по электронной почте или с помощью функции сканирования в папку, а также при сохранении файлов на накопителе.

Можно выбрать один из следующих типов файлов:

- Одностраничный: [TIFF / JPEG], [PDF]


Если при сканировании многостраничных оригиналов выбирается одностраничный тип файла, то для каждой страницы создается отдельный файл, а количество отправляемых файлов равно количеству отсканированных страниц.

- Многостраничный: [TIFF], [PDF]


Если при сканировании многостраничных оригиналов выбирается многостраничный тип файла, то отсканированные страницы объединяются и отправляются как один файл.

Типы файлов, которые можно выбирать, зависят от настроек сканирования и других условий. Для получения подробных сведений о типах файлов см. раздел "Примечания и ограничения типов файлов" ниже.

1. Нажмите [Отпр. Имя файла/Тип].



2. Выберите тип файла.



Если для параметра Тип файла выбрано значение [PDF], задайте соответствующим образом Парам. PDF файла.

3. Нажмите [OK].

↓ Примечание

- В случае выбора параметра [Сохранить на жестком диске] в [Сохранить файл] для выбора доступен только параметр [PDF высокого сжатия] или [Настройки OCR]. При отправке сохраненных файлов можно выбрать одностраничный или многостраничный типы файлов.
- Создаваемые PDF-файлы имеют версию 1.4.
- Выбор [Высокое сжатие] в меню Парам. PDF файла под Тип файла позволяет уменьшить размер файла, сохранив при этом читаемость букв как в некомпрессированном PDF-файле. Формат PDF/A удобен для продолжительного хранения данных. Ограничения для каждого типа файла приведены в разделе с примечаниями о типах файлов и их ограничениях, приведенном ниже.
- Если выбран параметр [PDF высокого сжатия], можно указать режим "Стандартный (Быстрый)" или режим "Приоритет текста (Медленный)". Режим "Приоритет текста (Медленный)" обеспечивает более высокое качество изображения в создаваемых PDF-файлах высокого сжатия по сравнению с режимом "Стандартный (Быстрый)".

Примечания об ограничениях типов файлов

В зависимости от выбранного типа файла накладываются следующие ограничения.

Одностраничный [TIFF / JPEG]

- Оригиналы, отсканированные в черно-белом режиме, отправляются как TIFF-файлы.
- В соответствии с настройками, выбранными для параметра [Сжатие (серая шкала/полноцветный)] в меню [Функции скан.], оригиналы, отсканированные в полноцветном режиме или с использованием серой шкалы, отправляются в одном из следующих типов файлов:
 - [Вкл.] : JPEG-файл
 - [Выкл.] : TIFF-файл

Многостраничный [TIFF] или [PDF]

- При заданных параметрах [Полноцв.: Текст/Фото], [Полноцв.:ФОто], [Серая шкала], или [Авт. выбор цвета] для функции [Тип оригинала] и значении параметра [Сжатие (серая шкала/полноцветный)] [ВКЛ.] для опции [Функции скан.] невозможно выбрать параметр [TIFF] для функции [Многостр.].
- Даже в случае выбора значения [TIFF] в блоке [Многостр.] файлы, сохраненные в формате JPEG, автоматически преобразуются в многостраничные PDF-файлы и после этого отправляются.

Высокое сжатие

- Вы не можете выбрать [Высокое сжатие], если:
 - [Черно-бел.: Текст], [ЧБ.: Текст/Рисунок], [Чер.-бел.Текст/Фото], [Черно-бел.: Фото] или [Авт. выбор цвета] выбрано в меню [Тип оригинала].
 - Выбрано [Уменьш./Увелич.].
 - В качестве разрешения выбрано [100 т/д] или [150 т/д].
 - выбрано [Пред.];
 - Если используется список адресатов WSD или DSM.
- Если для параметра [Тип файла PDF: Фикс.PDF/A] в блоке [Инструм.админ.] меню [Параметры системы] выбрано значение [Вкл.], нельзя выбрать параметры [PDF] и [PDF высокого сжатия], кроме PDF/A.
- Приложения Adobe Acrobat Reader 5.0 / Adobe Reader 6.0 и выше поддерживают функцию Высокое сжатие.
- Если в качестве типа файла выбрано [Высокое сжатие], области неровных теней могут отображаться в документе полутонами. В этом случае измените значение параметра Парам. PDF файла на [PDF/A] или [PDF].

PDF/A


- Значение [Настр-ки безопасности] в блоке Парам. PDF файла выбрать нельзя.

Настройки OCR

- Вы не можете выбрать [Настройки OCR], если:
 - В качестве типа файла выбран [TIFF/JPEG] или [TIFF].
 - В качестве разрешения выбрано [100 т/д] или [150 т/д].
 - Если используется список адресатов WSD или DSM.


Выбор установок сканирования

1. Нажмите [Установки сканир.].



2. Укажите разрешение, размер сканирования и прочие необходимые настройки.

Для получения подробных сведений по отдельным элементам настроек сканирования см. руководство "Предварительная настройка".



3. Нажмите [OK].

10. Сервер документов

В этой главе описаны возможности функции копирования на аппарате. Кроме того, приводится описание процедуры сохранения документов на сервере документов, а также процедуры печати и управления сохраненными файлами.

Хранение данных

В этом разделе приводится инструкция по сохранению данных на сервере документов.

★ Важно

- Документ, открытый с помощью правильного пароля, остается доступным даже после завершения всех операций с ним, и, следовательно, может быть использован другими пользователями. По окончании работы с документом обязательно нажмите кнопку [Сброс] для высвобождения документа.
- Имя пользователя, указанное вместе с документом, сохраненным на сервере документов, используется для идентификации автора документа и его типа. Оно не предназначено для защиты конфиденциальных документов от других пользователей.
- При сканировании на сканере убедитесь, что все остальные операции завершены.

Имя файла

Отсканированному документу автоматически назначается имя файла, например, "COPY0001" и "COPY0002". Имя файла можно изменить.

Имя пользователя

Для идентификации пользователя или группы пользователей, которые сохраняют документы, можно зарегистрировать имя пользователя. Чтобы назначить его, выберите имя пользователя из зарегистрированных в адресной книге или введите имя напрямую. В зависимости от настроек безопасности вместо [Имя польз.] может отображаться [Прив.доступа].

Для получения подробных сведений об адресной книге см. руководство "Управление устройством".

Пароль

Для предотвращения несанкционированной печати можно указать пароль для любого сохраненного документа. Защищенный документ будет доступен только после ввода правильного пароля. Документы с установленными паролями помечены символом замка слева от имени файла.

1. Нажмите [Начальный экран] () по центру внизу экрана.
2. Нажмите значок [Сервер документов].
3. Нажмите [К экрану сканир.].
4. Нажмите кнопку [Целев. папка для схран.].

5. Укажите папку, в которой будет сохранен документ, и нажмите [ОК].

6. Нажмите [Имя пользов.].

7. Укажите имя пользователя и нажмите кнопку [ОК].

В списке выводятся зарегистрированные в адресной книге имена пользователей. Чтобы ввести имя, не показанное на экране, нажмите кнопку [Ручн.ввод] и введите имя пользователя.

8. Нажмите кнопку [Имя файла].

9. Введите имя файла и нажмите [ОК].

10. Нажмите [Пароль].

11. С помощью цифровых клавиш введите пароль и нажмите [ОК].

В качестве пароля можно использовать от 4 до 8 цифр.

12. Введите еще раз пароль (для проверки) и нажмите кнопку [ОК].

13. Поместите оригинал.

14. Укажите условия сканирования оригинала.

15. Нажмите клавишу [Пуск].

Выполняется сканирование оригинала. Документ будет сохранен на Сервере Документов.

По окончании сканирования будет выведен список папок. Если список не появляется, нажмите кнопку [Заверш.сканир.].

Примечание

- Для получения сведений о кнопках, появляющихся на экране Сервер документов, см. стр. 125 "Использование окна [Сервер Документов]".
- Если установлено восемь лотков, нажмите [Др. настройки], а затем укажите папку для сохранения документа и пароль.
- Чтобы остановить сканирование, нажмите клавишу [Стоп]. Чтобы перезапустить приостановленное задание сканирования, нажмите кнопку [Продолжить] на экране подтверждения. Чтобы удалить сохраненные изображения и отменить задание, нажмите кнопку [Отмена сканир.]. Оригиналы, размещенные в АПД, будут выгружены. Нажмите [Ряд зад.], чтобы открыть экран [Ряд зад.]. Для получения подробных сведений см. руководство "Предварительная настройка".
- Можно опустить имя пользователя, название файла, пароль и папку, в которую будет записан документ. Имя файла будет выбрано автоматически, и документ будет записан в общую папку, если имя папки не было указано.
- Имя файла может содержать до 20 символов. Однако в списке отображается максимум 16 символов имени файла. При превышении вышеуказанных значений будет отображено всего 15 символов имени файла.
- Для получения сведений о настройке папки см. руководство "Использование основных функций".

- Если АПД не удастся определить формат оригинала автоматически, сканирование выполняется согласно ближайшему доступному формату.
- Данные, сохраненные на Сервере документов, удаляются по истечении трех дней (72 часов) согласно заводским настройкам по умолчанию. Можно задать период, по истечении которого сохраненные данные будут удаляться автоматически, с помощью параметра [Автоудаление файла на Серв.док.] в меню Инструменты пользователя. Для получения подробных сведений об инструментах администрирования см. руководство "Управление устройством".
- Если вы не хотите, чтобы сохраненные документы автоматически удалялись, перед сохранением документа выберите значение [Выкл.] в меню [Автоудаление файла на Серв.док.]. Если в дальнейшем выбрать значение [Вкл.], то последующие сохраненные документы будут автоматически удаляться. Для получения подробных сведений об инструментах администрирования см. руководство "Управление устройством".
- Можно защитить документ, ограничив к нему доступ. Для получения подробных сведений см. руководство "Использование основных функций".
- Для получения подробных сведений о вводе текста см. руководство "Предварительная настройка".

Печать сохраненных документов


Выполняет печать документов, сохраненных на сервере документов.

На экране печати можно указать следующие элементы:

- Лоток
- Количество копий
- [Выходн./Финишер] ([Выходн.], [Финишер], [Фальцовщик], [Улучш.перепл.]), [Накопитель])
- [Штамп] ([Задать штамп], [Пользов. штамп], [Штамп с датой], [Нумерация страниц], [Текстовый штамп])
- [Обл./Разд.л.] ([Лиц.обл.], [Тыльн.обл.], [Обознач./Глава], [Раздел. лист])
- [Редакт.] ([Настр.поля], [Ред. изобр.])
- [2 стор./книга] ([1 сторон.печать], [2 стор. сверху вверх], [2стор.сверху вниз], [Укаж.Дуплекс стр.], [Буклет], [Журнал])

Для получения подробных сведений о каждой функции см. соответствующие разделы.

1. Выберите папку.



2. Выберите документ для печати.

3. Для одновременной печати двух и более документов повторите шаг 2.

Можно распечатать до 30 документов.

4. При выборе условий печати нажмите [Для печати экрана] и настройте параметры печати.

5. С помощью цифровых клавиш введите количество копий для печати.

Максимальное количество, которое можно ввести, - 9999.

6. Нажмите клавишу [Пуск].


↓ Примечание

- Если для документа установлен пароль, введите его и нажмите [OK].
- Чтобы отменить выбор, нажмите выбранную (выделенную) кнопку.

- С помощью кнопки [Сброс] можно отменить выбор.
- С помощью кнопки [Поряд.] можно проверить последовательность печати выбранных документов.
- Нажатие [Остав. настр.2/1 стор.] при выборе более одного документа позволяет распечатать каждый документ в соответствии с настройками на момент его сохранения.
- При нажатии [К списку ф-ов] экран выбора документов открывается повторно.
- Поиск необходимого документа можно выполнить с помощью клавиш [Имя польз.] и [Имя файла] в левой части экрана. Для получения сведений о поисках целевого документа см. стр. 420 "Поиск сохраненных документов".
- Если выбрано несколько документов, с помощью клавиши [▲] или [▼] подтвердите имя пользователя, имя файла и порядок печати документа.
- Функции копирования и печати предусматривают сохранение настроек по завершение операции и их применение при последующей печати.
- Если выбрано несколько документов, параметры печати сохраняются только для первого документа (но не для последующих).
- При одновременной печати нескольких документов параметры печати, указанные для первого документа, применяются и к остальным документам.
- Некоторые из выбранных документов могут не печататься из-за разницы размеров или разрешения.
- При печати нескольких документов с выбранной функцией Сорт. можно проверить результат, напечатав только одну копию. Для получения сведений о функции пробной печати см. стр. 437 "Пробная печать".
- Максимальное количество копий можно изменить с помощью параметра [Макс. количество копий.] в меню Инструменты пользователя. Для получения подробных сведений об основных функциях см. руководство "Предварительная настройка".
- С помощью Web Image Monitor можно распечатать с компьютера документ, хранящийся на Сервере документов. Для получения сведений о процедуре запуска Web Image Monitor см. руководство "Использование основных функций".

Прерывание задания на печать

1. Нажмите клавишу [Стоп].



2. Нажмите [Отмена Печати].


Изменение количества копий в процессе печати

Число комплектов копий можно изменить в процессе копирования.


★ Важно

- Эта функция доступна только при включенном режиме Сорт. в параметрах печати.

1. Нажмите клавишу [Стоп].



2. С помощью цифровых клавиш введите новое количество комплектов.



3. Нажмите [Продолж.печать].

Печать возобновляется.

Примечание

- Число комплектов, которые можно ввести на шаге 2, отличается в зависимости от того, когда была нажата клавиша [Стоп].


Пробная печать

При печати большого количества комплектов можно заранее распечатать один комплект, чтобы проверить правильность порядка и параметров печати выбранных документов.

Важно

- Эта функция доступна только при включенном режиме Сорт. в параметрах печати.

1. Выберите папку.



2. Выберите документы для печати.

3. Нажмите [Для печати экрана].

4. С помощью цифровых клавиш введите количество копий для печати.

5. Выберите функцию Сортиров. () в меню [Сортировка/Смеш.]

6. Нажмите [Пробная копия].

Будет распечатан только один комплект.

7. Если качество пробной копии удовлетворительное, нажмите клавишу [Продолжить].

Печать возобновляется.

↓ Примечание

- Для отмены печати нажмите кнопку [Приостановить] на шаге 7. Появится экран печати, позволяя выбрать другую опцию.

Печать указанной страницы

Можно распечатать указанную страницу документа, выбранного на экране выбора документов.

Указать способ печати документа можно тремя способами:

1-ая стр.

Печать первой страницы документа. При выборе двух и более документов печатается первая страница соответствующего документа.


Указ.стр.

Распечатать одну страницу из документа. Введите номер страницы в параметре [Указ.стр.].

Указ. диап.

Распечатать серию страниц из документа. Введите номер первой страницы в поле [Начальный №] и номер последней страницы в поле [Конечный №].


1. Выберите папку.



2. Выберите документ для печати.

3. Нажмите кнопку [Печать указ.стр.].

4. Укажите страницу, которую следует напечатать.



5. Клавишами с цифрами введите страницу или диапазон страниц, которые необходимо напечатать.

6. Нажмите клавишу [Пуск].

11. Устранение неполадок

В этой главе описаны действия по устранению возникших проблем.

Начало работы

В этом разделе описаны элементы, которые следует проверить в случае неправильной работы аппарата.

Если аппарат подает сигнал

Аппарат подает звуковые сигналы, чтобы сообщить пользователю о забытых оригиналах и других состояниях.

Звуковой сигнал	Описание	Причина
Один короткий сигнал	Звук уведомления Вход в систему/Выход из системы	Нажата клавиша на панели управления или на экранной клавиатуре. Кроме того, звуковой сигнал подается, когда осуществляется вход в систему аппарата и выход из нее.
Короткий, а затем длинный сигнал	Неверная операция	Была нажата неверная клавиша на панели управления или на экране, или введен неверный пароль.
Один длинный сигнал	Операция завершена	Выполнено задание с использованием функций копира/сервера документов.
Два длинных сигнала	Прогрев	При включении питания или выходе аппарата из режима ожидания аппарат полностью прогреет и готов к работе.
Пять длинных сигналов	Автосброс	На упрощенном экране функции копира/сервера документов или функции сканера была выполнена операция автосброса.


Звуковой сигнал	Описание	Причина
Пять длинных сигналов, повторяемых четыре раза.	Аварийный сигнал низкой срочности	На стекле экспонирования оставлен оригинал или в лотке закончилась бумага.
Пять коротких сигналов, повторяемых пять раз.	Аварийный сигнал высокой срочности	Аппарат предупреждает пользователя сигналом о замятой бумаге, о необходимости добавки тонера или других возникших проблемах.
12 коротких сигналов	Обнаружена пустая страница	При сканировании документа с помощью функций «Копир/Сервер документов» или «Сканер» аппарат определил, что первая страница почти пуста.

↓ Примечание


- Пользователь не может отключить предупреждающий звуковой сигнал, который подает аппарат. Если аппарат подает звуковые сигналы о замятии бумаги или необходимости добавить тонер, и при этом крышки аппарата несколько раз закрываются и открываются в течение короткого промежутка времени, сигнал может продолжать звучать даже после восстановления нормального состояния аппарата.
- Вы можете изменить тип и уровень громкости звука. Для получения подробных сведений о звуковых сигналах см. руководство "Управление устройством".

Проверка сигнальных ламп, значков состояния и сообщений на панели управления

На состояние аппарата указывают сигнальные лампы на панели управления, значки состояния и сообщения на экране. В настоящем разделе приведено местонахождение сигнальной лампы клавиши [Проверка статуса], а также расположение значков состояния и сообщений на панели управления.



DWP551



DWP552

1. Сигнальная лампа клавиши [Проверка статуса]

Если требуется ручное управление, индикатор горит красным или мигает желтым. Для получения сведений об экране [Проверка статуса] см. стр. 445 "Если сигнальная лампа клавиши [Проверка статуса] горит или мигает".

2. Метки состояния

В случае добавления бумаги или удаления замятия бумаги на панели управления отображается значок состояния. Для получения сведений об отображаемых значках состояния см. стр. 444 "Если отображается метка состояния".

3. Сообщения

Сообщения, появляющиеся на панели управления (сообщения об ошибках и состоянии), указывают на состояние аппарата. Для получения сведений о неисправностях, которые приводят к появлению сообщений, и действиях по их устранению см. стр. 458 "Если появилось сообщение".

Если отображается метка состояния

В этом разделе рассматриваются метки состояния, отображаемые при необходимости устранения замятия, добавления бумаги или выполнения других операций пользователями.


Метка состояния	Статус
 : Метка замятия бумаги	Появляется, когда происходит сбой подачи бумаги. Для получения сведений об извлечении замятой бумаги см. стр. 549 "Устранение замятия бумаги".
 : Метка сбоя подачи оригинала	Появляется, когда происходит сбой подачи оригинала. Для получения сведений об извлечении замятой бумаги см. стр. 549 "Устранение замятия бумаги".
 : Метка загрузки бумаги	Появляется, когда заканчивается бумага. Для получения сведений о загрузке бумаги см. стр. 184 "Загрузка бумаги".
 : Метка добавления тонера	Появляется, когда заканчивается тонер. Для получения сведений о добавлении тонера см. стр. 576 "Добавление тонера".
 : Метка добавления скрепок	Появляется, когда заканчиваются скрепки. Для получения сведений о добавлении скрепок см. стр. 582 "Добавление скрепок".
 : Метка заполнения емкости для отработанного тонера	Появляется при переполнении емкости сбора отработанного тонера. Для получения сведений о замене емкости сбора отработанного тонера см. стр. 579 "Замена емкости для отработанного тонера".

Метка состояния	Статус
 : Метка заполнения сборника отходов дырокола	Отображается при переполнении емкости приема отходов дырокола. Для получения сведений об извлечении отходов дырокола см. стр. 568 "Удаление отходов от перфорации".
 : Метка заполнения емкости отработанных скрепок	Появляется, когда емкость для использованных скрепок заполнена. Для получения сведений об извлечении отходов сшивателя см. стр. 569 "Удаление использованных скрепок".
 : Метка вызова сервисной службы	Отображается при неисправности аппарата или необходимости техобслуживания.
 : Метка открытой крышки	Появляется, когда одна или несколько крышек аппарата открыты.

Если сигнальная лампа клавиши [Проверка статуса] горит или мигает

Если сигнальная лампа клавиши [Проверка статуса] горит или мигает, нажмите клавишу [Проверка статуса] для перехода к экрану [Проверить статус]. Проверьте статус каждой функции на экране [Проверить статус].

Экран [Проверить статус]



DWP555

1. Вкладка [Статус апп./прилож.]

Указывает статус аппарата и каждой функции.

2. [Провер.]

Если в аппарате или функции возникла ошибка, нажмите [Провер.] для просмотра дополнительных сведений.

При нажатии [Провер.] отображается сообщение об ошибке или соответствующий экран функции. Проверьте сообщение об ошибке на экране функции и примите надлежащие меры. Для получения сведений об устранении неисправностей, указанных в сообщениях об ошибках, см. стр. 458 "Если появилось сообщение".

3. Сообщения

Отображение сообщения, указывающего на статус аппарата и каждой функции.

4. Метки состояния

Ниже описаны метки, появление которых возможно в некоторых случаях:

: Идет выполнение задания.

: В аппарате возникла ошибка.

: Использование функции невозможно вследствие ошибки, возникшей в самой функции или в аппарате. Такая метка может появиться и при понижении уровня тонера.

В следующей таблице описаны неисправности, которые вызывают непрерывное свечение или мигание индикаторной лампы клавиши [Проверка статуса].

Проблема	Причина	Способ устранения
Документы и отчеты не печатаются.	Закончилась бумага.	Загрузите бумагу. Для получения сведений о загрузке бумаги см. стр. 184 "Загрузка бумаги".
Документы и отчеты не печатаются.	Заполнен выходной лоток для бумаги.	Уберите отпечатки из лотка.
Произошла ошибка.	Элемент со статусом "Произошла ошибка" на экране [Проверить статус] не работает.	Нажмите клавишу [Провер.] для элемента, с которым связана ошибка. Затем прочитайте отображаемое сообщение и примите соответствующие меры. Для получения подробных сведений о сообщениях об ошибках и мерах по их устранению см. стр. 458 "Если появилось сообщение". Можно использовать другие функции как обычно.

Действия при возникновении неполадок во время эксплуатации аппарата

Проблема	Причина	Способ устранения
Аппарат не включается.	Переключатель переменного тока выключен.	Включите питание при помощи переключателя переменного тока. Для получения сведений о переключателе питания переменного тока см. стр. 573 "Общие требования".
При включенном аппарате на главном экране появляется только значок [Копир (классическое)]	К использованию готова только функция копирования.	Подождите еще немного.
Аппарат только что включен и отображается экран "Инструменты пользователя", однако в меню "Инструменты пользователя" отсутствуют некоторые пункты.	К использованию готова только функция копирования. Время, необходимое на подготовку аппарата, зависит от функций. Функции отображаются в меню "Инструменты пользователя" по мере их готовности к применению.	Подождите еще немного.
Сигнальная лампа продолжает гореть, а аппарат не переходит в спящий режим даже при нажатии клавиши [Энергосбережение].	Иногда аппарат не переходит в спящий режим даже после нажатия клавиши [Энергосбережение].	Перед нажатием клавиши [Энергосбережение] проверьте возможность перевода аппарата в спящий режим. Для получения сведений о включении спящего режима см. стр. 100 "Экономия электроэнергии".
Дисплей выключен.	Аппарат находится в режиме пониженного энергопотребления.	Нажмите клавишу [Проверка статуса] для выхода из режима пониженного энергопотребления.
Дисплей выключен.	Аппарат находится в режиме ожидания.	Для выхода из спящего режима нажмите клавишу [Энергосбережение] или [Проверка статуса].

Проблема	Причина	Способ устранения
При нажатии клавиш [Проверка статуса] или [Энергосбережение] ничего не происходит.	Выключено электропитание.	Убедитесь в том, что индикатор основного питания отключен, а затем включите электропитание.
Электропитание отключается автоматически.	Для недельного таймера установлено значение [Выкл. основн. питания].	Измените настройки недельного таймера. Для получения подробных сведений о настройке недельного таймера см. руководство "Управление устройством".
Отображается диалоговое окно ввода кода пользователя.	Использование аппарата ограничено идентификационными кодами пользователей.	Для получения сведений о входе в систему при включенной аутентификации по коду пользователя см. стр. 143 "Отображение экрана аутентификации".
Отображается экран аутентификации.	Установлена базовая аутентификация, аутентификация Windows или аутентификация LDAP.	Введите регистрационное имя пользователя и пароль. Для получения сведений об окне аутентификации см. стр. 143 "Отображение экрана аутентификации".
После удаления замятой бумаги сообщение об ошибке не исчезает с экрана.	В лотке осталась замятая бумага.	Извлеките замятую бумагу согласно последовательности действий, указанной на контрольной панели. Для получения сведений об извлечении замятой бумаги см. стр. 549 "Устранение замятия бумаги".
Сообщение об ошибке отображается, даже если указанная крышка закрыта.	Открыта одна или несколько крышек, не указанных в сообщении.	Закройте все крышки аппарата.
Изображения напечатаны на обратной стороне бумаги.	Возможно, бумага загружена неправильно.	Правильно загрузите бумагу. Для получения сведений о загрузке бумаги см. стр. 184 "Загрузка бумаги".

Проблема	Причина	Способ устранения
Частые замятия или сбои подачи бумаги.	Использование неровной бумаги часто приводит к сбоям подачи, загрязнению краев или слипанию во время выполнения печати в стопу или пробной печати.	• Распрямите бумагу руками. • Загрузите бумагу обратной стороной – скрученными краями вниз. Для получения подробных сведений о рекомендуемой бумаге см. стр. 222 "Рекомендуемая бумага". • Во избежание скручивания листовой бумаги укладывайте ее на плоскую поверхность и ни в коем случае не прислоняйте к стене. Для получения сведений о правилах хранения бумаги см. стр. 257 "Хранение бумаги".
Частые замятия или сбои подачи бумаги.	Возможно, неправильно установлены торцевые или боковые направляющие лотка.	• Выньте застрявшую бумагу. Для получения сведений об извлечении замятой бумаги см. стр. 549 "Устранение замятия бумаги". • Убедитесь в правильной установке боковых и крайних направляющих. Также убедитесь, что боковые ограничители зафиксированы. Для получения сведений об установке заднего и боковых ограничителей см. стр. 205 "Изменение формата бумаги".

Проблема	Причина	Способ устранения
Частые замятия или сбои подачи бумаги.	Загружена бумага, формат которой не может быть распознан.	- Выньте застрявшую бумагу. Для получения сведений об извлечении замятой бумаги см. стр. 549 "Устранение замятия бумаги". - При загрузке бумаги, формат которой не определен автоматически, потребуется указать формат на панели управления. Для получения сведений о настройке формата бумаги с помощью панели управления см. стр. 220 "Переключение на формат, не распознаваемый автоматически".
Частые замятия или сбои подачи бумаги.	В выходном лотке есть посторонний предмет.	- Выньте застрявшую бумагу. Для получения сведений об извлечении замятой бумаги см. стр. 549 "Устранение замятия бумаги". - Ничего не кладите на выходной лоток.
Частые замятия или сбои подачи бумаги.	Неправильно установлен картридж со скрепками.	Правильно установите картридж со скрепками. Для получения сведений о добавлении скрепок см. стр. 582 "Добавление скрепок".
При печати на конвертах возникают замятия.	Конверты закручиваются.	Убедитесь, что перед загрузкой конверты полностью разглажены. Не загружайте конверты выше допустимого предела лотка для бумаги. Если замятия возникают даже после разглаживания конвертов, загружайте их в лоток по одному и печатайте на каждом отдельно. Для получения сведений о загрузке конвертов см. стр. 252 "Конверты".

Проблема	Причина	Способ устранения
При печати на конвертах может происходить их замятие или одновременная подача нескольких штук.	Конверты закручиваются.	Убедитесь, что перед загрузкой конверты полностью разглажены. Не загружайте конверты выше допустимого предела лотка для бумаги. Если замятия возникают даже после разглаживания конвертов, загружайте их в лоток по одному и печатайте на каждом отдельно. Для получения сведений о загрузке конвертов см. стр. 252 "Конверты".
Двусторонняя печать невозможна.	Выбран лоток для бумаги, не настроенный на двустороннюю печать.	Измените настройку параметра Применить Дуплекс на экране "Парам.лот.для бум." для активации двусторонней печати для данного лотка. Для получения сведений о настройке функции "Применить Дуплекс" см. стр. 261 "Парам.лотка для бумаги".
Двусторонняя печать невозможна.	Выбран тип бумаги, использование которого для двусторонней печати невозможно.	В меню "Настр.лотка для бумаги" выберите тип бумаги, который можно использовать для двусторонней печати. Для получения сведений о параметре "Тип бумаги" см. стр. 261 "Парам.лотка для бумаги".
Бумага согнута.	Бумага может погнуться при извлечении из верхнего лотка финишера.	Замените выходной лоток сдвижным лотком финишера.
Отпечатанное изображение неправильно размещено на бумаге.	- Аппарат неправильно определил тип и/или ширину бумаги. - Положение печати не соответствует норме.	Обратитесь к администратору аппарата или в сервисную службу.

Проблема	Причина	Способ устранения
Аппарат не выключается в течение 18 минут после отключения основного питания.	Аппарат не может выполнить процедуру выключения.	Повторите процедуру выключения. Если аппарат не выключается, обратитесь к представителю сервисной службы.
Возникла ошибка при изменении адресной книги на панели дисплея или в Web Image Monitor.	Адресную книгу нельзя изменить в процессе удаления нескольких сохраненных документов.	Подождите некоторое время, а затем повторите операцию.
Для печати документов, хранящихся на сервере документов, невозможно использовать Web Image Monitor.	Если установлены ограничения объема печати, при превышении этих ограничений печать невозможна. Задания на печать, выбранные пользователями, которые достигли ограничений объема печати, будут отменены.	- Для получения подробных сведений об ограничениях объема печати см. Руководство по безопасности. - Чтобы проверить статус задания на печать, нажмите [Печать истории заданий]. В Web Image Monitor нажмите [Задание] в меню [Статус/информация]. Затем нажмите [Печать истории заданий] в меню "Сервер Документов".
Функция не действует или ее невозможно использовать.	Если не удастся выполнить задание, вероятно, аппарат используется другой функцией.	Прежде чем возобновить попытку, дождитесь завершения текущего задания. Для получения подробных сведений о совместимости функций см. стр. 456 "Совместимость функций".

Проблема	Причина	Способ устранения
Бумага, которая выводится в лоток укладчика, неправильно размещается.	- Бумага скручена. - При использовании бумаги с покрытием возможно неправильное размещение бумаги, которая выводится в лоток укладчика.	- Если бумага закручивается вниз, выберите [П Ур-нь коррекции загиба формы : небольшой] или [П Уровень коррекции загиба формы : большой] в блоке [Коррекция загиба выводимой бумаги] меню "Настройки коррекции для операторов". - Если бумага закручивается вверх, выберите [У Ур-нь коррекции загиба формы : небольшой] или [У Уровень коррекции загиба формы : большой] в блоке [Коррекция загиба выводимой бумаги] меню "Настройки коррекции для операторов". Для получения сведений о меню Настройки коррекции для операторов см. стр. 289 "Настройки установки для операторов".
Бумага, которая выводится в лоток укладчика, неправильно размещается.	Если плотность бумаги составляет 280,0 г/м ² или больше, а применяется формат A3, SRA3 или более, бумага, которая выводится в лоток укладчика, может неправильно размещаться.	Выберите [П Ур-нь коррекции загиба формы : небольшой] или [П Ур-нь коррекции загиба формы : большой] в блоке [Коррекция загиба выводимой бумаги] меню "Настройки коррекции для операторов". Для получения сведений о меню Настройки коррекции для операторов см. стр. 289 "Настройки установки для операторов".

Сгиб

Неполадки	Причины	Решение
При использовании функций Сгиб "калитка", Сгиб письмом внутрь или Сгиб письмом наружу происходит смятие.	При использовании функций Сгиб "калитка", Сгиб письмом внутрь или Сгиб письмом наружу для бумаги формата B4 JIS (Японский промышленный стандарт)  , A3  , 8 1/2" x 14"  , 11" x 17"  , 12" x 18"  , 8K  или более крупных форматов может произойти смятие бумаги.	При использовании функций Сгиб "калитка", Сгиб письмом внутрь или Сгиб письмом наружу для бумаги формата больше A4, рекомендуется уменьшать размеры изображения и использовать бумагу формата не больше A4  .
При печати на бумаге, согнутой гармошкой, аппарат может уведомить, что выходной лоток полон, даже если количество отпечатанной бумаги не превышает емкость лотка.	Лоток, поддерживающий функцию Z-сгиба, не установлен.	Установите лоток для Z-сгиба в финишер или фальцовщик. Для получения сведений об установке лотка для Z-сгиба см. стр. 87 "Описание функций опций аппарата".
Фальцовщик выдает листы со смятыми краями при использовании функции Сгиб "калитка".	Бумага скручена.	- Выньте бумагу, переверните ее и загрузите снова. - Извлеките бумагу и загрузите ее в противоположном направлении.

Неполадки	Причины	Решение
Неправильное положение сгиба при использовании функции Сгиб письмом внутрь для бумаги формата B5 JIS.	Использование функции Сгиб нескольких страниц возможно только при печати одного листа бумаги.	В меню [Выходн./Ф.подгон./Финишер] на главном экране копира в меню [Фальцовщик] выберите пункт [Сг.пис.внутри]. Нажмите [Изм.] и установите "Сгиб нескольких страниц" на [Выкл.]. Для получения подробных сведений о настройке функции Сгиб нескольких листов см. руководство "Использование основных функций". При использовании функции принтера измените настройки функции "Сгиб письмом внутрь" в драйвере принтера так, чтобы функция "Сгиб нескольких страниц" не отображалась.

↓ Примечание

- Если осуществляется некорректная печать изображений из-за типа бумаги, ее формата или емкости лотка для бумаги, используйте рекомендуемую бумагу.
Для получения подробных сведений о рекомендуемой бумаге см. стр. 222 "Рекомендованные форматы и типы бумаги".

Если невозможно выполнить одновременно несколько функций

Если не удастся выполнить задание, вероятно, аппарат используется другой функцией.

Прежде чем возобновить попытку, дождитесь завершения текущего задания. В определенных случаях во время выполнения текущего задания можно выполнить другое задание, используя другие функции.

Для получения подробных сведений о совместимости функций см. стр. 456 "Совместимость функций".

Совместимость функций

Расположенная ниже диаграмма содержит варианты комбинаций одновременного использования функций. При работе с HTML-версией этого руководства для увеличения масштаба диаграммы нажмите "Развернуть во весь экран".

Совместимость функций (При использовании внешнего контроллера цветной печати)

Эта таблица демонстрирует совместимость функций в случае, если для параметра "Приоритет чередования" выбрано значение [Переклочки указ значений].

○ : доступно одновременное выполнение функций.

● : Функция включена, если нажата соответствующая клавиша функции и выполнено удаленное переключение (сканера/внешнего расширения).

○ : Функция активируется при нажатии клавиши [Прерывание] для остановки предыдущей операции.

▲ : Функция выполняется автоматически после завершения предыдущей функции.

× : Функцию нужно запустить после окончания предыдущей функции. (одновременное выполнение операций невозможно).

□ : Применяется только в случае, если используется FileU.

■ : Приоритет отдается сканированию оригиналов с TWAIN-сканера. Сканирование не запускается, пока оригинал не установлен.

Режим после выбора		Режим до выбора		Копир		Прерывание копирования		Внешний принтер		Стандартный принтер		Внешний сканер		Стандартный сканер		TWAIN		Сервер Документов		Веб-сервер документов	
				Печать		Печать										Внешний		Стандартный			
				Печать		Печать															
Копир	Операции копирования	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
	Сшивание	*1	*1	*1	○	*4	○	○	○	○	○	●	*2	●	*2	*2	*2	●	*2	*3	*3
Прерывание копирования	Сортиров.	*1	*1	*1	○	○	○	○	○	○	○	●	*2	●	*2	*2	*2	●	*2	○	○
	Операции копирования	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
Внешний принтер	Копирование	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
	Печать	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Стандартный принтер	Печать	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Сшивание	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Внешний сканер	Печать	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Сшивание	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Стандартный сканер	Печать	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Сшивание	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Внешний TWAIN	Печать	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Сшивание	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Сервер Документов	Печать	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Сшивание	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Веб-сервер документов	Печать	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Сшивание	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*1 Одновременное выполнение операций возможно только после завершения сканирования всех документов предыдущего задания и появления опции [Нов.зид].

*2 Сканирование документа возможно после завершения сканирования всех документов предыдущего задания.

*3 Во время выполнения операции сшивания печать начинается автоматически после завершения текущего задания.

*4 Функция сшивания недоступна.

*5 Одновременное выполнение операций возможно после нажатия на кнопку [Нов.зид].

Примечание

- Чтобы распечатать таблицу совместимости функций, укажите вариант «Альбомная» в качестве ориентации оригинала.
- Сшивание не может использоваться одновременно для нескольких функций.
- Если аппарат поддерживает одновременное выполнение нескольких функций, укажите приоритет функций в параметре "Приоритет чередования". По умолчанию установлено значение "Копир/Док.Серв.". Для получения сведений о функции "Приоритет чередования" см. руководство "Управление устройством".
- Когда установлен финишер, можно указать выходной лоток, в который будут выводиться документы. Для получения сведений о настройках выходного лотка см. руководство "Управление устройством".

- Во время выполнения печати сканирование документа с использованием другой функции может занимать больше времени, чем обычно.

Если появилось сообщение

В этом разделе описываются основные сообщения аппарата. Если появляются другие сообщения, следуйте их инструкциям.

Если появляется сообщение и аппарат не работает

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Please wait. "	Это сообщение появляется при нажатии клавиши [Энергосбережение] или [Проверка статуса].	Подождите немного. Если аппарат не будет готов к работе через 5 минут, отключите основное питание и проследите за тем, чтобы индикатор основного питания погас. Подождите не менее 10 секунд, затем снова включите электропитание. Если через 5 минут аппарат не будет готов к работе, обратитесь в сервисный центр.
"Подождите. "	Это сообщение появляется, когда аппарат прогревается.	- Подождите немного. Если аппарат не будет готов к работе через 5 минут, отключите основное питание и проследите за тем, чтобы индикатор основного питания погас. Подождите не менее 10 секунд, затем снова включите электропитание. Если через 5 минут аппарат не будет готов к работе, обратитесь в сервисный центр. - Подождите, пока сообщение исчезнет. Не выключайте переключатель электропитания при отображении сообщения.

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Подождите. "	Это сообщение отображается при замене тонер-картриджа.	Подождите немного. Если сообщение не исчезнет через 5 минут, отключите электропитание и проследите за тем, чтобы индикатор основного питания погас. Подождите не менее 10 секунд, затем снова включите электропитание. Если сообщение отображается более 5 минут, обратитесь в сервисную службу.
"Подождите. "	Текущие условия окружающей среды не соответствуют рекомендуемому температурному режиму эксплуатации аппарата.	• Найдите оптимальную окружающую среду для работы аппарата и переместите его в другое место. • Оставьте аппарат на некоторое время для адаптации к окружающей среде. Для получения сведений об оптимальных условиях эксплуатации аппарата см. стр. 585 "Оптимальные условия для размещения аппарата".

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Завершение работы... Подождите. Питание будет отключено автоматически. Макс. время ожидания: 18 минут(ы)"	Началась процедура завершения работы, так как электропитание было выключено при нахождении аппарата в режиме ожидания или при выполнении какой-либо операции.	- Следуйте инструкциям отображаемого сообщения и подождите, пока аппарат не выключится. Не включайте питание, пока отображается это сообщение. Если электропитание был включено, следуйте инструкциям отображаемого сообщения. Для получения сведений о включении и выключении питания см. стр. 98 "Включение/выключение питания". - Время отключения зависит от установленных опций и условий окружающей среды в месте установки аппарата. Если индикатор главного питания не гаснет по истечении 18 минут, свяжитесь с представителем сервисной службы.
"Отсоединен шнур питания или отключен автомат.прерыватель. Отключите основное питание, подсоедините шнур питания к розетке и включите автомат.прерыватель. "	- Один из двух шнуров питания не подсоединен к розетке. - Прерыватель замыкания на землю отключен.	- Надежно подсоедините два шнура питания к розетке. Для получения подробных сведений о подключении к электросети см. стр. 584 "Выбор места установки". - Для получения сведений об обращении с прерывателем замыкания на землю см. стр. 598 "Проверка прерывателя замыкания на землю".

Сообщения, выводимые при использовании функции копира/сервера документов

★ Важно

- Если копирование невозможно из-за несоответствия типа бумаги, ее формата или емкости лотка для бумаги, используйте рекомендуемую бумагу. Для получения подробных сведений о рекомендуемой бумаге см. стр. 222 "Рекомендованные форматы и типы бумаги".

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Идет установка температуры клея для переплета. "	Идет нагрев клея для переплета.	Дождитесь нагрева клея для переплета до надлежащей температуры.
"Невозможно удалить папку, потому что в ней содержатся заблокированные файлы. Обратитесь к администратору файлов. "	Папку невозможно удалить, так как в ней содержится заблокированный оригинал.	Чтобы удалить папку, снимите блокировку оригинала. Для получения сведений о заблокированных файлах см. Руководство по безопасности.
"Невозможно определить размер оригинала."	Оригинал, размещенный на стекле экспонирования, имеет нестандартный формат.	• Снова поместите оригинал на стекло экспонирования. Сторона сканирования оригинала должна быть внизу. • Если аппарат не может определить формат оригинала, укажите формат вручную - не используйте режим "Автовыбор бумаги" или функцию "Автоувеличение/уменьшение". Для получения подробных сведений о настройках см. стр. 176 "Размеры, распознаваемые функцией автоматического выбора бумаги".

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Невозможно определить размер оригинала."	Оригинал отсутствует или оригинал, размещенный на стекле экспонирования, имеет нестандартный формат.	• Правильно разместите оригинал. • Укажите формат оригинала. • Если оригинал размещается на стекле экспонирования, при подъеме или опускании устройства автоматической подачи документов (АПД) запускается процесс автоматического определения формата оригинала. Поднимите АПД под углом 30 градусов и более.
"Невозм.отобраз.предпросм.стр."	Возможно, данные изображения повреждены.	Нажмите [Выход], чтобы открыть окно предварительного просмотра без миниатюр. Если выбранный документ содержит несколько страниц, для смены страницы нажмите [Переключить] в меню Отобразить стр., после чего появится миниатюра следующей страницы.
"Невозможно пробивать отверстия в бумаге такого размера."	Функция перфорации не может использоваться с выбранным форматом бумаги.	Для получения подробных сведений о форматах бумаги см. руководство "Технические характеристики".
"Невозможно сшивать бумагу такого размера."	Функция сшивания не может использоваться с выбранным форматом бумаги.	Выберите подходящий размер бумаги. Для получения подробных сведений о форматах бумаги для финишера SR5050 или SR5060 см. руководство "Технические характеристики".
"Проверьте размер бумаги."	Установлен неверный формат бумаги.	При нажатии на клавишу [Пуск] начнется копирование на выбранную бумагу.

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Двусторонний режим недоступен для бумаги такого размера. "	Формат бумаги, неподходящий для режима двусторонней печати.	Выберите подходящий размер бумаги. Для получения подробных сведений о форматах бумаги см. руководство "Технические характеристики".
"Превышено макс. кол-во листов, которые можно использовать. Копирование будет приостановлено."	Число страниц, разрешенное пользователю для копирования, превышено.	Для получения сведений о проверке разрешенного для пользователя количества копий см. Руководство по безопасности.
"Превышено максимальное количество страниц сгиба нескольких страниц. Печать будет отменена. "	Задание на печать было отменено, так как было указано количество, превышающее максимальное значение параметра Сгиб нескольких страниц.	Укажите меньшее количество листов для функции Сгиб нескольких страниц. Для получения подробных сведений о максимальном количестве листов для функции Сгиб нескольких страниц см. руководство "Технические характеристики".
"Превышено максимальное количество листов доступного для кольцевого переплета. "	Максимальное число листов комплекта превышает максимально допустимое значение для функции Кольцевой переплет.	Проверьте значение максимального числа листов для функции кольцевого переплета. Для получения подробных сведений об ограничении для функции Кольцевой переплет см. руководство "Технические характеристики".
"Файл сохранен достигнуто макс.кол-во стр. Копирование будет остановлено. "	В отсканированных оригиналах слишком много страниц для хранения в качестве одного документа.	Нажмите [Выход], а затем сохраните снова с подходящим количеством страниц.
"Режим журнала или буклета недоступен из-за режима смеш. изобр."	Выбрана функция Журнал или Буклет для сканированных оригиналов с использованием различных функций, таких как копир и принтер.	Убедитесь в том, что оригиналы для функции "Журнал" или "Буклет" сканированы с использованием той же функции.

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Максим. количество комплектов п." (<i>"п"</i> заменяется соответственно.)	Число копий превышает максимальное количество копий.	Максимальное количество копий можно изменить в поле [Макс. количество копий] в блоке [Общ.функц.] меню [Функции копира/сервера документов]. Для получения подробных сведений о параметре Max.Copy Quantity см. руководство "Предварительная настройка".
"Память заполн. пп ориг.было отсканир. Нажм. [Печать] для копир.отсканир.ориг. Не удал.сохран.ориг." (<i>"п"</i> заменяется соответственно.)	Количество страниц отсканированных оригиналов превышает возможности памяти.	Нажмите [Печать] для копирования отсканированных оригиналов и отмены данных сканирования. Нажмите [Сброс памяти] для отмены только сканирования, а не копирования.
"Улучш. переплет не доступ. с др. размерами бумаги."	Выбран режим Смеш. размеры.	Отмените режим Смеш. размеры или укажите функцию Автовыбор масштаба.
"Клеевое скрепление недоступно с этими настройками. "	Использование функции Клеевой переплет с текущими настройками невозможно.	Проверьте текущие настройки. Для получения сведений о функциях, несовместимых с функцией Клеевой переплет см. руководство "Использование основных функций".
"Улучш. переплет не доступ. с данным конечным размером. "	Улучш.перепл. не может быть использован с выбранным конечным размером.	Выберите подходящий конечный размер. Для получения сведений о соответствующих финишных размерах см. руководство "Технические характеристики".

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Улучш.переплет недост.с данным кол-вом листов. "	Использование функции Клеевой переплет с выбранным числом листов невозможно.	• Проверьте количество листов. • Введите корректное число листов. Для получения сведений о соответствующем количестве листов для клеевого переплета см. руководство "Технические характеристики".
"Для улучш.переплета установлена(ы) неправильн.настройка(и). "	Использование функции Улучш.перепл. с выбранным форматом бумаги невозможно.	Выберите подходящий формат бумаги. Для получения сведений о подходящих форматах бумаги для клеевого переплета см. руководство "Технические характеристики".
"Нажм.[Продолжить] для сканир.и копирования оставшихся оригиналов. "	После печати отсканированных оригиналов аппарат проверяет, требуется ли копировать оставшиеся оригиналы.	Для продолжения копирования уберите все копии и нажмите [Продолжить]. Нажмите клавишу [Стоп], чтобы остановить копирование.
"Кольцевой переплет не доступен для разных размеров бумаги. "	Выбран режим Смеш. размеры.	Отмените режим Смеш. размеры или укажите функцию Автовыбор масштаба.
"В выбранном расположении кольцевой переплет не доступен. "	Использование функции Кольцевой переплет с выбранным положением сшивания невозможно.	Выберите корректное положение сшивания. Для получения сведений о правильных положениях переплета см. руководство "Использование основных функций".
"Кольцевой переплет не доступен с настройками."	Использование функции Кольцевой переплет с выбранными настройками невозможно.	Проверьте текущие настройки. Для получения сведений о функциях, несовместимых с функцией Кольц.перепл., см. руководство "Использование основных функций".

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Кольцевой переплет не доступен для бумаги данного размера."	Использование функции Кольцевой переплет с выбранным форматом бумаги невозможно.	Выберите подходящий формат бумаги. Для получения сведений о подходящих форматах бумаги для кольцевого переплета см. руководство "Технические характеристики".
"Достигнут предел стэплирования. "	Количество листов на один комплект превышает возможность сшивания.	Проверьте емкость степлера. Для получения подробных сведений о емкости степлера финишеров SR5050 и SR5060 см. руководство "Технические характеристики".
"Выбранная папка заблокирована. Обратитесь к администратору файлов. "	Была предпринята попытка отредактировать или использовать заблокированную папку.	Для получения сведений о заблокированных папках см. Руководство по безопасности.

↓ Примечание

- Если для параметра [Авт.перезап.скан. при переполн] в блоке [Ввод/вывод] меню Инструменты пользователя выбрано значение [Вкл.], то даже при заполнении памяти сообщение об этом отображаться не будет. Аппарат сначала сделает копии сканированных оригиналов, а затем автоматически перейдет к сканированию и копированию остальных оригиналов. В этом случае сохранение страниц не будет последовательным. Для получения сведений об автоматическом перезапуске сканирования при заполнении памяти см. руководство "Предварительная настройка".

Сообщения, выводимые при использовании функции принтера

11

В этом разделе описаны основные сообщения, появляющиеся на панели управления, в журнале ошибок и отчетах. Если появляются другие сообщения, следуйте их инструкциям.

Сообщения, выводимые на панель управления при использовании функции принтера

★ Важно

- Перед выключением питания см. стр. 98 "Включение/выключение питания".

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Превышено максимальное количество листов возможное для кольцевого переплета с установленными сейчас гребенками для переплета. Копирование будет остановлено."	Загруженные кольцевые гребни слишком малы для числа переплетаемых листов.	Замените их гребнями, достаточного размера для переплета листов.
"Превышено максимальное количество листов доступного для кольцевого переплета. "	Максимальное число листов комплекта превышает максимально допустимое значение для функции Кольцевой переплет.	Проверьте значение максимального числа листов для функции кольцевого переплета. Для получения подробных сведений об ограничении для функции Кольцевой переплет см. руководство "Технические характеристики".
"Пробл.с аппарат.обеспеч.: Ethernet"	Произошла ошибка интерфейса Ethernet.	Выключите и снова включите электропитание. Если сообщение продолжает появляться, обратитесь к представителю сервисной службы.
"Пробл.с аппарат.обеспеч.: HDD"	Возникла ошибка на жестком диске.	Выключите и снова включите электропитание. Если сообщение продолжает появляться, обратитесь к представителю сервисной службы.
"Пробл.с аппарат.обеспеч.: USB"	Возникла ошибка интерфейса USB.	Выключите и снова включите электропитание. Если сообщение продолжает появляться, обратитесь к представителю сервисной службы.

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Загрузите следующую бумагу в п. Для выполнения принудительной печати выберите другой лоток и нажмите [Продолжить]. " ("п" заменяется соответственно.)	Параметры драйвера принтера неправильные или в лотке нет бумаги формата, выбранного драйвером принтера.	Проверьте правильность параметров драйвера принтера и загрузите во входящий лоток бумагу формата, выбранного в драйвере принтера. Для получения подробных сведений об изменении размера бумаги см. стр. 205 "Изменение формата бумаги".
"В лотке сшивания осталась бумага. Откройте крышку и удалите бумагу. "	Если печать была прервана до обработки финишером, бумага может остаться в финишере.	Извлеките оставшуюся бумагу из финишера.
"Размер и тип бумаги не соответствуют. Выберите друг.лоток и нажмите [Продолж.]. Чтобы отменить здн.нажмите [Сброс задания]. Размер и тип бумаги тоже м.б. измен.в настр.польз."	Параметры драйвера принтера неправильные или в лотке нет бумаги формата, выбранного в драйвере принтера.	- Проверьте правильность параметров драйвера принтера и загрузите во входящий лоток бумагу формата, выбранного в драйвере принтера. Для получения подробных сведений об изменении размера бумаги см. стр. 205 "Изменение формата бумаги". - Выберите лоток вручную для продолжения печати или отмените задание печати. Для получения сведений о выборе лотка вручную или отмене задания печати в случае ошибки см. руководство "Использование основных функций".

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Несоответствие типа бумаги в п. Выберите друг.лоток и нажмите [Продолж.]. Для отм.зdn. нажм. [Сброс]. Тип бум.м.изм. в Инстр.польз. " ("п" обозначает имя лотка).	Тип бумаги в лотке не соответствует типу, указанному в драйвере принтера.	Выберите лоток с бумагой соответствующего типа.
"Улучш.переплет недост.с данным кол-вом листов. "	Использование функции Клеевой переплет с выбранным числом листов невозможно.	• Проверьте количество листов. • Введите корректное число листов. Для получения сведений о соответствующем количестве листов для клеевого переплета см. руководство "Технические характеристики".
"Для улучш.переплета установлена(ы) неправильн.настройка(и). "	Использование функции Улучш.перепл. с выбранным форматом бумаги невозможно.	Выберите подходящий формат бумаги. Для получения сведений о подходящих форматах бумаги для клеевого переплета см. руководство "Технические характеристики".
"Ошибка шрифта принтера. "	Обнаружена ошибка в параметрах шрифта.	Обратитесь к представителю сервисной службы.
"Печать невозможна, т.к. основной и разделительный листы установл.в тот же лоток. Нажмите [Сброс задания] для отм. зdn. Для печати зdn. еще раз, укажите разные лотки. "	Лоток, выбранный для других страниц, совпадает с лотком для прокладочных листов.	Произведите сброс задания. Убедитесь в том, что лоток, выбранный для прокладочных листов, не предоставляет бумагу для других страниц.

При прямой печати со съемного запоминающего устройства

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Превышено максимальное значение для общего размера данных выбранных файлов. Невозм. выбрать больше файлов. "	- Размер выбранного файла превышает 1 Гб. - Общий размер выбранных файлов превышает 1 Гб.	Печать файлов или группы файлов размером более 1 Гб невозможна. - Когда общий объем нескольких выбранных файлов превышает 1 Гб, выбирайте файлы по отдельности. - Если размер выбранного файла превышает 1 Гб, печать со съемных носителей следует выполнять с помощью любой функции, кроме функции прямой печати. Одновременно выбрать несколько файлов разных форматов невозможно.
"Невозможно получить доступ к устройству памяти. "	- Произошла ошибка доступа аппарата к запоминающему устройству или к файлу, сохраненному на запоминающем устройстве. - Произошла ошибка при попытке пользователя выполнить прямую печать со съемного запоминающего устройства.	Сохраните файл на другом запоминающем устройстве и повторите попытку печати.

Сообщения, печатаемые в журнале ошибок или в отчетах при использовании функции принтера

В этом разделе рассматриваются вероятные причины ошибок и возможные меры по их устранению для сообщений, которые могут отображаться в журналах ошибок и отчетах.

При отмене заданий печати

Сообщение	Причина	Способ устранения
"91: Ошибка"	Печать была отменена при автоматической отмене задания в связи с ошибкой команды.	Проверьте правильность данных.
"Установлена функция, которую нельзя использовать с режимом сгиба. Задание отменено. "	Задание печати было отменено, так как функция(-и) несовместимы с выбранной функцией Поле (Сгиб).	Отмените функцию или функции, несовместимые с выбранной функцией Сгиб. Для получения сведений о функциях, несовместимых с функцией Сгиб, см. стр. 34 "Сгиб".
"Задана функция, не используемая с клеевым скреплением. Задание отменено. "	Выбрана функция, несовместимая с функцией Клеевой переплет.	Для получения сведений функциях, несовместимых с функцией Клеевой переплет, см. стр. 27 "Клеевой переплет".
"Была установлена функция, кот.невозможно использ. с колц. перепл. Задание отменено. "	Выбрана функция, несовместимая с функцией Кольцевой переплет.	Для получения сведений о функциях, несовместимых с функцией Кольц.переплет, см. стр. 31 "Кольцевой переплет".
"Из-за ошибки не напечатано задание, отправленное по сети. Оно сохранено как ненапечатанное задание."	Задачи с ошибками сохраняются, так как ошибка произошла в процессе печати задания по сети при включенной функции сохранения заданий с ошибками.	Свяжитесь с администратором для проверки правильности подключения аппарата к сети. Для получения сведений о проверке и печати заданий, сохраненных при возникновении ошибок конфигурации печати, см. руководство "Использование основных функций".
"Адр.книга исп.в наст. время друг. функцией. Идентиф. неудачна. "	Адресная книга используется другой функцией, поэтому невозможно выполнить запрос на аутентификацию.	Подождите немного и повторите попытку.

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Оставшийся объем печати распределен на другого клиента. Задание отменено."	Не удалось получить информацию о рабочем слоте, поэтому задание было отменено.	Все области памяти для размещения заданий заняты другими устройствами. Проверьте состояние клиентского аппарата.
"Ошибка в соединит.блоке интерфейса. Задание отменено. "	Ошибка в соединительном блоке интерфейса.	Проверьте настройки соединительного блока интерфейса.
"Произошла ошибка связи с центральным сервером управления. Задание отменено."	Задание отменено из-за ошибки в системе передачи команд центрального управления.	Проверьте состояние устройства центрального управления.
"Во время обраб. задания предотвр.несанкц.копир. произошла ошибка. Здн. было отменено. "	Вы попытались сохранить файл на сервере документов при активированной опции [Предотвращение несанкц.копирования].	В драйвере принтера выберите тип задания, отличный от [Сервер документов] в поле "Тип задания:", или уберите отметку в поле [Предотвращение несанкц.копирования].
"Во время обраб. задания предотвр.несанкц.копир. произошла ошибка. Здн. было отменено. "	Поле [Введите пользовательский текст:] окна [Подробно о предотвращении несанкц.копирования для раstra] пустое.	Во вкладке драйвера принтера [Детальн.настройки] в "Меню:" выберите [Действия]. Выберите [Предотвращение несанкционированного копирования] и нажмите [Подробно...], чтобы отобразить [Подробно о предотвращении несанкц.копирования для раstra]. Введите текст в поле [Введите пользовательский текст:].
"Во время обраб. задания предотвр.несанкц.копир. произошла ошибка. Здн. было отменено. "	Установлено разрешение менее 600 dpi при активированной опции [Предотвращение несанкц.копирования].	В драйвере принтера установите разрешение 600 dpi или выше, либо отмените [Предотвращение несанкц.копирования].

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Во время обраб. задания предотвр.несанкц.копир. произошла ошибка. Здн. было отменено. "	В качестве цвета раstra был указан цвет, отличный от черного, при использовании команды для настройки опции "Предотвращение несанкционированного копирования для раstra" для документа и его печати.	Укажите черный в качестве цвета раstra.
"Во время обраб. задания предотвр.несанкц.копир. произошла ошибка. Здн. было отменено. "	Для печати с предотвращением несанкционированного копирования, установленного на аппарате, был задан приоритет в блоке [Инстр.адм.] меню [Параметры системы].	Отмените настройку «Предотвращение несанкц.копирования» для драйвера принтера. Для получения подробных сведений об отмене настроек см. справку драйвера принтера.
"Сортировка отмен." "	Раскладка была отменена.	Выключите и снова включите электропитание. Если сообщение продолжает появляться, обратитесь к представителю сервисной службы.
"Достигнут лимит использования. Данное задание отменено. "	Число страниц, разрешенное пользователю для печати, превышено.	Для получения подробных сведений об ограничении объема печати см. Руководство по безопасности.
"Превышено максимальное количество сгиба нескольких листов. Задание отменено. "	Превышено максимальное значение параметра Сгиб нескольких страниц.	Укажите меньшее количество листов для функции Сгиб нескольких страниц. Для получения подробных сведений о максимальном количестве листов для функции Сгиб нескольких страниц см. руководство "Технические характеристики".

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Сгиб недоступен с настройками. Задание отменено. "	Использование функции Сгиб (Поле) с текущими настройками невозможно.	Проверьте настройки бумаги. Для получения подробных сведений об ограничении функции Сгиб см. стр. 34 "Сгиб".
"Не удалось принять данные. "	Аварийное завершение при приеме данных.	Повторите отправку данных.
"Не удалось отправить данные."	Аппарат получил команду на остановку передачи от драйвера принтера.	Проверьте правильность работы компьютера.
"Произошла ошибка сшивания. Задание отменено."	Задание отменено из-за невыполнения условий для сшивания.	Проверьте количество сшиваемых листов и повторите печать.
"Задание отменено, т.к. обнаружено смешив.размеров."	Задание было отменено, поскольку в нем содержались страницы разных форматов бумаги.	Откройте переднюю крышку укладчика и извлеките бумагу.
"Задание отменено, так как указанные настройки неприменимы для буклета."	Задание было отменено, поскольку заданы настройки, неприменимые для печати буклетов.	Проверьте настройки для печати буклетов.
"Выбранный размер бумаги не поддерживается. Это задание было отменено. "	Сброс задания происходит автоматически, если был указан неправильный размер бумаги.	Укажите правильный размер бумаги и повторите печать файла.
"Выбр.тип бумаги не поддерживается.Это здн.было отменено. "	Сброс задания происходит автоматически, если был указан неправильный тип бумаги.	Укажите правильный тип бумаги и повторите печать файла.

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Ош.Z-фолд. "	Фальцовка гармошкой была отменена.	Еще раз проверьте настройки лотка, ориентации бумаги, ориентации печати и фальцовки гармошкой.

При наличии неполадок, связанных с параметрами печати

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Ошибка сгиба пополам/буклета"	Задание было отменено, так как неверно указаны параметры сшивания внакидку или сгиба пополам.	Проверьте установку параметров сшивания внакидку или сгиба пополам.
"Код классификации неверен."	Код классификации не был введен, либо введен неправильно.	Введите правильный код классификации.
"Код классификации неверен."	Код классификации не поддерживается драйвером принтера.	Выберите [Необязательно] для кода классификации. Для получения сведений о настройке параметров кода классификации см. руководство "Использование основных функций".

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Дуплекс отменен"	Двусторонняя печать была отменена.	- Выберите подходящий размер бумаги для функции двусторонней печати. Для получения подробных сведений о бумаге см. руководство "Характеристики". - Измените настройку параметра Применить Дуплекс на экране [Парам.лот.для бум.] для активации двусторонней печати для данного лотка. Для получения сведений о настройке функции "Применить Дуплекс" см. стр. 261 "Парам.лотка для бумаги".
"Превышено макс.кол-во стр. (Сортировка)"	Количество страниц превосходит максимальное количество листов, которое может быть обработано функцией раскладки.	Сократите количество страниц для печати.
"Превышено макс. число страниц для многостраничного сгиба (сгиб пополам)."	Было превышено максимальное количество листов для многостраничного сгиба (сгиба пополам).	Для получения сведений о максимальном количестве листов для многостраничного сгиба (сгиба пополам) см. стр. 34 "Сгиб".
"Выход.лоток изменен"	Выходной лоток был изменен в связи с ограничением размера бумаги указанного выходного лотка.	Укажите подходящий выходной лоток.

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Клеевое скрепление недоступно с этими настройками. "	Использование функции Клеевой переплет с текущими настройками невозможно.	Проверьте текущие настройки. Для получения сведений о функциях, несовместимых с функцией Клеевой переплет, см. стр. 27 "Клеевой переплет".
"Клеевое скрепление недоступно с данным количеством листов. "	Использование функции Клеевой переплет с выбранным числом листов невозможно.	- Проверьте количество листов. - Введите корректное число листов. Для получения сведений о соответствующем количестве листов для клеевого переплета см. руководство "Технические характеристики".
"Печать заново"	Во время печати изображение было забраковано.	Выберите более низкое разрешение в драйвере принтера. Для получения сведений об изменении параметров разрешения см. справку драйвера принтера.
"Перфорация отменена"	Была отменена печать с перфорацией.	Проверьте ориентацию бумаги, печати, а также положение перфорации. Некоторые настройки приводят к результатам печати, отличающимся от ожидаемых.
"Кольцевой переплет не доступен с настройками."	Использование функции Кольцевой переплет с выбранными настройками невозможно.	Проверьте текущие настройки. Для получения подробных сведений о функциях, несовместимых с функцией Кольц.переплет, см. стр. 31 "Кольцевой переплет".

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Стэплирован.отменено"	Была отменена печать с брошюрованием.	Проверьте ориентацию бумаги, печати, качество бумаги, а также положение скрепок. Некоторые настройки приводят к результатам печати, отличающимся от ожидаемых.

Если документы невозможно сохранить на сервере документов

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Невозможно сохранить данные такого объема."	Размер бумаги превышает емкость сервера документов.	Уменьшите размер бумаги для отправляемого файла, чтобы он мог быть сохранен на сервере документов. Файлы с нестандартным размером бумаги могут быть отправлены, но не могут быть сохранены.
"Сервер док.недоступен. Сохранение невозможно."	Невозможно использовать функцию сервера документов.	Для получения подробных сведений об использовании функции сервера документов обратитесь к своему администратору. Для получения подробных сведений о настройке разрешений см. Руководство по безопасности.
"Превыш. макс. емкость сервера документов. Сохранение невозможно."	Жесткий диск заполнен после сохранения файла.	Удалите некоторые файлы на сервере документов или уменьшите размер отправляемого файла.
"Превышено макс. кол-во файлов сервера документов. Сохранение невозможно."	Превышена максимальная емкость сервера документов для файлов.	Удалите некоторые файлы с сервера документов.

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Превышено макс. кол-во файлов (Авто)"	Превышено максимальное количество файлов для хранения или предельное значение для функции управления файлами отложенной печати (автоматическая) при использовании функции сохранения заданий с ошибками для сохранения заданий обычной печати как файлов отложенной печати.	Удалите файлы отложенной печати (автоматически) или ненужные файлы, хранящиеся в аппарате.
"Превышено макс. кол-во страниц на сервере докум. Сохранение невозможно."	Превышена максимальная емкость сервера документов для страниц.	Удалите некоторые файлы с сервера документов или уменьшите количество отправляемых страниц.
"Превышено макс. кол-во страниц (Авто)"	Превышено максимальное количество страниц при использовании функции сохранения заданий с ошибками для сохранения заданий обычной печати как файлов отложенной печати.	Удалите ненужные файлы, сохраненные в аппарате. Сократите количество страниц для печати.
"Здн отмен, файл сбора данн. не мог быть сохр/: Превыш. макс. память. "	Жесткий диск заполнен после сохранения файла.	Удалите файлы, сохраненные на сервере документов, или сократите размер отправляемого файла.
"Здн отмен файл сбора дан. не мог быть сохр: Превыш. макс. файлы. "	Превышена максимальная емкость сервера документов для файлов.	Удалите файлы, сохраненные на сервере документов.

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Здн отмен файл сбора дан.не мог быть сохр: Превыш.макс.файлы. "	Превышена максимальная емкость сервера документов для страниц.	Удалите некоторые файлы с сервера документов или уменьшите количество отправляемых страниц.
"Указанная на Сервере документов папка заблокирована. Сохранить невозможно. "	Указанная папка заблокирована.	Снимите блокировку папки или укажите номер другой папки, которую можно использовать. Для получения сведений о заблокированных папках см. Руководство по безопасности.

Если недостаточно свободного пространства на диске

Сообщение	Причина	Способ устранения
"HDD полон"	При печати с использованием драйвера принтера PostScript 3 была превышена емкость жесткого диска для шрифтов и бланков.	Удалите ненужные бланки или шрифты, зарегистрированные в аппарате.
"HDD полон"	Жесткий диск заполнился во время печати файла пробной печати, защищенной печати, отложенной печати или сохраненной печати.	Удалите ненужные файлы, сохраненные в аппарате. Можно также сократить размер данных пробной, заблокированной, удержанной или сохраненной печати.
"Жесткий диск полон. (Авто)"	Жесткий диск заполнился при использовании функции сохранения заданий с ошибками для сохранения заданий обычной печати как файлов отложенной печати.	Удалите ненужные файлы, сохраненные в аппарате. Можно также уменьшить размер файла временной печати и/или файла сохраненной печати.

Если имеется неполадка, связанная с каким-либо параметром

Сообщение	Причина	Способ устранения
"86: Ошибка"	Недействительные параметры кода управления.	Проверьте настройки печати.

Если у пользователя недостаточно привилегий для выполнения операции

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Нет ответа от сервера. Аутентификация не удалась."	При выполнении соединения с сервером для аутентификации LDAP или Windows предусмотренное время истекло.	Проверьте состояние сервера.
"Не установлены привил.печати для данного документа. "	У вас отсутствуют права на печать данного документа PDF.	Обратитесь к владельцу документа.
"У вас нет привилегии для использования дан. функции. Задание было отменено. "	Введенные регистрационные имя пользователя или пароль неправильные.	Проверьте правильность имени и пароля пользователя.
"У вас нет привилегии для использования дан. функции. Задание было отменено. "	Зарегистрированному пользователю не разрешается использовать выбранную функцию.	Для получения подробных сведений о настройке разрешений см. Руководство по безопасности.

Если пользователя невозможно зарегистрировать

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Авторегистрация info пользователя не удалась. "	Автоматическая регистрация информации для аутентификации LDAP или аутентификации Windows не прошла из-за переполнения адресной книги.	Для получения сведений об автоматической регистрации информации о пользователях см. Руководство по безопасности.
"Информация для аутентификации пользователя уже зарегистрирована для другого пользователя. "	Имя пользователя для аутентификации LDAP уже было зарегистрировано на другом сервере с другим идентификационным кодом, и при переключении доменов (серверов) и т. п. возникло дублирование имени пользователя.	Для получения сведений об аутентификации пользователей см. Руководство по безопасности.

Если возникают другие ошибки

Сообщение	Причина	Способ устранения
"98: Ошибка"	Аппарату не удалось получить требуемый доступ к жесткому диску.	Выключите и снова включите электропитание. Если сообщение появляется часто, обратитесь к представителю сервисной службы.

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Ошибка команды"	Произошла ошибка команды RPCS.	Проведите проверку при помощи следующей процедуры: • Убедитесь в правильности соединения между компьютером и аппаратом. • Проверьте, используется ли правильный драйвер принтера. • Проверьте, правильно ли указан размер памяти аппарата в драйвере принтера. • Убедитесь в том, что драйвер принтера является драйвером новейшей версии.
"Ошибка сжатых данных."	Принтер определил повреждение сжатых данных.	• Проверьте подключение между компьютером и принтером. • Проверьте правильность работы программы, используемой для сжатия данных.
"Ош.сохр.данных"	Вы пытались распечатать файл пробной, заблокированной, отложенной или сохраненной печати, либо пытались сохранить файл на сервере документов во время сбоя в работе жесткого диска.	Обратитесь к представителю сервисной службы.
"Произошла ошибка. "	Возможна синтаксическая или другая подобная ошибка.	Убедитесь, что нет ошибки в файле PDF.

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Превыш.макс.сохр.файл."	Во время печати файла пробной печати, блокированной печати, удержанной печати или сохраненной печати была превышена максимальная емкость для файлов.	Удалите ненужные файлы, сохраненные в аппарате.
"Превыш.макс.сохр.стр."	Во время печати файла пробной печати, защищенной печати, отложенной печати или сохраненной печати была превышена максимальная емкость для страниц.	Удалите ненужные файлы, сохраненные в аппарате. Сократите количество страниц для печати.
"Файловая система полна."	Печать файла PDF невозможна, так как емкость системы файлов исчерпана.	Удалите ненужные файлы с жесткого диска или уменьшите размер передаваемого файла.
"Ошибка фальцовщика."	Возникла проблема с блоком фальцовки.	Обратитесь к представителю сервисной службы.
"Переполнение буфера Ввода/Вывода."	Возникло переполнение буфера ввода.	- В [Функц.принт.] меню [Интерфейс хоста] выберите [Буфер ввода/вывода], а затем установите максимальный размер буфера на большее значение. - Уменьшите количество файлов, отправляемых на аппарат.

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Недостаточно памяти"	Возникла ошибка при распределении памяти.	PCL 6 Во вкладке драйвера принтера [Детальн.настройки] нажмите [Кач-во печати: Расш.] в "Меню:", а затем выберите [Растровый] в списке "Векторный/Растровый:". В некоторых случаях на завершение задания печати требуется много времени.
"Ошибка получения памяти"	Возникла ошибка при распределении памяти.	Выключите и снова включите питание аппарата. Если сообщение появляется снова, замените модуль памяти ОЗУ. Для получения подробных сведений о замене оперативной памяти обратитесь к представителю сервисной службы.
"Ошибка типа бумаги"	Указанное название типа бумаги не настроено в аппарате.	Просмотрите новейшие сведения о типах бумаги, установленных в аппарате.

Если печать не начинается, обратитесь к представителю сервисной службы.

Примечание

- Содержание ошибок может быть напечатано на странице конфигурации. Проверьте страницу конфигурации и сравните ее с журналом ошибок. Для получения подробных сведений о печати страницы конфигурации см. руководство "Предварительная настройка".

Сообщения, выводимые при использовании функции сканера

Сообщения, выводимые на панель управления при использовании функции сканера

В этом разделе описаны вероятные причины появления сообщений об ошибках на экране и возможные способы их устранения. Если появляется сообщение, не описанное ниже, действуйте согласно инструкциям сообщения.

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Невозможно найти указанный путь. Проверьте настройки."	Неправильное имя компьютера адресата или имя папки.	Проверьте правильность введенного имени компьютера и имени папки.

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Невозможно найти указанный путь. Проверьте настройки."	Антивирусная программа или брандмауэр препятствует подключению аппарата к компьютеру.	• Антивирусные программы и брандмауэры могут препятствовать соединению клиентских компьютеров с этим аппаратом. • В случае использования антивирусного программного обеспечения добавьте программу в список исключений в соответствующих параметрах настройки приложения. Для получения подробных сведений о добавлении программ в список исключений см. справку по антивирусному программному обеспечению. • Во избежание блокирования соединения брандмауэром зарегистрируйте IP-адрес аппарата в параметрах исключения IP-адресов брандмауэра. Для получения сведений см. справку операционной системы.
"Превышено макс. кол-во алфавитно- цифровых символов для пути."	Превышено максимально допустимое количество алфавитно-цифровых символов в задаваемом пути.	Посмотрите, какое максимальное количество символов можно ввести, а затем введите еще раз. Для получения подробных сведений о максимальном количестве вводимых символов см. руководство "Предварительная настройка".

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Количество буквенно-цифровых символов превысило максимум. "	Количество введенных алфавитно-цифровых символов превышает максимально допустимое.	Посмотрите, какое максимальное количество символов можно ввести, а затем введите еще раз. Для получения подробных сведений о максимальном количестве вводимых символов см. руководство "Предварительная настройка".
"Превышено макс.кол-во заданий OCR в списке ожидания на сохранение. Подождите. Повторите попытку по завершении сохранения текущего задания. "	Превышено максимально допустимое количество заданий в списке ожидания из-за большого количества документов, сохраненных функцией OCR.	Функция OCR может помещать в список ожидания до 100 заданий. Выполните сканирование следующего документа по завершении сохранения текущих заданий.
"Для некоторых файлов тип файла задан автоматически, так как выбраны разные файлы. "	Если выбранные сохраненные документы не могут быть конвертированы в определенный формат файла, перед передачей они автоматически преобразуются в конвертируемый формат.	Для получения сведений о форматах файлов, используемых для передачи сохраненных документов, см. стр. 415 "Отправка сохраненного файла".
"Запрограммировано. Невозможно запрограммировать адресата(ов), который не запрограм. в адресной книге. "	Среди зарегистрированных в программе адресатов имеется папка назначения, для которой установлен один из следующих видов адресата: Адресаты, указанные вручную: адресаты WSD или адресаты DSM	Адресаты WSD и адресаты DSM нельзя зарегистрировать в программе, так как их невозможно зарегистрировать в адресной книге. Зарегистрируйте адресатов, введенных вручную, в адресной книге, а затем повторите попытку их регистрации в программе.

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Журнал сканера полон. Проверьте возможности факса. Проверьте функц.сканера"	Для параметра "Печ. и удал. журн. сканир-я" в разделе [Функции сканера] установлено значение [Не печатать: Выкл.отпр.], и журнал сканера заполнен.	Распечатайте или удалите журнал сканера. Для получения подробных сведений о функциях сканера см. руководство "Предварительная настройка".
"The entered file name contains invalid character(s).Enter the file name again using any of the following 1 byte characters."0 to 9", "A to Z", "a to z", ".- _"	Файл содержит символ, который нельзя использовать.	- Проверьте имя файла, настроенное во время сканирования. Для получения подробных сведений о символах, используемых в именах файлов, см. руководство "Использование основных функций". - Проверьте имя файла, настроенное во время сканирования. Имя файла, указанное в функции "Отправка файлов сканирования в папки", не может содержать следующие символы: \ / : * ? " < > Имя файла не может начинаться или оканчиваться на точку ".".
"Программа вызвана. Невозможно вызвать адресата, для которого требуются привилегии доступа. "	Пользователь, находящийся в системе в данный момент, не имеет права на просмотр адресата, зарегистрированного в этой программе.	Для получения сведений о настройке прав доступа см. Руководство по безопасности.
"Программа вызвана. Невозможно вызвать адресата(ов), который удален из адресной книги. "	С адресатом, зарегистрированным в программе, невозможно связаться, поскольку он был удален из адресной книги.	Введите данные адресата непосредственно и отправьте данные отдельно.

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Программа вызвана. Невозможно вызвать адресата(ов) папки с кодом(ами) защиты. "	Адресаты папки, для которых установлен защитный код, были зарегистрированы в программе.	Адресат, для которого установлен защитный код, не может быть вызван с помощью программы. Отмените установку защитного кода или отправьте файлы с отсканированными изображениями адресату отдельно.

Если невозможно должным образом отсканировать документы

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Все страницы определены как пустые. Файл не был создан. "	Файл PDF не был создан, поскольку все страницы отсканированного оригинала распознаны как пустые (если указано значение [ВКЛ.] для параметра [Удалить пустую стр.] в разделе [Настройки OCR].	Проверьте, не был ли оригинал уложен лицевой стороной вниз. Измените значение параметра [Скан. PDF с OCR: Точн. выявл. пуст.стр.] в разделе [Функции скан.] на «Уровень чувствительности 1».
"Проверьте ориентацию оригинала."	Невозможность сканирования некоторых оригиналов может быть обусловлена сочетанием нескольких факторов, таких как заданный коэффициент масштабирования и размер документа.	Измените ориентацию оригинала и попытайтесь отсканировать оригинал еще раз.
"Превышен макс. допустимый объем данных." "Проверьте функц.сканера и нажмите кнопку Пуск. "	Объем отсканированных данных превышает максимально допустимый.	Снова укажите размер и разрешение сканирования. Помните, что сканирование очень больших оригиналов с высоким разрешением невозможно. Для получения подробных сведений о настройках функции сканирования см. руководство "Предварительная настройка".

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Превышен макс. допустимый объем данных. " "Проверьте разреш.сканир. и повт.полож. п ориг. " ("п" в сообщении обозначает переменную данную.)	Объем данных отсканированного оригинала превышает максимально допустимый.	Снова укажите размер и разрешение сканирования. Помните, что сканирование очень больших оригиналов с высоким разрешением невозможно. Для получения подробных сведений о настройках функции сканирования см. руководство "Предварительная настройка".
"Превышен макс. допустимый объем данных. " "Проверьте разрешение и масштаб, затем снова нажмите клавишу Пуск."	Сканируемые данные слишком велики для масштаба, указанного в меню [Указать размер].	Уменьшите разрешение или значение [Указать размер], затем попытайтесь отсканировать оригинал еще раз.
"Превышено макс. кол-во файлов, которые можно и использовать на сервере документов одновременно. "	Превышено максимальное количество файлов, хранящихся на сервере документов.	Проверьте файлы, сохраненные другими функциями, а затем удалите ненужные файлы. Для получения подробных сведений об удалении файлов см. руководство "Использование основных функций".
"Не все изображение будет отсканировано. " "Проверьте масштаб и снова нажмите клавишу Пуск. "	Если в поле "Указать масштаб" задан слишком большой коэффициент масштабирования, часть изображения может быть потеряна.	Уменьшите коэффициент масштабирования в поле "Указать масштаб", а затем попытайтесь отсканировать оригинал еще раз. Если показывать изображение целиком не требуется, нажмите кнопку [Пуск], чтобы начать сканирование с текущим коэффициентом масштабирования.

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Не все изображение будет отсканировано. " "Проверьте масштаб и снова нажмите клавишу Пуск. "	Использование поля "Указать масштаб" для уменьшения масштаба большого документа может привести к потери части изображения.	Укажите большой размер в поле [Указать размер], затем попытайтесь отсканировать оригинал еще раз. Если показывать изображение целиком не требуется, нажмите кнопку [Пуск], чтобы начать сканирование с текущим коэффициентом масштабирования.
"Размер данных сканирования слишком мал." "Проверьте разрешение и масштаб, затем снова нажмите клавишу Пуск."	Сканируемые данные слишком малы для масштаба, указанного в поле [Указать размер].	Задайте более высокое разрешение или увеличьте размер в поле [Указать размер], затем попытайтесь отсканировать оригинал еще раз.

Если документ невозможно отсканировать в результате переполнения памяти

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Память переполнена. Сканирование невозможно. Отсканир. данные будут удалены. "	Первая страница не может быть отсканирована из-за нехватки места на жестком диске.	Попробуйте один из следующих способов: • Немного подождите, затем повторите операцию сканирования. • Уменьшите область сканирования или разрешение сканирования. Для получения подробных сведений об изменении области и разрешения сканирования см. руководство "Использование основных функций". • Удалите ненужные сохраненные файлы. Для получения подробных сведений об удалении сохраненных файлов см. руководство "Использование основных функций".
"Память переполнена. Вы хотите сохранить отсканированный файл?"	Так как на жестком диске аппарата недостаточно места для сохранения на сервере документов, отсканируются не все страницы.	Укажите, использовать эти данные или нет.
"Память переполнена. Сканирование было отменено. Нажмите [Отправить], чтобы отпр. отсканированные данные или нажм.[Отмена], чтобы удал. "	Так как на жестком диске аппарата недостаточно места для отправки документов по электронной почте при сохранении данных на сервере документов, удастся отсканировать только несколько страниц.	Укажите, использовать эти данные или нет.

Если не удалось передать данные

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Аутент. с адресатом не состоялась. Проверьте параметры. Чтобы проверить текущий статус, нажмите [Статус отсканированных файлов]."	Введено недопустимое имя или пароль пользователя.	- Проверьте правильность имени и пароля пользователя. - Проверьте правильность идентификатора и пароля для папки адресата. - Пароль длиной 128 или более символов не может распознаваться.
"Превышен макс. размер эл. почты. Отправка эл. почты была отменена. Проверьте [Макс. размер эл. почты] в Функциях сканера."	Постраничный размер файла достиг максимального размера электронного письма, заданного в меню [Функции сканера].	Измените настройки функции сканера следующим образом: - Увеличьте предельный размер электронного письма в поле [Макс. размер эл. письма]. - Для параметра [Деление и передача эл.письма] установите значение [Да (постранично)] или [Да (по макс. р-ру)]. Для получения подробных сведений об этих настройках см. руководство "Предварительная настройка".
"Отправка данных провалилась. Данные будут отправлены позднее."	Произошел сбой в сети, и файл был передан неправильно.	Подождите, пока отправка возобновится автоматически через установленное время. В случае повтора сбоя отправки обратитесь к администратору.
"Передача не состоялась. Недостаточно памяти на жестком диске адресата. Чтобы проверить текущий статус, нажмите [Статус отсканированных файлов]."	Передача не удалась. Недостаточно свободного места на жестком диске сервера SMTP, FTP-сервера или клиентского компьютера в месте назначения.	Обеспечьте необходимое место.

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Передача не состоялась. Чтобы проверить текущий статус, нажмите [Статус отсканированных файлов]."	Во время отправки файла произошла сетевая ошибка, файл не удалось передать правильно.	Если то же сообщение после сканирования появляется снова, причина может заключаться в смешанной сети, либо были изменены настройки сети при передаче сканера WSD. Для получения подробных сведений о сетевых ошибках обратитесь к администратору.

Если данные невозможно передать из-за того, что был выбран файл, используемый в настоящее время

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Выбранный файл используется в данный момент. Имя файла невозможно изменить."	Невозможно изменить имя файла, чей статус "Ожидан...".	Отмените передачу (статус "Ожидан..." исчезнет), а затем измените имя файла.
"Выбранный файл используется в данный момент. Пароль невозможно изменить."	Невозможно изменить пароль файла, чей статус "Ожидан...".	Отмените передачу (статус "Ожидан..." исчезнет), а затем измените пароль.
"Выбранный файл используется в данный момент. Имя пользователя невозможно изменить."	Невозможно изменить имя отправителя со статусом "Ожидан. . .".	Отмените передачу (статус "Ожидан..." исчезнет), а затем измените имя пользователя.
"Некоторые из выбранных файлов в данный момент используются. Их невозможно удалить."	Невозможно удалить файл, находящийся в очереди на передачу (отображается статус "Ожидан...").	Отмените передачу (статус "Ожидан..." исчезнет), а затем удалите файл.

Если данные невозможно передать в результате превышения допустимого количества документов или страниц

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Превышено макс. кол-во страниц на файл. Вы хотите сохр. отсканир-ые страницы как один файл?"	Количество страниц в сохраняемом файле превышает допустимое значение для одного файла.	Укажите, нужно ли сохранять данные. Отсканируйте страницы, которые не были отсканированы, и сохраните их как новый файл. Для получения сведений о хранении файлов см. стр. 411 "Сохранение и хранение отсканированных документов".
"Превыш. макс. кол-во сохраненных файлов. Невозможно отправить отсканиров.данные, так как захват файлов недоступен. "	Слишком много файлов в списке ожидания отправки.	Повторите попытку после их отправки.
"Превышено максимальное количество файлов для сохранения. Удалите все ненужные файлы. "	Слишком много файлов в списке ожидания отправки.	Повторите попытку после их отправки.

Если не удастся использовать функцию сканера WSD

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Невозможно соединиться с ПК. Обратитесь к администратору. "	Протокол WSD (Устройство) или протокол WSD (Сканер) отключен.	Для получения сведений об активации и деактивации протокола WSD см. Руководство по безопасности.
"Невозможно начать сканирование, так как соединение не удалось. "	Профиль сканирования не установлен на компьютере-клиенте.	Установите профиль сканирования. Для получения подробных сведений о настройке профиля сканирования см. руководство "Использование основных функций".

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Невозможно начать сканирование, так как соединение не удалось. "	Настройка [Не выполнять действие] выбрана на компьютере-клиенте, в результате чего этот компьютер бездействует при получении сканированных данных.	Откройте свойства сканера, перейдите на вкладку [События] и выберите [Запустить эту программу] в качестве отклика компьютера на получение данных сканирования. Для получения подробных сведений см. справку по вашей операционной системе.
"Невозможно начать сканирование. Проверьте настройку(и) на ПК. "	Возможно, профиль сканирования неправильно настроен.	Проверьте конфигурацию профиля сканирования.
"Невозможно отправить данные, так как время ожидания компьютера истекло до того, как данные были отправлены."	Истекло время ожидания при использовании сканера WSD. Это происходит тогда, когда проходит слишком много времени между сканированием оригинала и отправкой данных сканирования. Возможные причины такой задержки: • Слишком много оригиналов в одном наборе. • Неправильно поданы оригиналы. • Передаются другие задания.	• Уменьшите количество оригиналов и снова начните сканирование. • Устраните проблему и снова начните сканирование. • Убедитесь по журналу сканера, что нет заданий, ожидающих передачи, и снова начните сканирование.

Если документы невозможно сохранить на съемном запоминающем устройстве

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Невозможно записать на записыв. устройство, так как недостаточно памяти. "	Запоминающее устройство заполнено и отсканированные данные нельзя сохранить. Даже если на запоминающем устройстве достаточно места, данные могут не сохраняться в случае превышения максимально допустимого количества файлов.	• Замените запоминающее устройство. • Если документ сканируется как одна страница или разделяется на несколько страниц, данные, уже записанные на запоминающее устройство, сохраняются как есть. Замените запоминающее устройство и нажмите кнопку [Попыт.снова] для сохранения оставшихся данных, либо нажмите кнопку [Отмена], чтобы отсканировать еще раз.
"Невозможно записать на записыв. устройство, так как оно защищено от записи."	Запоминающее устройство защищено от записи.	Снимите защиту от записи с запоминающего устройства.
"Невозможно записать на записыв. устройство. Проверьте записыв. устройство и настройки аппарата. "	Запоминающее устройство неисправно или название файла содержит символы, которые нельзя использовать.	• Проверьте, исправно ли запоминающее устройство. • Проверьте запоминающее устройство. Возможно, оно не отформатировано, либо формат несовместим с данным аппаратом. • Проверьте имя файла, настроенное во время сканирования. Для получения подробных сведений о символах, используемых в именах файлов, см. руководство "Использование основных функций".

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Превышено макс. объема на файл. Нажмите [Запись], чтобы записать отсканированные данные на запом. устройство или нажмите [Отмена] для удаления. "	Не удалось завершить сканирование, так как во время записи отсканированных данных на запоминающее устройство было превышено максимальное количество страниц, которые может отсканировать аппарат.	Сократите количество документов для записи на запоминающее устройство и повторите попытку.
"Память переполнена. Нажмите [Запись], чтобы записать текущие отсканированные данные на запоминающее устройство или нажмите [Отмена] для удаления. "	Не удалось завершить сканирование, так как на момент сохранения отсканированных данных на запоминающее устройство на жестком диске не имелось достаточного свободного пространства.	Укажите, нужно ли сохранить отсканированный документ на запоминающее устройство.

Сообщения, отображаемые на клиентском компьютере

В этом разделе описаны вероятные причины и возможные способы их устранения, относящиеся к сообщениям об ошибках, появляющимся на экране компьютера-клиента при использовании драйвера TWAIN. В случае появления не описанных здесь сообщений действуйте согласно инструкции.

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Имя пользователя логина, Пароль логина или ключ шифрования драйвера неверны."	Введенные регистрационное имя пользователя, регистрационный пароль или ключ шифрования драйвера являются неправильными.	Проверьте регистрационное имя пользователя, регистрационный пароль или ключ шифрования драйвера и задайте их правильно. Для получения сведений об имени пользователя и пароле для входа в систему и ключе шифрования драйвера см. Руководство по безопасности.

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Аутентификация успешна. Однако, привилегии доступа для сканера запрещены."	Зарегистрированное имя пользователя не имеет разрешения для использования функции сканера.	Для получения подробных сведений о настройке разрешений см. Руководство по безопасности.
"Невозможно добавить больше режимов сканирования."	Превышено максимально допустимое количество зарегистрированных режимов сканирования.	Можно сохранять до 100 режимов. Удалите ненужные режимы.
"Невозможно определить формат бумаги оригинала. Укажите формат для сканирования."	Оригинал размещен в неправильном положении.	• Правильно разместите оригинал. • Укажите размер сканирования. • При размещении оригинала на стекле экспонирования операция подъема/опускания устройства АПД запускает процесс автоматического определения формата оригинала. Поднимите АПД под углом 30 градусов и более.
"Невозможно указать больше областей сканирования."	Превышено максимально допустимое количество зарегистрированных режимов сканирования.	Можно сохранять до 100 областей сканирования. Удалите ненужные области сканирования.
"Устраните замятие(я) в АПД."	Произошел сбой подачи в устройстве АПД.	• Извлеките застрявшие оригиналы и установите их снова. Для получения подробных сведений о замятой бумаге см. стр. 549 "Устранение замятия бумаги". • При ошибке подачи замените застрявшие оригиналы. • Проверьте, пригодны ли оригиналы для сканирования данным аппаратом.

Сообщение	Причина	Способ устранения
"В драйвере сканера возникла ошибка."	Произошла ошибка в драйвере.	• Проверьте правильность подсоединения сетевого кабеля к компьютеру-клиенту. • Проверьте, правильно ли Windows распознает плату Ethernet компьютера-клиента. • Проверьте, может ли компьютер-клиент использовать протокол TCP/IP.
"В сканере возникла ошибка."	Заданные в приложении параметры сканирования превышают возможности аппарата.	Проверьте, не превышают ли параметры сканирования, установленные приложением, диапазон параметров аппарата.
"В сканере возникла неустраняемая ошибка."	В аппарате возникла неустраняемая ошибка.	В аппарате возникла неустраняемая ошибка. Обратитесь к представителю сервисной службы.
"Недостаточно памяти. Закройте другие приложения и повторите сканирование."	Недостаточно памяти.	• Закройте все ненужные приложения, работающие на компьютере-клиенте. • Удалите драйвер TWAIN, а затем установите его заново после перезапуска компьютера.

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Недостаточно памяти. Уменьшите область сканирования."	Недостаточный объем памяти сканера.	• Измените размер сканирования. • Уменьшите разрешение. • Задайте сканирование без сжатия. Для получения подробных сведений о параметрах настройки см. справку драйвера TWAIN. Возможны следующие причины ошибки: • Сканирование не может быть выполнено, если при использовании полутонов или высокого разрешения установлено большое значение яркости. Для получения подробных сведений о взаимодействии настроек сканирования см. руководство "Предварительная настройка". • В случае ошибки подачи сканирование оригинала может оказаться невозможным. Удалите застрявший лист и повторите сканирование оригинала.
"Неверная версия Winsock. Используйте версию 1.1 или выше."	Используется неправильная версия Winsock.	Установите операционную систему компьютера или скопируйте программу Winsock с компакт-диска, содержащего операционную систему.

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Сканер не отвечает."	Аппарат или компьютер-клиент неправильно подсоединен к сети.	• Проверьте правильность подключения аппарата или компьютера-клиента к сети. • Отключите собственный брандмауэр на компьютере-клиенте. Для получения подробных сведений о брандмауэре см. справку Windows.
"Сканер не отвечает."	Сеть перегружена.	Подождите некоторое время, затем подключитесь к сети еще раз.
"Сканер используется другой функцией. Подождите."	Используется функция аппарата, отличная от нужной функции сканера, например, функция копира.	• Подождите некоторое время, затем подключитесь к сети еще раз. • Отмените выполняемое задание. Нажмите клавишу [Стоп]. Следуйте инструкциям, приведенным в появившемся сообщении, и прекратите использовать ту функцию, которая используется в настоящее время.
"Сканер не доступен на указанном устройстве."	Функция сканера TWAIN не может быть использована на данном аппарате.	Обратитесь к представителю сервисной службы.
"Сканер не готов. Проверьте сканер и его параметры."	Открыта крышка устройства АПД.	Проверьте, закрыта ли крышка АПД.
"Это имя уже используется. Проверьте зарегистрированные имена."	Вы пытаетесь зарегистрировать имя, которое уже используется.	Используйте другое имя.

Если возникает неполадка, связанная с подключением к сканеру

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Невозможно соединиться со сканером. Проверьте параметры Маски доступа в Инструментах пользователя."	Установлена маска доступа.	Дополнительную информацию о маске доступа можно получить у вашего администратора.
"Невозможно найти сканер "XXX", использовавшийся при предыдущем сканировании. Будет использован "YYY"." ("XXX" и "YYY" обозначают имена сканеров.)	Выключатель электропитания сканера, использовавшегося при предыдущем сканировании, не установлен в положение включения.	Проверьте, включено ли основное питание сканера, использованного при предыдущем сканировании.
"Невозможно найти сканер "XXX", использовавшийся при предыдущем сканировании. Будет использован "YYY"." ("XXX" и "YYY" обозначают имена сканеров.)	Аппарат неправильно подсоединен к сети.	- Проверьте правильность подсоединения к сети сканера, использовавшегося для предыдущего сканирования. - Отключите персональный брандмауэр на компьютере-клиенте. Для получения подробных сведений о брандмауэре см. справку Windows. - Используйте приложение, такое как telnet, чтобы убедиться, что SNMPv1 или SNMPv2 выбрано в качестве протокола аппарата. Для получения подробных сведений об этой проверке см. руководство "Управление устройством". - Выберите сканер, использовавшийся при предыдущем сканировании.

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Невозможно обнаружить данный сканер. Проверьте, что сканер включен."	Выключено электропитание аппарата.	Включите питание.
"В сети возникла ошибка связи."	Ошибка связи в сети.	Проверьте, может ли компьютер-клиент использовать протокол TCP/IP.
"Сканер недоступен. Проверьте состояние подключения сканера."	Аппарат неправильно подсоединен к сети.	- Проверьте правильность подключения аппарата к сети. - Отключите персональный брандмауэр на компьютере-клиенте. Для получения подробных сведений о брандмауэре см. справку Windows. - Используйте приложение, такое как telnet, чтобы убедиться, что SNMPv1 или SNMPv2 выбрано в качестве протокола аппарата. Для получения подробных сведений об этой проверке см. руководство "Управление устройством".
"Сканер недоступен. Проверьте состояние подключения сканера."	Сетевое соединение недоступно, так как IP-адрес аппарата не удалось получить от узла. Если для "IPv6" установлено значение [Активн.], IPv6-адрес может не быть получен.	- Проверьте, указано ли хост-имя аппарата в мастере сетевого подключения. Для драйвера WIA проверьте вкладку [Сеть] в свойствах. - Используйте Web Image Monitor, чтобы установить "LLMNR" от "IPv6" на [Активн.].

Если появляются другие сообщения

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Очист.стекло сканир. (Связ.с очист.стекла экспонир.в дальнейш.)"	Стекло сканирования или направляющая пластина загрязнены.	Очистите стекло сканирования или направляющую пластину. См. стр. 590 "Техническое обслуживание".
"Не удалось загрузить PDF-файл."	Возможно, версия файла PDF не поддерживается средством просмотра PDF в браузере или указан неподдерживаемый уровень шифрования.	С помощью браузера данного аппарата невозможно посмотреть PDF-файлы версий и уровней шифрования, отличных от тех, что указаны ниже. - Версия PDF: 1.3-1.7 - Уровень шифрования PDF: 128-битный AES или 256-битный AES
"Следующий выходной лоток полон. Достаньте бумагу. "	Выходной лоток полностью заполнен.	- Для возобновления печати извлеките бумагу из выходного лотка. Если бумага выводится в сдвижной лоток финишера, во избежание ее падения с лотка нажмите клавишу [Стоп], чтобы приостановить печать, и уберите бумагу. Чтобы возобновить печать, нажмите [Продолжить] на панели управления. - При использовании многоцелевого фальцовщика количество листов в стопке бумаги зависит от типа бумаги и типа фальцовки.

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Внутренний охлаждающий вентилятор работает. "	Большие объемы печати приводят к тому, что внутренние детали принтера разогреваются, тем самым запуская охлаждающий вентилятор.	Вентилятор будет издавать шум, но это считается нормальным, и аппарат будет в рабочем состоянии, пока работает вентилятор. Количество отпечатков, после выполнения которых происходит включение вентилятора, и общее время работы аппарата до этого события зависит от температуры воздуха в месте установки аппарата.
"Самопроверка..."	Аппарат выполняет операции настройки изображения.	Устройство может выполнять периодическое обслуживание во время эксплуатации. Частота и длительность обслуживания зависят от влажности, температуры и параметров печати, таких как объем печати, формат и тип бумаги. Подождите, пока аппарат не возобновит работу.

Если имеется неполадка, связанная со сканированием или хранением оригиналов

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Нельзя определить размер оригинала. Выберите размер скан."	Аппарату не удалось распознать формат оригинала.	• Правильно разместите оригинал. • Укажите размер сканирования, затем разместите оригиналы для сканирования еще раз. • При размещении оригинала на стекле экспонирования операция подъема/опускания устройства АПД запускает процесс автоматического определения формата оригинала. Поднимите АПД под углом 30 градусов и более.
"В захваченном файле превышено макс. кол-во страниц на файл. Невозм. отпр. отскан. данн."	Превышено максимально допустимое количество страниц для одного файла.	Сократите количество страниц в передаваемом файле, а затем отправьте его заново. Для получения подробных сведений о максимальном количестве страниц в файле см. руководство "Предварительная настройка".
"Оригинал(ы) сканируется для другой функции."	Используется другая функция аппарата.	Отмените выполняемое задание. Нажмите кнопку [Выход], затем нажмите клавишу [Стоп]. Следуйте инструкциям, приведенным в появившемся сообщении, и прекратите использовать ту функцию, которая используется в настоящее время.

Если происходит обновление адресной книги

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Сбой при обновлении списка адресатов. Повторить?"	Произошла ошибка при работе с сетью.	• Проверьте, подключен ли сервер. • Антивирусные программы и брандмауэры могут препятствовать соединению клиентских компьютеров с этим аппаратом. • В случае использования антивирусного программного обеспечения добавьте программу в список исключений в соответствующих параметрах настройки приложения. Для получения подробных сведений о добавлении программ в список исключений см. справку по антивирусному программному обеспечению. • Во избежание блокирования соединения брандмауэром зарегистрируйте IP-адрес аппарата в параметрах исключения IP-адресов брандмауэра. Для получения сведений см. справку операционной системы.
"Обновление списка адресатов. Подождите. Указанные адресаты или имя отправителя стерты."	Список адресатов обновляется в сети с помощью Web Image Monitor.	Подождите, пока сообщение исчезнет. Не выключайте электропитание, пока отображается это сообщение. В зависимости от количества обновляемых адресатов возможна некоторая задержка, прежде чем можно будет продолжить работу. Работа невозможна, пока отображается это сообщение.

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Обновление списка адресатов. Подождите. Указанные адресаты или имя отправителя стерты."	Указанный адресат(ы) или имя отправителя удалены при обновлении списка адресатов сервера доставки.	Укажите адресата или имя отправителя еще раз.

Если невозможно отправить данные в результате неполадок, связанных с адресатом

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Имеются некоторые неудачн.назн. Вы хотите выделить только успешн.?"	Указанная группа содержит адрес эл. почты и/или папки получателя, не поддерживаемые выбранным способом передачи.	Для сообщений, отображаемых при каждой передаче, нажмите кнопку [Выбрать].
"Адрес электронной почты SMTP-аутентификации и адрес электронной почты администратора не совпадают."	Адрес электронной почты для аутентификации SMTP и адрес электронной почты администратора не совпадают.	Для получения подробных сведений о настройке аутентификации SMTP см. руководство "Управление устройством".

Если работа аппарата невозможна в результате неполадок, связанных с сертификатом пользователя

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Адресата невозможно выбрать, т.к. его сертификат шифрования в данный момент недействителен."	Срок действия сертификата пользователя (сертификата адресата) истек.	Необходимо установить новый сертификат пользователя. Для получения подробных сведений о сертификате пользователя (сертификате адресата) см. Руководство по безопасности.

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Нельзя выбрать эту группу адресатов, потому что она содержит адресата с недействительным сертификатом шифрования. "	Срок действия сертификата пользователя (сертификата адресата) истек.	Необходимо установить новый сертификат пользователя. Для получения подробных сведений о сертификате пользователя (сертификате адресата) см. Руководство по безопасности.
"Невозможно выполнить передачу, т.к. сертификат шифрования в данный момент недействителен. "	Срок действия сертификата пользователя (сертификата адресата) истек.	Необходимо установить новый сертификат пользователя. Для получения подробных сведений о сертификате пользователя (сертификате адресата) см. Руководство по безопасности.
"XXX не может быть YYY, потому что сертификат, используемый для S/MIME подписи, в данный момент недействителен. " (XXX и YYY соответствуют действию пользователя.)	Срок действия сертификата (S/MIME) устройства истек.	Необходимо установить новый сертификат (S/MIME) устройства. Для получения подробных сведений об установке сертификата устройства (S/MIME) см. Руководство по безопасности.
"XXX не может быть YYY из-за проблемы с сертификатом устройства, используемым для подписи S/MIME. " (XXX и YYY соответствуют действию пользователя.)	Сертификат S/MIME устройства отсутствует либо недействителен.	Для получения подробных сведений о сертификате устройства (S/MIME) см. Руководство по безопасности.
"XXX не может быть YYY, т.к. сертификат устройства для цифровой подписи на данный момент недействителен. " (XXX и YYY соответствуют действию пользователя.)	Истек срок действия сертификата устройства (файл в формате PDF с цифровой подписью или PDF/A с цифровой подписью).	Необходимо установить новый сертификат устройства (файл PDF с цифровой подписью или файл PDF/A с цифровой подписью). Для получения сведений об установке сертификата устройства (файл PDF с цифровой подписью или файл PDF/A с цифровой подписью) см. Руководство по безопасности.

Сообщение	Причина	Способ устранения
"XXX не может быть YYY, так как возникла проблема с сертификатом устройства цифровой подписи. Проверьте сертификат устройства. " (XXX и YYY соответствуют действию пользователя.)	Сертификат устройства (файл PDF с цифровой подписью или файл PDF/A с цифровой подписью) не существует или недействителен.	Необходимо установить новый сертификат устройства (файл PDF с цифровой подписью или файл PDF/A с цифровой подписью). Для получения сведений об установке сертификата устройства (файл PDF с цифровой подписью или файл PDF/A с цифровой подписью) см. Руководство по безопасности.

↓ Примечание

- Если невозможно отправить электронное сообщение, и при этом появляется сообщение о неполадке, связанной с пользовательским сертификатом или сертификатом устройства, необходимо установить новый сертификат. Для получения подробных сведений об установке нового сертификата см. Руководство по безопасности.

Если во время входа в систему возникают неполадки

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Не удастся войти в систему."	Введенные регистрационные имя пользователя или пароль неправильные.	Для получения сведений о правильном имени пользователя и пароле для входа в систему см. Руководство по безопасности.
"Не удастся войти в систему."	Аппарат не может произвести аутентификацию.	Для получения подробных сведений об аутентификации пользователей см. Руководство по безопасности.

Если у пользователя недостаточно привилегий для выполнения операции

Сообщение	Причина	Способ устранения
"У вас нет првил.для использ.этой функц. "	Зарегистрированное имя пользователя не имеет разрешения для использования выбранной функции.	Для получения сведений о настройке прав доступа см. Руководство по безопасности.

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Среди файлов есть файл(ы) без привил.доступа. Будут удал. только ф-лы с прив.доступа. "	Вы попытались удалить файлы, не обладая разрешением на выполнение этой операции.	Для получения сведений о проверке разрешения на доступ к сохраненным документам или об удалении документа без соответствующих прав см. Руководство по безопасности.

Если невозможно использовать сервер LDAP

Сообщение	Причина	Способ устранения
"Соединение с сервером LDAP разорвано. Проверьте состояние сервера. "	Произошла ошибка в сети и соединение было прервано.	Повторите операцию. Если сообщение не исчезает, возможно, сеть занята. Проверьте параметры настройки сервера LDAP на экране [Параметры системы]. Для получения подробных сведений о настройках сервера LDAP см. руководство "Управление устройством".
"Прев. лим. врем. для поиска серв. LDAP. Проверьте состояние сервера. "	Произошла ошибка в сети и соединение было прервано.	- Повторите операцию. Если сообщение не исчезает, возможно, сеть занята. - Убедитесь в том, что настройки сервера LDAP правильно заданы в поле [Инструм.админ.] на экране [Параметры системы]. Для получения подробных сведений о сервере LDAP см. руководство "Управление устройством".
"Аутентификация сервера LDAP не удалась. Проверьте настройки."	Произошла ошибка в сети и соединение было прервано.	Правильно введите имя пользователя и пароль для аутентификации на сервере LDAP.

Устранение неполадок при использовании функции копира/сервера документов

В этой главе рассматриваются вероятные причины неполадок для функции копира и сервера документов и возможные меры по их устранению.

Если не удастся сделать четкие копии

Проблема	Причина	Способ устранения
Копии выглядят загрязненными.	Слишком высокая плотность изображения.	Отрегулируйте настройки плотности изображения. Для получения подробных сведений о настройках плотности изображения см. руководство "Использование основных функций".
Копии выглядят загрязненными.	Функция "Автоматическая регулировка плотности изображения" не выбрана.	Выберите на панели управления [Автоназн.].
Копируется обратная сторона оригинала.	Слишком высокая плотность изображения.	Отрегулируйте настройки плотности изображения. Для получения подробных сведений о настройках плотности изображения см. руководство "Использование основных функций".
Копируется обратная сторона оригинала.	Функция "Автоматическая регулировка плотности изображения" не выбрана.	Выберите на панели управления [Автоназн.].
Копируется обратная сторона оригинала.	Оригинал - тонкий.	На панели управления выберите [Автоназн.] или отрегулируйте настройку плотности изображения. Для получения подробных сведений о настройках плотности изображения см. руководство "Использование основных функций".

Проблема	Причина	Способ устранения
При использовании смонтированных (наклеенных) оригиналов на копиях появляется тень.	Слишком высокая плотность изображения.	- Отрегулируйте настройки плотности изображения. Для получения подробных сведений о настройках плотности изображения см. руководство "Использование основных функций". - Измените ориентацию оригинала. - Для склейки смонтированных оригиналов используйте прозрачную ленту.
Идентичные дефекты появляются в одном и том же месте каждой копии.	Стекло экспонирования, стекло сканирования или направляющая пластина загрязнены.	Очистите стекло экспонирования, стекло сканирования или направляющую пластину АПД. Для получения подробных сведений об очистке аппарата см. стр. 590 "Техническое обслуживание".
Идентичные дефекты появляются в одном и том же месте каждой копии.	- Сканируется уже отпечатанный оригинал. - Тип оригинала установлен на [Текст/фото], и загружается оригинал с текстом и фотографиями, которые практически не отличаются друг от друга.	На панели управления нажмите [Генерация] и затем начинайте копирование.
Интенсивность окраски затененных участков изображения не соответствует оригиналу.	Если при копировании установлен тип оригинала [Текст/фото], интенсивность окраски затененных участков может отличаться от нормы.	С помощью панели управления в качестве типа оригинала выберите вариант [Фото] или [Текст], затем начните копирование.

Проблема	Причина	Способ устранения
Копии слишком светлые.	Слишком низкая плотность изображения.	Отрегулируйте настройки плотности изображения. Для получения подробных сведений о настройках плотности изображения см. руководство "Использование основных функций".
Копии слишком светлые.	Светлая копия может получиться при использовании сырой или грубой волокнистой бумаги.	- Используйте только рекомендуемую бумагу. Для получения подробных сведений о рекомендуемой бумаге см. стр. 222 "Рекомендованные форматы и типы бумаги". - Используйте бумагу, хранившуюся при рекомендованной температуре и влажности. Для получения подробных сведений о хранении бумаги см. стр. 257 "Хранение бумаги".
Часть изображения не копируется.	Неправильно размещен оригинал.	Разместите оригинал корректно. Для получения сведений о размещении оригиналов см. стр. 179 "Размещение оригиналов на стекле экспонирования" и стр. 181 "Размещение оригиналов в устройстве автоматической подачи документов".
Часть изображения не копируется.	Выбран неправильный формат бумаги.	Выберите правильный формат бумаги.

Проблема	Причина	Способ устранения
Часть изображения не копируется.	Даже при правильном расположении оригиналов на стекле экспонирования или в устройстве АПД по четырем сторонам копии могут остаться поля шириной в несколько миллиметров.	Используйте функцию "Создать поле" для уменьшения изображения по сравнению с размером оригинала. Для получения подробных сведений об областях изображения, недоступных для копирования, см. руководство "Использование основных функций".
Изображения печатаются только частично.	Бумага влажная.	Используйте бумагу, хранившуюся при рекомендованной температуре и влажности. Для получения сведений о хранении бумаги см. стр. 257 "Хранение бумаги".
При печати появляются черные линии.	Стекло экспонирования, стекло сканирования или направляющая пластина загрязнены.	Очистите стекло экспонирования, стекло сканирования или направляющую пластину АПД. Для получения подробных сведений об очистке аппарата см. стр. 590 "Техническое обслуживание".
Появляются цветные линии.	Стекло экспонирования, стекло сканирования или АПД загрязнено.	Очистите ее. См. стр. 590 "Техническое обслуживание".
Появляются белые линии.	Стекло экспонирования или стекло сканирования загрязнено.	Очистите стекло экспонирования или стекло сканирования. Для получения подробных сведений об очистке аппарата см. стр. 590 "Техническое обслуживание".
Появляются белые линии.	Мигание индикатора  означает то, что тонер закончился.	Добавьте тонер. Для получения сведений о добавлении тонера см. стр. 576 "Добавление тонера".
На копиях отсутствует изображение.	Неправильно размещен оригинал.	Разместите оригинал корректно. Для получения подробных сведений о настройке оригиналов см. руководство "Предварительная настройка".

Проблема	Причина	Способ устранения
На копиях появляется муар. 	Оригинал имеет точечную структуру или содержит много линий.	Поместите оригинал на стекло экспонирования под небольшим углом.
На копии фотографии видны черные точки.	Из-за высокой влажности фотография прилипает к стеклу экспонирования.	- Поместите на стекло экспонирования прозрачную пленку ОНР, а затем на эту пленку положите экземпляр для печати. - Поместите фотографию на стекло экспонирования, а затем сверху положите два - три листа белой бумаги. Не закрывайте АПД при копировании.
На прозрачной пленке ОНР появляются белые полосы.	Фрагменты бумаги прилипли к прозрачной пленке ОНР.	Сотрите фрагменты бумаги с обратной стороны прозрачной пленки ОНР сухой тканью.
На изображении на обратной стороне двусторонних копий появились белые полосы или оно смазано.	Пропущенные линии и смазанное изображение вызваны влагой, выделяемой бумагой.	- Не устанавливайте аппарат в помещениях с низкой температурой. - Используйте бумагу, хранимую при рекомендованной нами температуре и влажности. Для получения сведений об условиях хранения бумаги см. стр. 257 "Хранение бумаги".

Если не удается сделать копии с нужными параметрами

Основные

Проблема	Причина	Способ устранения
Частые замятия или сбои подачи бумаги.	Количество загруженных листов превышает возможности аппарата.	Загружайте бумагу, не превышая верхние ограничительные метки на боковых направляющих лотка для бумаги, метки на направляющих для бумаги обходного лотка или метки на лотке большой емкости. Тщательно пролистайте листы перед загрузкой.
Частые замятия или сбои подачи бумаги.	Боковые направляющие лотка для бумаги установлены слишком тесно.	Слегка нажмите на боковую направляющую, а затем отрегулируйте ее.
Частые замятия или сбои подачи бумаги.	Бумага влажная.	Используйте бумагу, хранившуюся при рекомендованной температуре и влажности. Для получения сведений об условиях хранения бумаги см. стр. 257 "Хранение бумаги".
Частые замятия или сбои подачи бумаги.	Бумага слишком плотная или тонкая.	Используйте только рекомендуемую бумагу. Для получения подробных сведений о рекомендуемой бумаге см. стр. 222 "Рекомендованные форматы и типы бумаги".

Проблема	Причина	Способ устранения
Частые замятия или сбои подачи бумаги.	Бумага для копирования помята или имеет сгибы.	- Используйте только рекомендуемую бумагу. Для получения подробных сведений о рекомендуемой бумаге см. стр. 222 "Рекомендованные форматы и типы бумаги". - Используйте бумагу, хранившуюся при рекомендованной температуре и влажности. Для получения сведений о правилах хранения бумаги см. стр. 257 "Хранение бумаги".
Частые замятия или сбои подачи бумаги.	Используется запечатанная бумага.	Не загружайте листы, которые уже использовались для копирования или печати на другом аппарате.
Частые замятия или сбои подачи бумаги.	Листы слипаются.	Тщательно пролистайте листы перед загрузкой. Рекомендуется также подавать листы по одному.
Бумага для копирования мнется.	Бумага влажная.	Используйте бумагу, хранившуюся при рекомендованной температуре и влажности. Для получения сведений об условиях хранения бумаги см. стр. 257 "Хранение бумаги".
Бумага для копирования мнется.	Слишком тонкая бумага.	Используйте только рекомендуемую бумагу. Для получения подробных сведений о рекомендуемой бумаге см. стр. 222 "Рекомендованные форматы и типы бумаги".
Нужно проверить качество печати перед выполнением задания печати большого объема.	Можно распечатать одну копию, не указывая настройку заново.	Проверьте качество печати при помощи функции пробной печати и напечатайте только первый комплект. См. руководство "Использование основных функций".

Проблема	Причина	Способ устранения
Не удается совместно использовать несколько функций.	Выбранные функции не могут использоваться совместно.	Проверьте комбинацию функций и выполните повторную настройку параметров. Для получения подробных сведений о комбинации функций см. руководство "Использование основных функций".
При сортировке страницы разбиваются на два блока.	При сортировке страниц память была заполнена, следовательно они разбиты на два блока.	Измените настройку параметра [Авт.перезап.скан. при переполн] в блоке [Функции копира/ сервера документов]. Для получения подробных сведений о настройке параметра "Авт.перезап.скан. при переполн" см. руководство "Предварительная настройка".
На заднем фоне копии расположен текстовый шаблон.	Произведено копирование документа, защищенного от несанкционированного копирования.	Проверьте документ. Для получения подробных сведений о несанкционированном копировании документа см. руководство "Использование основных функций".
Изображения печатаются перекошенными.	Боковые направляющие лотка подачи бумаги установлены неправильно.	Убедитесь в правильной установке боковых направляющих. Для получения сведений о настройке боковых направляющих см. стр. 205 "Изменение формата бумаги".
Изображения печатаются перекошенными.	Бумага подается с наклоном.	Правильно загрузите бумагу. Для получения сведений о загрузке бумаги см. стр. 184 "Загрузка бумаги".
Изображения печатаются перекошенными.	Направляющая оригинала в АПД установлена неточно.	Убедитесь в правильной установке направляющей оригинала. Для получения сведений о настройке направляющей оригинала см. стр. 181 "Размещение оригиналов в устройстве автоматической подачи документов".

Проблема	Причина	Способ устранения
Края листов загибаются.	Бумага влажная.	Используйте бумагу, хранившуюся при рекомендованной температуре и влажности. Для получения сведений об условиях хранения бумаги см. стр. 257 "Хранение бумаги".
Края листов загибаются.	Вы используете нерекондуемую бумагу.	Используйте только рекомендуемую бумагу. Для получения подробных сведений о рекомендуемой бумаге см. стр. 222 "Рекомендованные форматы и типы бумаги".
Листы подаются вместе, приводя к замятиям.	Листы слипаются.	Перед загрузкой пролистайте бумагу или подавайте листы по одному.
Появляется сообщение "Добавить скобы", и функция сшивания скобками не может использоваться.	Неправильно установлен картридж для скобок.	Убедитесь в правильной установке картриджа скобок.
Не удается отправить лист бумаги в двухлотовый широкий ЛБЕ или происходит подача двух листов.	Бумага скручивается.	Расправьте скрученный лист бумаги и поместите его в лоток.

Edit

Проблема	Причина	Способ устранения
В режиме Дубл.копии части изображения оригинала не копируются.	Неверное комбинирование оригинала и бумаги для копий.	Повторно укажите формат бумаги. Например, выберите оригиналы A3  для A4  . Для получения подробных сведений о настройках создания двойных копий см. руководство "Использование основных функций".

Проблема	Причина	Способ устранения
В режиме Стереть границу, Удалить центр или Удалить центр/край части изображения оригинала не копируются.	Указано широкое поле стирания.	Сделайте более узкие поля.
В режиме Стереть границу, Удалить центр или Удалить центр/край части изображения оригинала не копируются.	Оригиналы отсканированы неверно.	Установите оригиналы правильно.
В режиме Настройка поля части изображения оригинала не копируются.	- Задано широкое поле стирания. - На противоположной стороне места для переплета не хватает поля.	С помощью меню "Инструменты пользователя" сделайте поле уже.
В режиме Повт.изобр. изображение оригинала не копируется повторно.	Выбрана бумага для копий того же формата, что и оригиналы, или выбран неверный коэффициент масштабирования.	Выберите бумагу для копий большего размера, чем оригиналы, или выберите соответствующий коэффициент масштабирования.

Штамп

Проблема	Причина	Способ устранения
Неправильное положение штампа.	Неправильная ориентация бумаги.	Проверьте ориентацию бумаги и положение штампа.
При двусторонней печати штамп на обратной стороне листов не печатается.	Неверно указана позиция штампа на обратной стороне для данного формата.	Переустановите положение штампа для обратной стороны листа. Для получения сведений о настройке положения штампа для обратной стороны листа см. руководство "Предварительная настройка".

Объединение

Проблема	Причина	Способ устранения
Копии, полученные с помощью функций Буклет или Журнал не могут правильно фальцеваться в книгу.	Вы выбрали настройку ("Откр. влево" или "Откр. вправо"), которая не соответствует ориентации оригиналов.	Измените настройку параметра [Ориентация: буклет, журнал] в блоке [Функции копира/ сервера документов]. Для получения подробных сведений о настройке параметра [Ориентация: буклет, журнал] см. руководство "Предварительная настройка".
При использовании режима "Комбинир." часть изображения не копируется.	Указан коэффициент масштабирования, не соответствующий форматам оригинала и бумаги для копирования.	При настройке коэффициента масштабирования в режиме выбора бумаги вручную убедитесь, что он соответствует оригиналам и бумаге для копирования. Выберите правильный масштаб, прежде чем использовать режим "Комбинир.". Для получения подробных сведений о режиме объединения см. руководство "Использование основных функций".
Копии расположены в неправильном порядке.	Оригиналы расположены в неправильном порядке.	При загрузке стопки оригиналов в устройство АПД последняя страница должна быть внизу. При размещении оригинала на стекле экспонирования начинайте с первой копируемой страницы.

Двусторонняя печать

Проблема	Причина	Способ устранения
Двусторонняя печать невозможна.	Загружена слишком тонкая или слишком толстая бумага.	Замените бумагу. Для получения подробных сведений о плотности бумаги, которую можно использовать для двусторонней печати, см. руководство "Технические характеристики".

Проблема	Причина	Способ устранения
Двусторонняя печать невозможна.	Выбран лоток для бумаги, не настроенный на двустороннюю печать.	Измените настройку параметра Применить Дуплекс на экране [Парам.лот.для бум.] для активации двусторонней печати для данного лотка. Для получения сведений о настройке функции "Применить Дуплекс" см. стр. 261 "Парам.лотка для бумаги".
Двусторонняя печать невозможна.	Выбран тип бумаги, использование которого для двусторонней печати невозможно.	В меню [Парам.лот. для бум.] выберите тип бумаги, который можно использовать для двусторонней печати. Для получения сведений о параметре "Тип бумаги" см. стр. 261 "Парам.лотка для бумаги".
Копии расположены в неправильном порядке.	Оригиналы расположены в неправильном порядке.	При загрузке стопки оригиналов в устройство АПД последняя страница должна быть внизу. При размещении оригинала на стекле экспонирования начинайте с первой копируемой страницы.
При использовании режима Двуст.печ. копирование выполняется, как "верх к низу", даже если было выбрано [Верх к верху].	Оригиналы размещены в неправильной ориентации.	Разместите оригинал в правильной ориентации. Для получения сведений об ориентации оригиналов для двустороннего копирования см. стр. 157 "Двустороннее копирование".

Сервер документов

Проблема	Причина	Способ устранения
Невозможно получить доступ к файлу.	- Файл защищен паролем. - Введен неправильный пароль.	Для получения сведений о файлах, защищенных паролями, см. Руководство по безопасности.

Проблема	Причина	Способ устранения
Невозможно выяснить, что сохранено в файле.	Нельзя определить содержимое файла просто по имени файла.	При проверке данных в файле можно переключать окно выбора файла между отображениями [Список] и [Миниатюры]. • Отображение списка Отображается имя файла, общее число страниц и имя пользователя. • Отображение миниатюр Выводится изображение из сохраненного файла. Для получения подробных сведений об экране выбора файла см. руководство "Использование основных функций".
Память часто переполняется.	Переполнена память сервера документов.	Удалите ненужные сохраненные файлы. На экране выбора файла выберите ненужные файлы, а затем нажмите [Удалить файл]. Если это не привело к увеличению объема доступной памяти, выполните следующее: • Переключитесь на экран сканера, а затем удалите ненужные файлы, хранящиеся под функцией сканера. • Переключитесь на экран принтера, а затем удалите ненужные файлы, хранящиеся в "Пробная печать", "Блокированная печать", "Отложенная печать" и "Сохраненная печать".

Финишная обработка

Проблема	Причина	Способ устранения
Копии не сшиваются.	В степлере имеются застрявшие скрепки.	Удалите застрявшие скобки. Для получения подробных сведений об удалении застрявших скрепок см. стр. 564 "Удаление застрявших скрепок".
Копии не сшиваются.	Бумага для копий скручивается.	• Переверните бумагу для копий в лотке. • Выпрямите загнутые листы с помощью [Устан.настройки для операторов]. Для получения подробных сведений о параметре [Настроить загиб бумаги] см. стр. 289 "Настройки установки для операторов".
Копии не сшиваются.	Количество копий слишком велико для того, чтобы брошюровщик мог скрепить их скрепками в отдельную брошюру.	Для получения подробных сведений о емкости степлера финишеров SR5050 и SR5060 см. руководство "Технические характеристики".
Сшитые документы расходятся и не сшиваются надлежащим образом.	Бумага некоторых типов сопротивляется фальцеванию и после складывания и сшивания раскрывается снова.	Для получения подробных сведений о рекомендуемой бумаге см. стр. 222 "Рекомендованные форматы и типы бумаги".
Скрепки установлены неправильно.	Оригиналы установлены неверно.	Для получения подробных сведений о размещении оригиналов в режиме сшивания см. руководство "Использование основных функций".

Проблема	Причина	Способ устранения
Сшитые листы не выводятся при печати.	Если печать прерывается при использовании функции сшивания, то бумага, не сшитая во время печати, может остаться в модуле сшивания.	Нажмите на клавишу [Стоп] и отмените настройки копирования, включая сшивание.

Устранение неполадок при работе с функцией принтера

В этом разделе рассматриваются вероятные причины неполадок функции принтера и возможные меры по их устранению.


Просмотр журнала ошибок

Если из-за ошибок печати файлы невозможно сохранить, установите причину ошибок, проверив журнал ошибок на панели управления.

★ Важно

- В журнале ошибок хранятся последние 50 ошибок. Если добавится новая ошибка, когда 50 ошибок уже сохранены, самая ранняя из них удаляется. Однако, если самая ранняя ошибка является ошибкой пробной печати, заблокированной печати, удержанной печати или сохраненной печати, она не удаляется. Ошибки пишутся раздельно, пока их количество не достигло 30.
- На упрощенном экране позиция [Журнал ошибок] не видна.
- При отключении электропитания журнал удаляется.

1. Нажмите [Начальный экран] (🏠) по центру внизу экрана, а затем нажмите значок [Принтер (классическое)].
2. Нажмите клавишу [Журнал ошибок].



3. Выберите журнал ошибок, который требуется проверить, а затем нажмите кнопку [Подробнее].

Если не удается выполнить печать

Причина	Способ устранения
Выключено питание.	Для получения сведений о включении питания см. стр. 98 "Включение/выключение питания".
Причина указана на экране панели управления.	Прочитайте сообщение об ошибке или статус предупреждения, отображаемый на панели управления, и выполните требуемое действие. Для получения подробных сведений о решениях см. стр. 466 "Сообщения, выводимые при использовании функции принтера".
Неправильно подсоединен интерфейсный кабель.	Для получения подробных сведений о правильном подключении интерфейсных кабелей см. руководство "Управление устройством".
Используется неправильный тип интерфейсного кабеля.	Тип подходящего интерфейсного кабеля зависит от компьютера. Обязательно используйте подходящий кабель. Если кабель поврежден или изношен, замените его. Для получения подробных сведений об интерфейсном кабеле см. руководство "Управление устройством".
Интерфейсный кабель был подсоединен после включения электропитания.	Подсоединяйте интерфейсный кабель до включения электропитания.
Регистрационное имя пользователя, регистрационный пароль или ключ шифрования драйвера неправильны.	Проверьте регистрационное имя пользователя, регистрационный пароль и ключ шифрования драйвера.
С помощью функции "Расширенная безопасность" задано расширенное шифрование.	Проверьте настройки функции расширенной безопасности. Для получения сведений о настройках функции расширенной безопасности см. Руководство по безопасности.
Если после запуска задания на печать индикатор приема данных не горит и не мигает, то это значит, что данные в аппарат не поступают.	• Если для соединения компьютера с аппаратом используется кабель, проверьте параметры настройки портов принтера. • Если компьютер подсоединен к сети, выясните у администратора данные сетевого подключения компьютера.

Если печать не начинается, обратитесь к представителю сервисной службы.

Другие проблемы с печатью

В этом разделе рассматриваются вероятные причины и способы устранения неполадок, которые могут возникнуть при печати с компьютера.

Если четкая печать невозможна

Проблема	Причина	Способ устранения
Отпечатанное изображение смазано.	При печати на плотной бумаге из обходного лотка не были установлены соответствующие параметры.	На вкладке драйвера принтера [Детальн.настройки] нажмите [Бумага] в блоке "Меню:", а затем выберите [Поток А] в списке "Входной лоток:". Затем выберите подходящий тип бумаги в списке "Тип бумаги:"
Бледная печать всей страницы.	Бумага влажная.	Используйте бумагу, хранившуюся при рекомендованной температуре и влажности. Для получения сведений об условиях хранения бумаги см. стр. 257 "Хранение бумаги".
Бледная печать всей страницы.	Неподходящая бумага.	Используйте только рекомендуемую бумагу. При печати на грубой или уже использованной бумаге изображения могут получаться бледными. Для получения подробных сведений о рекомендуемой бумаге см. стр. 222 "Рекомендованные форматы и типы бумаги".
Бледная печать всей страницы.	Если в настройках драйвера принтера выбран параметр [Экономия тонера], вся распечатанная страница будет бледной.	Во вкладке драйвера принтера [Детальн.настройки] нажмите [Кач-во печ.: Станд.] в "Меню:", а затем выберите значение [Выкл.] в списке "Экономия тонера:".

Проблема	Причина	Способ устранения
При стирающем движении изображение пачкается. (Тонер не закреплен.)	Возможно, указанный тип бумаги и тип фактически загруженной бумаги различаются. Например, плотная бумага может быть загружена, но не задана в качестве типа бумаги.	Во вкладке драйвера принтера [Детальн.настройки] нажмите [Бумага] в блоке "Меню:", а затем выберите соответствующий тип бумаги в списке "Тип бумаги:".
Отпечатанное изображение отличается от изображения на дисплее компьютера.	Печать выполняется функцией обработки графики аппарата.	Только при использовании PCL 6 Во вкладке драйвера принтера [Детальн.настройки] нажмите [Кач-во печати: Расш.] в "Меню:", а затем выберите [Растровый] в списке "Векторный/Растровый:".
При печати графики изображения на выходе и на экране различаются.	Если драйвер принтера сконфигурирован для использования графической команды, то графическая команда с аппарата используется для печати.	Если нужно получить четкую печать, то установите драйвер принтера на печать без графической команды. Для получения сведений о настройках драйвера принтера см. справку драйвера принтера.
Появляются строки с искаженными или нежелательными алфавитно-цифровыми символами.	Возможно, был выбран неправильный язык принтера.	Выберите правильный драйвер принтера и повторите печать файла.
Изображения обрезаются или распечатываются поля.	Возможно, используется бумага, размер которой меньше размера выбранного в приложении.	Используйте формат бумаги, который выбран в приложении. Если невозможно загрузить бумагу соответствующего формата, уменьшите изображение с помощью функции уменьшения, а затем выполните печать. Для получения сведений о функции уменьшения см. справку драйвера принтера.

Проблема	Причина	Способ устранения
Фотоизображения крупнозернистые.	Некоторые приложения печатают с низким разрешением.	С помощью настроек приложения или драйвера принтера задайте более высокое разрешение. Для получения сведений о настройках драйвера принтера см. справку драйвера принтера.
Сплошная линия печатается прерывисто или размыто.	Неправильный способ передачи полутонов.	Только при использовании PostScript 3 Измените настройки передачи полутонов в драйвере принтера. Для получения сведений о настройках передачи полутонов см. справку драйвера принтера.
Появляются тонкие линии или линии неравномерной толщины, или тонкие линии отсутствуют.	В приложении заданы слишком тонкие линии для аппарата, или для линий был указан слишком светлый цвет.	Только при использовании PostScript 3 Измените настройки передачи полутонов в драйвере принтера. Для получения сведений о настройках передачи полутонов см. справку драйвера принтера. Если проблема остается и после изменения настроек размывания, то для изменения толщины линий используйте настройки приложения, в котором было создано изображение.
Не происходит печатание изображений в указанных цветах.	Заданы неверные параметры драйвера принтера.	Если не печатается только один из цветов, отключите аппарат выключателем основного питания, затем включите снова. Если неполадка не устранена, обратитесь в сервисный центр.

Проблема	Причина	Способ устранения
Цветные изображения печатаются в черно-белом исполнении.	В драйвере принтера не заданы параметры цветной печати.	Измените настройку "Цветной/Черно-белый:" в драйвере принтера. Для получения сведений об изменении настройки "Цветной/Черно-белый:" см. справку драйвера принтера.
Изображения печатаются только частично.	Бумага влажная.	Используйте бумагу, которая хранилась при рекомендованной температуре и влажности. Для получения сведений об условиях хранения бумаги см. стр. 257 "Хранение бумаги".
На изображении на обратной стороне двусторонних копий появились белые полосы или оно смазано.	Пропущенные линии и смазанное изображение вызваны влагой, выделяемой бумагой.	• Не устанавливайте аппарат в помещениях с низкой температурой. • Используйте бумагу, хранимую при рекомендованной температуре и влажности. Для получения сведений об условиях хранения бумаги см. стр. 257 "Хранение бумаги".

Если бумага не подается надлежащим образом.

Проблема	Причина	Способ устранения
Бумага не подается из выбранного лотка.	При использовании операционной системы Windows настройки драйвера принтера замещают параметры, установленные с панели управления.	Во вкладке драйвера принтера [Детальн.настройки] нажмите [Бумага] в блоке «Меню:», а затем выберите нужный входной лоток в списке «Входной лоток:».
Изображения печатаются с перекосом.	Возможно, не заблокированы боковые направляющие лотка.	Убедитесь в блокировке боковых направляющих. Для получения сведений о настройке боковых направляющих см. стр. 205 "Изменение формата бумаги".

Проблема	Причина	Способ устранения
Изображения печатаются с перекосом.	Бумага подается с наклоном.	Правильно загрузите бумагу. Для получения сведений о загрузке бумаги см. стр. 184 "Загрузка бумаги".
Частые замятия или сбои подачи бумаги.	Количество загруженных листов превышает возможности аппарата.	Загружайте бумагу, не превышая верхние ограничительные метки на боковых направляющих лотка для бумаги, метки на направляющих для бумаги обходного лотка или метки на лотке большой емкости.
Частые замятия или сбои подачи бумаги.	Боковые направляющие лотка для бумаги установлены слишком тесно.	Слегка нажмите на боковые направляющие, а затем отрегулируйте их.
Частые замятия или сбои подачи бумаги.	Бумага влажная.	Используйте бумагу, хранившуюся при рекомендованной температуре и влажности. Для получения сведений об условиях хранения бумаги см. стр. 257 "Хранение бумаги".
Частые замятия или сбои подачи бумаги.	Бумага слишком плотная или тонкая.	Используйте только рекомендуемую бумагу. Для получения подробных сведений о рекомендуемой бумаге см. стр. 222 "Рекомендованные форматы и типы бумаги".

Проблема	Причина	Способ устранения
Частые замятия или сбои подачи бумаги.	Бумага для копирования помята или имеет сгибы.	- Используйте только рекомендуемую бумагу. Для получения подробных сведений о рекомендуемой бумаге см. стр. 222 "Рекомендованные форматы и типы бумаги". - Используйте бумагу, хранившуюся при рекомендованной температуре и влажности. Для получения сведений о правилах хранения бумаги см. стр. 257 "Хранение бумаги".
Частые замятия или сбои подачи бумаги.	Используется запечатанная бумага.	Не загружайте листы, которые уже использовались для копирования или печати.
Частые замятия или сбои подачи бумаги.	Листы слипаются.	Тщательно пролистайте листы перед загрузкой. Рекомендуется также подавать листы по одному.
Листы подаются вместе, приводя к замятиям.	Листы слипаются.	Тщательно пролистайте листы перед загрузкой. Рекомендуется также подавать листы по одному.
Бумага мнется.	Бумага влажная.	Используйте бумагу, хранившуюся при рекомендованной температуре и влажности. Для получения сведений об условиях хранения бумаги см. стр. 257 "Хранение бумаги".
Бумага мнется.	Слишком тонкая бумага.	Используйте только рекомендуемую бумагу. Для получения подробных сведений о рекомендуемой бумаге см. стр. 222 "Рекомендованные форматы и типы бумаги".

Проблема	Причина	Способ устранения
Края листов загибаются.	Бумага влажная.	Используйте бумагу, хранившуюся при рекомендованной температуре и влажности. Для получения сведений об условиях хранения бумаги см. стр. 257 "Хранение бумаги".
Края листов загибаются.	Вы используете нерекондуемую бумагу.	Используйте только рекомендуемую бумагу. Для получения подробных сведений о рекомендуемой бумаге см. стр. 222 "Рекомендованные форматы и типы бумаги".
Выполнить двустороннюю печать невозможно.	Загружена слишком тонкая или слишком толстая бумага.	Замените бумагу. Для получения подробных сведений о плотности бумаги, которую можно использовать для двусторонней печати, см. руководство "Технические характеристики".
Выполнить двустороннюю печать невозможно.	Выбран лоток для бумаги, не настроенный на двустороннюю печать.	Измените настройку параметра Применить Дуплекс на экране [Парам.лот.для бум.] для активации двусторонней печати для данного лотка. Для получения сведений о настройке функции "Применить Дуплекс" см. стр. 261 "Парам.лотка для бумаги".
Выполнить двустороннюю печать невозможно.	Выбран тип бумаги, использование которого для двусторонней печати невозможно.	В меню [Парам.лот. для бум.] выберите тип бумаги, который можно использовать для двусторонней печати. Для получения сведений о параметре "Тип бумаги" см. стр. 261 "Парам.лотка для бумаги".
На прозрачной пленке ОНР появляются белые полосы.	Фрагменты бумаги прилипли к прозрачной пленке ОНР.	Сотрите фрагменты бумаги с обратной стороны прозрачной пленки ОНР сухой тканью.

Другие неполадки при печати

Проблема	Причина	Способ устранения
На выполнение задания на печать уходит много времени.	Возможно, установлен спящий режим или режим отключения блока закрепления.	Аппарату требуется время для прогрева, если он находился в спящем режиме или режиме отключения блока закрепления. Для получения сведений о спящем режиме и режиме отключения блока термозакрепления см. стр. 100 "Экономия электроэнергии".
На выполнение задания на печать уходит много времени.	Обработка фотографий и страниц с множеством данных занимает больше времени. Дождитесь окончания печати.	Если мигает индикатор ввода данных, это означает, что принтер получил данные. Подождите немного. При настройке более низкого разрешения в драйвере принтера можно ускорить печать. Для получения сведений об изменении параметров разрешения см. справку драйвера принтера.
Изображения печатаются в неправильной ориентации.	Возможно, ориентация листа при подаче, выбранная пользователем, и ориентация, установленная в параметрах драйвера принтера, отличаются.	Задайте ориентацию подачи на аппарате в соответствии с ориентацией подачи в драйвере принтера. Для получения сведений о настройках драйвера принтера см. справку драйвера принтера.
Дополнительные компоненты, подключенные к аппарату, не распознаются.	Не работает двунаправленная связь.	Настройте дополнительные устройства в меню "Свойства" принтера. Для получения сведений о настройке дополнительных устройств см. справку драйвера принтера.

Проблема	Причина	Способ устранения
Совместная печать, печать буклетов или печать с автоматическим уменьшением/увеличением отличается от ожидаемой.	Установлены неправильные параметры приложения или драйвера принтера.	Проверьте, совпадают ли настройки формата бумаги и ориентации в приложении с настройками в драйвере принтера. Если выбраны разные формат и ориентация, приведите эти параметры в соответствие.
Компьютер отправляет команду на выполнение задания печати, но печать не выполняется.	Возможно, активирована аутентификация пользователей.	Для получения подробных сведений об аутентификации пользователей см. Руководство по безопасности.
Невозможно распечатать файлы PDF или прямая печать PDF недоступна.	Файлы PDF защищены паролем.	Для печати защищенных паролем файлов PDF введите пароль в [Меню PDF] или в Web Image Monitor. Для получения подробных сведений о печати файлов PDF см. руководство "Предварительная настройка" или справку по Web Image Monitor.
Невозможно распечатать файлы PDF или прямая печать PDF недоступна.	Печать файлов PDF невозможна, если она была отключена с помощью функции защиты файлов PDF.	Измените параметры защиты файла PDF.
При прямой печати PDF искажаются символы.	Шрифты не были встроены в файл.	Встройте шрифты в файл PDF, который требуется напечатать, затем произведите печать.
Печать не началась, хотя заданное время печати истекло.	В меню [Функц.принт.] для настройки [Здн ненапеч., т.к. аппарат был выкл.] установлено значение [Не печатать], но когда наступило заданное время печати, электропитание было выключено.	Задайте значение [Печ. при вкл.аппарата] для параметра [Здн ненапеч., т.к. аппарат был выкл.] в меню [Функц.принт.].
Печать не началась, хотя заданное время печати истекло.	На аппарате или на компьютере установлено неправильное время.	Установите правильное время на аппарате или на компьютере.

Если неполадку невозможно устранить, обратитесь к представителю сервисной службы.

Устранение неполадок при работе с функцией сканера

В этом разделе рассматриваются вероятные причины неполадок функции сканера и возможные меры по их устранению.

Если не удастся отправить отсканированные файлы

Если не удастся получить доступ к сохраненным файлам

Проблема	Причина	Способ устранения
Сохраненный файл заблокирован и недоступен.	Файл, защищенный паролем, заблокирован, потому что пароль был неверно введен десять раз.	Для получения сведений о заблокированных файлах см. Руководство по безопасности.

Если не удастся отредактировать сохраненные файлы

Проблема	Причина	Способ устранения
Сохраненные файлы не могут быть удалены. Невозможно изменить имена и пароли файлов. Переслать файлы повторно невозможно.	Были наложены ограничения с помощью расширенной функции защиты.	Для получения сведений о функции расширенной безопасности см. Руководство по безопасности.

Если не удастся выполнить обзор сети для отправки отсканированного файла

Проблема	Причина	Способ устранения
Если папка назначения задана, просмотр сети невозможен.	Возможно, неверно настроены следующие параметры аппарата: - IP-адрес - Маска подсети	Проверьте настройки. Для получения подробных сведений об IP-адресе и настройках маски подсети см. руководство "Управление устройством".

Если не удается запустить драйвер TWAIN

Проблема	Причина	Способ устранения
Невозможно отобразить диалоговое окно свойств сканера.	В расширенных параметрах безопасности установлено улучшенное шифрование.	Для получения сведений о настройках функции расширенной безопасности см. Руководство по безопасности.

Если сообщения электронной почты отправляются некорректно

Проблема	Причина	Способ устранения
Файл оригинала невозможно восстановить, поскольку отдельные электронные сообщения невозможно объединить на компьютере адресата.	Размер файла превысил максимальный размер электронного сообщения, указанный с помощью параметра [Максимальный размер эл.сообщения]. Для параметра [Деление и передача эл. письма] было выбрано значение [Да (по макс. размеру)], поэтому файл был разделен наполовину постранично и отправлен в двух сообщениях.	Укажите вариант [Да (постранично)] для параметра [Деление и передача эл. письма] в разделе [Функции скан.]. Файл делится постранично и отправляется в нескольких сообщениях. Чтобы отправить сообщение электронной почты без разделения, выполните следующие действия: • Укажите разрешение, при котором не произойдет превышение размера файла согласно значению параметра [Максимальный размер эл.сообщения]. • Укажите большее значение для параметра [Максимальный размер эл.сообщения] в разделе [Функции сканера]. Проследите за тем, чтобы увеличенный размер электронного сообщения не превысил допустимый диапазон, установленный для сервера SMTP. • Укажите вариант [Нет] для параметра [Деление и передача эл. письма] в разделе [Функции сканера]. Для получения подробных сведений об этих настройках см. руководство "Предварительная настройка".

Если не удается использовать S/MIME

Проблема	Причина	Способ устранения
При выборе нескольких адресатов последовательности передачи, данные посылаются дважды.	Шифрованные сообщения электронной почты отправляются тем адресатам, для которых установлена аутентификация S/MIME, а адресатам, для которых не была установлена аутентификация S/MIME, отправляются сообщения с открытым текстом.	Убедитесь в том, что адресаты с аутентификацией S/MIME отделены от адресатов открытых сообщений. Для шифрования электронных сообщений необходимо установить в адресную книгу сертификат пользователя. Для получения сведений о настройке адресата см. Руководство по безопасности.
При вложении электронной подписи в электронную почту с помощью S/MIME адрес электронной почты для "Отправитель" не устанавливается в "От кого".	При использовании S/MIME в поле "От кого" появляется администратор, а отправитель появляется в поле "Кому ответить".	Для получения подробных сведений о применении S/MIME см. Руководство по безопасности.

Примечание

- Размер сообщений электронной почты S/MIME превышает размер сообщений без S/MIME.

Если не удается отправить отсканированные файлы с помощью WSD

Проблема	Причина	Способ устранения
Не удается использовать функцию сканера WSD.	Профиль сканирования не установлен на компьютере-клиенте.	Установите профиль сканирования. Для получения подробных сведений о настройке профиля сканирования см. руководство "Использование основных функций".

Проблема	Причина	Способ устранения
Не удается использовать функцию сканера WSD.	Настройка [Не выполнять действие] выбрана на компьютере-клиенте, в результате чего этот компьютер бездействует при получении сканированных данных.	Откройте свойства сканера, перейдите на вкладку [События] и выберите [Запустить эту программу] в качестве отклика компьютера на получение данных сканирования. Для получения подробных сведений см. справку по вашей операционной системе.

Если результат сканирования отличается от ожидаемого

Проблема	Причина	Способ устранения
Отсканированное изображение грязное.	Стекло экспонирования, стекло сканирования или направляющая пластина загрязнены.	Очистите стекло экспонирования, стекло сканирования или направляющую пластину АПД. Для получения подробных сведений об очистке аппарата см. стр. 590 "Техническое обслуживание".
Изображение искажено или неправильно расположено.	Во время сканирования оригинал был сдвинут.	Не сдвигайте оригинал во время сканирования.
Изображение искажено или неправильно расположено.	Оригинал был неравномерно прижат к стеклу экспонирования.	Прижмите оригинал плотно и ровно к стеклу экспонирования.
Отсканированное изображение перевернуто.	При отправке была отсканирована обратная сторона документа.	Разместите оригинал в правильной ориентации. Для получения подробных сведений о размещении оригиналов см. руководство "Использование основных функций".
Отсканированное изображение недоступно.	Перепутаны лицевая и обратная стороны оригинала.	Если оригинал помещается прямо на стекло экспонирования, то сторона, которую необходимо отсканировать, должна быть снизу. Если оригинал вводится через АПД, то сторона, которую необходимо отсканировать, должна быть сверху.

Проблема	Причина	Способ устранения
Отсканированные изображения повернуты.	Если установить оригинал верхним краем назад и сохранить цветные/полутоновые изображения в виде файла TIFF или JPEG, то они сканируются перевернутыми.	При помещении оригинала непосредственно на стекло экспонирования выровняйте его верхнюю кромку по левому краю стекла экспонирования. Размещайте оригиналы в АПД верхним краем вперед. Для получения подробных сведений о размещении оригиналов см. руководство "Использование основных функций".
Отсканированное изображение содержит белые участки.	При сканировании оригиналов с использованием функций, отличных от функции сетевого сканера TWAIN, для некоторых настроек формата страницы и разрешения могут получаться отсканированные изображения, размер которых превышает указанный из-за того, что по краям добавляются поля.	Сканирование с более высоким разрешением может уменьшить эти поля.
Плотность теневых областей отсканированного изображения не соответствует оригиналу.	При выборе PDF высокой степени сжатия в качестве формата для сохранения плотность теневых областей отсканированных изображений может различаться.	Нажмите кнопку [Отпр. Имя файла/Тип] на начальном экране сканера, и выберите вариант [PDF/A] для параметра "Парам. PDF файла". Для получения подробных сведений о параметрах файла PDF см. руководство "Использование основных функций".

Проблема	Причина	Способ устранения
На заднем фоне расположен текстовый штамп.	Вы отсканировали документ, защищенный от несанкционированного копирования.	Проверьте документ. Для получения подробных сведений о предотвращении несанкционированного копирования документов см. руководство "Использование основных функций".
После завершения сканирования оригинала происходит сброс следующих настроек: Адресат, отправитель, текст эл. почты, тема и имя файла	Во избежание отправки результатов сканирования неправильным адресатам в этом аппарате имеется функция сброса настроек сразу же после отправки отсканированных данных.	За информацией о предотвращении сброса настроек после отправки отсканированных данных обратитесь к представителю сервисной службы.

Устранение замятия бумаги

В этом разделе описывается порядок устранения нарушения подачи бумаги или оригиналов (при их замятии внутри аппарата).

Устранение замятия бумаги

ВНИМАНИЕ

- Некоторые внутренние части устройства сильно нагреваются. По этой причине извлекать замятую бумагу следует с осторожностью. Игнорирование данного предупреждения может привести к ожогам.
- Будьте осторожны при установке или извлечении застрявшего листа бумаги из блока сшивания финишера. Существует опасность защемления и травмы пальцев.
- При извлечении замятой бумаги следите, чтобы не защемить и не поранить пальцы.
- Держите руки подальше от внутренней части устройства кольцевого переплета и пространства под лотком этого устройства. В противном случае возможно защемление пальцев.



Важно

- Не отключайте электропитание при устранении замятия. В противном случае заданные настройки и значения будут утрачены.
- Во избежание сбоев подачи бумаги не оставляйте в аппарате кусочки рваной бумаги.
- Если замятия по-прежнему возникают, для получения сведений о решении данной проблемы см. стр. 447 "Действия при возникновении неполадок во время эксплуатации аппарата", стр. 519 "Если не удастся сделать копии с нужными параметрами" и стр. 531 "Другие проблемы с печатью". Если действия, описанные в настоящем руководстве, не привели к устранению неполадки, обратитесь к представителю сервисной службы.
- При удалении замятой бумаги можно прикасаться только к тем областям, которые четко указаны в руководстве.
- Не удаляйте блок термозакрепления. Это ведет к ухудшению качества печати.
- Для удаления бумаги, неправильно поданной в блок фиксации, удалите замятую бумагу через нижнюю часть блока термозакрепления. Если не удастся удалить замятую бумагу таким образом, выньте ее сверху.

Выявление места замятия бумаги

Сбой подачи произошел в месте, обозначенном буквой на панели управления.

Откройте переднюю крышку в месте, обозначенном показанной буквой, и проверьте, не замялась ли бумага. Если индикатор горит, откройте направляющую пластину в месте, на которое указывает индикатор, и проверьте, не замялась ли бумага.



DWP506


Примечание

- Одновременно могут быть указаны несколько мест замятия бумаги. В этом случае проверьте все указанные зоны.
- Если в первой контрольной зоне нет замятой бумаги, проверьте другие указанные зоны.
- Обратитесь к представителю сервисной службы, если бумага с покрытием часто заминается и приводит к появлению ошибки "U".
- Если замятие возникло в зоне Rb1 - Rb5, проверьте наличие бумаги в механизме сдвижного лотка финишера. При обнаружении бумаги в указанной зоне сначала удалите бумагу оттуда, а затем удалите замятую бумагу из финишера.

Удаление замятой бумаги

1. Удалите замятую бумагу, выполнив описанные ниже действия, отображаемые на панели управления.


Когда на экране отобразится [След.] или [Пред.], после завершения всей процедуры нажмите [След.].



2. После удаления замятых листов бумаги приведите аппарат в исходное состояние.


Примечание

- Если отображается "D" и не удастся устранить замятие с правой стороны блока термозакрепления, воспользуйтесь ручкой под левой передней крышкой.
1. Вытяните ручку, расположенную под левой передней крышкой.




DWPS27

2. Совместите ручку с разъемом на блоке термозакрепления и вставьте ее внутрь.



3. Поворачивайте ручку против часовой стрелки до тех пор, пока бумага не выйдет с правой стороны блока термозакрепления, и уберите ее.



4. Верните ручку в исходное положение.


Удаление замятой бумаги в случае отсутствия инструкций на панели управления

Если замятие бумаги произошло в нескольких местах, процедура удаления замятых листов не будет отображаться на панели управления. Откройте переднюю крышку в месте, обозначенном буквой (показанной на панели управления), и выполните действия, указанные на наклейке или на листе с внутренней стороны передней крышки, или описанные ниже действия. Если после открытия передней крышки загорается индикатор, откройте направляющую пластину в указанном месте и удалите замятую бумагу.


В случае отображения буквы L




- Откройте верхнюю крышку укладчика.
- Поднимите рычаг L1.




- Извлеките застрявшую бумагу.
- Возвратите рычаг L1 в исходное положение.




- Поднимите рычаг L2 и извлеките застрявшую бумагу.
- Возвратите рычаг L2 в исходное положение.




- Поднимите рычаг L3




- Поверните ручку L4 на 17-19 оборотов против часовой стрелки, а затем извлеките застрявшую бумагу.
- Возвратите рычаг L3 в исходное положение.




- Поднимите рычаг L5



- Извлеките застрявшую бумагу.
- Возвратите рычаг L5 в исходное положение.




- Закройте верхнюю крышку укладчика.
- Нажмите кнопку застревания бумаги на панели управления укладчика.



- Откройте переднюю крышку укладчика.
- Извлеките застрявшую бумагу и закройте переднюю крышку укладчика.

DWP559


В случае отображения Mc1 - Mc4




- Откройте правую и левую передние крышки кольцевого переплетчика.
- Поднимите рычаг Mc1 и затем удалите неправильно поданную бумагу.
- Верните рычаг Mc1 в его первоначальное положение.



- Поднимите рычаг Mc2 и затем удалите замятую бумагу.
- Верните рычаг Mc2 в его первоначальное положение.




- Поднимите рычаг Mc3 и затем удалите замятую бумагу.
- Верните рычаг Mc3 в его первоначальное положение.



- Поднимите рычаг Mc4 и затем удалите замятую бумагу.
- Верните рычаг Mc4 в его первоначальное положение.
- Закройте правую и левую передние крышки кольцевого переплетчика.

RU BQL010S

В случае отображения Mc5 или Mc6




- Откройте правую и левую передние крышки кольцевого переплетчика.
- Потяните вниз рычаг Mc5 и затем удалите замятую бумагу.
- Верните рычаг Mc5 в его первоначальное положение.




- Поднимите рычаг Mc6 и затем удалите замятую бумагу.
- Верните рычаг Mc6 в его первоначальное положение.
- Закройте правую и левую передние крышки кольцевого переплетчика.

RU BQL011S

В случае отображения Mc7 или Mc8




- Open het rechter voorpaneel van de Ring Binder.
- Trek hendel Mc7 omlaag.




- Verwijder de eenheid helemaal door aan handvat Mc8 te trekken.



- Verwijder vastgelopen papier.
- Plaats de eenheid terug.
- Duw hendel Mc7 weer terug.




- Verwijder ingebonden boekjes die zich mogelijk in het apparaat bevinden.
- Sluit het rechter voorpaneel van de Ring Binder.




- Verwijder ingebonden boekjes die zich mogelijk in de papieruitgang bevinden.

NL DFG007


В случае отображения Mk1 или Mk2



- Откройте крышки устройства подачи и Mk1.



- Откройте крышку Mk2 и извлеките замятую бумагу.




- Закройте крышки устройства подачи, Mk2, Mk1.
- Если на экране отображается сообщение о замятии в Mk3 - Mk5, извлеките бумагу.

CXG010


В случае отображения Mk3 – Mk5



- Поднимите блок устройства подачи.
- Откройте верхнюю левую крышку (Mk3).




- Поднимите рычаги Mk4 и Mk5.



- Удалите замятую бумагу.



- Удалите замятую бумагу.
- Верните рычаги Mk4 и Mk5 в исходное положение.
- Верните верхнюю левую крышку (Mk3) и блок устройства подачи в исходное положение.



- Убедитесь, что светодиодный индикатор на правой передней крышке блока клеевого бесшвейного скрепления не горит.
- Если на экране отображается сообщение о замятии в Mk7 - Mk14, извлеките бумагу.

CXG011


В случае отображения Mk6



- Откройте переднюю крышку переходного блока (справа от блока клеевого бесшвейного скрепления).
- Поднимите рычаг Mk6 и извлеките замятую бумагу.
- Верните рычаг Mk6 в исходное положение
- Закройте переднюю крышку переходного блока.

CXG012

В случае отображения Mk7 или Mk8




- Убедитесь, что светодиодный индикатор на правой передней крышке блока клеевого бесшвейного скрепления не горит.
- Откройте правую и левую передние крышки блока клеевого бесшвейного скрепления.
- Поднимите рычаг Mk7 и извлеките замятую бумагу.
- Верните рычаг Mk7 в исходное положение.




- Поднимите рычаг Mk8 и извлеките замятую бумагу.
- Верните рычаг Mk8 в исходное положение.
- Закройте правую и левую передние крышки блока клеевого бесшвейного скрепления.

CXG013


В случае отображения Mk9 - Mk11



- Убедитесь, что светодиодный индикатор на правой передней крышке блока клеевого бесшвейного скрепления не горит.
- Откройте правую и левую передние крышки блока клеевого бесшвейного скрепления.
- Поднимите рычаг Mk9.



- Поверните ручку Mk10 и извлеките замятую бумагу.
- Верните рычаг Mk9 в исходное положение.



- Опустите рычаг Mk11.




- Удалите замятую бумагу.
- Верните рычаг Mk11 в исходное положение.
- Закройте правую и левую передние крышки блока клеевого бесшвейного скрепления.

CXG014


В случае отображения Mk12 - Mk14



- Убедитесь, что светодиодный индикатор на правой передней крышке блока клеевого бесшвейного скрепления не горит..
- Откройте правую и левую передние крышки блока клеевого бесшвейного скрепления.
- Поднимите рычаг Mk12 и извлеките замятую бумагу.




- Верните рычаг Mk12 в исходное положение.



- Поверните рычаг Mk13 влево.




- Удалите замятую бумагу.




- Опустите рычаг Mk14 и извлеките замятую бумагу.
- Верните рычаги Mk14 и Mk13 в исходное положение.
- Закройте правую и левую передние крышки блока клеевого бесшвейного скрепления.

CXG015


В случае отображения N1 - N5



- Откройте переднюю крышку многоцелевого фальцовщика.
- Поднимите рычаг N1.
- Удалите замятую бумагу.
- Верните рычаги N1 и N2 в исходное положение.




- Поверните ручку N3 против часовой стрелки 17-18 раз.




- Поднимите рычаг N4.
- Поверните ручку N5 против часовой стрелки 15-16 раз.
- Удалите замятую бумагу.
- Верните рычаг N4 в исходное положение.
- Закройте переднюю крышку многоцелевого фальцовщика.

RU CDN025


В случае отображения N6 - N22




- Open het voorpaneel van de multivouweenheid.
- Draai knop N6 15 à 16 keer met de klok mee.




- Draai knop N5 15 à 16 keer met de klok mee.
- Trek hendel N7 naar rechts.
- Verwijder vastgelopen papier.



- Draai knop N8 21 à 22 keer met de klok mee.
- Verwijder vastgelopen papier.
- Duw hendel N7 weer terug.




- Duw hendel N9 weer terug.



- Trek hendel N10 naar u toe en controleer dan of het slot open is.


↓ **Opmerking**

- Trek hendel N10 naar u toe, houdt de hendel ingedrukt om het van het slot te halen en trek dan de hendel naar rechts om paneel N10 te openen zoals afgebeeld in de illustratie hieronder.




- Laat paneel N10 open staan.
- Verwijder vastgelopen papier uit het apparaat.
- Sluit paneel N10.

NL DFG008




- Draai knop N11 tegen de klok in.
- Open paneel N12.
- Verwijder vastgelopen papier.
- Sluit paneel N12.



- Houd hendel N13 omlaag.
- Draai hendel N14 naar links.




- Open paneel N15.
- Draai knop N16 7 à 8 keer met de klok mee.
- Verwijder vastgelopen papier.
- Sluit paneel N15.
- Duw hendel N13 en N14 weer terug.




- Duw hendel N17 rechts omlaag.
- Trek hendel N18 naar rechts.
- Verwijder vastgelopen papier.
- Duw hendel N17 en N18 weer terug.



- Draai knop N19 8 à 9 keer met de klok mee.
- Open paneel N20.
- Verwijder vastgelopen papier.




- Duw hendel N21 omhoog.
- Verwijder vastgelopen papier.
- Duw hendel N21 weer terug.



- Open paneel N22.
- Draai knop N8 21 à 22 keer met de klok mee.
- Verwijder vastgelopen papier.
- Sluit paneel N22.
- Duw de eenheid weer terug.
- Sluit het voorpaneel van de multivouweenheid.

NL DFG009


В случае отображения Rb1 - Rb5 (при установленном Finisher SR5050)




- Откройте переднюю крышку финишера.
- Поднимите рычаг Rb1 и извлеките замятую бумагу.




- Поверните ручку Rb2 и извлеките замятую бумагу.
- Верните рычаг Rb1 в исходное положение.




- Поднимите рычаг Rb3 и извлеките замятую бумагу.



- Верните рычаг Rb3 в исходное положение.




- Поверните рычаг Rb4 вправо и извлеките замятую бумагу.
- Верните рычаг Rb4 в исходное положение.




- Поднимите рычаг Rb5 вправо и извлеките замятую бумагу.
- Верните рычаг Rb5 в исходное положение.
- Закройте переднюю крышку финишера.

CXG020


В случае отображения Rb6 - Rb9 (при установленном Finisher SR5050)




- Откройте переднюю крышку финишера.
- Опустите рычаг Rb6.




- Потяните рычаг Rb7 влево.



- Поверните ручку Rb8 и извлеките замятую бумагу.
- Верните рычаги Rb6 и Rb7 в исходное положение.




- Потяните рычаг Rb9 влево.




- Удалите замятую бумагу.
- Закройте переднюю крышку финишера.

CXG021

В случае отображения Rb12 – Rb13 (при установленном Finisher SR5050)




- Откройте переднюю крышку финишера.
- Потяните ручку Rb12 на себя и извлеките степлирующий блок.




- Поднимите рычаг Rb13 и удалите замятую бумагу.
- Верните рычаг Rb13 в исходное положение.
- Установите степлирующий блок на место и закройте переднюю крышку финишера.

CXG033


В случае отображения Rb1 - Rb5 (при установленном Booklet Finisher SR5060)




- Откройте переднюю крышку финишера.
- Поднимите рычаг Rb1 и извлеките замятую бумагу.




- Поверните ручку Rb2 и извлеките замятую бумагу.
- Верните рычаг Rb1 в исходное положение.



- Поднимите рычаг Rb3 и извлеките замятую бумагу.



- Верните рычаг Rb3 в исходное положение.




- Поверните рычаг Rb4 вправо и извлеките замятую бумагу.
- Верните рычаг Rb4 в исходное положение.




- Поднимите рычаг Rb5 вправо и извлеките замятую бумагу.
- Верните рычаг Rb5 в исходное положение.
- Закройте переднюю крышку финишера.

CXG022


В случае отображения Rb6 - Rb9 (при установленном Booklet Finisher SR5060)




- Откройте переднюю крышку финишера.
- Опустите рычаг Rb6.




- Потяните рычаг Rb7 влево.



- Поверните ручку Rb8 и извлеките замятую бумагу.
- Верните рычаги Rb6 и Rb7 в исходное положение.




- Потяните рычаг Rb9 влево.




- Удалите замятую бумагу.
- Закройте переднюю крышку финишера.

CXG023


В случае отображения Rb10 - Rb17 (при установленном Booklet Finisher SR5060)




- Откройте переднюю крышку финишера.
- Поверните ручку Rb10.




- Поверните ручку Rb11 9-11 раз.




- Потяните ручку Rb12 на себя и извлеките степлирующий блок.




- Поднимите рычаг Rb13 и удалите замятую бумагу.
- Верните рычаг Rb13 в исходное положение.



- Поверните ручку Rb14 и извлеките замятую бумагу.




- Опустите рычаг Rb15, затем поверните ручку Rb16.
- Удалите замятую бумагу.




- Поднимите рычаг Rb17 и извлеките замятую бумагу.
- Верните рычаг Rb17 в исходное положение.
- Установите степлирующий блок на место и закройте переднюю крышку финишера.

CXG024


В случае отображения Rt1 или Rt2



- Open het voorpaneel van de trimmer.
- Draai hendel Rt1 naar rechts en verwijder dan het vastgelopen papier.
- Draai hendel Rt1 weer terug.



- Houdt hendel Rt2 omlaag en verwijder vastgelopen papier.



- Verwijder vastgelopen papier uit de lade van de trimmer.
- Duw hendel Rt2 weer terug.
- Sluit het voorpaneel van de trimmer.

NL DFG010

Удаление застрявших скрепок

В случае застревания скрепки удалите ее, следуя инструкциям, приведенным в анимированных подсказках на панели управления. В этом разделе описан метод удаления застрявших скрепок, применимый в случае, если инструкции не отображаются на панели управления.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Будьте осторожны при установке или извлечении застрявшего листа бумаги из блока сшивания финишера. Существует опасность защемления и травмы пальцев.


★ Важно

- Застревание скрепок может возникать в результате скручивания бумаги. В таких случаях переверните в лотке бумагу для копирования.
- Если установлен финишер, то после удаления застрявших скрепок при нескольких первых попытках использования степлера скрепки подаваться не будут. Если скобы застряли при выполнении сшивания внакидку, степлер не будет сшивать после удаления застрявших скоб.


↓ Примечание

- Список процедур для удаления застрявших скрепок находится на внутренней стороне передней крышки финишера.
- Удалите застрявшие скрепки в соответствии с типом финишера. Уточните тип финишера, если вы не уверены. Для получения подробных сведений о типе финишера см. стр. 87 "Описание функций опций аппарата".


Finisher SR5050




- Откройте переднюю крышку финишера.
- Потяните за ручку Rb18 и выдвиньте блок стэплера.




- Поверните ручку Rb19 против часовой стрелки, чтобы повернуть блок стэплера.




- Потяните за рычаг картриджа




- Осторожно выньте картридж.




- Откройте переднюю панель картриджа.




- Уберите застрявшие скрепки.



- Потяните вниз переднюю панель до щелчка.




- Возьмитесь за рычаг и задвиньте картридж.




- Задвиньте картридж до щелчка.
- Верните блок стэплера в исходное положение.
- Закройте переднюю крышку финишера.

RU CDN016


Booklet Finisher SR5060




- Откройте переднюю крышку финишера.
- Потяните за ручку Rb18 и выдвиньте блок стэплера.



- Поверните ручку Rb19 против часовой стрелки, чтобы повернуть блок стэплера.



- Потяните за рычаг картриджа.




- Осторожно выдвиньте картридж.




- Откройте переднюю панель картриджа.




- Уберите застрявшие скрепки.



- Потяните переднюю панель вниз до щелчка.



- Возьмитесь за рычаг и задвиньте картридж.




- Задвиньте картридж до щелчка.
- Верните на место блок стэплера.
- Закройте переднюю крышку финишера.

RU CDN034


Booklet Finisher SR5060 (сшивание внакидку)




- Откройте переднюю крышку финишера.
- Потяните за ручку Rb12 и выдвиньте блок стэплера.




- Потяните за рычаги картриджа.




- Осторожно выдвиньте картридж.




- Откройте переднюю панель картриджа.




- Уберите застрявшие скрепки.



- Поднимите переднюю панель картриджа до щелчка.



- Возьмитесь за рычаги и задвиньте картридж.



- Надавите на картридж до щелчка.
- Верните на место блок стэплера.
- Закройте переднюю крышку финишера.


RU CDN027

Извлечение застрявших ребенок для кольцевого переплета


В случае застревания ребенок для кольцевого переплета на панели управления появляется сообщение. Для удаления застрявших колец следуйте инструкциям сообщения. В этом разделе описан способ удаления застрявших ребенок для кольцевого переплета, применимый в случае, если инструкции не отображаются на панели управления.

⚠ ВНИМАНИЕ


- Держите руки подальше от внутренней части устройства кольцевого переплета и пространства под лотком этого устройства. В противном случае возможно защемление пальцев.




- Откройте переднюю правую крышку кольцевого переплетчика.
- Откройте крышку картриджа.




- Выдвиньте картридж гребенок для переплета.



- Поднимите картридж.



- Удалите замятые гребенки для переплета из кольцевого переплетчика.



- Для удаления замятых гребенок для переплета снизу картриджа.
Нажимая вниз синие кнопки 1 в нижней части картриджа, аккуратно извлеките замятые гребенки для переплета 2.
- Вставьте картридж на место и закройте крышку картриджа.
- Закройте переднюю правую крышку кольцевого переплетчика.

RU BQL013S

↓ Примечание

- Кольца для переплета в картридже могут сдвигаться или перекашиваться при удалении застрявших колец для переплета из картриджа. Перед заменой картриджа убедитесь, что все кольца располагаются прямо и правильно совмещены.

Удаление отходов от перфорации

Если сборник дырокола заполнен, удалите отходы перфорации, выполнив для этого действия, показанные в анимированных подсказках на панели управления.

↓ Примечание

- Когда отображается сообщение "Приемник перфоратора полон.", функция дырокола недоступна.
- Сообщение "Приемник перфоратора полон." отображается, пока емкость для отходов дырокола не будет переустановлена.

- Если сообщение по-прежнему отображается, переустановите емкость для отходов дырокола.

Удаление использованных скрепок

Если приемник использованных скрепок заполнился, удалите отходы степлера, выполнив для этого действия, показанные в анимированных подсказках на панели управления.

↓ Примечание

- До тех пор, пока отображается сообщение "Емкость для отход.стэплир.заполн.", функция степлера недоступна.
- Сообщение "Емкость для отход.стэплир.заполн." отображается до тех пор, пока не будет переустановлена емкость для отходов сшивания.
- Если сообщение по-прежнему отображается, переустановите емкость для отходов степлирования.

Удаление обрезков бумаги

Если емкость для бумажных отходов заполнена, удалите отходы, выполнив для этого действия, показанные в анимированных подсказках на панели управления.

↓ Примечание

- Пока на экране отображается сообщение "Емкость ненужной бумаги заполнена. Опустошите емкость.", клеевой переплет использовать нельзя.
- Пока на экране отображается сообщение "Емкость использованной бумаги устройства обрезки заполнена. Опустошите емкость.", устройство обрезки использовать нельзя.
- Во время переустановки емкости на экране отображается сообщение "Емкость ненужной бумаги заполнена. Опустошите емкость." или "Емкость использованной бумаги устройства обрезки заполнена. Опустошите емкость".
- Если сообщение не исчезает с экрана, переустановите емкость.

Коррекция смещения регистрации цветов или несоответствия печатаемых цветов

В этой главе описаны методы коррекции смещения регистрации цветов или несоответствия печатаемых цветов.

Настройка плотности изображения

Чтобы улучшить цветопередачу и повысить качество печати, выполните описанные ниже действия.

1. Нажмите [Настройки коррекции для операторов] в верхнем правом углу экрана.
2. Нажмите [Аппарат: качество изображения]
3. Нажмите [0201 Выполнить коррекцию качества изображения].
4. В разделе [Настр.плотность изобр.] нажмите [Выполнить].
5. По завершении регулировки оптической плотности изображения нажмите [Проверить].
6. Нажмите клавишу [Начальный экран] () , расположенную по центру внизу экрана.

↓ Примечание

- Выполнение этой процедуры занимает приблизительно 1,5 минуты. Во время ее выполнения на панели управления отображается сообщение. Не закрывайте крышку основного блока до завершения процесса.

В случае смещения регистрации цвета

В этом разделе описывается, как настроить регистрацию и градацию цвета, задавая параметры в меню [Обслуживание].

Настройка регистрации цвета

1. Нажмите клавишу [Начальный экран] () , расположенную по центру внизу экрана.
2. Нажмите значок [Инструменты пользователя] () .
3. Нажмите [Функции аппарата].
4. Нажмите [Тех. обслуж.].
5. Нажмите кнопку [Регистрация цвета].
6. Нажмите [ОК].

Автоматическая регистрация цвета занимает около 20 секунд.

7. Нажмите [Выход].
8. Нажмите [Заккрыть].
9. Нажмите клавишу [Начальный экран] () , расположенную по центру внизу экрана.

Когда цвет отпечатка отличается от цвета оригинала

Если какой-либо цвет слишком яркий или цвет копии отличается от оригинала, отрегулируйте баланс желтого, пурпурного, голубого и черного.

Автокалибровка цвета


1. Нажмите клавишу [Начальный экран] () , расположенную по центру внизу экрана.
2. Нажмите значок [Инструменты пользователя] () .
3. Нажмите [Функции аппарата].
4. Нажмите [Тех. обслуж.].
5. Нажмите [Автокалибровка цвета].
6. Нажмите [Пуск].

Чтобы выполнить автокалибровку цвета с помощью функции копирования, нажмите [Пуск] в окне Функция копира. Чтобы выполнить автокалибровку цвета с помощью функции принтера, нажмите [Пуск] в окне Функция принтера.

7. Нажмите [Пуск печати].
8. Если используется функция принтера, выберите элемент для калибровки, а затем нажмите [Начало печати].
9. Положите тестовый образец на стекло экспонирования и нажмите клавишу [Нач. скан.]

Примечание

- Тестовый шаблон не будет читаться, если он установлен в АПД.
- Тестовый образец печатается на листе формата A4, 8¹/₂ × 11. Если листов такой бумаги нет, будут использованы листы формата A3 или B4 JIS (Japanese Industrial Standard, «Японский промышленный стандарт»). Проверьте, загружена ли бумага в лоток.
- Установите тестовый шаблон следующим образом:




- Положите тестовый образец на стекло экспонирования, а затем положите сверху 2 или 3 белых листа того же формата, что и тестовый образец.

Возврат к предыдущей настройке

1. Нажмите [Предыдущая настр.].

При возврате автокалибровки цвета функции копирования нажмите [Предыдущая настр.] в окне Функция копира. При возврате автокалибровки цвета функции принтера нажмите [Предыдущая настр.] в окне Функция принтера.



2. Нажмите [Да].

12. Техническое обслуживание

В этой главе описаны действия по ежедневному техническому обслуживанию аппарата.

Общие требования

В этом разделе приводятся правила эксплуатации аппарата.

Правила пользования

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не помещайте на аппарат и рядом с ним вазы, цветочные горшки, чашки, косметические принадлежности, медикаменты, небольшие металлические предметы и емкости с водой или любой другой жидкостью. В случае проливания жидкости и попадания таких предметов и веществ в аппарат существует риск поражения электрическим током или возгорания.
- Не пользуйтесь легковоспламеняющимися спреями или растворителями вблизи аппарата. Кроме того, не храните эти вещества рядом с аппаратом. В противном случае может возникнуть опасность возгорания или поражения электрическим током.

ВНИМАНИЕ

- Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства. Это может привести к возгоранию в результате перегрева внутренних частей устройства.
- Перед перемещением аппарата отсоедините кабель питания от стенной розетки. При перемещении аппарата избегайте попадания под него сетевого кабеля и, как следствие, повреждения последнего. Несоблюдение данных правил может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- При отсоединении сетевого кабеля от стенной розетки тяните только за вилку, а не за кабель. В противном случае можно повредить кабель. Использование поврежденных сетевых кабелей может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Важно

- Прежде чем отсоединить шнур питания, выключите основное питание аппарата. См. стр. 98 "Включение/выключение питания".
- После продолжительного сканирования стекло экспонирования может немного нагреться - это не является признаком неисправности.

- Поверхности вокруг вентиляционных отверстий могут нагреваться. Это вызвано потоком отводимого нагретого воздуха и не является неисправностью.
- При перемещении устройства из холодного помещения в теплое внутри устройства может конденсироваться влага. Не используйте устройство в течение часа после перемещения. В течение этого времени происходит адаптация устройства к новым условиям эксплуатации.
- Не отключайте питание во время работы устройства.
- Не открывайте крышки устройства во время его работы. Это может привести к неправильной подаче бумаги.
- Не перемещайте и не наклоняйте устройство при включенном питании.
- Не стучите по устройству во время работы (например, не используйте поверхности устройства для выравнивания краев стопки бумаги).
- В зависимости от температуры окружающей среды и влажности с вентиляционных отверстий на задней правой части аппарата во время печати может выходить пар. Это пары воды, содержащиеся в бумаге, а не неисправность аппарата.
- При конденсации влаги внутри устройства в результате изменения температуры печать на устройстве может выполняться неправильно. Для сведения действия влажности к минимуму используйте дополнительные противоконденсатные нагреватели.
- Надлежащий уровень влажности во внутреннем пространстве устройства поддерживается нагревателем против влажности и дополнительным противоконденсатным нагревателем. Эти нагреватели обогревают устройство, даже если выключатель основного питания выключен.

Вентиляция

При длительной эксплуатации аппарата в замкнутом пространстве без хорошей вентиляции и при печати большого объема документов в таких условиях можно почувствовать необычный запах.

Это может привести к тому, что отпечатки также будут иметь необычный запах.

При возникновении необычного запаха регулярно проветривайте помещение для поддержания комфортной рабочей среды.

- Установите аппарат таким образом, чтобы воздух из вентиляционных отверстий аппарата не дул в сторону людей.
- Производительность вентиляции должна превышать 50 м³ в час на человека.

Запах от нового аппарата


Новый аппарат может иметь специфический запах. Этот запах станет слабее через неделю.

При возникновении необычного запаха как следует проветрите помещение и обеспечьте циркуляцию воздуха.

Переключатель переменного тока

Если аппарат не будет использоваться продолжительное время, переведите переключатель питания переменного тока, расположенный на внутренней стороне передней левой крышки

основного блока, в режим ожидания. Перед выключением переключателя питания переменного тока убедитесь, что индикатор основного питания погас. Невыполнение этого правила может привести к повреждению жесткого диска.



DER109

- Нагреватель против влажности и противоконденсатный нагреватель будут работать даже после выключения переключателя питания переменного тока, пока шнур питания подключен к сети.
- В режиме обычной эксплуатации переключатель питания переменного тока должен находиться в положении Он (Вкл.).
- После установки переключателя питания переменного тока в режим ожидания не следует немедленного переводить его в положение Он (Вкл.). После установки переключателя в режим ожидания необходимо подождать пару минут и только потом устанавливать его в положение Он (Вкл.).

Сохранение качества копий

- При продолжительном воздействии интенсивного света или влаги копии обесцвечиваются. Для сохранения качества копий рекомендуется хранить их в папках в темном и сухом месте.
- Тонер может расплыться, если на частично высохший отпечаток положить новый отпечаток.
- Также тонер может расплавиться при использовании клея растворяющего типа для наклейки распечаток.
- При сгибании отпечатков тонер осыпается на местах сгиба.
- Тонер может раствориться с подложки из хлорсодержащего пластика в результате длительного хранения при высокой температуре.
- Тонер может раствориться под воздействием очень высоких температур, например, при хранении отпечатков вблизи нагревательных приборов.

Резервное копирование данных на жестком диске

Вы можете сохранять данные, такие как изображения и информацию Адресной книги на жестком диске устройства.

В данном разделе описывается процедура резервного копирования или загрузки этих данных.

★ Важно

- Не допускайте резких сотрясений аппарата. Это может привести к повреждению жесткого диска.
- При выключении питания или отсоединении кабеля питания соблюдайте надлежащие процедуры. Невыполнение этого правила может привести к повреждению жесткого диска. Для получения подробной информации об отключении питания см. стр. 98 "Включение/выключение питания".
- Если жесткий диск устройства выйдет из строя, данные, хранящиеся на нем, включая информацию Адресной книги, могут быть утрачены. По этой причине не сохраняйте важные данные на жестком диске устройства без их резервного копирования или их загрузки на другое устройство. Мы также рекомендуем выполнить резервное копирование шрифтов, бланков и других загруженных ресурсов, которые хранятся на жестком диске. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате утраты данных.

↓ Примечание

- Вы можете использовать Device Manager NX или Web Image Monitor для резервного копирования Адресной книги устройства. Для получения подробных сведений о приложении Device Manager NX см. руководство по Device Manager NX. Для получения подробных сведений о Web Image Monitor см. справку по Web Image Monitor.
- Вы можете использовать Web Image Monitor для загрузки данных, хранящихся на Сервере документов, на ваш компьютер. Для получения подробных сведений см. руководство "Использование основных функций", а также справку по Web Image Monitor.

Пополнение и замена расходных материалов

В этой главе приведены меры предосторожности при добавлении тонера или скрепок.

Добавление тонера

В данном разделе приведены меры предосторожности, связанные с добавлением тонера, а также описаны процессы отправки отсканированных документов в случае, если закончился тонер, и утилизации использованного тонера.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не сжигайте тонер (новый или отработанный) или емкости с тонером. В этом случае можно получить ожоги. Тонер воспламеняется при контакте с открытым огнем.
- Не храните тонер (новый или отработанный) и емкости от него вблизи открытого огня. Это может привести к возгоранию и получению ожогов. Тонер воспламеняется при контакте с открытым огнем.
- Далее объясняются предупреждающие сообщения на пластиковом пакете, который используется для упаковки данного аппарата.
 - Не допускайте попадания материалов из полиэтилена (пакетов и т.п.), поставляемых вместе с аппаратом, в руки младенцев и маленьких детей. Контакт полиэтиленовых материалов с внешними органами дыхания ребенка (носом, ртом) может вызвать удушье.
- Не используйте пылесос для сбора просыпавшегося тонера (включая отработанный тонер). Собранный тонер может стать причиной возгорания или взрыва из-за колебания электрических контактов в пылесосе. Однако допускается использование пылесоса, соответствующего требованиям пыле-взрывобезопасности. Осторожно соберите просыпавшийся тонер влажной тряпкой во избежание дальнейшего разброса.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не раздавливайте и не сжимайте емкости с тонером. Это может привести к высыпанию тонера, результатом которого может стать загрязнение кожных покровов, одежды, пола и случайное проглатывание.
- Храните тонер (новый или отработанный), контейнеры из-под него и детали, соприкасавшиеся с ним, в недоступном для детей месте.
- При попадании нового или отработанного тонера в дыхательные пути прополощите горло большим количеством воды и выйдите на свежий воздух. При необходимости обратитесь к врачу.
- При попадании нового или отработанного тонера в глаза немедленно промойте их большим количеством воды. При необходимости обратитесь к врачу.
- При попадании нового или отработанного тонера в желудок необходимо выпить большое количество воды, чтобы снизить его концентрацию. При необходимости обратитесь к врачу.

ВНИМАНИЕ

- При удалении застрявшей бумаги или замене тонера не допускайте попадания тонера (нового или отработанного) на одежду. В случае попадания тонера на одежду промойте загрязненный участок холодной водой. Под действием горячей воды тонер въедается в ткань, и пятно будет невозможно удалить.
- При удалении застрявшей бумаги или замене тонера не допускайте попадания тонера (нового или отработанного) на кожу. Если тонер попал на кожу, тщательно промойте этот участок водой с мылом.
- При замене тонера или контейнера для отработанного тонера, а также расходных материалов, содержащих тонер, соблюдайте меры предосторожности во избежание рассыпания тонера. Поместите снятые расходные материалы в пакет. Убедитесь, что расходные материалы с крышками герметично закрыты.

Важно

- Всегда заменяйте тонер-картридж при появлении на аппарате соответствующего уведомления.
- Использование не рекомендуемого типа тонера может привести к неполадкам в аппарате.
- При добавлении тонера не выключайте основное питание. В противном случае настройки будут утеряны.
- Храните тонер там, где на него не будут попадать прямые солнечные лучи, при температуре не выше 35 °C (95° F) и невысокой влажности.
- Емкость с тонером необходимо хранить в горизонтальном положении.
- Не трясите извлеченный тонер-картридж, когда он расположен входным отверстием вниз. Остатки тонера могут рассыпаться.
- Тонер-картриджи не следует устанавливать и извлекать несколько раз подряд. Это может вызвать утечку тонера.

Следуйте инструкциям по замене тонер-картриджа, отображаемым на панели управления.

Примечание

- Если выводится сообщение "Тонер-картридж почти пуст. ", то тонер на исходе. Имейте в запасе сменный тонер-картридж.
- Узнать название требуемого тонера и ознакомиться с процедурой замены можно с помощью экрана  Добавьте тонер.
- Для получения сведений о проверке номеров контактов для заказа расходных материалов см. стр. 601 "Запрос".
- Если появится , а в картридже все ещё есть тонер, держите картридж крышкой вверх, хорошо потрясите и установите снова.

- Точно так же можно добавить все четыре цветных тонера.
- После замены тонер-картриджа закройте правую верхнюю крышку. Пополнение тонера не начнется до тех пор, пока не будет закрыта правая верхняя крышка. Если в картридже закончился тонер, а правая верхняя крышка осталась открытой, закройте ее, а затем снова откройте и извлеките картридж. Открывать правую верхнюю крышку можно только для замены тонер-картриджа.

Отправка отсканированных документов в случае израсходования тонера

Когда в аппарате закончится тонер, на панели управления загорится индикатор.

Отсканированные документы можно отправлять, даже если тонер закончился.

1. Нажмите [Начальный экран]  внизу экрана по центру и нажмите значок [Сканер (классическое)].

2. Выполните передачу.

Примечание

- Печать отчетов не выполняется.

Утилизация использованного тонера

В данном разделе описывается, что делать с использованным тонером.

Повторное использование отработанного тонера невозможно.

Для предотвращения вытекания тонера из контейнера в ходе утилизации упакуйте отработанные картриджи тонера либо в коробки из-под них, либо в пакеты.

 **Region A** (главным образом страны Европы и Азии)

Если вам нужно утилизировать контейнер с использованным тонером, обратитесь в местный офис продаж. Если вы решили выбросить его самостоятельно, обращайтесь с ним как с обычными пластиковыми отходами.

 **Region B** (главным образом страны Северной Америки)

Посетите веб-сайт регионального представительства, чтобы получить информацию по переработке расходных материалов, или переработайте продукты в соответствии с требованиями местных органов управления или частных перерабатывающих компаний.

Замена емкости для отработанного тонера

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не сжигайте тонер (новый или отработанный) или емкости с тонером. В этом случае можно получить ожоги. Тонер воспламеняется при контакте с открытым огнем.
- Не храните тонер (новый или отработанный) и емкости от него вблизи открытого огня. Это может привести к возгоранию и получению ожогов. Тонер воспламеняется при контакте с открытым огнем.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Далее объясняются предупреждающие сообщения на пластиковом пакете, который используется для упаковки данного аппарата.
 - Не допускайте попадания материалов из полиэтилена (пакетов и т.п.), поставляемых вместе с аппаратом, в руки младенцев и маленьких детей. Контакт полиэтиленовых материалов с внешними органами дыхания ребенка (носом, ртом) может вызвать удушье.
- Не используйте пылесос для сбора просыпавшегося тонера (включая отработанный тонер). Собранный тонер может стать причиной возгорания или взрыва из-за колебания электрических контактов в пылесосе. Однако допускается использование пылесоса, соответствующего требованиям пыле-взрывобезопасности. Осторожно соберите просыпавшийся тонер влажной тряпкой во избежание дальнейшего разброса.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не раздавливайте и не сжимайте емкости с тонером. Это может привести к высыпанию тонера, результатом которого может стать загрязнение кожных покровов, одежды, пола и случайное проглатывание.
- Храните тонер (новый или отработанный), контейнеры из-под него и детали, соприкасавшиеся с ним, в недоступном для детей месте.
- При попадании нового или отработанного тонера в дыхательные пути прополощите горло большим количеством воды и выйдите на свежий воздух. При необходимости обратитесь к врачу.
- При попадании нового или отработанного тонера в глаза немедленно промойте их большим количеством воды. При необходимости обратитесь к врачу.
- При попадании нового или отработанного тонера в желудок необходимо выпить большое количество воды, чтобы снизить его концентрацию. При необходимости обратитесь к врачу.
- При удалении застрявшей бумаги или замене тонера не допускайте попадания тонера (нового или отработанного) на одежду. В случае попадания тонера на одежду промойте загрязненный участок холодной водой. Под действием горячей воды тонер въедается в ткань, и пятно будет невозможно удалить.
- При удалении застрявшей бумаги или замене тонера не допускайте попадания тонера (нового или отработанного) на кожу. Если тонер попал на кожу, тщательно промойте этот участок водой с мылом.

ВНИМАНИЕ

- При замене тонера или контейнера для отработанного тонера, а также расходных материалов, содержащих тонер, соблюдайте меры предосторожности во избежание рассыпания тонера. Поместите снятые расходные материалы в пакет. Убедитесь, что расходные материалы с крышками герметично закрыты.

Важно

- Емкости для отработанного тонера не подлежат повторному использованию.
- Перед удалением из принтера бутыль отработанного тонера, положите вокруг бумагу или другой материал, чтобы избежать загрязнения вашего рабочего места.
- При извлечении емкости для отработанного тонера не прикасайтесь ко внутренним частям устройства.
- Соблюдайте меры предосторожности при извлечении емкости для предотвращения утечки тонера.
- Аккуратно извлеките емкость для отработанного тонера, сохраняя ее в горизонтальном положении.
- Не используйте емкость для отработанного тонера, которая не использовалась в течении длительного времени.
- Не роняйте емкость для отработанного тонера.
- Убедитесь, что емкость для отработанного тонера вставлена полностью. В противном случае возможно попадание тонера внутрь устройства.
- Рекомендуется приобрести дополнительную емкость для отработанного тонера, так как она является расходным материалом.

Для замены емкости с отработанным тонером следуйте инструкциям на панели управления.

Примечание

- Если на экране отображается сообщение "Бутыль для отработанного тонера заполнена. Замените Бутыль для отработанного тонера.", замените емкость для отработанного тонера.
- Если на панели управления отображается сообщение "Скоро потреб.замена бутылки для отраб.тонера.", скоро потребуется заменить емкость для отработанного тонера. Подготовьте новую емкость для отработанного тонера.
- Представитель сервисной службы может заменить емкость для отработанного тонера, если договор на обслуживание предусматривает оказание данной услуги. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему поставщику или в сервисный центр.

Добавление скрепок

ВНИМАНИЕ

- Будьте осторожны при установке или извлечении застрявшего листа бумаги из блока сшивания финишера. Существует опасность защемления и травмы пальцев.

Важно

- При использовании **нерекомендованного картриджа могут возникнуть сбои или замятия.**

Для добавления скрепок следуйте инструкциям на панели управления.

Примечание

- Если не удастся достать верхний блок, это означает, что внутри картриджа остались скрепки. Используйте все скрепки, не добавляя дополнительных.

Замена гребенок для кольцевого переплета

ВНИМАНИЕ

- Держите руки подальше от внутренней части устройства кольцевого переплета и пространства под лотком этого устройства. В противном случае возможно защемление пальцев.

Важно

- Использование **нерекомендованных гребенок и/или картриджей гребенок может приводить к нарушению работы аппарата и порче гребенок.**


Для замены гребенок для кольцевого переплета следуйте инструкциям на панели управления.

Примечание

- Добавляйте новые гребенки для кольцевого переплета в картридж только при появлении сообщения "Нет гребенок для кольцевого переплета." на панели управления.
- Картриджи для гребенок могут вмещать гребенки как для 100-, так и 50-листового сшивания. Не смешивайте гребенки двух размеров в одном картридже.
- Рекомендуется подготовить отдельные картриджи с гребенками для кольцевого переплета для каждого типа и цвета.
- Храните гребенки в их оригинальной упаковке и держите их в вертикальном положении.


Изменение типа гребенок для кольцевого переплета

1. Извлеките из аппарата картридж для гребенок.




CET028

2. Надавите на гребенки снизу картриджа.



CET029

3. Просуньте пальцы между картриджем и гребенками и извлеките гребенки.



CET030

4. Вставьте в картридж гребенки желаемого типа.
5. Вставьте картридж в аппарат.

Заполнение контейнера для клея

★ Важно

- Храните клей в темноте при температуре от -20 до 40°C (от -4 до 104°F). Не допускайте попадания влаги, воздействия высоких температур, прямого попадания солнечных лучей и пламени.
- Храните клей в недоступном для детей месте.
- Использование нереконмендованного клея может привести к плохому скреплению брошюры.
- Чтобы использовать клей для переплета, его сначала необходимо нагреть. Чтобы нагреть клей, нажмите на клавишу регулирования температуры клея.

Для заполнения контейнера для клея следуйте инструкциям на панели управления.

↓ Примечание

- Контейнер может содержать до 380 гр (0,84 фунта) клея (около двух емкостей).
- Чтобы изменить время нагрева типографского клея, перейдите в меню [Тайм.ав.вык.нагр.приб.клея для перепл.] и установите необходимое значение в блоке [Параметры системы]. Для получения подробных сведений см. руководство "Управление устройством".
- Перед началом склейки клей следует прогреть 6,5 минут. Заранее нажмите на клавишу нагрева клея, чтобы своевременно приступить к склеиванию.

Выбор места установки

В этом разделе дается описание мер предосторожности, которые необходимо соблюдать при установке и перемещении аппарата.

Перемещение аппарата

В этом разделе перечислены меры предосторожности при перемещении аппарата.

Будьте осторожны при выборе места для расположения аппарата.

Условия окружающей среды способны существенно влиять на его производительность.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Если необходимо поднять устройство (например, при перемещении его на другой этаж), обратитесь в сервисную службу. Не пытайтесь поднимать устройство без помощи представителя сервисной службы. Опрокидывание или падение устройства может привести к его повреждению и получению травм пользователями. Доступ к некоторым зонам аппарата разрешен только сервисным инженерам. Не касайтесь этих зон.

★ Важно

- Перед выносом устройства из здания или перемещением его в другое место внутри здания свяжитесь с представителем компании-продавца. Он может предоставить платную услугу транспортировки.

Оптимальные условия для размещения аппарата

Оптимальные условия окружающей среды

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Располагайте аппарат как можно ближе к стенной сетевой розетке. Это обеспечит быстрое отсоединение сетевого кабеля в экстренном случае.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не устанавливайте аппарат во влажном или запыленном месте. В противном случае возникает риск возгорания или поражения электротоком.
- Не устанавливайте аппарат на неустойчивой или наклонной поверхности. Опрокидывание аппарата может привести к травме.
- После перемещения устройства используйте фиксаторы колесиков, чтобы зафиксировать его на месте. В противном случае устройство может переместиться или упасть, что может привести к получению травмы.
- Аппарат необходимо устанавливать в просторном, хорошо проветриваемом помещении. Хорошая вентиляция особенно важна при интенсивном использовании аппарата.

★ Важно

- Не подвергайте аппарат воздействию соленосного воздуха и коррозионных газов. Аппарат также нельзя устанавливать в местах проведения химических экспериментов (например, в лаборатории). Это может привести к неисправности аппарата.

При определении места для размещения аппарата следует избегать приведенных ниже условий. Размещение аппарата в помещении с условиями, отличными от рекомендуемых, может привести к поломке.

- Низкая либо высокая температура и влажность воздуха

Рекомендуемые диапазоны температуры и влажности:


- Температура: 10–32° C (50–89,6° F) (влажность 54% при температуре 32° C, 89,6° F)

- Влажность: 15–80% (температура 27° C, 80,6° F при 80%)
- Места, находящиеся под воздействием прямых солнечных лучей или других источников яркого света (более 1500 люкс).
- Места на пути перемещения холодного воздуха от кондиционера или горячего воздуха от обогревателя (резкие перепады температуры могут способствовать образованию конденсата внутри аппарата)
- Места, в которых аппарат может быть подвержен частым и сильным вибрациям.
- Места, в которых аппарат может быть подвержен воздействию сырости или атмосферных осадков, таких как дождь или снег.
- Места с недостаточной вентиляцией
- Запыленные места
- Рядом с оборудованием, выделяющим аммиак, таким как диазоксирующий аппарат.
- Помещения с неровным или шатким полом
 - Аппарат следует устанавливать на ровной поверхности. Аппарат должен быть установлен горизонтально с точностью до 5 мм (0,2 дюйма) как в направлении спереди-сзади, так и в направлении слева-направо.

Оптимальное пространство для размещения аппарата

Установите аппарат рядом с источником питания и обеспечьте наличие вокруг него свободного пространства, как показано на рисунке.

Указанные отступы предусмотрены для удобства использования и обслуживания устройства.



DER110

1. Сзади: не менее 80 см (31,5 дюйма)
2. Справа: более 100 см (39,4 дюйма)
3. Спереди: не менее 100 см (39,4 дюйма)
4. Слева: более 100 см (39,4 дюйма)

↓ Примечание

- Величину свободного пространства, необходимого для установки дополнительного оборудования, можно узнать у представителя сервисной службы.

Подключение к источнику питания**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Не используйте источники электроэнергии, отличные от указанных в спецификациях (см. ниже). В противном случае может возникнуть опасность возгорания или поражения электрическим током.

- Не используйте источники электроэнергии с частотой, отличной от указанных в спецификациях (см. ниже). В противном случае может возникнуть опасность возгорания или поражения электрическим током.

- Не используйте универсальные сетевые адаптеры. В противном случае может возникнуть опасность возгорания или поражения электрическим током.

- Не используйте сетевые удлинители. В противном случае может возникнуть опасность возгорания или поражения электрическим током.

- Не используйте поврежденные, изломанные или измененные сетевые кабели. Также не используйте сетевые кабели, подвергшиеся пережатию тяжелыми предметами, сильному растяжению или скручиванию. В противном случае может возникнуть опасность возгорания или поражения электрическим током.

- Не прикасайтесь к выводам вилки сетевого кабеля металлическими предметами, поскольку это может привести к возгоранию и/или поражению электрическим током.

- Прилагаемый сетевой кабель предназначен для использования только с данным аппаратом. Не используйте его для питания других устройств. В противном случае может возникнуть опасность возгорания или поражения электрическим током.

- Не беритесь за вилку сетевого кабеля влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

- Если сетевой кабель поврежден, его внутренние провода видны или имеют изломы, обратитесь к представителю сервисной службы для замены кабеля. Использование поврежденных сетевых кабелей может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Следует по крайней мере один раз в год вынимать штепсельную вилку из розетки и проверять следующее:
 - Наличие следов электрического пробоя на штепсельной вилке.
 - Деформация контактов вилки.
- При наличии вышеописанных явлений поврежденную вилку использовать нельзя. Свяжитесь с дилером или представителем сервисной службы. Использование поврежденной штепсельной вилки может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

- Следует по крайней мере один раз в год вынимать штепсельную вилку из розетки и проверять следующее:
 - Наличие поврежденных или изломанных проводов внутри шнура питания.
 - Присутствие трещин и вмятин на покрытии шнура питания.
 - Выключение и включение питания при сгибании шнура питания.
 - Нагрев части шнура питания.
 - Повреждение шнура питания.
- При наличии вышеописанных явлений поврежденный шнур питания использовать нельзя. Свяжитесь с дилером или представителем сервисной службы. Использование поврежденного шнура питания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

⚠ ВНИМАНИЕ

- В устройстве используются два шнура питания. Для полного прекращения подачи электропитания к устройству необходимо отсоединить оба шнура питания. В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание устройства.

- Если подключены оба шнура питания, параметры энергоемкости аппарата составляют 24А/25А и 4800 Вт. Каждый шнур необходимо подключить к отдельному источнику питания с независимым выключателем. В случае подключения обоих шнуров к розетке, подключенной к одному выключателю, выключатель может отключить питание.

- Убедитесь, что вилка шнура питания до конца вставлена в розетку. Частично вставленная вилка приводит к неустойчивому подключению, которое может привести к возникновению опасного нагрева.

- Если устройство не будет использоваться в течение нескольких дней и более, отключите шнур питания от сети.

ВНИМАНИЕ

- При отсоединении сетевого кабеля от стенной розетки тяните только за вилку, а не за кабель. В противном случае можно повредить кабель. Использование поврежденных сетевых кабелей может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

- Не реже одного раза в год вынимайте вилку кабеля электропитания из розетки и чистите контактные штыри и зону вокруг них. Скопление пыли на вилке представляет угрозу возгорания.

- Перед выполнением работ по уходу за аппаратом всегда отсоединяйте сетевой кабель от стенной розетки.

- Источник электропитания

-  **Region A** (главным образом страны Европы и Азии)
220-240 В, 16 А, 50/60 Гц
-  **Region B** (главным образом страны Северной Америки)
208-240 В, 16 А, 50/60 Гц

Подключайте шнур электропитания только к источнику питания, указанному выше.

- Допустимое отклонение напряжения
Колебания напряжения не должны превышать 10%.
- В устройстве используются два шнура питания. Каждую вилку шнура питания необходимо подключить к отдельному источнику питания с независимым прерывателем.

Техническое обслуживание

Чистка аппарата

ВНИМАНИЕ

- Перед выполнением работ по уходу за аппаратом всегда отсоединяйте сетевой кабель от стенной розетки.
- Если не выполнять регулярную внутреннюю очистку аппарата, внутри него может скапливаться пыль. При сильном запылении внутренних частей аппарата возможно его возгорание и поломка. Сведения об очистке внутренних деталей аппарата и стоимости этой процедуры можно получить у продавца или представителя сервисной службы.

Важно

- Не пользуйтесь химическими очистителями или органическими растворителями, такими как разбавители или бензин. Если эти вещества проникнут внутрь аппарата или расплавят его пластиковые части, аппарат может сломаться.
- Чистите только те детали, которые явно указаны в настоящем руководстве. Чистка других частей должна производиться только в сервисном центре.

Протрите аппарат сухой мягкой тканью. Если грязь не будет удалена, протрите аппарат влажной и тщательно отжатой тряпкой. Если влажная ткань не поможет удалить загрязнения, попробуйте воспользоваться мягким моющим средством. Для протирки стекла экспонирования и стекла сканирования следует использовать салфетку, поставляемую в комплекте с аппаратом.

Если для какой-либо детали аппарата приведено отдельное описание процедуры очистки, следуйте этой процедуре.

Очистка стекла экспонирования и стекла сканирования

Если стекло экспонирования или стекло сканирования загрязнены, четкость копии может ухудшиться. Почистите эти компоненты, если они загрязнены.


Важно

- Не закрывайте АПД в случае наличия твердых предметов на стекле экспонирования. Это может привести к повреждению устройства.

Чистка аппарата

Протирайте детали аппарата салфеткой, поставляемой в комплекте с ним.

1. Протрите стекло экспонирования и стекло сканирования.



DER111

1. Стекло сканирования
2. Стекло экспонирования


Чистка автоподатчика документов

Если АПД загрязнен, качество копий может снизиться. Почистите эти компоненты, если они загрязнены.

Чистка аппарата

Для протирки стекла сканирования используйте салфетку, поставляемую в комплекте с аппаратом.


1. Протрите лист и направляющую пластину АПД.



DWP511


1. Направляющая пластина
2. Лист

2. Отодвиньте рычаг влево.



DWP512

3. Протрите стекло сканирования.



DWP513

1. Стекло сканирования

4. Верните лист в исходное положение.

Чистка вилки электропитания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Следует по крайней мере один раз в год вынимать штепсельную вилку из розетки и проверять следующее:
 - Наличие следов электрического пробоя на штепсельной вилке.
 - Деформация контактов вилки.
- При наличии вышеописанных явлений поврежденную вилку использовать нельзя. Свяжитесь с дилером или представителем сервисной службы. Использование поврежденной штепсельной вилки может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Следует по крайней мере один раз в год вынимать штепсельную вилку из розетки и проверять следующее:
 - Наличие поврежденных или изломанных проводов внутри шнура питания.
 - Присутствие трещин и вмятин на покрытии шнура питания.
 - Выключение и включение питания при сгибании шнура питания.
 - Нагрев части шнура питания.
 - Повреждение шнура питания.
- При наличии вышеописанных явлений поврежденный шнур питания использовать нельзя. Свяжитесь с дилером или представителем сервисной службы. Использование поврежденного шнура питания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕ

- Не реже одного раза в год вынимайте вилку кабеля электропитания из розетки и чистите контактные штыри и зону вокруг них. Скопление пыли на вилке представляет угрозу возгорания.

Важно

- Прежде чем отсоединить шнур питания, выключите основное питание аппарата. См. стр. 98 "Включение/выключение питания".

Примечание

- После очистки вилки электропитания убедитесь, что шнур питания надежно подсоединен к аппарату, затем подсоедините вилку к розетке.

Очистка блока TIM-Mag

ВНИМАНИЕ



- Перед началом очистки блока TIM-Mag отключите питание аппарата и подождите некоторое время, пока он полностью остынет. В противном случае вы можете получить ожог.


Важно

- Тип 1 (только Pro C7200SL) не оснащен блоком TIM-Mag.

Очистка блока


Протрите стеклянную поверхность, пластину коррекции затенения и стеклянную шкалу барабана чистящей салфеткой, входящей в комплект аппарата. Мягкой сухой салфеткой протрите опорный ролик барабана.

1. Откройте переднюю крышку.
2. Опустите рычаг C1.




DWP530

3. Выдвиньте ящик до упора.




DWP531

4. Поднимите крышку.




DWP533

5. Протрите стеклянную поверхность в одном направлении: сзади-наперед или спереди-назад.



DWP542

6. Протрите опорный ролик на барабане.




DWP535

Примечание

- Барабан состоит из опорного ролика, пластины коррекции затенения и стеклянной шкалы. При отключении питания опорный ролик остановится в верхнем положении.
- Пластина коррекции затенения представляет собой пластину с изогнутой поверхностью белого цвета, расположенную между черными опорными роликами. Стеклянная шкала находится между белыми опорными роликами.


7. Чтобы повернуть барабан, нажмите через салфетку на опорный ролик и сдвиньте его вперед или назад.



DWP536


8. Повторите шаги 6 и 7 для очистки опорного ролика, пластины коррекции затенения и стеклянной шкалы.

Протрите пластину коррекции затенения в одном направлении (сзади-наперед или спереди-назад) чистой салфеткой, входящей в комплект аппарата.




DWP543

9. Опустите крышку.




DWP539

10. Установите ящик в исходное положение.



DWP540

11. Поднимите рычаг C1.



DWP541

12. Закройте переднюю крышку.

Проверка прерывателя замыкания на землю

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Когда прерыватель цепи устройства установлен в положение "Выкл.", не устанавливайте его в положение "Вкл.". Это может привести к поражению электрическим током, пожару, образованию дыма или отключению прерывателей цепи помещения.

Важно

- Если прерыватель замыкания на землю работает неправильно, обратитесь к представителю по продажам или сервисному обслуживанию.

Прерыватель замыкания на землю установлен на аппарате, устройстве обрезки, устройстве кольцевого переплета и устройстве клеевого переплета.

Один раз в год проверяйте функционирование прерывателя замыкания на землю. В нормальном состоянии он находится в положении "Вкл.".

Процедура описывается в иллюстрациях на примере основного аппарата и устройства обрезки.


1. Выключите основное питание.

Убедитесь, что индикатор основного питания погас.

2. Откройте переднюю левую крышку и выключите переключатель питания переменного тока.


3. С помощью шариковой ручки или похожего предмета с заостренным краем нажмите кнопку тестирования прерывателя утечки тока на землю.

Основной аппарат



DER115


Устройство обрезки кромок



CWW/508

4. Проверьте, что прерыватель смещается в положение "Выкл.".

Основной аппарат



DER116

Устройство обрезки кромок



CWW/509

5. Верните прерыватель в положение "Вкл.".

Основной аппарат



DER117

Устройство обрезки кромок



CWW510

6. Включите переключатель питания переменного тока и закройте переднюю левую крышку.

7. Нажмите включатель основного питания, чтобы включить основное питание.

↓ Примечание

- Если аппарат при этом не запускается, проверьте, находится ли прерыватель замыкания на землю в положении "Выкл.". Если прерыватель находится в положении "Выкл.", свяжитесь с вашим продавцом или сервисной службой. Не выполняйте сброс прерывателя замыкания на землю самостоятельно.

Полезная информация

В этом разделе описывается процедура снятия показаний счетчика, а также номер телефона для оформления заявки на ремонт или заказа расходных материалов, таких как тонер.

Счетчик

Счетчик служит для отображения общего числа страниц, обработанных каждой функцией.

Данные счетчика могут быть также распечатаны.

1. Нажмите [Счетчик] () , расположенную справа внизу экрана.
2. Чтобы распечатать список счетчиков, выберите [Печ.спис.счетч.], затем нажмите клавишу [Пуск].
3. Нажмите [Выход].

Запрос

С помощью функции Запрос можно узнать номера телефонов для обращения по поводу ремонта или заказа расходных материалов, например, тонера.

Проверка функции Запрос с помощью меню Инструменты пользователя

Обратитесь к представителю сервисной службы, чтобы уточнить следующую информацию:

ЗИП

- Тонер
- Бутыль отработ.тонера
- Сшивание
- Сшивание (Буклет)
- Черн.сшив. гребенки (50 стр.)
- Бел.сшив. гребенки (50 стр.)
- Черн.сшив. гребенки (100 стр.)
- Бел.сшив. гребенки (100 стр.)
- Клей для сшивания

Обслуживание/ремонт аппарата

- Номер телефона
- Серийный номер аппарата

Торговый представитель

- Номер телефона

Заказ расх.материалов

- Номер телефона

1. Нажмите клавишу [Начальный экран] () , расположенную по центру внизу экрана.
2. Нажмите значок [Инструменты пользователя] () .


3. Нажмите [Запрос].
4. Чтобы распечатать список запросов, нажмите [Печать списка запросов], затем нажмите клавишу [Пуск].
5. Нажмите [Выход].

Проверка функции Запрос с помощью клавиши [Проверка статуса]

Можно проверить следующие элементы блока [Запрос]:

- [Ремонт аппарата]
Показывает номер аппарата и контактный номер, необходимый для обслуживания.
- [Продажа]
Отображается телефонный номер торгового представителя.
- [Заказ расх.материалов]
Отображается контактный номер для заказа расходных материалов.
- [Инфо о расх.материалах]
Отображается название тонера, скрепок, и т.д., используемых в данном аппарате.

1. Нажмите клавишу [Проверка статуса].



2. Откройте вкладку [Обсл./Запрос/Инф.об апп.].
3. Нажмите [Запрос].
4. После проверки данных дважды нажмите [Заккрыть].

MEMO

MEMO

