

УНИЧТОЖИТЕЛЬ БУМАГ

BULROS

C-22CC



Установка оборудования:

1. Установите колёсики в отверстия на днище нижней части корпуса .
2. Вставьте основную часть корпуса в нижнюю часть и поместите внутрь корзину для мусора .
3. Присоедините шнур , подключите к электропитанию и приведите выключатель питания в позицию «I» , загорится зеленая лампочка индикатора готовности , аппарат в рабочем режиме.

Содержание и техническое обслуживание :

1. Поверхность протирать только сухой тканью . Для удаления пятен можно использовать слегка мыльный раствор.
2. Не смазывайте никакими смазочными маслами режущий механизм аппарата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- А) Не использовать бензин , бензоловые растворители, органические растворы и очистители .
- В) Не допускать попадания воды внутрь уничтожителя и на режущий механизм.

Внимание :

1. Оптимальная нагрузка уничтожителя 3-4 листа.
2. Избегание максимальной нагрузки аппарата предотвратит застревание листов и увеличит срок службы аппарата.
3. Не уничтожайте скобы, скрепки, металлические предметы, влажную бумагу, ткань, пластиковые предметы и т. д.
4. После остановки реверсивного хода выньте смятые листы и очистите отсек подачи бумаги.
5. Для предотвращения застревания бумаги вовремя очищайте корзину для мусора.
6. Во избежание травмирования не проникайте внутрь режущего механизма и не прикасайтесь к ножам .
7. Если застрявший фрагмент бумаги очень маленький приведите выключатель питания в позицию «О» , затем опять в позицию «I» . Если это не привело к нужному результату повторите процедуру .
8. В случае вашего длительного отсутствия в офисе отключите уничтожитель от электропитания .
9. Не допускайте контакта детей и животных с аппаратом .

Поиск и устранение неисправностей :

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
После поступления бумаги в приемный отсек режущий механизм не включается .	1. Штепсель не плотно вставлен в розетку . 2. Лист бумаги слишком тонкий (<40 г) 3. В результате слишком длительного цикла работы (>15 мин) сработало защитное блокирование.	1. Плотно вставьте штепсель в розетку. 2. Сложите лист и начните процесс измельчения снова. 3. Немного подождите и начните процесс измельчения снова.
После окончания измельчения режущий механизм не останавливается .	Электронный индикатор может быть заблокирован бумажной пылью .	Очистите поверхность электронного индикатора щеткой .
Сильный шум .	Аппарат размещён на неровной поверхности .	Переместите аппарат на другое место с ровной поверхностью.

Технические характеристики :

Модель	C-22CC
Размер фрагмента	2 x 2 мм
Максимальное количество листов (70 г , А 4)	4
Напряжение	220V-240V, 50Hz
Мощность	280 W
Ширина ,мм	220
Скорость, м/мин	4
Рабочий цикл	Около 15 мин
Габариты , мм	325x220x580
Вес	13 кг